

Elektronische Mause- und Rattenfalle SuperCat

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die in diesem Handbuch enthaltenen Anleitungen bezüglich der Benutzung und der zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen. Bewahren Sie das Handbuch zur späteren Verwendung gut auf. Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise auf der Unterseite des Geräts. Die gültige Version des Handbuches kann von der homepage www.swissinno.com im jeweiligen Gerätekapitel heruntergeladen werden.

Die elektronische Maus- und Rattenfalle SuperCat tötet Mäuse und Ratten durch einen Stromschlag.

Das Gerät interagiert über eine Bluetooth Verbindung mit der SWISSINNO App auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Für jede Aktivität der Nagerfalle erfolgt eine Benachrichtigung.

Der Betrieb kann auch ohne Bluetooth-Verbindung erfolgen.

WARNHINWEISE

- Befolgen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung für die elektronische Maus- und Rattenfalle, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden. Das Gerät muss trocken gehalten werden und ist nur zur Verwendung an Orten ohne kondensierende Feuchte geeignet.
- Vor dem Einsetzen des Köders oder dem Entleeren der Falle muss das Gerät immer ausgeschaltet werden und anschließend das Oberteil abgenommen werden.
- Das Gerät muss an einem zugangsbeschränkten Raum aufgestellt werden, um Unfälle zu vermeiden.
- Stellen Sie beim Einsatz sicher, dass keine Personen oder Haustiere mit dem Gerät in Berührung kommen. (Gefahr durch Stromschlag)
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. (Gefahr durch Stromschlag)
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen oder Zugriff auf sein Innenleben zu bekommen.
- Setzen Sie das Gerät nicht bei Fehlfunktionen, wenn es heruntergefallen oder wenn es in irgendeiner Form beschädigt ist ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Scheunen, Ställen, staubiger, nasser oder feuchter Umgebung. Gefahr durch Funkenbildung / Brandgefahr. Stellen Sie es nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Gerät von Hitzequellen, wie Radiatoren, Öfen, Herden und Feuern fern.
- Halten sie das Gerät fern von Personen mit Herzschrittmachern.
- Das Gerät darf nur mit der von SWISSINNO gelieferten App verwendet werden.
- Verwenden Sie ausschließlich frische Batterien des selben Typs und Herstellers.

LIEFERUMFANG

- 1 Gerät

SO FUNKTIONIERT IHR PRODUKT

Die Elektronische Maus- und Rattenfalle wird vom Anwender mit einem Köder versehen, dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen Sonnenblumenkerne. Mit dem Einschalten des Gerätes wird dieses scharf gestellt. Sobald ein Tier in die Falle läuft und gleichzeitig die mittlere und die vordere Metallplatte (siehe Pfeil in Bild A) berührt, wird die Hochspannung aktiviert, welche das Tier tötet. Die Hochspannung schaltet sich nach zwei Minuten Aktivierung wieder aus. Nach dem Ausschalten des Gerätes, kann das tote Tier ohne Berührung aus der Falle geschüttelt und entsorgt werden. Gleichzeitig mit dem Auslösen der Hochspannung wird ein Signal via Bluetooth an das Smartphone oder Tablet geschickt, sofern Sie die dazugehörige App heruntergeladen und das Gerät angemeldet haben. Es wird angezeigt, dass die Falle aktiviert wurde.

BETRIEBSANLEITUNG GERÄT

- A.) Entfernen Sie das Oberteil und öffnen Sie das Batteriefach. Legen Sie 4 Batterien Typ C (LR14 = Alkali-Mangan-Batterie, 1.5V) in das Gerät. Schließen Sie den Batteriedeckel. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- B.) Zum Einlegen des Köders muss das Gerät zuerst ausgeschaltet und danach das Oberteil abgenommen werden. Beködern Sie die Falle mit Sonnenblumenkernen. Der Köder auf der letzten Platte muss ganz an den Rand geschoben werden (siehe Pfeil in Bild A). Ein paar Körner vor der Falle verbessern die Annahme.
- C.) Stellen Sie das Gerät am gewünschten Platz auf (z.B. vor das Eingangsloch oder auf dem Weg der Mäuse oder Ratten, am besten entlang von Wänden). Achten Sie darauf, dass das Gerät für Kinder und Haustiere unzugänglich ist.
- D.) Schalten Sie das Gerät ein. Dabei leuchtet die rote LED auf. Anschließend ist ein Summton zu hören (interner Gerätetest, ca. 2 Sekunden). Nach dem erfolgreichen Test blinkt 2x eine grüne LED auf, dazu ertönt ein akustisches Signal. Jetzt ist das Gerät scharf geschaltet.
- Auf Ihrem Mobiltelefon oder Tablet ist nun eine dunkelgrüne "Sonne" neben dem Gerätenamen zu sehen und es erscheint eine entsprechende Meldung.
- Danach gibt es am Gerät keine Anzeigen mehr, weil sich gezeigt hat, dass Ratten und Mäuse einem Blinklicht gegenüber skeptisch reagieren.
- E.) Beim Auslösen der Falle leuchtet die rote LED 2 Minuten lang auf und ein Summton ist zu hören. Dies zeigt an, dass nun die Hochspannung aktiv ist. Gleichzeitig wird ein Signal an das Smartphone geschickt und eine entsprechende Meldung ausgegeben. Das Gerätesymbol ändert sich von Grün auf Rot. Das Gerät sollte in diesem Zustand nicht berührt werden. Falls eine Interaktion notwendig ist, muss das Gerät zuerst ausgeschaltet werden, ohne es in die Hand zu nehmen.
- F.) Nachdem sich die Hochspannung wieder ausgeschaltet hat, und ein Tier getötet wurde, blinkt die rote LED jeweils viermal auf und gleichzeitig ist ein akustisches Signal zu hören. Es erfolgt eine entsprechende Nachricht auf dem Smartphone. Diese visuelle und akustische Anzeige auf dem Gerät wiederholt sich alle 5 Sekunden (2 Minuten lang). Danach blinkt die LED ohne akustisches Signal nur noch in 3er Blöcken. Alle 10 Minuten ist erneut ein akustisches Signal (4x) zu hören, die LED blinkt dazu 4x. Diese Abfolge wird so lange wiederholt, bis die Falle ausgeschaltet wird. Erst nach dem Ausschalten des Gerätes darf das getötete Tier aus der Falle geschüttelt, die Falle neu befüllt und wieder aufgestellt werden.
- G) Hat die Falle ausgelöst, ohne das ein Tier getötet wurde, reaktiviert sie sich max. 4x. Nach 5 Aktivierungen muss die Falle überprüft werden. Es erfolgt jeweils eine entsprechende Meldung am Smartphone.
- Um die Falle wieder zu aktivieren, muss sie ausgeschaltet, gegebenenfalls gereinigt und wieder eingeschaltet werden.
- H) Die Fangmeldung auf dem Smartphone wird erst deaktiviert, wenn das Gerät erneut eingeschaltet wird.

INSTALLATION Smartphone APP

- 1.) Laden Sie die SWISSINNO App aus dem Apple oder Android App Store herunter und installieren Sie diese. Starten Sie die SWISSINNO App auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Akzeptieren Sie "Bluetooth"-Verbindungen und optionale Benachrichtigungen. Schalten Sie die Standortbestimmungen ein.
 - 2.) Schalten Sie das Gerät ein und halten Sie für die Erstaktivierung Ihr Mobiltelefon oder Tablet nahe an das Gerät. Das Gerät wird sich automatisch mit der SWISSINNO App verbinden. Das Gerät wird nun in der App mit Ladezustand der Batterie angezeigt.
 - 3.) Das Gerät ist nun verbunden. Falls gewünscht, können Sie den Gerätenamen im Detailmenü ändern. Die elektronische Maus- und Rattenfalle benachrichtigt alle verbundenen Smartphones und Tablets über jede Fangaktivität, soweit Sie sich in Reichweite befinden und die Bluetooth-Funktion / Standortbestimmung aktiviert haben.
- Um eine kontinuierliche Benachrichtigung über Fallenaktivitäten zu gewährleisten, lassen Sie die SWISSINNO App dauerhaft eingeschaltet. Über die App-Einstellungen (Zahnrad rechts oben auf der Startseite der App) können Sie einen "Ruhemodus" einstellen, um laute Benachrichtigungen auszuschalten. Dazu drücken Sie auf das Zahnradsymbol und schalten Sie "Benachrichtigungen" aus ("Schalter" nach links). Hier können Sie mit "Scan" auch einstellen, ob Ihr Smartphone weiterhin nach zusätzlichen Fallen suchen soll oder nicht.



SWISSINNO SOLUTIONS AG
Rosenbergstrasse 36, CH - 9000 St.Gallen
Switzerland
www.swissinno.com

EC-Declaration of Conformity:
<http://www.swissinno.com/download>
28.02.2025, ERF_1.2_manual_11_DE_1 500 001.xlsx
Page 1 of 2, Copyright 2025



FEHLERBESEITIGUNG

Beim Einschalten des Gerätes blinkt die rote LED zunächst viermal auf. Dazu ertönt jeweils ein akustisches Signal. Diese Meldung wiederholt sich alle 5 Sekunden. Nach 2 Minuten wird die akustische Meldung nur noch alle 10 Minuten wiederholt, die optische Meldung wiederholt sich weiterhin alle 5 Sekunden.

- Das Gerät ist nicht richtig zusammengebaut. Schalten Sie das Gerät aus, schieben Sie Ober- und Unterteil noch einmal auseinander und wieder zusammen, bis es einrastet.
- Das Gerät ist verschmutzt. Schalten Sie das Gerät aus. Entfernen Sie das Oberteil und reinigen Sie anschließend das Unterteil der Falle (siehe dazu "Wartung und Reinigung").

Beim Einschalten des Gerätes blinkt die rote LED zunächst viermal auf, anschließend erscheint folgende Signalfolge: lang-kurz-lang-kurz-lang-kurz. Zu diesen LED-Anzeigen ertönt ein entsprechendes akustisches Signal. Diese Meldung wiederholt sich alle 10 Sekunden. Nach 2 Minuten wird die akustische Meldung nur noch alle 10 Minuten wiederholt, die optische Meldung wiederholt sich weiterhin alle 5 Sekunden.

- Die Batterien sind leer und müssen gewechselt werden. Schalten Sie das Gerät vor dem Wechseln der Batterien aus (siehe "Betriebsanleitungen Gerät" - Punkt A).

Kein Kontakt mit dem Smartphone / Tablet:

- Entfernung zur Maus- und Rattenfalle ist zu groß. Nähern Sie sich mit Ihrem Mobiltelefon der Falle.
- Die Bluetooth-Funktion / Standortbestimmung des Smartphones ist ausgeschaltet. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion / Standortbestimmung ein.
- Aktivieren Sie in der SWISSINNO-App die Scan-Funktion, um das Gerät zu suchen (siehe "Installation Smartphone App").

Der Gerätename kann in der App nicht geändert werden:

- Die elektronische Maus- und Rattenfalle ist ausgeschaltet. Aktivieren Sie das Gerät und versuchen Sie es erneut.
- Der ausgewählte Name ist zu lang. Wählen Sie einen kürzeren aus (wenn der Name zu lang ist, wird der Button "Name ändern" ausgegraut).

In der App ist die "Sonne" vor dem Gerätenamen ausgegraut und nimmt keine Änderungen an:

- Die elektronische Maus- und Rattenfalle ist ausgeschaltet. Aktivieren Sie das Gerät und versuchen Sie es erneut.
- Entfernung zur Maus- und Rattenfalle ist zu groß. Nähern Sie sich mit Ihrem Mobiltelefon der Falle.

WARTUNG UND REINIGUNG

Abgesehen von einer gelegentlichen Reinigung erfordert die elektronische Maus- und Rattenfalle keine Wartungsarbeiten. Zur Reinigung muss das Gerät ausgeschaltet und das Oberteil abgenommen werden.

Die Außenseite des Gehäuses sollte nur mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine aggressiven Scheuermittel oder chemischen Lösungen.

Die Innenseite des Geräteunterteils kann mit einer trockenen Bürste gereinigt werden. Bitte keine Feuchtigkeit in das Gerät einbringen, da es sonst zu Kurzschlüssen an den Elektroden kommen kann.

ENTSORGUNG

Dieses Elektrogerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es stattdessen zu Ihrem örtlichen Abfallrecyclingzentrum oder zu einer kommunalen Sammelstelle.

Vor der Entsorgung müssen die Batterien entnommen und getrennt entsorgt werden.

Alternativ kann das Gerät bei Neukauf eines Gerätes gleicher Geräteart kostenfrei bei Ihrem Händler abgegeben werden.

Die Verpackung: Die Papierverpackung ist recycelbar, bitte entsorgen Sie die Verpackung entsprechend.

2-JAHRE GARANTIE

Für das Gerät gilt eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum bezüglich Schäden infolge von fehlerhafter Verarbeitung oder schadhaftem Material.

ACHTUNG: Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung verursacht werden, sind durch diese Garantie nicht abgedeckt.

SWISSINNO übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden.

TECHNISCHE DATEN

- Spannung: 4x Batterie Typ C (LR14) Alkaline 1,5 V. Beim Wechseln immer 4 gleiche neue Batterien des gleichen Herstellers und Typs verwenden.
- Stromverbrauch: 100 µA Standby, 500 mA bei aktiver Hochspannung 9kV Peak Spannung, 100mA Peak Strom
- Batterielaufzeit: bis zu 12 Monate Standby und 50 Tage
- Nur für die Verwendung in zugangsbeschränkten Räumen
- Kondenswasser und Feuchtigkeit vermeiden.
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
- Die maximale Funkemissionsleistung beträgt 2 mW
- Die Betriebsfrequenz beträgt 2.402 bis 2.480 GHz
- Reichweite: bis zu 200 m
- Artikelnummer: 1 500 000
- Entwickelt von SWISSINNO SOLUTIONS AG. Hergestellt in Europa.
- Produkt & Marke von SWISSINNO SOLUTIONS AG.

Hiermit erklärt SWISSINNO SOLUTIONS AG, dass der Funkanlagentyp "Elektronische Maus- und Rattenfalle SuperCat" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der unten angegebenen Internetadresse verfügbar.

