



- (EN) User manual
- (NL) Gebruikshandleiding
- (FR) Mode d'emploi
- (DE) Benutzerhandbuch
- (ES) Manual del usuario
- (PT) Manual do utilizador
- (IT) Manuale d'uso

- (SV) Bruksanvisning
- (PL) Instrukcja obsługi
- (CS) Uživatelská příručka
- (SK) Používateľská príručka
- (DA) Brugervejledning
- (FI) Käyttöopas
- (NO) Brukerhåndbok



FSC
www.fsc.org

MIX

Paper | Supporting
responsible forestry

FSC® C176757

Industrial Heater

KA-5078

EN - This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use. NL - Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde plaatsen of voor incidenteel gebruik. FR - Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle. DE - Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet. ES - Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual. IT - Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. PT - Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados ou utilização ocasional. SV - Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller sporadisk användning. PL - Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach. CZ - Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání. SK - Tento výrobok je určený iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie. DA - Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug. NO - Dette produktet er bare egnet for godt isolerte steder eller tilfældig bruk. FI - Tämä tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön.

(EN) User manual	3	(SV) Bruksanvisning	36
(NL) Gebruikshandleiding	7	(PL) Instrukcja obsługi	40
(FR) Mode d'emploi	12	(CS) Uživatelská příručka	45
(DE) Benutzerhandbuch	16	(SK) Používateľská príručka	50
(ES) Manual del usuario	22	(DA) Brugervejledning	54
(PT) Manual do utilizador	26	(FI) Käyttöopas	58
(IT) Manuale d'uso	31	(NO) Brukerhåndbok	63

A



Industrial Heater

Main parts (see image A)

- | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 1 Handle | 5 High heating | 9 Maximum position |
| 2 Off | 6 Control knob | 10 Heating element |
| 3 Ventilation | 7 Thermostat knob | |
| 4 Low heating | 8 Minimum position | |

SAFETY

Safety symbols

Symbol	Description
	Warning: Do not cover
IP24	A product with an IP24 rating is protected from touch by fingers and objects greater than 12 millimeters, and from water spray from any direction.

Safety precautions

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of

the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

- In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- Heater is not located immediately below a socket-outlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not use this heater if it has been dropped.
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater.
- Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.

⚠ WARNING

- Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.

CAUTION

- Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

FOREWORD

About this document

This user manual contains all the information for correct, safe, and efficient use of the appliance. Ensure you have fully read and understood the instructions in this user manual before you use the appliance.

Always store this user manual in a safe place near the appliance for future reference.

Original instructions

This manual is originally written in English. All other languages are translated documents.

General symbols

Symbol	Description
	Applicable in France: The product or packaging can be recycled and components must be disposed of separately. Follow the local regulations.
	Applicable in Italy: The product or packaging can be recycled and components must be disposed of separately. Follow the local regulations.
	This product complies with conformity requirements of the applicable European regulations or directives.

	The universal recycling symbol, logo, or icon is an internationally recognized symbol used to designate recyclable materials. The recycling symbol is in the public domain and is not a trademark.
	In a double-insulated appliance, two insulation systems are provided instead of an earth wire. No earthing means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for earthing be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should only be done by qualified service personnel. The replacement parts for a doubleinsulated appliance must be identical to the parts they replace. A double-insulated appliance is labelled with the words 'CLASS II' or 'DOUBLE INSULATED'. It can also be identified with the double insulation symbol.
	The Green Dot is the registered trademark of Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH and is protected as a trademark worldwide. The logo may only be used by customers of DSD GmbH holding a valid trademark usage contract or by engaged waste management companies within the Federal Republic of Germany. This also applies to reproduction of the logo by third parties in a dictionary, an encyclopaedia or an electronic database containing a reference manual.
	FSC® logo indicates the paper used is from responsible forestry.

APPLIANCE DESCRIPTION

Intended use

This appliance is intended for indoor use only.

This appliance is intended exclusively for domestic, non-commercial use.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels, and other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments;

Any use of the appliance other than described in this user manual is regarded as misuse and may cause injury or damage to the appliance and void the warranty.

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Technical specifications

Appliance name	Industrial Heater
Article number	KA-5078
Power supply	230V ~ 50Hz
Power	3000W

BEFORE FIRST USE

- Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm. free space around the device. This device is not suitable for installation in a cabinet or for outside use.
- Put the power cable into the socket. (Note: Make sure the voltage which is indicated on the device matches the local voltage before connecting the device. Voltage 230V ~ 50Hz).
- When the device is turned on for the first time, a slight odour will occur. This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is only temporary and will disappear soon.

USE

Put the plug into a grounded outlet and switch on the device with the controls.

Control Knob

Use the control knob **A 6** to choose the desired setting, you can choose between:



OFF **A 2**



Only ventilation **A 3**



Low heat output **A 4**



High heat output **A 5**

Thermostat Knob

- Turn the thermostat **A 7** clockwise to its highest position. If the room temperature is reached, turn the thermostat **A 7** counter clockwise until you hear a click. The thermostat will keep the room temperature the same.
- Never place objects on the heater, such as clothing or towels. Never use the heater in the bathroom or other wet areas. The air outlets of the heater can be very hot.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The heater does not operate after being plugged in and switched on	Loose plug or poor connection	Unplug the heater, check the plug connection, then plug it in again
	No power in the socket	Plug the heater into a working socket
The heating element is glowing	Voltage too high or too low	Use a power supply that matches the rating label
	Air inlet grill blocked	Keep the heater away from curtains, plastic bags, paper, or other objects that may block the air inlet
The appliance does not heat, only the fan works	Heat setting not selected	Turn the switch to a heat setting
	Thermostat activated	Turn the thermostat and check for a click sound. If there is no click, wait for the heater to cool down and retry
	Safety cut-out activated	Switch off the heater and check for blocked air inlet or outlet. Unplug the heater and wait at least 10 minutes before restarting
Abnormal noise	Appliance not standing upright	Place the heater on a flat and stable surface

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to cool down.
- Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the appliance.
- Clean the two air outlets (above and below) by using a vacuum cleaner to remove dust from inside.

DISPOSAL



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

Support

You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!

Gebruikshandleiding

Industriële verwarming

Belangrijkste onderdelen (zie afbeelding A)

- | | | |
|---|--|--|
|  Handgreep |  Hoge verwarming |  Maximale positie |
|  Uit |  Bedieningsknop |  Verwarmingselement |
|  Ventilatie |  Thermostaatknop | |
|  Weinig verwarming |  Minimale positie | |

VEILIGHEID

Veiligheidssymbolen

Symbool	Beschrijving
	Waarschuwing: niet afdekken
IP24	Een product met een IP24-classificatie is beschermd tegen aanraking door vingers en voorwerpen groter dan 12 millimeter, en tegen spatwater uit elke richting.

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

- Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn servicepartner of een even gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt blijven, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
- Kinderen van 3 jaar tot 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als het in de beoogde normale gebruikspositie is geplaatst of geïnstalleerd en zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen om het apparaat op een veilige manier te gebruiken en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen en reinigen of gebruikersonderhoud uitvoeren.
- Om oververhitting te voorkomen, mag u de verwarming niet afdekken.
- De verwarming bevindt zich niet direct onder een stopcontact.
- Gebruik deze verwarming niet in de directe omgeving van een bad, een douche of een zwembad.
- Gebruik dit verwarmingselement niet als het gevallen is.
- Niet gebruiken als er zichtbare tekenen van schade aan het verwarmingselement zijn.
- Gebruik deze verwarmers op een horizontaal en stabiel oppervlak of bevestig hem aan de muur.

⚠ WAARSCHUWING

- Gebruik deze kachel niet in kleine ruimtes waarin zich personen bevinden die niet in staat zijn om de ruimte zelfstandig te verlaten, tenzij er voortdurend toezicht wordt gehouden.
- Om het brandgevaar te beperken, dient u textiel, gordijnen of ander brandbaar materiaal op een afstand van minimaal 1 meter van de luchtuitlaat te houden.

LET OP

- Sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Er moet extra op worden gelet wanneer er kinderen en kwetsbare personen in de buurt zijn.

VOORWOORD

Over dit document

Deze gebruiksaanwijzing bevat alle informatie voor een juist, veilig en doelmatig gebruik van het apparaat. Lees en begrijp de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing volledig voordat je het apparaat gebruikt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing steeds op een veilige plaats in de buurt van het apparaat voor toekomstige raadpleging.

Oorspronkelijke instructies

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Engels. Alle andere talen zijn vertaalde documenten.

Algemene symbolen

Symbol	Beschrijving
	Van toepassing in Frankrijk: Het product of de verpakking kan worden gerecycled en de onderdelen moeten apart worden weggegooid. Volg de plaatselijke regelgeving.
	Van toepassing in Italië: Het product of de verpakking kan worden gerecycled en de onderdelen moeten apart worden weggegooid. Volg de plaatselijke regelgeving.
	Dit product voldoet aan de conformiteitseisen van de toepasselijke Europese verordeningen of richtlijnen
	Het universele recyclingsymbool, -logo of -pictogram is een internationaal erkend symbool dat wordt gebruikt om recyclebare materialen aan te duiden. Het recyclingsymbool behoort tot het publieke domein en is geen handelsmerk.
	Bij een dubbel geïsoleerd apparaat zijn er twee isolatiesystemen in plaats van een aardedraad. Op een dubbel geïsoleerd apparaat is geen aarding aangebracht, en er moet ook geen aarding aan het apparaat worden toegevoegd. Het onderhouden van een dubbel geïsoleerd apparaat vereist uiterste zorgvuldigheid en kennis van het systeem, en mag alleen gedaan worden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. De vervangingsonderdelen voor een dubbel geïsoleerd apparaat moeten identiek zijn aan de onderdelen die ze vervangen. Een apparaat met dubbele isolatie wordt aangeduid met de woorden "CLASS II" of "DOUBLE INSULATED". Het is ook te herkennen aan het dubbele isolatiesymbool.
	The Green Dot is het geregistreerde handelsmerk van Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH en is een wereldwijd beschermd handelsmerk. Het logo mag uitsluitend worden gebruikt door klanten van DSD GmbH die in het bezit zijn van een geldig handelsmerkgebruikscontract of door aangewezen afvalverwerkingsbedrijven binnen de Bondsrepubliek Duitsland. Dit geldt ook voor de reproductie van het logo door derden in een woordenboek, een encyclopedie of een elektronische databank met een naslagwerk.
	FSC®-logo® geeft aan dat het gebruikte papier afkomstig is uit verantwoorde bosbouw

BESCHRIJVING APPARAAT

Beoogd gebruik

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk, niet-commercieel gebruik.

Dit apparaat is bedoeld om gebruikt te worden in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

- personeelskeukenbereiken in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerderijen;
- door klanten in hotels, motels en andere types residentiële omgevingen;
- omgevingen van het type bed and breakfast

Elk gebruik van het apparaat anders dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing wordt beschouwd als verkeerd gebruik en kan letsel of schade aan het apparaat veroorzaken en de garantie ongeldig maken.

Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde plaatsen of voor incidenteel gebruik.

Technische specificaties

Naam apparaat	Industriële verwarming
Artikelnummer	KA-5078
Voeding	230V ~ 50Hz
Vermogen	3000W

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond en zorg voor minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet geschikt voor installatie in een kast of voor gebruik buitenshuis.
- Steek de voedingskabel in het stopcontact. (Opmerking: Controleer of het voltage dat op het apparaat wordt aangegeven overeenkomt met het plaatselijke voltage voordat u het apparaat aansluit. Voltage 230V ~ 50Hz).
- Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, kan er een lichte geur vrijkomen. Dit is normaal, zorg voor voldoende ventilatie. Deze geur is slechts tijdelijk en zal snel verdwijnen.

GEBRUIK

Steek de stekker in een geaard stopcontact en zet het apparaat aan met de knoppen.

Draaiknop

Gebruik de draaiknop **A 6** om de gewenste instelling te kiezen. U kunt kiezen uit:



UIT **A 2**



Alleen ventilatie **A 3**



Laag verwarmingsvermogen **A 4**



Hoog verwarmingsvermogen **A 5**

Thermostaatknop

- Draai de thermostaat **A** 7 e met de klok mee naar de hoogste stand. Als de gewenste kamertemperatuur is bereikt, draait u de thermostaat **A** 7 e tegen de klok in tot u een klik hoort. De thermostaat houdt de kamertemperatuur dan op peil.
- Plaats nooit voorwerpen op de verwarming, zoals kleding of handdoeken. Gebruik de verwarming nooit in de badkamer of andere natte ruimtes. De luchtuitlaten van de verwarming kunnen erg heet zijn.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De verwarming werkt niet nadat hij is aangesloten en ingeschakeld	Losse stekker of slechte verbinding	Haal de stekker van de kachel uit het stopcontact, controleer of de stekker goed vastzit en steek hem vervolgens weer in het stopcontact
	Er zit geen stroom op het stopcontact	Steek de stekker van de kachel in een werkend stopcontact
Het verwarmingselement gloeit	Spanning te hoog of te laag	Gebruik een voeding die overeenkomt met het typeplaatje
	Luchtinlaatrooster verstopt	Houd de verwarming uit de buurt van gordijnen, plastic zakken, papier of andere voorwerpen die de luchtinlaat kunnen blokkeren
Het apparaat wordt niet warm, alleen de ventilator draait	De verwarmingsstand is niet geselecteerd	Zet de schakelaar op de stand voor verwarmen
	Door de thermostaat geactiveerd	Draai aan de thermostaat en luister of je een klikgeluid hoort. Als je geen klik hoort, wacht dan tot de verwarming is afgekoeld en probeer het opnieuw
	Veiligheidsuitschakeling geactiveerd	Schakel de verwarming uit en controleer of de luchtinlaat of -uitlaat verstopt is. Haal de stekker van de verwarming uit het stopcontact en wacht minstens 10 minuten voordat u het apparaat weer inschakelt
Vreemd geluid	Het apparaat staat niet rechtop	Zet de kachel op een vlakke en stabiele ondergrond

REINIGING EN ONDERHOUD

- Haal voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat afgekoeld is.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en schurende reinigingsmiddelen, schuurspons of staalwol, die het apparaat beschadigen.
- Reinig de twee luchtuitlaten (boven en onder) met een stofzuiger om stof aan de binnenkant te verwijderen.

VERWIJDERING



Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzamelpunt.

Ondersteuning

U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op www.tristar.eu!

FR Mode d'emploi

Chauffage industriel

Pièces principales (voir image A)

- | | | |
|--------------------|------------------------|----------------------|
| 1 Poignée | 5 Chauffage intense | 9 Position maximale |
| 2 Désactivé | 6 Bouton de commande | 10 Élément chauffant |
| 3 Ventilation | 7 Bouton du thermostat | |
| 4 Faible chauffage | 8 Position minimale | |

SÉCURITÉ

Symboles de sécurité

Symbole	Description
	Avertissement : Ne pas couvrir
IP24	Un produit doté d'un indice IP24 est protégé contre le contact des doigts et des objets de plus de 12 millimètres, ainsi que contre les projections d'eau provenant de n'importe quelle direction.

Précautions de sécurité

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne disposant des compétences requises afin d'éviter tout risque.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf en cas d'une surveillance continue.
- Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent allumer/éteindre l'appareil que s'il a été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement et s'ils ont été surveillés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ou effectuer des opérations d'entretien.
- Pour éviter toute surchauffe, ne couvrez pas le radiateur.
- Le radiateur n'est pas situé juste en dessous d'une prise électrique.
- Ne pas utiliser ce chauffage à proximité immédiate d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.
- N'utilisez pas cet appareil s'il est tombé.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des signes visibles de détérioration.
- Utilisez ce chauffage sur une surface horizontale et stable, ou fixez-le au mur, selon le cas.

⚠ AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas ce radiateur dans des pièces exiguës en présence de personnes incapables de quitter la pièce par leurs propres moyens, sauf si une surveillance constante est assurée.
- Pour réduire les risques d'incendie, veillez à ce que les tissus, rideaux ou tout autre matériau inflammable se trouvent à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.

ATTENTION

- Certaines parties de cet appareil peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il convient d'être particulièrement vigilant en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

AVANT-PROPOS

Au sujet de ce document

Ce mode d'emploi contient toutes les informations pour une utilisation correcte, sûre et efficace de l'appareil.

Assurez-vous d'avoir lu et compris les instructions de ce manuel utilisateur dans leur intégralité avant d'utiliser l'appareil.

Rangez toujours ce manuel utilisateur en lieu sûr près de l'appareil pour consultation ultérieure.

Instructions d'origine

Ce manuel est rédigé dans sa version d'origine en anglais. Toutes les autres langues sont des documents traduits.

Symboles généraux

Symbole	Description
	En vigueur en France : Le produit ou l'emballage peuvent être recyclés et les composants doivent être éliminés séparément. Respectez les réglementations locales.
	En vigueur en Italie : Le produit ou l'emballage peuvent être recyclés et les composants doivent être éliminés séparément. Respectez les réglementations locales.
	Ce produit est conforme aux exigences de conformité des règlements ou directives européens en vigueur.
	Le symbole, le logo ou l'icône universel de recyclage est un symbole internationalement reconnu utilisé pour désigner les matériaux recyclables. Le symbole du recyclage relève du domaine public et n'est pas une marque déposée.
	Dans un appareil à double isolation, deux systèmes d'isolation sont fournis à la place d'un fil de terre. Aucun dispositif de mise à la terre n'est fourni sur un appareil à double isolation, et aucun dispositif de mise à la terre ne doit être ajouté à l'appareil. La mise en service d'un appareil à double isolation exige une très grande prudence et la connaissance du système, et ne doit donc être effectuée que par un personnel de service qualifié. Les pièces de rechange pour un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces remplacées. Un appareil à double isolation porte la mention "CLASSE II" ou "À DOUBLE ISOLATION". Il peut même être identifié avec le symbole de double isolation.
	Le Point vert est une marque déposée de Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH et est une marque déposée dans le monde entier. Le logo ne peut être utilisé que par des clients de DSD GmbH titulaires d'une licence valide d'utilisation de la marque ou par des entreprises engagées dans la gestion des déchets en République Fédérale Allemande. Cela s'applique également à la reproduction du logo par des tiers dans un dictionnaire, une encyclopédie ou une base de données électronique contenant un manuel de référence.
	Le logo FSC® indique que le papier utilisé est issu d'une gestion responsable des forêts.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Usage prévu

Cet appareil n'est destiné qu'à une utilisation à l'intérieur.

Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique et non commercial.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
- les fermes ;
- par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel ;
- des environnements de type "chambres d'hôtes".

Toute utilisation de l'appareil autre que celle décrite dans ce manuel utilisateur est considérée comme une mauvaise utilisation et peut causer des blessures ou des dommages à l'appareil et annuler la garantie.

Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

Spécifications techniques

Nom de l'appareil	Chauffage industriel
Numéro de référence	KA-5078
Alimentation	230V ~ 50Hz
Puissance	3000W

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Placez l'appareil sur une surface plane et stable et veillez à laisser un espace libre d'au moins 10 cm autour de l'appareil. Cet appareil n'est pas adapté à une installation dans une armoire ou à une utilisation à l'extérieur.
- Branchez le câble d'alimentation dans la prise. (Note : Assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension locale avant de brancher l'appareil. Tension 230V ~ 50Hz).
- Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, une légère odeur peut se produire. C'est normal, assurez-vous d'une ventilation adéquate. Cette odeur est temporaire et disparaîtra bientôt.

UTILISATION

Branchez la fiche dans une prise de terre et allumez l'appareil à l'aide des commandes.

Bouton de réglage

Utilisez le bouton de commande **A 6** pour sélectionner le réglage souhaité. Vous avez le choix entre :



DÉSACTIVÉ **A 2**



Ventilation uniquement **A 3**



Faible puissance calorifique **A 4**



Puissance thermique élevée **A 5**

Bouton du thermostat

- Tournez le thermostat **A 7** dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position maximale. Une fois la température ambiante atteinte, tournez le thermostat **A 7** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Le thermostat maintiendra alors la température ambiante à ce niveau.
- Ne placez jamais d'objets sur l'appareil, tels que des vêtements ou des serviettes. N'utilisez jamais l'appareil dans la salle de bains ou dans d'autres endroits humides. Les sorties d'air de l'appareil peuvent être très chaudes.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Le radiateur ne fonctionne pas après avoir été branché et mis en marche	Fiche mal branchée ou mauvaise connexion	Débranchez le radiateur, vérifiez la prise, puis rebranchez-le
	La prise n'est pas alimentée	Branchez le radiateur sur une prise qui fonctionne

La résistance est incandescente	Tension trop élevée ou trop faible	Utilisez un bloc d'alimentation conforme aux indications figurant sur l'étiquette technique
	Grille d'entrée d'air obstruée	Éloignez le radiateur des rideaux, des sacs en plastique, du papier ou de tout autre objet susceptible d'obstruer l'entrée d'air
L'appareil ne chauffe pas, seul le ventilateur fonctionne	Réglage de température non sélectionné	Réglez le bouton sur la position « chauffage »
	à commande thermostatique	Tournez le thermostat et écoutez si vous entendez un clic. Si vous n'entendez pas de clic, attendez que le radiateur refroidisse et réessayez.
	Dispositif de sécurité déclenché	Éteignez le radiateur et vérifiez que les entrées ou sorties d'air ne sont pas obstruées. Débranchez le radiateur et attendez au moins 10 minutes avant de le remettre en marche.
Bruit anormal	L'appareil n'est pas en position verticale	Placez le radiateur sur une surface plane et stable

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs et abrasifs, de tampon à récurer ou de laine d'acier, qui endommagent l'appareil.
- Nettoyez les deux sorties d'air (au-dessus et en dessous) à l'aide d'un aspirateur pour enlever la poussière à l'intérieur.

ÉLIMINATION



Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour connaître les centres de collecte des déchets.

Assistance

Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur www.tristar.eu!

DE Benutzerhandbuch

Industrieheizgerät

Hauptteile (siehe Bild A)

- | | | |
|------------------------|--------------------|------------------|
| 1 Griff | 5 Starke Erwärmung | 9 Höchstposition |
| 2 Aus | 6 Steuerknopf | 10 Heizelement |
| 3 Belüftung | 7 Thermostat | |
| 4 Geringe Heizleistung | 8 Mindestposition | |

SICHERHEIT

Sicherheitssymbole

Symbol	Beschreibung
	Warnhinweis: Nicht abdecken
IP24	Ein Produkt mit der Schutzart IP24 ist gegen Berührungen mit Fingern und Gegenständen, die größer als 12 Millimeter sind, sowie gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt.

Sicherheitsvorkehrungen

- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, sofern sie nicht kontinuierlich beaufsichtigt werden.
- Kinder im Alter von 3 und weniger als 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es in der vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht einstecken, regulieren, reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Heizgerät nicht ab.

- Die Heizung befindet sich nicht direkt unter einer Steckdose.
- Benutzen Sie dieses Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Benutzen Sie das Heizgerät nicht, wenn es heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Anzeichen von Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Gerät auf einer waagerechten und stabilen Oberfläche oder befestigen Sie es an der Wand, je nach Bedarf.

⚠️ WARNUNG

- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, in denen sich Personen aufhalten, die den Raum nicht selbstständig verlassen können, es sei denn, es wird eine ständige Aufsicht gewährleistet.
- Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder andere brennbare Materialien in einem Mindestabstand von 1 m zum Luftauslass.

ACHTUNG

- Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

VORWORT

Über dieses Dokument

Dieses Benutzerhandbuch enthält alle Informationen für eine korrekte, sichere und effiziente Nutzung des Geräts.

Lesen und verstehen Sie das gesamte Handbuch, bevor Sie das Gerät benutzen.

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch immer in der Nähe des Geräts auf, um später darin nachschlagen zu können.

Original-Anleitung

Das Originaldokument wurde in englischer Sprache verfasst; diese Fassung ist eine Übersetzung.

Allgemeine Symbole

Symbol	Beschreibung
	Gültig für Frankreich: Das Produkt oder die Verpackung kann recycelt und die Bestandteile müssen getrennt entsorgt werden. Die örtlichen Vorschriften beachten.

	Gültig für Italien: Das Produkt oder die Verpackung kann recycelt und die Bestandteile müssen getrennt entsorgt werden. Die örtlichen Vorschriften beachten.
	Dieses Produkt erfüllt die Konformitätsanforderungen der geltenden europäischen Verordnungen oder Richtlinien.
	Das universelle Recycling-Symbol, -Logo oder -Zeichen ist ein international anerkanntes Symbol zur Kennzeichnung von recycelbaren Materialien. Das Recycling-Symbol ist gemeinfrei und kein Markenzeichen.
	Bei einem doppelt isolierten Gerät sind anstelle eines Erdleiters zwei Isoliersysteme vorgesehen. An einem doppelt isolierten Gerät ist keine Erdungsvorrichtung vorgesehen, noch sollte eine solche am Gerät angeschlossen werden. Die Wartung eines doppelt isolierten Geräts erfordert äußerste Sorgfalt und Kenntnis des Systems und sollte nur von qualifiziertem Wartungspersonal durchgeführt werden. Die Ersatzteile für ein doppelt isoliertes Gerät müssen identisch mit den Teilen sein, die sie ersetzen. Ein doppelt isoliertes Gerät ist mit den Worten „CLASS II“ oder „DOUBLE INSULATED“ gekennzeichnet. Es ist auch am Symbol der doppelten Isolierung erkennbar.
	Der Grüne Punkt ist das eingetragene Markenzeichen der „Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH“ und ist weltweit als Marke geschützt. Das Logo darf nur von Kunden der DSD GmbH, welche über einen gültigen Markennutzungsvertrag verfügen, oder von beauftragten Entsorgungsunternehmen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland genutzt werden. Dies gilt auch für die Darstellung des Logos durch Dritte in einem Wörterbuch, einer Enzyklopädie oder einer elektronischen Datenbank, welche ein Nachschlagewerk enthält.
	Das FSC®-Logo zeigt an, dass das verwendete Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft stammt.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Vorgesehene Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen geeignet

Es ist für den privaten, nicht gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und für ähnliche Anwendungen ausgelegt.

Verwendungsbeispiele:

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
- Gutshäuser;
- Gäste in Hotels, Motels und ähnlichen Einrichtungen;
- Frühstückspensionen.

Jegliche Verwendung des Geräts, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben ist, gilt als Missbrauch, kann zu Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts führen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Technische Daten

Name des Geräts	Industrieheizgerät
Artikelnummer	KA-5078
Stromversorgung	230V ~ 50Hz
Leistung	3000W

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche und sorgen Sie für mindestens 10 cm Freiraum um das Gerät herum. Dieses Gerät ist nicht für die Installation in einem Schrank oder für den Einsatz im Freien geeignet.
- Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose. (Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der örtlichen Spannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät anschließen. Spannung 230V ~ 50Hz).
- Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann aufgrund von Produktionsrückständen ein leichter Geruch entstehen. Dies ist normal, stellen Sie sicher, dass ausreichende Raumbelüftung vorhanden ist. Der Geruch ist nur vorübergehend und wird bald verschwinden.

GEBRAUCH

Stecken Sie den Stecker in eine geerdete Steckdose und schalten Sie das Gerät über die Bedienelemente ein.

Regler

Wählen Sie mit dem Drehregler „A 6“ die gewünschte Einstellung aus. Sie haben die Wahl zwischen:



AUS **A 2**



Nur Belüftung **A 3**



Geringe Heizleistung **A 4**



Hohe Heizleistung **A 5**

Thermostatknopf

- Drehen Sie den Thermostat **A 7** im Uhrzeigersinn bis zur höchsten Stufe. Sobald die Raumtemperatur erreicht ist, drehen Sie den Thermostat **A 7** gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören. Der Thermostat hält die Raumtemperatur konstant.
- Legen Sie niemals Gegenstände wie Kleidung oder Handtücher auf den Ofen. Verwenden Sie das Heizgerät niemals im Badezimmer oder in anderen Feuchträumen. Die Luftauslässe des Heizgeräts können sehr heiß sein.

STÖRUNGSBESEITIGUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Heizgerät läuft nicht an, nachdem es angeschlossen und eingeschaltet wurde	Lose Steckerverbindung oder schlechter Kontakt	Ziehen Sie den Stecker des Heizgeräts, überprüfen Sie den Steckeranschluss und stecken Sie ihn dann wieder ein
	Es kommt kein Strom aus der Steckdose	Stecken Sie das Heizgerät in eine funktionierende Steckdose

Das Heizelement glüht	Spannung zu hoch oder zu niedrig	Verwenden Sie ein Netzteil, das den Angaben auf dem Typenschild entspricht
	Lufteinlassgitter verstopft	Halten Sie das Heizgerät von Vorhängen, Plastiktüten, Papier oder anderen Gegenständen fern, die den Lufteinlass blockieren könnten
Das Gerät heizt nicht, nur der Ventilator läuft	Temperaturstufe nicht ausgewählt	Stellen Sie den Schalter auf eine Heizstufe
	thermostatgesteuert	Drehen Sie den Thermostat und achten Sie auf ein Klicken. Wenn kein Klicken zu hören ist, warten Sie, bis die Heizung abgekühlt ist, und versuchen Sie es erneut.
	Sicherheitsabschaltung aktiviert	Schalten Sie das Heizgerät aus und prüfen Sie, ob der Lufteinlass oder -auslass verstopft ist. Ziehen Sie den Netzstecker des Heizgeräts und warten Sie mindestens 10 Minuten, bevor Sie es wieder einschalten.
Ungewöhnliche Geräusche	Das Gerät steht nicht aufrecht	Stellen Sie das Heizgerät auf eine ebene und stabile Fläche

REINIGUNG UND WARTUNG

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, Scheuerschwämme oder Stahlwolle verwenden.
- Reinigen Sie die beiden Luftauslässe (oben und unten) mit einem Staubsauger, um Staub aus dem Inneren des Geräts zu entfernen.

ENTSORGUNG



Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Es muss an einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden. Das entsprechende Symbol auf dem Gerät, in dieser Anleitung und auf der Verpackung weist darauf hin. Die in diesem Gerät verwendeten Materialien sind wiederverwertbar. Durch die Abgabe an einer entsprechenden Sammelstelle leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Informationen zu örtlichen Annahmestellen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder Abfallbehörde.

Support

Sie finden alle erhältlichen Informationen und Ersatzteile auf www.tristar.eu!

Calentador industrial

Partes principales (ver imagen A)

- | | | |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1 Asa | 5 Calor intenso | 9 Posición máxima |
| 2 Apagado | 6 Mando de control | 10 Elemento calefactor |
| 3 Ventilación | 7 Rueda del termostato | |
| 4 Calentamiento bajo | 8 Posición mínima | |

SEGURIDAD

Símbolos de seguridad

Símbolo	Descripción
	ADVERTENCIA: No cubrir
IP24	Un producto con clasificación IP24 está protegido contra el contacto con los dedos y objetos de más de 12 milímetros, y contra las salpicaduras de agua desde cualquier dirección.

Precauciones de seguridad

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personal debidamente cualificado para evitar cualquier riesgo.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión continua.
- Los niños de edades comprendidas entre los 3 y los 8 años sólo podrán encender y apagar el aparato si éste ha sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y han sido supervisados o instruidos acerca

del uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños a partir de 3 años y menores de 8 no podrán enchufar, regular y limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento del usuario.

- Para evitar que se sobrecaliente, no cubras el calentador.
- El calefactor no está situado justo debajo de una toma de corriente.
- No utilice este calefactor en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.
- No utilice este calefactor si se ha caído.
- No lo utilice si hay signos visibles de daños en el calefactor.
- Utilice este calefactor sobre una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según proceda.

⚠ ADVERTENCIA

- No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando en ellas se encuentren personas que no puedan salir por sí mismas, a menos que se garantice una supervisión constante.
- Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los tejidos, las cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.

PRECAUCIÓN

- Algunas partes de este producto pueden alcanzar temperaturas muy elevadas y provocar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando haya niños o personas vulnerables cerca.

PRÓLOGO

Acerca de este manual

Este manual de usuario contiene toda la información para un uso correcto, seguro y eficiente del aparato. Asegúrese de leer y entender completamente las instrucciones de este manual del usuario antes de utilizar el aparato.

Guarde siempre este manual del usuario en un lugar seguro cerca del aparato para consultas futuras.

Instrucciones originales

El original de este manual está escrito en inglés. Todos los demás idiomas son traducciones del documento.

Símbolos generales

Símbolo	Descripción
	Aplicable en Francia: El producto y el empaquetado se pueden reciclar y los componentes se pueden desechar separadamente. Sigue las regulaciones locales.

	Aplicable en Italia: El producto y el empaquetado se pueden reciclar y los componentes se pueden desechar separadamente. Sigue las regulaciones locales.
	El producto cumple los requisitos de conformidad de las regulaciones o directivas europeas aplicables.
	El símbolo, logo o icono universal de reciclaje es un símbolo reconocido en todo el mundo y usado para designar materiales reciclables. Este símbolo de reciclaje es de dominio público y no es una marca comercial.
	En un dispositivo con doble aislamiento, se facilitan dos sistemas de aislamiento en vez de un cable de tierra. No se facilita un medio de puesta a tierra en un equipo con doble aislamiento, ni se debería añadir dicho medio al equipo. Hacer el mantenimiento de un equipo con doble aislamiento exige un cuidado extremo y conocer el sistema, solo deben hacerlo los expertos. Las piezas de repuesto para un equipo con aislamiento doble deben ser idénticas a las piezas que se sustituyen. Un equipo con doble aislamiento se marca con las palabras "CLASS II" o "DOUBLE INSULATED". También se puede identificar por el símbolo del aislamiento doble.
	The Green Dot es la marca registrada de Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH y está protegida como marca comercial en todo el mundo. El logotipo solo puede usarse por clientes de DSD GmbH con un contrato válido para uso de la marca comercial, o por empresas participantes de gestión de residuos en la República Federal de Alemania. Esto también se aplica para la reproducción del logo por terceros en un diccionario, enciclopedia o base electrónica de datos que incluya un manual de referencia.
	El logotipo FSC® indica que el papel utilizado procede de silvicultura responsable.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

Uso adecuado

Este aparato está diseñado exclusivamente para su uso en interiores.

Este electrodoméstico está destinado exclusivamente a un uso doméstico y no comercial.

Este electrodoméstico está destinado para el uso en el hogar y en aplicaciones similares como:

- por el personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo para su uso en las zonas de cocina;
- casas de campo;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos de tipo bed and breakfast.

Cualquier uso del aparato distinto al descrito en este manual del usuario se considera un mal uso y podría causar lesiones o daños al aparato, quedando anulada la garantía.

Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

Especificaciones técnicas

Nombre del aparato	Calentador industrial
Número de artículo	KA-5078
Fuente de alimentación	230V ~ 50Hz
Alimentación	3000W

ANTES DEL PRIMER USO

- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y estable y asegúrese de que haya un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del dispositivo. Este dispositivo no es adecuado para su instalación en un armario ni para su uso en exteriores.
- Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. (Nota: Asegúrese de que el voltaje indicado en el aparato coincide con el voltaje local antes de conectar el aparato. Tensión 230V ~ 50Hz).
- Cuando el dispositivo se enciende por primera vez, puede producirse un ligero olor. Esto es normal, asegúrese de tener una ventilación adecuada. Este aroma es solo temporal y desaparecerá pronto.

USO

Conecta el enchufe a una toma con toma de tierra y enciende el aparato con los mandos.

Mando de control

Utiliza el mando de control **A 6** para seleccionar el ajuste deseado; puedes elegir entre:



DESACTIVADO **A 2**



Solo ventilación **A 3**



Baja potencia calorífica **A 4**



Alta potencia calorífica **A 5**

Mando del termostato

- Gire el termostato **A 7** en sentido horario hasta la posición máxima. Cuando se alcance la temperatura ambiente deseada, gire el termostato **A 7** en sentido antihorario hasta que oiga un clic. El termostato mantendrá la temperatura ambiente constante.
- No coloque nunca objetos sobre la estufa, como ropa o toallas. No utilice nunca la estufa en el cuarto de baño ni en otras zonas húmedas. Las salidas de aire de la estufa pueden estar muy calientes.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible motivo	Solución
El calefactor no funciona después de enchufarlo y encenderlo	Conector suelto o mala conexión	Desenchufa el calefactor, comprueba que el enchufe esté bien conectado y vuelve a enchufarlo
	No hay corriente en la toma de corriente	Enchufa el calentador a una toma de corriente que funcione
La resistencia está al rojo vivo	El voltaje es demasiado alto o demasiado bajo	Utilice una fuente de alimentación que se ajuste a los datos de la etiqueta de características técnicas
	Rejilla de entrada de aire obstruida	Mantenga el calefactor alejado de cortinas, bolsas de plástico, papel u otros objetos que puedan bloquear la entrada de aire

El electrodoméstico no calienta, solo funciona el ventilador	No se ha seleccionado la configuración de calor	Pon el interruptor en la posición de calor
	Activado por termostato	Gira el termostato y comprueba si se oye un clic. Si no se oye ningún clic, espera a que el calefactor se enfríe y vuelve a intentarlo.
	Se ha activado el dispositivo de desconexión de seguridad	Apague el calefactor y compruebe que no haya obstrucciones en la entrada o salida de aire. Desenchufe el calefactor y espere al menos 10 minutos antes de volver a encenderlo.
Ruido anormal	El electrodoméstico no se mantiene en posición vertical	Coloca el calentador sobre una superficie plana y estable

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar, desenchufe el aparato y espere a que el aparato se enfríe.
- Limpie el dispositivo con un paño húmedo. Nunca utilice limpiadores fuertes y abrasivos, esponjas de fregar o lana de acero, que dañan el dispositivo.
- Limpie las dos salidas de aire (arriba y abajo) utilizando una aspiradora para eliminar el polvo del interior.

DESECHO



Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida a las autoridades locales.

Ayuda

Puede encontrar toda la información y las piezas de repuesto disponibles en www.tristar.eu.

PT Manual do utilizador

Aquecedor industrial

Partes principais (ver imagem A)

- | | | |
|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 Pega | 5 Aquecimento intenso | 9 Posição máxima |
| 2 Desligado | 6 Botão de controlo | 10 Elemento de aquecimento |
| 3 Ventilação | 7 Manípulo do termostato | |
| 4 Baixo aquecimento | 8 Posição mínima | |

SEGURANÇA

Símbolos de segurança

Símbolo	Descrição
	Aviso: Não cobrir

IP24	Um produto com uma classificação IP24 está protegido contra o toque de dedos e objectos com mais de 12 milímetros e contra salpicos de água de qualquer direção.
------	--

Precauções de segurança

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas com qualificações equivalentes, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- As crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, exceto se forem continuamente supervisionadas.
- As crianças com idade entre 3 anos e menos de 8 anos só podem ligar/desligar o aparelho se este tiver sido colocado ou instalado na sua posição normal de funcionamento e se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos. As crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos não devem ligar, regular e limpar o aparelho ou efetuar a manutenção pelo utilizador.
- Para evitar o sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.
- O aquecedor não está situado imediatamente por baixo de uma tomada.
- Não utilizar este aquecedor nas imediações de uma banheira, de um duche ou de uma piscina.
- Não utilize este aquecedor se tiver sofrido uma queda.
- Não utilizar se existirem sinais visíveis de danos no aquecedor.

- Utilizar este aquecedor numa superfície horizontal e estável, ou fixá-lo à parede, conforme o caso.

⚠ AVISO

- Não utilize este aquecedor em divisões pequenas quando estas estiverem ocupadas por pessoas incapazes de sair da divisão por si próprias, a menos que haja supervisão constante.
- Para reduzir o risco de incêndio, mantenha os têxteis, cortinas ou qualquer outro material inflamável a uma distância mínima de 1 m da saída de ar.

ATENÇÃO

- Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. É necessário ter especial cuidado na presença de crianças e pessoas vulneráveis.

INTRODUÇÃO

Sobre este documento

Este manual do utilizador contém toda a informação destinada ao uso correto, seguro e eficiente do dispositivo.

Certifique-se de que leu na íntegra e compreendeu as instruções deste manual do utilizador, antes de começar a utilizar o eletrodoméstico.

Armazene sempre este manual do utilizador num local seguro, perto do eletrodoméstico, para futura referência.

Instruções originais

Este manual está redigido, originalmente, em língua inglesa. Todas as outras línguas são documentos traduzidos.

Símbolos gerais

Símbolo	Descrição
	Aplicável em França: O produto ou a embalagem podem ser reciclados e os componentes têm de ser destruídos em separado. Siga as regulamentações locais.
	Aplicável em Itália: O produto ou a embalagem podem ser reciclados e os componentes têm de ser destruídos em separado. Siga as regulamentações locais.
	Este produto cumpre os requisitos de conformidade dos regulamentos ou diretivas europeias aplicáveis.
	O símbolo, logótipo ou ícone universal de reciclagem é um símbolo internacionalmente reconhecido que é usado para designar materiais recicláveis. O símbolo de reciclagem é do domínio público e não é uma marca comercial.

	Num aparelho com duplo isolamento, são fornecidos dois sistemas de isolamento em vez de uma ligação à terra. Não são fornecidos quaisquer meios de ligação à terra num aparelho com duplo isolamento nem deverá ser adicionado ao aparelho um meio de ligação à terra. A manutenção de um aparelho com duplo isolamento exige extremo cuidado e conhecimento do sistema, devendo ser efetuada exclusivamente por pessoal qualificado da assistência. As peças sobresselentes de um aparelho com duplo isolamento têm de ser idênticas às peças que estão a substituir. Um aparelho com duplo isolamento tem um rótulo com a inscrição: "CLASSE II" ou "DUPLO ISOLAMENTO". Também pode ser identificado através do símbolo de duplo isolamento.
	The Green Dot é uma marca comercial registada da DerGrüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH e é uma marca comercial protegida em todo o mundo. O logótipo só poderá ser usado pelos clientes da DSD GmbH que detenham um contrato de marca comercial válido ou por empresas envolvidas na gestão de resíduos, no território da República Federal da Alemanha. Isto também se aplica à reprodução do logótipo por terceiros num dicionário, enciclopédia ou base de dados eletrónica que contenha um manual de referência.
	O logótipo FSC® indica que o papel utilizado provém de exploração florestal responsável.

DESCRIÇÃO DO ELETRODOMÉSTICO

Uso pretendido

Este eletrodoméstico destina-se ao uso exclusivo em espaços interiores.

Este aparelho destina-se exclusivamente a uso doméstico; não se destina a uso comercial.

Este aparelho destina-se a ser usado em casas particulares e aplicações semelhantes, tais como:

- cozinhas de pessoal em zonas de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- quintas;
- por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
- ambientes do género hostel.

Qualquer outra utilização do eletrodoméstico que não seja a descrita neste manual do utilizador é considerada indevida e poderá causar ferimentos no utilizador ou danos no eletrodoméstico e anular a garantia.

Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados ou utilização ocasional.

Especificações técnicas

Nome do eletrodoméstico	Aquecedor industrial
Número do artigo	KA-5078
Fonte de energia	230V ~ 50Hz
Alimentação	3000W

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e estável e assegure-se de que existe um espaço livre mínimo de 10 cm à sua volta. Este dispositivo não é adequado para instalação num armário ou para utilização no exterior.
- Introduzir o cabo de alimentação na tomada. (Nota: Certifique-se de que a tensão indicada no dispositivo corresponde à tensão local antes de ligar o dispositivo. Tensão 230V ~ 50Hz).
- Quando o dispositivo é ligado pela primeira vez, pode ocorrer um ligeiro odor. Isso é normal, certifique-se de ter uma ventilação adequada. Este aroma é apenas temporário e desaparecerá em breve.

UTILIZAÇÃO

Ligar a ficha a uma tomada com ligação à terra e ligar o aparelho com os comandos.

Botão de controlo

Utilize o botão de controlo **A 6** para selecionar a configuração pretendida; pode escolher entre:



DESLIGADO **A 2**



Apenas ventilação **A 3**



Baixa potência térmica **A 4**



Elevada potência térmica **A 5**

Botão do termóstato

- Gire o termóstato **A 7** no sentido horário até à posição máxima. Quando a temperatura ambiente for atingida, gire o termóstato **A 7** no sentido anti-horário até ouvir um clique. O termóstato manterá a temperatura ambiente constante.
- Nunca coloque objectos sobre o aquecedor, como roupa ou toalhas. Nunca utilize o aquecedor na casa de banho ou noutras áreas húmidas. As saídas de ar do aquecedor podem estar muito quentes.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
O aquecedor não funciona depois de ligado à tomada e ligado	Ficha solta ou má ligação	Desligue o aquecedor da tomada, verifique a ligação da ficha e volte a ligá-lo
	Não há corrente na tomada	Ligue o aquecedor a uma tomada que funcione
O elemento de aquecimento está incandescente	Tensão demasiado alta ou demasiado baixa	Utilize uma fonte de alimentação que corresponda às especificações indicadas na etiqueta
	Grelha de entrada de ar entupida	Mantenha o aquecedor afastado de cortinas, sacos de plástico, papel ou outros objetos que possam bloquear a entrada de ar
O aparelho não aquece, apenas a ventoinha funciona	A configuração de aquecimento não foi selecionada	Coloque o interruptor na posição de aquecimento
	Ativado pelo termóstato	Gire o termóstato e verifique se ouve um clique. Se não ouvir nenhum clique, espere que o aquecedor arrefeça e tente novamente
	Dispositivo de corte de segurança ativado	Desligue o aquecedor e verifique se a entrada ou saída de ar está obstruída. Desligue o aquecedor da tomada e aguarde pelo menos 10 minutos antes de o ligar novamente
Ruído anormal	O eletrodoméstico não fica na vertical	Coloque o aquecedor sobre uma superfície plana e estável

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de limpar, desligue o aparelho da tomada e aguarde até arrefecer.
- Limpe o dispositivo com um pano húmido. Nunca use produtos de limpeza agressivos e abrasivos, esponja de limpeza ou esfregão de aço, que danificam o dispositivo.
- Limpe as duas saídas de ar (acima e abaixo) utilizando um aspirador para remover o pó do interior.

ELIMINAÇÃO



Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim da sua vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem de aparelhos domésticos elétricos e eletrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos domésticos usados, está a contribuir de forma significativa para a proteção do nosso ambiente. Solicite às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.

Assistência

Encontra todas as informações e peças de substituição disponíveis em www.tristar.eu!

IT Manuale d'uso

Riscaldatore industriale

Parti principali (vedi immagine A)

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 Manico | 5 Riscaldamento intenso | 9 Posizione massima |
| 2 Spento | 6 Manopola di controllo | 10 Elemento riscaldante |
| 3 Ventilazione | 7 Manopola del termostato | |
| 4 Riscaldamento ridotto | 8 Posizione minima | |

SICUREZZA

Simboli di sicurezza

Simbolo	Descrizione
	Attenzione: non coprire
IP24	Un prodotto con grado di protezione IP24 è protetto dal contatto con le dita e con oggetti di dimensioni superiori a 12 millimetri e dagli spruzzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione.

Misure di sicurezza

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo centro di assistenza o da personale in possesso di qualifiche equivalenti, al fine di evitare pericoli.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Tenere lontani i bambini di età inferiore ai 3 anni, se non costantemente sorvegliati.
- I bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni possono accendere/spegnere l'apparecchio solo a condizione che sia stato collocato o installato nella posizione normale di funzionamento prevista e che abbiano ricevuto la supervisione o le istruzioni per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che abbiano compreso i pericoli connessi. I bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni non possono collegare, regolare e pulire l'apparecchio o eseguire la manutenzione da parte dell'utente.
- Per evitare il surriscaldamento, non coprire il riscaldatore.
- Il radiatore non si trova immediatamente sotto una presa di corrente.
- Non utilizzare questo riscaldatore nelle immediate vicinanze di un bagno, di una doccia o di una piscina.
- Non utilizzare il riscaldatore se è caduto.
- Non utilizzare se il riscaldatore presenta segni visibili di danneggiamento.
- Utilizzare il riscaldatore su una superficie orizzontale e stabile o fissarlo alla parete, a seconda dei casi.

⚠ AVVERTENZA

- Non utilizzare questo riscaldatore in ambienti di piccole dimensioni se vi si trovano persone non in grado di uscire dall'ambiente autonomamente, a meno che non sia garantita una sorveglianza costante.
- Per ridurre il rischio di incendio, tenere tessuti, tende o qualsiasi altro materiale infiammabile ad una distanza minima di 1 m dalla bocchetta di uscita dell'aria.

ATTENZIONE

- Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. È necessario prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.

INTRODUZIONE

A proposito di questo documento

Questo manuale d'uso contiene tutte le informazioni per un uso corretto, sicuro ed efficiente dell'apparecchio.

Assicurarsi di aver letto e compreso completamente le istruzioni presenti in questo manuale dell'utente prima di utilizzare l'apparecchio.

Conservare questo manuale dell'utente in un luogo sicuro vicino all'apparecchio per riferimenti futuri.

Istruzioni originali

Questo manuale è stato originariamente scritto in inglese. Tutte le altre lingue sono documenti tradotti.

Simboli generali

Simbolo	Descrizione
	Applicabile in Francia: Il prodotto o l'imballaggio possono essere riciclati e i componenti devono essere smaltiti separatamente. Seguire le normative locali.
	Applicabile in Italia: Il prodotto o l'imballaggio possono essere riciclati e i componenti devono essere smaltiti separatamente. Seguire le normative locali.
	Questo prodotto è conforme alle prescrizioni applicabili contenute nelle normative o direttive europee.
	Il simbolo, il logo o l'icona del riciclaggio universale è un emblema riconosciuto a livello internazionale utilizzato per designare i materiali riciclabili. Il simbolo del riciclaggio è di dominio pubblico e non è un marchio.
	In un apparecchio con doppio isolamento, al posto del cavo di terra sono previsti due sistemi di isolamento. Gli apparecchi con doppio isolamento non possiedono collegamento a terra e non devono esservi collegati nemmeno successivamente. La manutenzione di un apparecchio con doppio isolamento richiede estrema attenzione e conoscenza del sistema e deve essere effettuata unicamente da personale qualificato. Le parti di ricambio di un apparecchio con doppio isolamento devono essere identiche a quelle che sostituiscono. Un apparecchio con doppio isolamento riporta la dicitura "CLASSE II" o "DOPPIO ISOLAMENTO". Può inoltre essere identificato con il simbolo del doppio isolamento.
	The Green Dot è un marchio registrato di Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH ed è protetto come marchio in tutto il mondo. Il logo può essere utilizzato unicamente dai clienti di DSD GmbH titolari di un valido contratto di utilizzo del marchio o da società di gestione dei rifiuti impegnate all'interno della Repubblica Federale di Germania. Quanto sopra si applica anche alla riproduzione del logo da parte di terzi in un dizionario, un'enciclopedia o una banca dati elettronica contenente un manuale di riferimento.
	Il logo FSC® indica che la carta utilizzata proviene da una silvicoltura responsabile.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

Uso previsto

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso interno.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente a un uso domestico e non commerciale.

Questo apparecchio è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili come:

- cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- case coloniche;
- da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- ambienti tipo bed and breakfast.

Qualsiasi uso dell'apparecchio diverso da quello descritto in questo manuale dell'utente è considerato un uso improprio e può causare lesioni o danni all'apparecchio e invalidare la garanzia.

Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale.

Specifiche tecniche

Nome dell'apparecchio	Riscaldatore industriale
Numero dell'articolo	KA-5078
Alimentazione	230V ~ 50Hz
Potenza	3000W

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Posizionare il dispositivo su una superficie piana e stabile e assicurarsi che vi sia uno spazio libero minimo di 10 cm intorno al dispositivo. Questo dispositivo non è adatto all'installazione in un armadio o all'uso esterno.
- Inserire il cavo di alimentazione nella presa. (Nota: prima di collegare il dispositivo, accertarsi che la tensione indicata sul dispositivo corrisponda alla tensione locale. Tensione 230V ~ 50Hz).
- Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, potrebbe verificarsi un leggero odore. Questo è normale, assicurati di avere una ventilazione adeguata. Questo profumo è solo temporaneo e scomparirà presto."

UTILIZZO

Inserire la spina in una presa con messa a terra e accendere l'apparecchio con i comandi.

Manopola di controllo

Utilizza la manopola di controllo **A 6** per selezionare l'impostazione desiderata; puoi scegliere tra:



OFF **A 2**



Solo ventilazione **A 3**



Bassa potenza termica **A 4**



Elevata potenza termica **A 5**

Manopola del termostato

- Ruotare il termostato **A** 7 in senso orario fino alla posizione massima. Una volta raggiunta la temperatura ambiente, ruotare il termostato **A** 7 in senso antiorario fino a sentire un clic. Il termostato manterrà costante la temperatura ambiente.
- Non collocare mai oggetti sul riscaldatore, come indumenti o asciugamani. Non utilizzare mai il riscaldatore in bagno o in altri ambienti umidi. Le uscite dell'aria del riscaldatore possono essere molto calde.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il riscaldatore non funziona dopo essere stato collegato alla presa di corrente e acceso	Spina allentata o collegamento difettoso	Scollegare il riscaldatore, controllare il collegamento della spina, quindi ricollegarlo
	La presa non è alimentata	Collega il riscaldatore a una presa funzionante
L'elemento riscaldante è incandescente	Tensione troppo alta o troppo bassa	Utilizzare un alimentatore conforme alle specifiche riportate sull'etichetta
	Griglia di aspirazione dell'aria ostruita	Tenere il riscaldatore lontano da tende, sacchetti di plastica, carta o altri oggetti che potrebbero ostruire la presa d'aria
L'elettrodomestico non si riscalda, funziona solo la ventola	Impostazione di termofissaggio non selezionata	Portare l'interruttore su una posizione di riscaldamento
	Attivato dal termostato	Ruota il termostato e verifica se senti un clic. Se non senti alcun clic, attendi che il riscaldatore si raffreddi e riprova
	Attivazione del dispositivo di sicurezza	Spegnere il riscaldatore e verificare che le prese d'aria non siano ostruite. Scollegare il riscaldatore dalla presa di corrente e attendere almeno 10 minuti prima di riaccenderlo
Rumore anormale	L'elettrodomestico non sta in piedi	Posizionare il riscaldatore su una superficie piana e stabile

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima della pulizia, scollegare l'apparecchio ed attendere che l'apparecchio si raffreddi.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido. Mai utilizzare detergenti aggressivi e abrasivi, spugne abrasive o lana d'acciaio, che danneggiano l'apparecchio.
- Pulire le due uscite dell'aria (sopra e sotto) utilizzando un aspirapolvere per rimuovere la polvere dall'interno.

SMALTIMENTO



Questo apparecchio non deve essere posto tra i rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito in un centro di riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici domestici. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione sottolineano tale importante questione. I materiali usati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando gli apparecchi domestici è possibile contribuire alla protezione dell'ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni in merito ai punti di raccolta.

Assistenza

Tutte le informazioni e le parti di ricambio sono disponibili sul sito www.tristar.eu!

SV Bruksanvisning

Industriell värmare

Huvuddelar (se bild A)

- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Handtag | 5 Hög uppvärmning | 9 Högsta position |
| 2 Av | 6 Reglage | 10 Värmeelement |
| 3 Ventilation | 7 Termostatvred | |
| 4 Låg uppvärmning | 8 Minsta position | |

SÄKERHET

Säkerhetssymboler

Symbol	Beskrivning
	Varning: Täck inte över
IP24	En produkt med IP24-klassning är skyddad mot beröring med fingrar och föremål som är större än 12 millimeter samt mot vattenstänk från alla riktningar.

Säkerhetsföreskrifter

- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller av personer med motsvarande kompetens för att undvika risker.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som finns. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Barn under 3 år ska hållas borta om de inte övervakas kontinuerligt.

- Barn från 3 år och under 8 år får endast slå på/stänga av apparaten om den har placerats eller installerats i sitt avsedda normala driftläge och om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den. Barn från 3 år och yngre än 8 år får inte koppla in, reglera och rengöra apparaten eller utföra användarunderhåll.
- För att undvika överhettning får värmaren inte täckas över.
- Värmaren är inte placerad direkt under ett eluttag.
- Använd inte värmaren i omedelbar närhet av badkar, dusch eller simbassäng.
- Använd inte värmaren om du har tappat den.
- Använd inte om det finns synliga tecken på skador på värmaren.
- Använd värmaren på en horisontell och stabil yta eller fäst den på väggen, beroende på vad som är lämpligt.

▲ VARNING

- Använd inte denna värmare i små rum där det vistas personer som inte kan lämna rummet på egen hand, såvida inte ständig tillsyn säkerställs.
- För att minska brandrisken ska textilier, gardiner och annat brandfarligt material hållas på minst 1 meters avstånd från luftutloppet.

VARNING

- Vissa delar av denna produkt kan bli mycket heta och orsaka brännskador. Man måste vara särskilt uppmärksam när barn och utsatta personer befinner sig i närheten.

FÖRORD

Om detta dokument

Denna bruksanvisning innehåller all information för korrekt, säker och effektiv användning av apparaten.

Se till att du har läst och förstått instruktionerna i denna bruksanvisning till fullo innan du använder apparaten.

Förvara alltid denna bruksanvisning på en säker plats nära apparaten för framtida referens.

Originalinstruktioner

Denna bruksanvisning skrevs ursprungligen på engelska. Alla andra språk är översatta dokument.

Allmänna symboler

Symbol	Beskrivning
	Tillämpligt i Frankrike: Produkten eller förpackningen kan återvinnas och komponenterna måste kasseras separat. Följ de lokala föreskrifterna.
	Tillämpligt i Italien: Produkten eller förpackningen kan återvinnas och komponenterna måste kasseras separat. Följ de lokala föreskrifterna.
	Denna produkt uppfyller kraven på överensstämmelse i tillämpliga europeiska förordningar eller direktiv.
	Den universella återvinningssymbolen, logotypen eller ikonen är en internationellt erkänd symbol som används för att beteckna återvinningsbara material. Återvinningssymbolen används offentligt och är inte ett varumärke.
	I en dubbelisolerad apparat finns det två isoleringssystem istället för en jordad ledning. Inga ledningar är jordade på en dubbelisolerad apparat och det är förbjudet att installera en jordad ledning på apparaten. Service av en dubbelisolerad apparat kräver extrem försiktighet och kunskap om systemet, och får endast utföras av behörig servicepersonal. Reservdelar till en dubbelisolerad apparat måste vara identiska med de delar de ersätter. en dubbelisolerad apparat är märkt med orden "CLASS II" eller "DOUBLE INSULATED". Den kan också identifieras med den dubbla isoleringssymbolen.
	Den gröna punkten är ett registrerat varumärke som tillhör Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH och är skyddat som varumärke över hela världen. Logotypen får endast användas av kunder hos DSD GmbH som har ett giltigt avtal om användning av varumärket eller av anlitade avfallshanteringsföretag i Förbundsrepubliken Tyskland. Detta gäller även om tredje part återger logotypen i en ordbok, en uppslagsbok eller en elektronisk databas som innehåller en referensmanual.
	FSC®-logotypen visar att papperet som används kommer från ansvarsfullt skogsbruk.

BESKRIVNING AV APPARATEN

Avsedd användning

Denna apparat är endast avsedd för inomhusbruk.

Den här produkten är endast avsedd för hushållsbruk och icke-kommersiellt bruk.

Den här produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar, t.ex:

- personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
- bondgårdar;
- av gäster på hotell, motell och andra boendemiljöer;
- miljöer av typ bed and breakfast.

All annan användning av apparaten än den som beskrivs i denna bruksanvisning betraktas som felaktig användning och kan orsaka skador eller skada på apparaten och ogiltigförklarar garantin.

Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller sporadisk användning.

Tekniska specifikationer

Apparatens namn	Industriell värmare
Artikelnummer	KA-5078
Strömkälla	230V ~ 50Hz
Ström	3000W

INNAN ENHETEN TAS I BRUK FÖRSTA GÅNGEN

- Placera enheten på en plan, stabil yta och se till att det finns minst 10 cm fritt utrymme runt enheten. Enheten är inte lämplig för installation i ett skåp eller för användning utomhus.
- Sätt in strömkabeln i uttaget. (Obs: Kontrollera att den spänning som anges på enheten överensstämmer med den lokala spänningen innan du ansluter enheten. Spänning 230V ~ 50Hz).
- När enheten slås på för första gången kan en lätt lukt uppstå. Detta är normalt, se till att det finns tillräcklig ventilation. Denna doft är bara tillfällig och kommer snart att försvinna.

ANVÄNDNING

Sätt i stickkontakten i ett jordat uttag och slå på apparaten med reglagen.

Reglaget

Använd reglaget **A 6** för att välja önskad inställning. Du kan välja mellan:



AV **A 2**



Endast ventilation **A 3**



Låg värmeeffekt **A 4**



Hög värmeeffekt **A 5**

Termostatvred

- Vrid termostat **A 7** en medurs till det högsta läget. När rumstemperaturen har uppnåtts, vrid termostat **A 7** en moturs tills du hör ett klick. Termostaten kommer då att hålla rumstemperaturen konstant.
- Placera aldrig föremål på värmaren, t.ex. kläder eller handdukar. Använd aldrig värmaren i badrummet eller i andra våtutrymmen. Luftutsläppen från värmaren kan vara mycket varma.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Värmaren startar inte efter att den har anslutits och slagits på	Löst uttag eller dålig anslutning	Dra ur kontakten till värmaren, kontrollera att kontakten sitter ordentligt och sätt sedan i den igen
	Det finns ingen ström i uttaget	Anslut värmaren till ett fungerande eluttag
Värmeelementet glöder	Spänningen är för hög eller för låg	Använd en strömkälla som överensstämmer med uppgifterna på typskylten
	Luftintagsgallret är igensatt	Håll värmaren på avstånd från gardiner, plastpåsar, papper eller andra föremål som kan blockera luftintaget

Apparaten värmer inte, bara fläkten fungerar	Värmeinställning ej vald	Ställ omkopplaren på värmeläge
	Termostatstyrd	Vrid på termostaten och lyssna efter ett klickande ljud. Om det inte hörs något klick, vänta tills värmaren har svalnat och försök igen
	Säkerhetsbrytaren har aktiverats	Stäng av värmaren och kontrollera om luftintaget eller luftutloppet är igensatt. Dra ur kontakten och vänta minst 10 minuter innan du startar om den
Onormala ljud	Apparaten står inte upprätt	Ställ värmaren på en plan och stabil yta

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Innan rengöring, dra ur kontakten och vänta tills apparaten har svalnat.
- Rengör enheten med en fuktig trasa. Använd aldrig hårda och slipande rengöringsmedel, skrubbkudde eller stålull, som skadar enheten.
- Rengör de två luftutsläppen (ovanför och under) med en dammsugare för att avlägsna damm från insidan.

KASSERING



Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbol på apparaten, bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på detta. Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndigheterna var det finns samlingsställen.

Kundtjänst

Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på www.tristar.eu

PL Instrukcja obsługi

Grzejnik przemysłowy

Główne części (patrz rysunek A)

- | | | |
|--------------|--|-----------------------|
| 1 Uchwyt | 4 Niskie zużycie energii na ogrzewanie | 7 Pokrętło termostatu |
| 2 Wyłączono | 5 Wysoka temperatura | 8 Pozycja minimalna |
| 3 Wentylacja | 6 Pokrętło sterujące | 9 Pozycja maksymalna |
| | | 10 Element grzejny |

BEZPIECZEŃSTWO

Symbole bezpieczeństwa

Symbol	Opis
	Ostrzeżenie: Nie zakrywać

IP24	Produkt o stopniu ochrony IP24 jest zabezpieczony przed dotykiem palcami i przedmiotami o średnicy większej niż 12 milimetrów oraz przed strumieniem wody z dowolnego kierunku.
------	---

Środki ostrożności

- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić u producenta, w serwisie lub u innych wykwalifikowanych osób, aby uniknąć zagrożenia.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci w wieku poniżej 3 lat należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Dzieci w wieku od 3 lat do 8 lat mogą włączać/wyłączać urządzenie wyłącznie pod warunkiem, że zostało ono umieszczone lub zainstalowane w przewidzianej dla niego normalnej pozycji roboczej oraz że zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać, regulować i czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych.
- Aby uniknąć przegrzania, nie należy przykrywać grzejnika.
- Grzejnik nie znajduje się bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Nie używaj grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu.
- Nie używaj tej nagrzewnicy, jeśli została upuszczona.
- Nie używać, jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia grzejnika.
- Grzejnika należy używać na poziomej i stabilnej powierzchni lub przymocować go do ściany.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy używać tego grzejnika w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby niezdolne do samodzielnego opuszczenia pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy utrzymywać odległość co najmniej 1 m między tekstyliami, zasłonami i innymi łatwopalnymi materiałami a wylotem powietrza.

UWAGA

- Niektóre elementy tego produktu mogą się bardzo nagrzewać i powodować oparzenia. Należy zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci i osób szczególnie narażonych.

PRZEDMOWA

Informacje o niniejszym dokumencie

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego, bezpiecznego i efektywnego użytkowania urządzenia.

Przed użyciem urządzenia upewnij się, że w pełni przeczytałeś(-aś) i zrozumiałeś(-aś) instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku użytkownika.

Niniejszą instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać w bezpiecznym miejscu w pobliżu urządzenia, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Oryginalne instrukcje

Niniejsza instrukcja została zredagowana w języku angielskim. Wszystkie inne języki są dokumentami przetłumaczonymi.

Symbole ogólne

Symbol	Opis
	Dotyczy Francji: Produkt lub jego opakowanie nadają się do recyklingu, a komponenty należy zutylizować oddzielnie. Należy postępować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
	Dotyczy Włoch: Produkt lub jego opakowanie nadają się do recyklingu, a komponenty należy zutylizować oddzielnie. Należy postępować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
	Ten produkt spełnia wymagania zgodności z odpowiednimi europejskimi przepisami lub dyrektywami.
	Uniwersalny symbol, logo lub ikona recyklingu to uznawany na całym świecie symbol stosowany do oznaczania materiałów nadających się do recyklingu. Symbol recyklingu jest dostępny w domenie publicznej i nie jest znakiem towarowym.

	W urządzeniach z podwójną izolacją zamiast przewodu uziemiającego stosuje się dwa systemy izolacji. W urządzeniach z podwójną izolacją nie ma uziemienia, nie należy też dodawać uziemienia do urządzenia. Serwisowanie urządzenia z podwójną izolacją wymaga szczególnej ostrożności oraz znajomości systemu i powinno być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. Części zamienne do urządzeń z podwójną izolacją muszą być identyczne z częściami, które zastępują. Urządzenie z podwójną izolacją jest oznaczone słowami „KLASA II” lub „PODWÓJNA IZOLACJA”. Można je również rozpoznać po symbolu podwójnej izolacji.
	Zielony Punkt jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH i jest chroniony jako znak towarowy na całym świecie. Logo może być używane wyłącznie przez klientów DSD GmbH posiadających ważną umowę o korzystaniu ze znaku towarowego lub przez zaangażowane firmy zajmujące się gospodarką odpadami na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Dotyczy to również reprodukcji logo przez osoby trzecie w słowniku, encyklopedii lub elektronicznej bazie danych zawierającej podręcznik.
	Logo FSC® wskazuje, że użyty papier pochodzi z odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

OPIS URZĄDZENIA

Przeznaczenie

Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, a nie komercyjnego.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

- pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- gospodarstwa rolne;
- przez klientów w hotelach, motelach i innych pomieszczeniach mieszkalnych;
- pensjonaty Bed and Breakfast

Każde użycie urządzenia inne niż opisane w niniejszym podręczniku użytkownika jest traktowane jako niewłaściwe i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia oraz unieważnienie gwarancji. Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach.

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	Grzejnik przemysłowy
Numer artykułu	KA-5078
Zasilanie	230V ~ 50Hz
Moc	3000W

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Urządzenie należy umieścić na płaskiej, stabilnej powierzchni i zapewnić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Urządzenie nie nadaje się do montażu w szafce ani do użytku na zewnątrz.
- Podłącz kabel zasilający do gniazda. (Uwaga: Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie wskazane na urządzeniu jest zgodne z napięciem lokalnym. Napięcie 230V ~ 50Hz).
- Po pierwszym włączeniu urządzenia może pojawić się lekki zapach. To normalne, upewnij się, że jest odpowiednia wentylacja. Ten zapach jest tylko tymczasowy i szybko zniknie.

UŻYTKOWANIE

Podłącz wtyczkę do uziemionego gniazdka i włącz urządzenie za pomocą elementów sterujących.

Pokrętko regulacyjne

Za pomocą pokrętki sterującego **A 6** wybierz żądane ustawienie. Do wyboru są następujące opcje:



WYŁ. **A 2**



Wyłącznie wentylacja **A 3**



Niska moc grzewcza **A 4**



Wysoka moc grzewcza **A 5**

Pokrętko termostatu

- Obróć termostat **A 7** w prawo do najwyższego położenia. Gdy temperatura w pomieszczeniu zostanie osiągnięta, obróć termostat **A 7** w lewo, aż usłyszysz kliknięcie. Termostat utrzyma stałą temperaturę w pomieszczeniu.
- Nigdy nie należy umieszczać na grzejniku przedmiotów, takich jak odzież lub ręczniki. Nigdy nie używaj grzejnika w łazience lub innych wilgotnych miejscach. Wyloty powietrza grzejnika mogą być bardzo gorące.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Grzejnik nie działa po podłączeniu do prądu i włączeniu	Luźna wtyczka lub słabe połączenie	Odłącz grzejnik od zasilania, sprawdź połączenie wtyczki, a następnie podłącz go ponownie
	W gniazdku nie ma prądu	Podłącz grzejnik do sprawnego gniazdka
Element grzejny świeci się	Napięcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie	Należy używać zasilacza zgodnego z danymi na tabliczce znamionowej
	Zatkana kratka wlotu powietrza	Należy trzymać grzejnik z dala od zasłon, plastikowych torebek, papieru i innych przedmiotów, które mogą zasłaniać wlot powietrza
Urządzenie nie nagrzewa się, działa tylko wentylator	Nie wybrano ustawienia temperatury	Ustaw przełącznik w pozycji ogrzewania
	Uruchamiany termostatem	Przekręć termostat i sprawdź, czy słychać kliknięcie. Jeśli nie słychać kliknięcia, poczekaj, aż grzejnik ostygnie, i spróbuj ponownie
	Zadziałało zabezpieczenie	Wyłącz grzejnik i sprawdź, czy wlot lub wylot powietrza nie jest zablokowany. Odłącz grzejnik od zasilania i odczekaj co najmniej 10 minut przed ponownym uruchomieniem
Nieprawidłowy hałas	Urządzenie nie stoi pionowo	Ustaw grzejnik na płaskiej i stabilnej powierzchni

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę z gniazda i odczekać, aż urządzenie wystygnie.
- Wyczyść urządzenie wilgotną szmatką. Nigdy nie używaj ostrych i ścierających środków czyszczących, gąbki do szorowania ani drucianej włóczki, które uszkadzają urządzenie.
- Wyczyść dwa wyloty powietrza (powyżej i poniżej) za pomocą odkurzacza, aby usunąć kurz z ich wnętrza.

UTYLIZACJA



Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go wraz z odpadami domowymi. Urządzenie to powinno zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ten symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcjach użytkowania i na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje dotyczące punktów zbiórki odpadów. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Wsparcie

Wszelkie informacje i części zamienne można znaleźć stronie www.tristar.eu!

CS Uživatelská příručka

Průmyslový ohříváč

Hlavní součásti (viz obr. A)

- | | | |
|----------------|----------------------|------------------|
| 1 Rukojeť | 5 Vysoké vytápění | 9 Konečná poloha |
| 2 Vypnuto | 6 Ovládací knoflík | 10 Topné těleso |
| 3 Ventilace | 7 Ovladač termostatu | |
| 4 Nízké topení | 8 Minimální pozice | |

BEZPEČNOST

Bezpečnostní symboly

Symbol	Popis
	Varování: Nezakrývejte
IP24	Výrobek se stupněm krytí IP24 je chráněn před dotykem prstů a předměty většími než 12 mm a před stříkající vodou z jakéhokoli směru.

Bezpečnostní opatření

- Je-li napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo osobou s odpovídající kvalifikací, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti mladší 3 let by se neměly pohybovat v blízkosti spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku od 3 let do 8 let smí zapínat a vypínat spotřebič pouze za předpokladu, že je umístěn nebo instalován ve své obvyklé provozní poloze a že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti od 3 let a mladší 8 let nesmějí spotřebič zapojovat, regulovat a čistit ani provádět uživatelskou údržbu.
- Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte topné těleso.
- Topidlo není umístěno přímo pod elektrickou zásuvkou.
- Ohřívač nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Nepoužívejte tento ohřívač, pokud vám upadl.
- Nepoužívejte ohřívač, pokud jsou na něm viditelné známky poškození.
- Ohřívač používejte na vodorovném a stabilním povrchu, případně jej připevněte ke zdi.

▲ UPOZORNĚNÍ

- Tento ohřívač nepoužívejte v malých místnostech, pokud se v nich nacházejí osoby, které nejsou schopny místnost opustit samy, ledaže by byl zajištěn neustálý dohled.
- Aby se snížilo riziko vzniku požáru, udržujte textilie, záclony a jakýkoli jiný hořlavý materiál v minimální vzdálenosti 1 m od výstupu vzduchu.

UPOZORNĚNÍ

- Některé části tohoto výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat místům, kde se zdržují děti a zranitelné osoby.

PŘEDMLUVA

O tomto dokumentu

Tato uživatelská příručka uvádí veškeré informace pro správné, bezpečné a efektivní používání spotřebiče. Než začnete spotřebič používat, je třeba si přečíst veškeré pokyny v této uživatelské příručce a ujistit se, že jim správně rozumíte.

Tuto uživatelskou příručku vždy uchovávejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro budoucí použití.

Původní pokyny

Tato příručka je původně vypracována v angličtině. V případě veškerých dalších jazyků se jedná o překlad.

Obecné symboly

Symbol	Popis
	Ve Francii platí: Výrobek nebo jeho obal lze recyklovat a jednotlivé díly musí být likvidovány odděleně. Dodržujte místní předpisy.
	V Itálii platí: Výrobek nebo jeho obal lze recyklovat a jednotlivé díly musí být likvidovány odděleně. Dodržujte místní předpisy.
	Tento výrobek splňuje požadavky na shodu s platnými evropskými předpisy nebo směrnicemi.
	Univerzální symbol recyklace, logo nebo ikona jemezinárodně uznávaný symbol používaný k označení recyklovatelných materiálů. Symbol recyklace je veřejně dostupný anení ochrannou známkou.
	Dvojitě izolované spotřebiče jsou namísto zemnicím vodičem vybaveny dvěma izolačními systémy. U dvojitě izolovaných spotřebičů není uzemnění, ani se k nim žádné nepřipojuje. Servis dvojitě izolovaných spotřebičů vyžaduje mimořádnou péči a znalost systému a měl by jej provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Náhradní díly pro dvojitě izolované spotřebiče musí být totožné jako díly, které nahrazují. Dvojitě izolované spotřebiče nesou označení „CLASS II“ nebo „DOUBLE INSULATED“. Mohou být označeny také symbolem dvojitě izolace.
	Zelená tečka je registrovaná ochranná známka Der GrünePunkt – Duales System Deutschland GmbH a je celosvětově chráněna jako ochranná známka. Logo mohou používat pouze zákazníci společnosti DSD GmbH, kteří mají platnou smlouvu opoužívání ochranné známky, nebo společnosti zabývající se nakládáním s odpady na území Spolkové republiky Německo. Platí to i pro reprodukci loga třetími stranami ve slovnících, encyklopediích nebo elektronických databázích obsahujících referenční příručku.
	Logo FSC® označuje, že použitý papír pochází z odpovědného lesního hospodářství.

POPIS SPOTŘEBIČE

Zamýšlené použití

Tento spotřebič je určen pouze k použití ve vnitřních prostorech.

Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí, nekomerční použití.

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných oblastech jako např.:

- kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
- zemědělské usedlosti;
- pro klienty v hotelech, motelech a dalších obytných prostorech;
- prostředí typu penzion.

Jiné použití spotřebiče, než je popsáno v této uživatelské příručce, se považuje za nesprávné použití, které může vést ke zranění, poškození spotřebiče a zneplatnění záruky.

Tento produkt je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné použití.

Technické specifikace

Název spotřebiče	Průmyslový ohříváč
Číslo položky	KA-5078
Napájení	230V ~ 50Hz
Napájení	3000W

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Umístěte zařízení na rovný stabilní povrch a zajistěte minimálně 10 cm volného prostoru kolem zařízení. Toto zařízení není vhodné pro instalaci do skříně nebo pro venkovní použití.
- Napájecí kabel zasuněte do zásuvky. (Poznámka: Před připojením zařízení se ujistěte, že napětí, které je uvedeno na zařízení, odpovídá místnímu napětí. Napětí 230V ~ 50Hz).
- Při prvním zapnutí zařízení může vzniknout lehký zápach. To je normální, ujistěte se, že je dostatečná ventilace. Tento zápach je pouze dočasný a brzy zmizí.

POUŽITÍ

Zapojte zástrčku do uzemněné zásuvky a zapněte zařízení pomocí ovládacích prvků.

Ovládací knoflík

Pomocí ovládacího knoflíku **A**  vyberte požadované nastavení. Můžete si vybrat mezi:



YPNUTO **A** 



Pouze větrání **A** 



Nízký tepelný výkon **A** 



Vysoký tepelný výkon **A** 

Knoflík termostatu

- Otočte termostat **A** 7 ve směru hodinových ručiček do nejvyšší polohy. Jakmile bude dosaženo požadované teploty v místnosti, otočte termostat **A** 7 proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí. Termostat pak bude udržovat teplotu v místnosti na stejné úrovni.
- Na topení nikdy nepokládejte žádné předměty, například oblečení nebo ručníky. Ohřívač nikdy nepoužívejte v koupelně nebo v jiných vlhkých prostorách. Výstupy vzduchu z ohřívače mohou být velmi horké.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Topení po zapojení do zásuvky a zapnutí nefunguje	Uvolněná zástrčka nebo špatné připojení	Odpojte topení ze zásuvky, zkontrolujte připojení zástrčky a poté jej znovu zapojte
	Zásuvka není pod napětím	Zapojte topení do funkční zásuvky
Topné těleso žhne	Napětí je příliš vysoké nebo příliš nízké	Používejte napájecí zdroj, který odpovídá údajům na typovém štítku
	Zaseknutá mřížka přívodu vzduchu	Udržujte topidlo v dostatečné vzdálenosti od záclon, igelitových sáčků, papíru a dalších předmětů, které by mohly bránit přívodu vzduchu
Spotřebič neohřívá, funguje pouze ventilátor	Není vybráno nastavení teploty	Nastavte přepínač na režim topení
	Spuštěno termostatem	Otočte termostatem a poslechněte si, zda uslyšíte cvaknutí. Pokud cvaknutí neslyšíte, počkejte, až topení vychladne, a zkuste to znovu.
	Spustila se bezpečnostní pojistka	Vypněte topení a zkontrolujte, zda není ucpaný přívod nebo odvod vzduchu. Odpojte topení ze zásuvky a před opětovným zapnutím počkejte alespoň 10 minut.
Nenormální hluk	Spotřebič nestojí ve svislé poloze	Umístěte topidlo na rovný a pevný povrch

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vypněte ze zásuvky a počkejte, až vychladne.
- Čistěte zařízení vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte agresivní a abrazivní čisticí prostředky, drsný houbičku nebo ocelovou vlnu, které by mohly zařízení poškodit.
- Vyčistěte oba výstupy vzduchu (nahore a dole) pomocí vysavače a odstraňte prach z vnitřní strany.

LIKVIDACE



Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo k recyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na spotřebiči, návod k obsluze a obal vás na tento důležitý problém upozorňuje. Materiály použité v tomto spotřebiči jsou recyklovatelné. Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispějete k ochraně životního prostředí. Na informace vztahující se ke sběrnému místu se zeptejte na místním obecním úřadě.

Podpora

Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na adrese www.tristar.eu

Priemyselný ohrievač

Hlavné časti (pozri obrázok A)

- | | | |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1 Rukoväť | 4 Nízka spotreba energie na kúrenie | 7 Regulátor termostatu |
| 2 Vypnuté | 5 Vysoké vykurovanie | 8 Minimálna pozícia |
| 3 Ventilácia | 6 Ovládací gombík | 9 Konečná poloha |
| | | 10 Vyhrievacie teleso |

BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné symboly

Symbol	Popis
	VAROVANIE: Nezakrývať
IP24	Výrobok s krytím IP24 je chránený pred dotykom prstov a predmetov väčších ako 12 mm a pred striekajúcou vodou z akéhokoľvek smeru.

Bezpečnostné opatrenia

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti sa nesmú s prístrojom hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti mladšie ako 3 roky by sa mali držať ďalej, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 rokov a menej ako 8 rokov môžu zapínať/ vypínať spotrebič len za predpokladu, že bol umiestnený alebo nainštalovaný v určenej normálnej prevádzkovej polohe a že boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú

príslušným nebezpečenstvám. Deti vo veku od 3 rokov a menej ako 8 rokov nesmú spotrebič zapájať, regulovať a čistiť ani vykonávať užívateľskú údržbu.

- Aby nedošlo k prehriatiu, nezakrývajte ohrievač.
- Ohrievač nie je umiestnený priamo pod zásuvkou.
- Nepoužívajte tento ohrievač v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
- Nepoužívajte tento ohrievač, ak vám spadol.
- Ohrievač nepoužívajte, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia.
- Tento ohrievač používajte na vodorovnom a stabilnom povrchu alebo ho podľa potreby pripevnite na stenu.

▲ UPOZORNENIE

- Tento ohrievač nepoužívajte v malých miestnostiach, ak sa v nich nachádzajú osoby, ktoré nie sú schopné opustiť miestnosť samy, pokiaľ nie je zabezpečený neustály dohľad.
- Aby ste znížili riziko vzniku požiaru, umiestnite textilie, závesy alebo akýkoľvek iný horľavý materiál vo vzdialenosti minimálne 1 m od výstupu vzduchu.

UPOZORNENIE

- Niektoré časti tohto výrobku sa môžu veľmi silno zahrievať a spôsobiť popáleniny. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať miestam, kde sa zdržiavajú deti a zraniteľné osoby.

PREDSLOV

O tomto dokumente

Tento návod na použitie obsahuje všetky informácie pre správne, bezpečné a efektívne používanie spotrebiča.

Pred použitím spotrebiča sa uistite, že ste si úplne prečítali a pochopili pokyny v tomto návode na použitie.

Tento návod na použitie vždy uschovajte na bezpečnom mieste v blízkosti spotrebiča na budúce použitie.

Pôvodné pokyny

Tento návod je pôvodne napísaný v angličtine. Všetky ostatné jazyky vznikli preložením pôvodného návodu.

Všeobecné symboly

Symbol	Popis
	Platné pre Francúzsko: Výrobok alebo obal možno recyklovať a komponenty sa musia likvidovať oddelene. Dodržujte miestne predpisy.
	Platné pre Taliansko: Výrobok alebo obal možno recyklovať a komponenty sa musia likvidovať oddelene. Dodržujte miestne predpisy.
	Tento výrobok spĺňa požiadavky zhody podľa platných európskych predpisov alebo smerníc.

	Symbol univerzálnej recyklácie, logo alebo ikona je medzinárodne uznávaným symbolom, ktorý sa používa na označenie recyklovateľných materiálov. Symbol recyklácie spadá do verejnej oblasti a nie je ochrannou známkou.
	V spotrebiči s dvojitou izoláciou sú namiesto uzemňovacieho vodiča dva izolačné systémy. Na spotrebiči s dvojitou izoláciou sa nenachádzajú žiadne uzemňovacie prostriedky ani sa k nemu uzemňovacie prostriedky nesmú pridávať. Servis spotrebiča s dvojitou izoláciou vyžaduje mimoriadnu opatrnosť a znalosť systému a smie ho vykonávať len kvalifikovaný servisný personál. Náhradné diely pre spotrebič s dvojitou izoláciou musia byť identické s dielmi, ktoré nahrádzajú. Spotrebič s dvojitou izoláciou je označený slovami „CLASS II“ (Trieda II) alebo „DOUBLE INSULATED“ (Dvojito izolované). Možno ho identifikovať aj pomocou symbolu dvojitej izolácie.
	The Green Dot je registrovanou obchodnou značkou Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH a ako obchodná značka je celosvetovo chránená. Toto logo smú používať výlučne zákazníci spoločnosti DSD GmbH, ktorí majú platnú zmluvu o používaní ochrannej známky, alebo spoločnosti zaoberajúce sa odpadovým hospodárstvom v rámci Spolkovej republiky Nemecko. To platí aj pre reprodukciiu loga tretími stranami v slovníku, encyklopédii alebo elektronickej databáze, ktorá obsahuje referenčnú príručku.
	Logo FSC® označuje, že použitý papier pochádza zo zodpovedného lesníctva.

POPIS SPOTREBIČA

Určené použitie

Tento spotrebič je určený len na použitie v interiéri.

Tento spotrebič je určený výhradne na domáce, nekomerčné použitie.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných zariadeniach, ako sú:

- kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach,
- farmárske domy,
- klientmi v hoteloch, motelloch a iných prostrediach rezidenčného typu,
- prostrediach typu nocľah s raňajkami.

Akékoľvek iné použitie spotrebiča, ako je popísané v tomto návode na použitie, sa považuje za nesprávne použitie a môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie zariadenia a stratu záruky.

Tento produkt je vhodný len pre dobre izolované priestory alebo občasné použitie.

Technické špecifikácie

Názov spotrebiča	Priemyselný ohrievač
Číslo tovaru	KA-5078
Zdroj napätia	230V ~ 50Hz
Napájanie	3000W

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Zariadenie umiestnite na rovný stabilný povrch a zabezpečte minimálne 10 cm voľného priestoru okolo zariadenia. Toto zariadenie nie je vhodné na inštaláciu do skrine ani na vonkajšie použitie.
- Napájací kábel zasunúť do zásuvky. (Poznámka: Pred pripojením zariadenia sa uistite, že napätie, ktoré je uvedené na zariadení, zodpovedá miestnemu napätiu. Napätie 230V ~ 50Hz).
- Pri prvom zapnutí zariadenia môže vzniknúť ľahká vôňa. Toto je normálne, uistite sa, že je dostatočná ventilácia. Táto vôňa je len dočasná a čoskoro zmizne.

POUŽÍVANIE

Zapojte zástrčku do uzemnenej zásuvky a zapnite zariadenie pomocou ovládacích prvkov.

Ovládací gombík

Pomocou otočného ovládača „**A 6**“ vyberte požadované nastavenie. Na výber máte:



VYPNUTÉ **A 2**



Iba vetranie **A 3**



Nízky tepelný výkon **A 4**



Vysoký tepelný výkon **A 5**

Ovládací gombík termostatu

- Otočte termostat **A 7** v smere hodinových ručičiek do najvyššej polohy. Ak sa dosiahne požadovaná teplota v miestnosti, otočte termostat **A 7** proti smeru hodinových ručičiek, kým nezačujete cvaknutie. Termostat bude udržiavať teplotu v miestnosti na rovnakej úrovni.
- Na ohrievač nikdy neumiestňujte predmety, ako napríklad oblečenie alebo uteráky. Ohrievač nikdy nepoužívajte v kúpeľni alebo v iných vlhkých priestoroch. Výstupy vzduchu z ohrievača môžu byť veľmi horúce.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Riešenie
Ohrievač nefunguje po zapojení do zásuvky a zapnutí	Voľná zástrčka alebo zlé pripojenie	Odpojte ohrievač, skontrolujte zapojenie zástrčky a potom ho znovu zapojte
	V zásuvke nie je prúd	Zapojte ohrievač do funkčnej zásuvky
Vykurovací článok žiari	Napätie je príliš vysoké alebo príliš nízke	Používajte napájací zdroj, ktorý zodpovedá údajom na typovom štítku
	Zatvorená mriežka prívodu vzduchu	Ohrievač umiestnite ďalej od záclon, plastových vrecúšok, papiera alebo iných predmetov, ktoré by mohli brániť prúdeniu vzduchu
Spotrebič neheje, funguje len ventilátor	Nastavenie tepla nebolo zvolené	Nastavte prepínač na režim kúrenia
	Aktivované termostatom	Otočte termostatom a skontrolujte, či počujete cvaknutie. Ak cvaknutie nepočujete, počkajte, kým sa ohrievač ochladí, a skúste to znova
	Aktivácia bezpečnostného vypínača	Vypnite ohrievač a skontrolujte, či nie je upchaný prívod alebo odvod vzduchu. Odpojte ohrievač od napájania a pred opätovným zapnutím počkajte aspoň 10 minút.
Neobvyklý hluk	Spotrebič nestojí vo zvislej polohe	Umístite ohrievač na rovný a stabilný povrch

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a počkajte, kým vychladne.
- Čistite zariadenie vlhkou handrou. Nikdy nepoužívajte agresívne a abrazívne čistiace prostriedky, drsný húbik ani oceľovú vlnu, ktoré by mohli zariadenie poškodiť.
- Vyčistite dva výstupy vzduchu (hore a dole) pomocou vysávača na odstránenie prachu zvnútra.

LIKVIDÁCIA



Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče.

Tento symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na www.tristar.eu

DA Brugervejledning

Industrivarmerapparat

Hoveddele (se billedeA)

- | | | |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 1 Håndtag | 5 Høj opvarmning | 9 Maksimal position |
| 2 Fra | 6 Betjeningsknap | 10 Varmerlegeme |
| 3 Ventilation | 7 Termostatknop | |
| 4 Lav opvarmning | 8 Mindste position | |

SIKKERHED

Sikkerhedssymboler

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Må ikke tildækkes
IP24	Et produkt med IP24-klassificering er beskyttet mod berøring med fingre og genstande, der er større end 12 millimeter, og mod vandsprøjt fra alle retninger.

Sikkerhedsforanstaltninger

- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicepartner eller en person med tilsvarende kvalifikationer for at undgå fare.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker

måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Børn under 3 år bør holdes væk, medmindre de er under konstant opsyn.
- Børn fra 3 år og under 8 år må kun tænde/slukke for apparatet, hvis det er placeret eller installeret i den tilsigtede normale driftsposition, og de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn fra 3 år og under 8 år må ikke tilslutte, regulere og rengøre apparatet eller udføre brugervedligeholdelse.
- For at undgå overophedning må varmeapparatet ikke dækkes til.
- Varmeapparatet er ikke placeret lige under en stikkontakt.
- Brug ikke dette varmeapparat i umiddelbar nærhed af et badekar, en bruser eller en swimmingpool.
- Brug ikke varmeapparatet, hvis det har været tabt.
- Må ikke bruges, hvis der er synlige tegn på skader på varmelegemet.
- Brug varmeapparatet på en vandret og stabil overflade, eller sæt det fast på væggen, hvis det er relevant.

⚠ ADVARSEL

- Brug ikke denne varmeovn i små rum, hvor der opholder sig personer, der ikke selv kan forlade rummet, medmindre der er konstant opsyn.
- For at mindske brandfaren skal tekstiler, gardiner og andet brandfarligt materiale holdes mindst 1 m væk fra luftudløbet.

FORSIGTIG

- Visse dele af dette produkt kan blive meget varme og forårsage forbrændinger. Der skal udvises særlig forsigtighed, når der er børn og sårbare personer til stede.

FORORD

Om dette dokument

Denne brugervejledning indeholder alle oplysninger til korrekt, sikker og effektiv brug af apparatet. Sørg for, at du har læst og forstået instruktionerne i denne brugervejledning, før du bruger apparatet. Opbevar altid denne brugervejledning på en sikker placering i nærheden af apparatet til fremtidig reference.

Originale instruktioner

Denne manual blev oprindeligt skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversatte dokumenter.

Generelle symboler

Symbol	Beskrivelse
	Gælder i Frankrig: Produktet eller emballagen kan genanvendes, og komponenterne skal bortskaffes separat. Følg de lokale regler.
	Gælder i Italien: Produktet eller emballagen kan genanvendes, og komponenterne skal bortskaffes separat. Følg de lokale regler.
	Dette produkt overholder overensstemmelseskravene ide gældende europæiske forordninger eller direktiver.
	Det universelle genbrugssymbol, logo eller ikon er et internationalt anerkendt symbol, der bruges til at betegne genanvendelige materialer. Genbrugssymbolet er på offentligt domæne og er ikke et varemærke.
	I udstyr med beskyttelsesisolering (dobbeltsisolering), er der to isoleringssystemer i stedet for en jordleder. Der findes ingen jordingsmidler i udstyr med dobbeltsisolering, og et middel til jording skal ikke tilføjes udstyret. Servicing af dobbeltsolieret udstyr kræver største forsigtighed og viden om systemet, og må kun udføres af faglært personale. Reservedele til dobbeltsolieret udstyr skal være de samme, som de dele, de erstatter. Dobbeltsolieret udstyr er mærket med "CLASS II" (KLASSE II) eller "DOUBLE INSULATED" (DOBBELTSOLIERET). Det kan også identificeres med synbolet for dobbeltsisolering.
	The Green Dot er et registreret varemærke tilhørende Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH og er beskyttet som varemærke over hele verden. Logoet må kun benyttes af kunder hos DSD GmbH med en gyldig brugskontrakt for varemærket eller affaldshåndteringselskaber i Forbundsrepublikken Tyskland. Dette gælder også for tredjemands gengivelse af logoet i en ordbog, encyklopædi eller elektronisk database, indeholdende en referencemanual.
	FSC-logoet angiver, at det anvendte papir er fra ansvarligt skovbrug.

APPARATBESKRIVELSE

Tiltænkt brug

Dette apparat er kun beregnet til indendørs brug.

Dette apparat er udelukkende beregnet til privat, ikke-kommerciel brug.

Dette apparat er beregnet til at blive brugt i husholdnings- og lignende applikationer, såsom:

- personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
- Landbrugskøkkener;
- af kunder i hoteller, moteller og andre boligtyper;
- miljøer af bed and breakfast-typen.

Enhver anden brug af apparatet end beskrevet i denne brugervejledning betragtes som misbrug og kan forårsage personskade eller beskadigelse af apparatet og ugyldiggøre garantien.

Dette produkt er kun egnet til velisolerede rum eller lejlighedsvis brug.

Tekniske specifikationer

Apparatets navn	Industrivarmeapparat
Artikelnummer	KA-5078
Strømforsyning	230 V ~ 50 Hz
Effekt	3000W

FØR FØRSTE BRUG

- Placer enheden på en plan, stabil overflade, og sørg for, at der er mindst 10 cm fri plads omkring enheden. Denne enhed er ikke egnet til installation i et skab eller til udendørs brug.
- Sæt strømkablet i stikkontakten. (Bemærk: Sørg for, at den spænding, der er angivet på enheden, svarer til den lokale spænding, inden du tilslutter enheden. Spænding: 230 V ~ 50 Hz).
- Når apparatet tændes for første gang, kan der opstå en let lugt. Dette er normalt, sørg for tilstrækkelig ventilation. Denne duft er kun midlertidig og vil snart forsvinde.

ANVENDELSE

Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse, og tænd for apparatet med betjeningselementerne.

Betjeningsknap

Brug drejeknappen **A 6** til at vælge den ønskede indstilling. Du kan vælge mellem:



SLUKKET **A 2**



Kun ventilation **A 3**



Lav varmeeffekt **A 4**



Høj varmeeffekt **A 5**

Termostatknop

- Drej termostat **A 7** en med uret til den højeste indstilling. Når rumtemperaturen er nået, skal du dreje termostat **A 7** en mod uret, indtil du hører et klik. Termostaten vil nu holde rumtemperaturen konstant.
- Læg aldrig genstande på varmeapparatet, f.eks. tøj eller håndklæder. Brug aldrig varmeapparatet i badeværelset eller andre våde områder. Varmeapparatets luftudtag kan være meget varmt.

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Varmeapparatet virker ikke, selvom det er sat i stikkontakten og tændt	Løs stik eller dårlig forbindelse	Træk stikket ud af stikkontakten, kontroller stikforbindelsen, og sæt det derefter i igen
	Der er ingen strøm i stikkontakten	Sæt varmeapparatet i en stikkontakt, der virker

Varmeelementet gløder	Spændingen er for høj eller for lav	Brug en strømforsyning, der svarer til oplysningerne på typeskiltet
	Luftindtagsgitteret er tilstoppet	Hold varmeapparatet væk fra gardiner, plastikposer, papir eller andre genstande, der kan blokere luftindtaget
Apparatet varmer ikke, kun ventilatoren kører	Varmeindstilling ikke valgt	Indstil kontakten til en varmeindstilling
	Termostatstyret	Drej på termostaten, og lyt efter et klik. Hvis der ikke lyder et klik, skal du vente, til varmeapparatet er kølet af, og prøve igen
	Sikkerhedsafbryderen er udløst	Sluk for varmeapparatet, og kontroller, om luftind- eller -udgangen er tilstoppet. Tag stikket ud af stikkontakten, og vent mindst 10 minutter, før du tænder for varmeapparatet igen
Unormal støj	Apparatet står ikke oprejst	Placer varmeapparatet på et plant og stabilt underlag

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Inden rengøring, skal du trække stikket ud af apparatet og vente på, at apparatet køler ned.
- Rengør apparatet med en fugtig klud. Brug aldrig hårde og abrasive rengøringsmidler, skuresvamp eller ståluld, da det beskadiger apparatet.
- Rengør de to luftudtag (over og under) ved at bruge en støvsuger til at fjerne støv fra indersiden.

BORTSKAFFELSE



Dette apparat må ikke smides i almindeligt husholdningsaffald ved udgangen af dets levetid, men skal tilbydes på et centralt punkt til genanvendelse af elektriske og elektroniske husholdningsapparater. Dette symbol på apparatet, brugsanvisningen og emballagen henleder din opmærksomhed på denne vigtige problemstilling. Materialerne, der er brugt i dette apparat, kan genanvendes. Ved at genanvende brugte husholdningsapparater bidrager du væsentligt til beskyttelsen af vores miljø. Spørg dine lokale myndigheder om oplysninger vedrørende indsamling.

Support

Du kan finde alle tilgængelige oplysninger og reservedele på www.tristar.eu!

FI Käyttöopas

Teollisuuslämmitin

Pääosat (katso kuvaA)

- 1 Kahva
- 2 Pois
- 3 Ilmanvaihto
- 4 Heikko lämmitys

- 5 Voimakas lämmitys
- 6 Säätonuppi
- 7 Termostaattisäädin
- 8 Pienin asento

- 9 Äärimmäinen asento
- 10 Lämmityselementti

TURVALLISUUS

Turvallisuussymbolit

Symboli	Kuvaus
	Varoitus: Ei saa peittää
IP24	IP24-luokituksella varustettu tuote on suojattu sormien ja yli 12 millimetriä pitkien esineiden kosketukselta sekä mistä tahansa suunnasta tulevilta vesisuihkuilta.

Turvallisuusvarotoimet

- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, tämän huoltoliikkeen tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.
- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Lapsien ei tule leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän huoltoa ilman valvontaa.
- Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen luota, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat ja alle 8-vuotiaat lapset saavat kytkeä laitteen päälle/pois päältä vain, jos laite on sijoitettu tai asennettu sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöasentoon ja jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Alle 3-vuotiaat ja alle 8-vuotiaat lapset eivät saa kytkeä laitetta verkkovirtaan, säätää ja puhdistaa laitetta tai suorittaa käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
- Ylikuumenemisen välttämiseksi lämmittimen päälle ei saa laittaa mitään.
- Lämmitin ei sijaitse suoraan pistorasian alla.
- Älä käytä tätä lämmitintä kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä.

- Älä käytä tätä lämmitintä, jos se on pudonnut.
- Älä käytä, jos lämmittimessä on näkyviä merkkejä vaurioista.
- Käytä tätä lämmitintä vaakasuoralla ja vakaalla alustalla tai kiinnitä se tarvittaessa seinään.

▲ VAROITUS

- Älä käytä tätä lämmitintä pienissä huoneissa, joissa oleskelee henkilöitä, jotka eivät pysty poistumaan huoneesta omin voimin, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Palovaaran vähentämiseksi pidä tekstiilit, verhot ja muut syttyvät materiaalit vähintään 1 metrin etäisyydellä ilmanpoistoaukosta.

VAROITUS

- Tämän tuotteen osat voivat kuumentua erittäin kuumiksi ja aiheuttaa palovammoja. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun paikalla on lapsia tai haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä.

ESIPUHE

Tietoja tästä asiakirjasta

Tämä käyttöopas sisältää kaikki tiedot laitteen oikeasta, turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä. Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän käyttöoppaan ohjeet täysin ennen laitteen käyttöä. Säilytä tämä käyttöohje aina turvallisessa paikassa laitteen lähellä tulevaa tarvetta varten.

Alkuperäiset ohjeet

Tämä käyttöohje on alun perin kirjoitettu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat käännettyjä asiakirjoja.

Yleiset symbolit

Symboli	Kuvaus
	Sovellettavissa Ranskassa: Tuote tai pakkaus voidaan kierrättää ja komponentit on hävitettävä erikseen. Noudata paikallisia määräyksiä.
	Sovellettavissa Italiassa: Tuote tai pakkaus voidaan kierrättää ja komponentit on hävitettävä erikseen. Noudata paikallisia määräyksiä.
	Tämä tuote täyttää sovellettavien eurooppalaisten asetusten tai direktiivien vaatimustenmukaisuutta koskevat määräykset.
	Yleinen kierrätysymboli, -logo tai -kuvake on kansainvälisesti tunnustettu symboli, jota käytetään kierrätettävien materiaalien kuvaamiseen. Kierrätysymboli on julkinen, se ei ole tavaramerkki.

	Kaksoiseristetyssä laitteessa on kaksi eristysjärjestelmää maadoitusjohdon sijaan. Kaksoiseristetyssä laitteessa ei ole maadoitusta, eikä laitteeseen saa lisätä maadoitusta. Kaksoiseristetyt laitteet huoltoon vaatii äärimmäistä huolellisuutta ja järjestelmän tuntemusta, ja sen saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. Kaksoiseristetyt laitteet varaosien on oltava identtisiä niiden osien kanssa, jotka vaihdetaan. Kaksoiseristetyssä laitteessa on merkintä "LUOKKA II" (CLASS II) tai "KAKSOISERISTETTY" (DOUBLE INSULATED). Se voidaan tunnistaa myös kaksoiseristysymbolista.
	Green Dot on Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH:n rekisteröity tavaramerkki ja maailmanlaajuisestisuojattu tavaramerkki. Logoa saavat käyttää vain sellaiset DSD GmbH:n asiakkaat, joilla on voimassa oleva tavaramerkinkäyttösovelmus, tai Saksan liittotasavallassa toimivat jätehuoltoyritykset. Tämä koskee myös kolmansien osapuolten suorittamaa logon jäljentämistä sanakirjassa, tietosanakirjassa tai sähköisessä tietokannassa, joka sisältää käsikirjan.
	FSC®-logo osoittaa, että käytetty paperi on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä.

LAITTEEN KUVAUS

Käyttötarkoitus

Tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Tämä laite on tarkoitettu yksinomaan kotikäyttöön, ei-kaupalliseen käyttöön.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavassa käytössä, kuten:

- henkilöstön keittiötiloissa myymälöissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
- maalaistaloissa;
- asiakkaiden käytössä hotelleissa, motelleissa ja muissa majoitusympäristöissä;
- aamiaismajoitustyyppisissä ympäristöissä.

Laitteen muu kuin tässä käyttöoppaassa kuvattu käyttö katsotaan väärinkäytöksi ja voi aiheuttaa vamman tai vaurioittaa laitetta ja mitätöidä takuun.

Tämä tuote sopii vain hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön.

Tekniset tiedot

Laitteen nimi	Teollisuuslämmitin
Artikkelinumero	KA-5078
Virransyöttö	230 V ~ 50 Hz
Teho	3000W

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

- Aseta laite tasaiselle, vakaalle alustalle ja varmista, että laitteen ympärillä on vähintään 10 cm vapaata tilaa. Tämä laite ei sovellu asennettavaksi kaappiin tai ulkokäyttöön.
- Kytke virtajohto pistorasiaan. (Huomautus: Varmista ennen laitteen kytkemistä, että laitteessa ilmoitettu jännite vastaa paikallista jännitettä. Jännite 230 V ~ 50 Hz).
- Kun laite kytketään päälle ensimmäistä kertaa, saattaa esiintyä lievää hajua. Tämä on normaalia, varmista riittävä ilmanvaihto. Tämä tuoksu on vain väliaikainen ja häviää pian.

KÄYTTÖ

Laita pistoke maadoitettuun pistorasiaan ja kytke laite päälle säätimillä.

Säätönuppi

Valitse haluamasi asetus säätönupilla **A 6**. Valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot:



POIS **A 2**



Pelkkä ilmanvaihto **A 3**



Pieni lämmöntuotto **A 4**



Suuri lämmöntuotto **A 5**

Termostaatin säätönuppi

- Käännä termostaattia **A 7** myötäpäivään korkeimpaan asentoon. Kun huonelämpötila on saavutettu, käännä termostaattia **A 7** vastapäivään, kunnes kuulet napsahduksen. Termostaatti pitää huonelämpötilan vakiona.
- Älä koskaan aseta lämmittimen päälle esineitä, kuten vaatteita tai pyyhkeitä. Älä koskaan käytä lämmitintä kylpyhuoneessa tai muissa kosteissa tiloissa. Lämmittimen ilman ulostuloaukot voivat olla hyvin kuumia.

VIANETSINTÄ

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Lämmitin ei käynnisty, vaikka se on kytketty pistorasiaan ja kytketty päälle	Löysä pistoke tai huono liitäntä	Irrota lämmitin pistorasiasta, tarkista pistokkeen kytkentä ja kytke se sitten uudelleen pistorasiaan
	Pistorasiassa ei ole virtaa	Kytke lämmitin toimivaan pistorasiaan
Lämmityselementti hehkuu	Jännite liian korkea tai liian matala	Käytä nimikilven mukaisia teknisiä tietoja vastaavaa virtalähdettä
	Ilmanottoaukko on tukossa	Pidä lämmitin kaukana verhoista, muovipusseista, paperista tai muista esineistä, jotka saattavat tukkia ilmanottoaukon
Laite ei lämmitä, vain tuuletin toimii	Lämpöasetusta ei ole valittu	Käännä kytkin lämmitysasentoon
	Termostaatin ohjaama	Käännä termostaattia ja kuuntele, kuuluuko napsahdus. Jos napsahdusta ei kuulu, odota, että lämmitin jäähtyy, ja yritä uudelleen
	Turvakytkin on lauennut	Sammuta lämmitin ja tarkista, onko ilmanotto- tai poistoaukko tukossa. Irrota lämmitin pistorasiasta ja odota vähintään 10 minuuttia ennen kuin käynnistät sen uudelleen
Epätavallinen ääni	Laite ei seiso pystyssä	Aseta lämmitin tasaiselle ja tukevalle alustalle

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Ennen puhdistamista irrota laite sähköverkosta ja odota, kunnes laite jäähtyy.
- Puhdista laite kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita ja hankaavia puhdistusaineita, hankauskäsineitä tai teräsvillaa, jotka vahingoittavat laitetta.
- Puhdista kaksi ilman ulostuloaukkoa (ylä- ja alapuolella) imurilla pölyn poistamiseksi sisäpuolelta.

HÄVITTÄMINEN



Tämä laite ei saa päätyä kotitalousjätteiden joukkoon käyttöikänsä päättyessä, vaan se on toimitettava keskitettyyn keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrättämiseksi. Tämä symboli laitteessa, käyttöohjeessa ja pakkauksessa kiinnittää huomiosi tähän tärkeään asiaan. Tässä laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää. Kierrättämällä käytettyjä kodinkoneita tuet merkittävästi ympäristön suojelemista. Kysy paikallisilta viranomaisilta tietoja keräyspisteistä.

Tuki

Kaikki saatavilla olevat tiedot ja varaosat löytyvät osoitteesta www.tristar.eu

Brukerhåndbok

Industriell varmeovn

Hoveddeler (se bilde A)

- 1 Håndtak
- 2 Av
- 3 Ventilasjon
- 4 Lav oppvarming

- 5 Høy oppvarming
- 6 Justeringsknapp
- 7 Termostatknott
- 8 Minimumsposisjon

- 9 Maksimal posisjon
- 10 Varmeelement

SIKKERHET

Sikkerhetssymboler

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Ikke dekk til
IP24	Et produkt med IP24-klassifisering er beskyttet mot berøring av fingre og gjenstander som er større enn 12 millimeter, og mot vannsprut fra alle retninger.

Sikkerhetsregler

- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes serviceagent eller andre personer med tilsvarende kompetanse for å unngå fare.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av apparatet og

forstår farene som er forbundet med det. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Barn under 3 år bør holdes unna med mindre de er under kontinuerlig oppsyn.
- Barn fra 3 år og under 8 år skal bare slå av og på apparatet dersom det er plassert eller installert i den tiltenkte normale driftsposisjonen, og de har fått tilsyn eller instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte og forstår farene som er forbundet med det. Barn fra 3 år og yngre enn 8 år skal ikke koble til, regulere og rengjøre apparatet eller utføre brukervedlikehold.
- For å unngå overoppheting må du ikke dekke til varmeapparatet.
- Varmeapparatet er ikke plassert rett under en stikkontakt.
- Ikke bruk dette varmeapparatet i umiddelbar nærhet av et badekar, en dusj eller et svømmebasseng.
- Ikke bruk varmeapparatet hvis det har falt ned.
- Ikke bruk hvis det er synlige tegn på skader på varmeapparatet.
- Bruk varmeapparatet på et horisontalt og stabilt underlag, eller fest det eventuelt på veggen.

⚠ ADVARSEL

- Ikke bruk denne varmeovnen i små rom når det oppholder seg personer der som ikke er i stand til å forlate rommet på egen hånd, med mindre det er sørget for kontinuerlig tilsyn.
- For å redusere brannfaren må tekstiler, gardiner og annet brennbart materiale holdes i en avstand på minst 1 meter fra luftutløpet.

FORSIKTIG

- Noen deler av dette produktet kan bli svært varme og forårsake brannskader. Man må være spesielt oppmerksom når barn og sårbare personer er til stede.

FORORD

Om dette dokumentet

Denne brukerhåndboken inneholder all informasjon for korrekt, sikker og effektiv bruk av apparatet. Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i denne brukerhåndboken før du bruker apparatet. Oppbevar alltid denne bruksanvisningen på et trygt sted i nærheten av apparatet for fremtidig bruk.

Opprinnelige instruksjoner

Denne håndboken er opprinnelig skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversatte dokumenter.

Generelle symbol

Symbol	Beskrivelse
	Gjelder i Frankrike: Produktet eller emballasjen kan resirkuleres, og komponentene må kastes separat. Følg lokale forskrifter.
	Gjelder i Italia: Produktet eller emballasjen kan resirkuleres, og komponentene må kastes separat. Følg lokale forskrifter.
	Dette produktet oppfyller kravene til samsvar i gjeldende europeiske forskrifter eller direktiver.
	Det universelle resirkuleringssymbolet, logoen eller ikonet er et internasjonalt anerkjent symbol som brukes til å betegne resirkulerbare materialer. Resirkuleringssymbolet er offentlig eiendom og er ikke et varemerke.
	I et dobbeltisolert apparat er det to isolasjonssystemer i stedet for en jordledning. Et dobbeltisolert apparat har ingen jordingsanordning, og det skal heller ikke monteres noen jordingsanordning på apparatet. Service på et dobbeltisolert apparat krever ekstrem forsiktighet og kunnskap om systemet, og bør kun utføres av kvalifisert servicepersonell. Reservedeler til et dobbeltisolert apparat må være identiske med de delene de erstatter. Et dobbeltisolert apparat er merket med ordene "KLASSE II" eller "DOBBELTISOLERT". Det kan også identifiseres med symbolet for dobbel isolasjon.
	Det grønne punktet er et registrert varemerke for Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH og er beskyttet som et varemerke over hele verden. Logoen kan kun brukes av kunder av DSD GmbH som har en gyldig avtale om bruk av varemerket, eller av engasjerte avfallshåndteringsselskaper i Forbundsrepublikken Tyskland. Dette gjelder også tredjeparts gjengivelse av logoen i en ordbok, et oppslagsverk eller en elektronisk database med oppslagsverk.
	FSC®-merket indikerer at papiret kommer fra ansvarlig skogbruk.

BESKRIVELSE AV APPARATET

Tiltent bruk

Dette apparatet er kun beregnet for innendørs bruk.

Dette apparatet er kun beregnet for privat, ikke-kommersiell bruk.

Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende bruksområder som f.eks:

- personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
- gårdsbruk;
- av kunder på hoteller, moteller og andre boliglignende miljøer;
- bed and breakfast-type miljøer.

Enhver annen bruk av apparatet enn det som er beskrevet i denne bruksanvisningen, anses som feil bruk og kan føre til personskade eller skade på apparatet og gjøre garantien ugyldig.

Dette produktet er kun egnet for godt isolerte rom eller sporadisk bruk.

Tekniske spesifikasjoner

Navn på apparatet	Industriell varmeovn
Artikkelnummer	KA-5078
Strømforsyning	230 V ~ 50 Hz
Strøm	3000W

FØR FØRSTE GANGS BRUK

- Plasser enheten på en flat, stabil overflate og sørg for minst 10 cm ledig plass rundt enheten. Denne enheten er ikke egnet for installasjon i et skap eller for utendørs bruk.
- Sett strømkabelen i stikkontakten. (Merk: Kontroller at spenningen som er angitt på enheten, samsvarer med den lokale spenningen før du kobler til enheten. Spenning: 230 V ~ 50 Hz).
- Når enheten slås på for første gang, vil det oppstå en svak lukt. Dette er normalt; sørg for god ventilasjon. Lukten er bare midlertidig og vil snart forsvinne.

BRUK

Sett støpselet i en jordet stikkontakt og slå på enheten med kontrollene.

Justeringsknapp

Bruk kontrollknappen **A 6** til å velge ønsket innstilling. Du kan velge mellom:



AV **A 2**



Kun ventilasjon **A 3**



Lav varmeeffekt **A 4**



Høy varmeeffekt **A 5**

Termostatknapp

- Drei termostat **A 7** en med klokken til den høyeste stillingen. Når romtemperaturen er nådd, dreier du termostat **A 7** en mot klokken til du hører et klikk. Termostaten vil da holde romtemperaturen konstant.
- Plasser aldri gjenstander på varmeapparatet, for eksempel klær eller håndklær. Bruk aldri varmeapparatet på badet eller i andre våtrom. Varmeapparatets luftuttak kan være svært varme.

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Varmeapparatet starter ikke etter at det er koblet til strøm og slått på	Løs kontakt eller dårlig tilkobling	Trekk ut støpselet til varmeapparatet, sjekk at det sitter ordentlig i stikkontakten, og sett det deretter inn igjen
	Det er ikke strøm i stikkontakten	Koble varmeapparatet til en stikkontakt som fungerer
Varmeelementet gløder	Spenningen er for høy eller for lav	Bruk en strømforsyning som samsvarer med opplysningene på typeskiltet
	Luftinntaksgitteret er tilstoppet	Hold varmeapparatet på avstand fra gardiner, plastposer, papir eller andre gjenstander som kan blokkere luftinntaket
Apparatet varmer ikke, bare viften går	Varmeinnstilling ikke valgt	Sett bryteren på en varmeinnstilling
	Termostatstyrt	Vri på termostaten og hør etter om det høres et klikk. Hvis det ikke høres noe klikk, må du vente til varmeapparatet er avkjølt og prøve på nytt
	Sikkerhetsbryteren er utløst	Slå av varmeapparatet og sjekk om luftinntaket eller -utløpet er tilstoppet. Trekk ut støpselet til varmeapparatet og vent i minst 10 minutter før du starter det på nytt
Uvanlig støy	Apparatet står ikke oppreist	Plasser varmeapparatet på et flatt og stabilt underlag

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Før rengjøring må du trekke ut støpselet og vente til apparatet er avkjølt.
- Rengjør apparatet med en fuktig klut. Bruk aldri sterke og slipende rengjøringsmidler, skuresvamp eller stålull, da dette kan skade apparatet.
- Rengjør de to luftutløpene (over og under) ved å bruke en støvsuger for å fjerne støv fra innsiden.

AVHENDING



Dette apparatet skal ikke kastes i husholdningsavfallet etter endt levetid, men må leveres til et sentralt punkt for resirkulering av elektriske og elektroniske husholdningsapparater. Dette symbolet på apparatet, bruksanvisningen og emballasjen gjør deg oppmerksom på dette viktige problemet. Materialene som brukes i dette apparatet kan resirkuleres. Ved å resirkulere brukte husholdningsapparater gir du et viktig bidrag til å beskytte miljøet vårt. Spør de lokale myndighetene om informasjon om innsamlingssted.

Støtte

Du finner all tilgjengelig informasjon og reservedeler på www.tristar.eu!



WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Swaardvenstraat 65 | 5048 AV Tilburg | The Netherlands