



P-DISC NO1

Electronic Parking Disc



Quick Guide
Kurzanleitung





Welcome

Willkommen

Overview

ENG	4 – 9
DE	10 – 15



ENG Quick Guide

1

Turn on

Remove the plastic slip from your P-DISC NO1 to turn it on. Numbers will show 0:00 on the display.

2

Set up

- 1 Push and hold the  button for around 3 seconds until the numbers start flashing.
- 2 Set the hours using the   buttons. Confirm by clicking the .
- 3 Set the minutes using the   buttons. Confirm by clicking the .
- 4 Choose Daylight Saving Time (DST) to have your P-DISC NO1 switch automatically between DST and nDST. If you don't want it to automatically switch back and forth, set to nDST using the   buttons. Confirm by clicking the .
- 5 Set year, month, and date using the   buttons. Confirm by clicking the .
- 6 Set the parking time interval you prefer. By default, it's set to "0:15". You can change the interval to "0:30" or "0:00", which is a 30-minute or 1-minute interval. Use the help of the   buttons. Confirm by clicking the .



3

Place

Due to legal requirements, your P-DISC NO1 needs to be placed in the bottom right corner of your frontshield (opposite side of the driver's seat). Use the magnets for easy mounting and handling.

4

Ready to park smarter

Never worry about setting your parking time again.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

This section contains important information about safety, handling, disposal, recycling, and warranty.

Notice!

Read all safety information and operating instructions before using the product.

Keep the user manual for future use



Hazard Warnings

Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, or other injury or damage to the device or other property.

Keep this device out of reach of children under 3 years.

Do not use or store the product near any heat sources such as naked flames, radiators, ovens, or other devices that produce heat.

Do not use household cleaners, aerosol sprays, solvents, alcohol, ammonia, abrasives, or compressed air for cleaning.

Do not expose the device to moisture.

Do not dismantle the product; there is a risk of electric shock. Tampering with or dismantling the device will void warranty.



Information on Product Safety

Failure to follow these instructions could result in damage to the device and void the warranty.

Do not expose batteries to fire or to direct sunlight.

Do not drop your P-DISC. Dropping onto a hard surface can damage it.

EU Compliance Statement

OOONO A/S hereby declare that, in Europe, this product is in compliance with the directives and regulations listed below.

- RoHS Directive
- REACH Regulation
- EC General Product Safety Directive
- Waste Electrical & Electronic Equipment [WEEE]
- EC Battery Directive

The full text of the Declaration of Conformity can be obtained from the OOONO A/S website.



Specifications

Battery	CR2450
Battery life	Up to 2 years
Size	60 mm in diameter

Symbols



This symbol indicates the manufacturer.



This symbol indicates important information for handling and product safety



This symbol indicates that the user should consult the instructions and this leaflet, before using the product.



This symbol indicates that it is important for the user to pay attention to the warning notices in the user guide.



With this CE symbol, OONO A/S confirms that the product complies with the European Radio Equipment Directive 2014/53/EU, and meets EU standards for safety, and environmental protection.



This symbol indicates that the product shall not be treated as household waste. Please hand over your old or unused product to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment or return your old product to OONO for appropriate disposal. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative effects on the environment and human health.



1

Einschalten

Entferne die Plastikfolie von deiner Parkscheibe, um sie einzuschalten. Auf dem Display erscheinen dann die Zahlen 0:00.

DE Kurzanleitung

2

Einstellen

- 1 Drücke und halte die Taste  3 Sekunden lang, bis die Zahlen zu blinken beginnen. Stelle die Stunden mit den Tasten   ein. Bestätige mit einem Klick auf die Taste .
- 2 Stelle die Stunden mit den Tasten   ein. Bestätige durch Drücken der Taste .
- 3 Stelle die Minuten mit den Tasten   ein. Bestätige durch Drücken der Taste .
- 4 Wähle die Sommerzeit [DST], um deine Parkscheibe automatisch zwischen Sommer- und Normalzeit umschalten zu lassen. Wenn du nicht möchtest, dass sie automatisch umschaltet, wähle DST mit den Tasten  . Bestätige durch Drücken der Taste .
- 5 Stelle Jahr, Monat und Tag mit den Tasten   ein. Bestätige durch Drücken der Taste .
- 6 Stelle das gewünschte Parkzeitintervall ein. Standardmäßig ist es auf "0:30" eingestellt. Du kannst das Intervall auf "0:15" oder "0:00" ändern, was einem Intervall von 15 Minuten oder 1 Minute entspricht. Verwende die Tasten   um das Intervall anzupassen. Bestätige durch Drücken der Taste .



3

Platzierung

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften muss deine Parkscheibe in der unteren rechten Ecke deiner Windschutzscheibe (gegenüber der Fahrerseite) angebracht werden. Verwende die Magneten für eine einfache Montage und Behandlung.

4

Bereit für smartes Parken

Mach dir nie wieder Gedanken über das Einstellen deiner Parkzeit.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen über Sicherheit, Handhabung, Entsorgung, Recycling und Garantie.

Achtung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt benutzen.

Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zur späteren Verwendung auf.



Gefahrenhinweise

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Stromschlägen oder anderen Verletzungen oder Schäden am Gerät oder an anderen Gegenständen führen. Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf.

Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie offenen Flammen, Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.

Verwenden Sie zur Reinigung keine Haushaltsreiniger, Sprays, Lösungsmittel, Alkohol, Ammoniak, Scheuermittel oder Druckluft. Setzen Sie das Gerät nicht Feuchtigkeit aus.

Zerlegen Sie das Produkt nicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Eingriffe in das Gerät oder dessen Zerlegung führen zum Erlöschen der Garantie.



Informationen zur Produktsicherheit

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einer Beschädigung des Geräts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Setzen Sie die Batterien nicht Feuer oder direktem Sonnenlicht aus.

Lassen Sie Ihre P-DISC nicht fallen. Das Fallenlassen auf eine harte Oberfläche kann sie beschädigen.

EU-Konformitätserklärung

OOONO A/S erklärt hiermit, dass dieses Produkt in Europa mit den unten aufgeführten Richtlinien und Verordnungen konform ist.

- RoHS-Richtlinie
- REACH-Verordnung
- EG-Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit
- Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte [WEEE]
- EG-Richtlinie über Batterien

Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann auf der Website von OOONO A/S eingesehen werden.



Technische Daten

Batterien	CR2450
Batterielebensdauer	Bis zu 2 Jahre
Größe	60 mm Durchmesser

Symbole



Dieses Symbol kennzeichnet den Hersteller



Dieses Symbol weist auf wichtige Informationen zur Handhabung und Produktsicherheit hin.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass der Benutzer vor der Verwendung des Produkts die Gebrauchsanweisung und diese Packungsbeilage lesen sollte.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass es wichtig ist, dass der Benutzer die Warnhinweise in der Bedienungsanleitung beachtet.



Mit diesem CE-Zeichen bestätigt OONO A/S, dass das Produkt der Europäischen Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU und der Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2006/95/EG entspricht und die EU-Normen für Sicherheit und Umweltschutz erfüllt.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte geben Sie Ihr altes oder unbenutztes Produkt bei der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten ab oder senden Sie Ihr altes Produkt zur fachgerechten Entsorgung an OONO zurück. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt korrekt entsorgt wird, helfen Sie, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.



OOONO

Customer Service
040-87409972
support@oono.com
oono.com

OOONO A/S
Gearhalsvej 1
DK-2500 Valby
Denmark

