



BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf, da wichtige Informationen enthalten sind.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Das Produkt ist für den Betrieb im Innen- und Aussenbereich geeignet.

Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

Funktion:

1. Die Lichterkette benötigt 3 Batterien vom Typ "AA" (nicht enthalten).
2. Batteriebetriebene LED-Lämpchen.
3. Schnurloses Dekorationselement, kann einfach überall in Räumen und im geschützten Außenbereich aufgestellt werden. Die Batteriebox ist spritzwassergeschützt, Schutzart IP44.
4. Energiespar-LED für längere Batteriehaltbarkeit.
5. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

Bedienung:

1. Entfernen Sie vorsichtig das gesamte Verpackungsmaterial, wie Etiketten, Klammern, Schnüre, etc.
2. Öffnen Sie das Batteriefach (siehe Abb. 1 und Abb. 2).
3. Setzen Sie 3 Batterien des Typs "AA" mit der richtigen Polarität ein. Verwenden Sie Alkaline Batterien für den bestmöglichen Betrieb. Schliessen Sie das Batteriefach wieder.
4. 1 mal drücken: TIMER.
2 mal drücken: ON
3 mal drücken: OFF




Timerfunktion:

Drücken Sie "TIMER". Die LED bleiben ca. 6 Stunden eingeschaltet und schalten sich dann automatisch für ca. 18 Stunden aus. Diese schalten sich dann jeden Tag zur selben Zeit wieder ein und bleiben 6 Stunden eingeschaltet. Beispiel: Wenn Sie die Lichterkette jeden Tag automatisch um ca. 17 Uhr einschalten möchten, Timer um 17 Uhr drücken, dann schaltet sich die Lichterkette jeden Tag um ca. 17 Uhr ein und bleibt bis ca. 23 Uhr eingeschaltet.

Achtung:

1. Schalten Sie auf "OFF" bevor Sie die Batterien wechseln.
2. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität.
3. Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
4. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt genommen werden.
5. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Batterietypen zusammen.
6. Die Anschlussklemmen dürfen auf gar keinen Fall kurzgeschlossen werden.
7. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Produkt genommen werden.
8. Batterien auswechseln, sobald das Licht schwach wird. Alle Batterien zusammen austauschen.
9. Kein Teil des Produkts darf in Kontakt mit einer Flammen-/Hitzequelle kommen.
10. Werfen Sie niemals Batterien in ein Feuer und versuchen Sie niemals Batterien zu öffnen.
11. Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien aus dem Produkt.
12. Bei Nicht-Benutzung vor Sonnenlicht geschützt an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
13. Dies ist ein elektrisches Produkt und kein Spielzeug, halten Sie es ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern.
14. Vermeiden Sie den direkten Blick in die LED.
15. Benutzen Sie diese Lichterkette nur, wenn alle Dichtungen eingesetzt sind.

Modell Nr.: BOO-3XAA020N-CP



Entsorgung



Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Leisten auch Sie einen Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts und schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.



Entsorgung von Akkus

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen. Bitte prüfen Sie Möglichkeiten, eine Batterie anstatt der Entsorgung einer Wiederverwendung zuzuführen, beispielsweise durch die Rekonditionierung oder die Instandsetzung der Batterie.

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de.

WARNHINWEISE

- Akkus nie anzünden → EXPLOSIONSGEFAHR
- Akkus nie öffnen, kurzschließen oder beschädigen, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Zeichenstraße 8

66333 Völklingen

www.globus-baumarkt.de



4333692089296



GEBRUIKSAANWIJZING

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze, want er staat belangrijke informatie in.

Beoogd gebruik:

Het product is geschikt voor gebruik binnenshuis.

Het product is alleen bedoeld voor gebruik in particuliere huishoudens en niet voor commercieel gebruik.

Functie:

1. Voor de lichtjesketting zijn 3 batterijen van het type "AA" nodig (niet inbegrepen).
2. Led-lampjes op batterijvoeding.
3. Draadloos decoratie-element, kan gemakkelijk overal in de kamer en in beschermde buitenruimtes worden geplaatst. De batterijdoos is spatwaterdicht, beschermingstype IP44.
4. Energiebesparende leds voor langere batterijduur.
5. De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, dient u het gehele armatuur te vervangen.

Bediening:

1. Verwijder zorgvuldig al het verpakkingsmateriaal, zoals labels, clips, snoeren, etc.
2. Open het batterijcompartiment (zie afb. 1 en afb. 2).
3. Plaats 3 batterijen van het type "AA" met de juiste polariteit. Gebruik alkalinebatterijen voor optimale werking. Sluit het batterijcompartiment weer.
4. 1 maal drukken: TIMER.
2 maal drukken: ON
3 maal drukken: OFF




Timer-functie:

Druk op "TIMER". De leds blijven gedurende ca. 6 uur aan en gaan dan automatisch uit gedurende ca. 18 uur. Daarna gaan ze elke dag op hetzelfde tijdstip weer aan en blijven 6 uur lang branden. Voorbeeld: Als u wilt dat de verlichtingsgarnituur elke dag om ca. 17:00 uur automatisch aangaat, drukt u om 17:00 uur op Timer. Vervolgens zal de verlichting elke dag om ca. 17:00 uur worden ingeschakeld en tot ca. 23:00 uur blijven branden.

Opgelet:

1. Zet de schakelaar op "OFF" voordat u de batterijen vervangt.
2. Let bij het inleggen van de batterijen op de juiste polariteit.
3. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
4. Oplaadbare batterijen moeten uit het product worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.
5. Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen of verschillende batterijtypes.
6. Zorg ervoor dat de aansluitklemmen niet worden kortgesloten.
7. Gebruikte batterijen moeten uit het product worden verwijderd.
8. Vervang de batterijen zodra het licht zwak wordt. Vervang alle batterijen tegelijk.
9. Laat geen enkel deel van het product in contact komen met een vlam/warmtebron.
10. Werp batterijen nooit in het vuur en probeer nooit om batterijen te openen.
11. Verwijder de batterijen uit het product wanneer u het langere tijd niet gebruikt.
12. Bewaar het product op een koele plaats uit het zonlicht wanneer u het niet gebruikt.
13. Dit elektrische product is geen speelgoed; houd het buiten het bereik van kleine kinderen.
14. Kijk nooit direct in de leds.
15. Gebruik de lichtjesketting alleen als alle afdichtingen aanwezig zijn.

Modell Nr.: BOO-3XAA020N-CP



Afvalverwijdering



Afvoeren van elektrische en elektronische apparatuur

Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als normaal huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Ook u kunt bijdragen aan een correcte verwijdering van dit product en het milieu en de gezondheid van uw medemensen beschermen. Het milieu en de gezondheid worden bedreigd door verkeerde afvalverwijdering.



Afvoeren van batterijen en accu's

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op batterijen of accu's betekent dat deze aan het einde van hun levensduur niet met het huisvuil mogen worden weggegooid. Als batterijen of accu's kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) bevatten, vindt u het betreffende chemische symbool onder het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak. U bent wettelijk verplicht om oude batterijen en accu's na gebruik in te leveren. U kunt dit gratis doen bij een winkel of een ander inzamelpunt bij u in de buurt. Adressen van geschikte inzamelpunten kunt u opvragen bij uw gemeente.

Batterijen kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid van de mens. Bijzondere voorzichtigheid is geboden vanwege de speciale risico's die verbonden zijn aan het omgaan met lithiumhoudende batterijen. De gescheiden inzameling en recycling van oude batterijen en accu's is bedoeld om negatieve effecten op het milieu en de gezondheid van de mens te voorkomen.

Vermijd zoveel mogelijk afval van oude batterijen, door bijvoorbeeld de voorkeur te geven aan batterijen met een langere levensduur of oplaadbare batterijen. Vermijd zwerfvuil in openbare ruimtes door geen batterijen of batterijhoudende elektrische en elektronische apparaten rond te laten slingeren. Onderzoek manieren om een batterij te recyclen in plaats van deze weg te gooien, zoals het reviseren of repareren van de batterij.

Meer informatie over de Duitse 'Batterijwet' is ook te vinden op www.batteriegesetz.de.

WAARSCHUWINGEN

- Nooit batterijen of accu's aansteken → EXPLOSIEGEVAAR
- Nooit batterijen of accu's openen, kortsluiten of beschadigen, aangezien dit tot verwondingen kan leiden.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Zechenstraße 8

66333 Völklingen

www.globus-baumarkt.de



4333692089296



NOTICE D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et conservez-la car elle contient des informations importantes.

Utilisation conforme aux fins pour lesquelles le produit a été conçu :

Le produit convient pour être utilisé à l'intérieur.

Le produit n'a été prévu que pour être utilisé dans des foyers privés et non pas pour un usage commercial.

Fonctions :

1. La guirlande lumineuse nécessite 3 piles de type « AA » (non incluses).
2. Ampoules LED à piles.
3. Élément décoratif sans fil, peut être facilement installé n'importe où dans une pièce ou dans un espace extérieur protégé. Le boîtier de piles est protégé contre les projections d'eau, indice de protection IP44.
4. LED à économie d'énergie pour une plus longue durée de vie des piles.
5. La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint la fin de sa durée de vie, la lampe entière doit être remplacée.

Utilisation :

1. Retirez avec précaution tout le matériel d'emballage, comme les étiquettes, les agrafes, les ficelles, etc.
2. Ouvrez le compartiment des piles (voir figures 1 et 2).
3. Insérez 3 piles de type « AA » en respectant la polarité. Utilisez des piles alcalines pour obtenir le meilleur fonctionnement possible. Refermez le compartiment des piles.
4. 1 pression de bouton : MINUTERIE.
2 pressions de bouton : ON
3 pressions de bouton : OFF



Fonction minuteur :


Appuyez sur « TIMER » (« MINUTEUR »). Les LED restent éclairées pendant 6 heures environ, puis elles s'éteignent automatiquement et restent éteintes pendant 18 heures environ. Les LED se ré-éclairent alors chaque jour à la même heure et elles restent éclairées pendant 6 heures. Exemple : Si vous souhaitez que la guirlande lumineuse s'éclaire chaque jour automatiquement à 17 heures environ, appuyez sur la minuterie à 17 heures. La guirlande lumineuse s'éclairera alors chaque jour vers 17 heures et elle restera éclairée jusqu'à 23 heures environ.

Attention :

1. Positionnez sur « OFF » avant de remplacer les piles.
2. Lors du remplacement des piles, veillez à respecter la polarité.
3. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
4. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées.
5. N'utilisez pas simultanément des piles neuves et des piles usagées ou des piles de type différent.
6. Les bornes de raccordement ne doivent en aucun cas être court-circuitées.
7. Les piles usagées doivent être retirées du produit.
8. Remplacez les piles dès que la lumière s'affaiblit. Remplacez toutes les piles en même temps.
9. Aucune partie du produit ne doit entrer en contact avec une source d'inflammation/de chaleur.
10. Ne jetez jamais les piles dans un feu et n'essayez jamais de les ouvrir.
11. Retirez les piles du produit en cas de longue période de non-utilisation.
12. Si vous n'utilisez pas le produit, rangez-le dans un endroit frais, protégé contre la lumière du soleil.

13. Ce produit est un produit électrique et il n'est pas un jouet. Tenez-le par conséquent hors de portée des petits enfants.
14. Évitez de diriger votre regard directement vers les LED.
15. N'utilisez cette guirlande lumineuse que si tous les joints sont en place.

Modell Nr.: BOO-3XAA020N-CP



Élimination



Élimination des appareils électriques et électroniques

La présence de ce symbole sur un produit ou sur son emballage signifie qu'il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, mais déposé dans un point de collecte en vue du recyclage des appareils électriques et électroniques. Apportez votre contribution en éliminant ce produit correctement et protégez ainsi l'environnement et la santé des autres. Une mauvaise gestion des déchets constitue une menace pour l'environnement et la santé.



Élimination des piles

La présence de ce symbole représentant une poubelle barrée sur une pile ou une batterie signifie qu'elle ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères en fin de vie. Si la pile contient du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb), vous trouverez le symbole chimique correspondant sous la poubelle barrée. Vous avez pour obligation légale de rapporter les piles et les batteries usagées après utilisation. Vous pouvez les déposer gratuitement dans les commerces ou dans un point de collecte de votre localité. Vous pouvez demander l'adresse des points de collecte compétents à votre mairie ou votre communauté de commune.

Les piles peuvent contenir des matériaux néfastes pour l'environnement et pour la santé humaine. Faites preuve d'une grande prudence lorsque vous manipulez des piles contenant du lithium en raison des risques particuliers qu'elles présentent. Le tri et la valorisation des piles et des batteries usagées permettent d'éviter qu'elles aient des répercussions négatives sur l'environnement et sur la santé humaine.

Veuillez autant que faire se peut éviter d'accumuler des piles usagées, par exemple en préférant les piles d'une longue durée de vie ou les piles rechargeables. Veuillez éviter de laisser les piles usagées ou les appareils électriques et électroniques usagés contenant une batterie en plein air par négligence. Vérifiez s'il est possible de réutiliser une pile plutôt que de la jeter, par exemple en la faisant reconditionner ou en la faisant réparer.

Pour plus d'informations sur la législation relative aux piles, allez sur : www.batteriegesetz.de.

AVERTISSEMENTS

- Ne faites jamais brûler les batteries. ➔ RISQUE D'EXPLOSION
- N'ouvrez pas, ne court-circuitez pas et n'abîmez pas les batteries, car elles peuvent causer des blessures.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Zeichenstraße 8

66333 Völklingen

www.globus-baumarkt.de



4333692089296

WICHTIGE HINWEISE

Gültig nur für Deutschland
Valable uniquement en Allemagne
Alleen geldig in Duitsland

Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 – ElektroG3

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Die Rücknahme erfolgt in allen stationären Globus Fachmärkten, die im Internet unter:

<https://www.globus-baumarkt.de/info/hilfe-kontakt/kontakt/> zu finden sind oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.


Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Rücknahmepflichtige Fernabsatz-Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs.1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Für die 1:1 Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten (Kategorien 3, 5, 6) sowie die 0:1 Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist. Ein Balken unter der Mülltonne bedeutet, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde.

WEEE-Registrierungsnummer

Unter der Registrierungsnummer DE 93585349 sind wir bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Händler und Inverkehrbringer von Elektro- und Elektronikgeräten registriert.

Globus Fachmaerkte GmbH & Co. KG
Zeichenstraße 8
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

6. Hinweis zur Abfallvermeidung

Nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EU über Abfälle und ihrer Umsetzung in den Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Maßnahmen der Abfallvermeidung grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht. Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundes-unter-beteiligung-der-laender/>

7. Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Elektro- und Elektronikgesetz finden Sie unter:

<https://www.elektrogesetz.de/>

Informationen zum Batteriegesetz 2 - BattG2

Entsorgung von Akkus und Batterien



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen. Bitte prüfen Sie Möglichkeiten, eine Batterie anstatt der Entsorgung einer Wiederverwendung zuzuführen, beispielsweise durch die Rekonditionierung oder die Instandsetzung der Batterie.

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de.

WARNHINWEISE

- Akkus/ Batterien nie anzünden

➤ EXPLOSIONSGEFAHR

- Akkus/ Batterien nie öffnen, kurzschließen oder beschädigen, da dies zu Verletzungen führen kann