

Bedienungsanleitung / Montageanleitung / Pflegeanleitung Blendrahmen

Übersicht des Paketinhaltes

- 2 aufrechte Längsteile (Band- und Schlossseite)
- 1 Querteil (Kopfstück)
- Montagebeutel mit 2 Quergewindebolzen, 2 Schrauben, 1 Inbusschlüssel

Montageanleitung für Blendrahmen

1. Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig, da es sonst zu Verkratzungen der Oberfläche kommen kann.
2. Legen Sie die 2 aufrechten langen Teile und das Querstück mit der Ansichtsseite nach unten auf eine glatte, saubere Unterlage.
3. Nach dem Öffnen des Montagebeutels stecken Sie die Quergewindebolzen mit dem Schlitz nach oben in die aufrechten Teile (Schlitz des Bolzens muss 90° zur Gehrung stehen).
4. Streichen Sie etwas Leim an die Gehrungsflächen.
5. Stecken Sie die Schrauben in die Bohrungen des Querstückes.
6. Mit dem Inbusschlüssel werden die Schrauben im Quergewindebolzen leicht angezogen.
7. Die Gehrungen können nun auf ihren korrekten Sitz ausgerichtet werden.
8. Als letztes ziehen Sie Verbindung fest.

Befestigungsanleitung

1. Wir empfehlen Ihnen 3 Befestigungspunkte pro aufrechtem Längsteil.
2. Verwenden Sie Rahmen- oder Spreizdübel und Schrauben 6 x 100 mm. Die jeweilige Dübelart muss auf den Mauerwerksuntergrund (z. B. Trockenbauwand, Hochlochziegel, Gasbeton usw.) abgestimmt sein.
Wir empfehlen Ihnen die Befestigungspunkte mit einem kleineren Bohrer vorzubohren, da sonst das Material aufplatzen könnte.
Die Lochgröße der endgültigen Befestigungspunkte und die der evtl. verwendeten Abdeckkappen richtet sich ebenfalls nach Größe der Dübel und dem Mauerwerksuntergrund!
3. Die jeweiligen Befestigungspunkte zum Mauerwerk müssen den Bedingungen vor Ort angepasst werden.
4. Die Montage muss immer auf das Mauerwerk mit genauem Abschluss oder bis max. 20 mm dreiseitig umlaufendem Einstand in die Maueröffnung erfolgen.

Der Einsatz darf nur im Innenbereich ohne spezielle Anforderung (kein Nassbereich) und mit entsprechender Montage und Befestigung erfolgen.

Pflegeanleitung

Alle Teile sind mindestens einmal jährlich einer Sichtprüfung und Wartung zu unterziehen. Bei hoher Nutzungsfrequenz muss auf kürzere Intervalle (halb- oder vierteljährlich) übergegangen werden. Alle Beschlagsteile wie Bänder sind zu fetten (erstmalig bei der Montage), sofern sie nicht als wartungsfrei deklariert sind. Dabei sind die Beschläge auch auf festen Sitz und Verschleiß zu prüfen. Falls erforderlich Befestigungsschrauben nachziehen und defekte Teile austauschen. Ebenso muss auf einen einwandfreien Sitz aller Dichtungen geachtet werden. Beschädigte Dichtungen sind sofort auszutauschen.

Pflegeanweisung

Alle Oberflächen sind pflegeleichte Oberflächen, die sich durch Abwischen mit einem sauberen Tuch leicht sauber halten lassen. Die Verwendung von Scheuermitteln und aggressiven Reinigungsmitteln ist zu vermeiden, bei Verwendung von Mikrofasertüchern ist die Eignung an einer nicht sichtbaren Stelle zu prüfen.