



Montageanleitung

1. Ihr Heizkörper wird entsprechend der Norm EN 442 hergestellt.
2. Der max. Betriebsdruck beträgt 10 bar, die max. Betriebstemperatur beträgt 120° C.
3. Ihr Produkt ist sicher vor Verschmutzung verpackt.
4. Gehen Sie bitte mit Ihrem Heizkörper sorgfältig um.
5. Das Montagezubehör befindet sich in der Verpackung.
6. Lassen Sie die Montage von einem autorisierten Fachmann durchführen. Bitte beachten Sie die Einbaumaße.
7. Bitte öffnen Sie das Heizkörperventil, nachdem Sie die Heizung montiert haben.
8. Bitte prüfen Sie, ob die Heizung sich erwärmt, ansonsten öffnen Sie vorsichtig den Entlüfter auf der oberen linken Seite, mit einem entsprechenden Öffner oder ggf. einem Schraubendreher.
9. Nach der Entlüftung drehen Sie den Entlüfter wieder fest und warten bis die Heizung sich erwärmt.
10. Um Rost zu verhindern, den Kühler nicht entleeren. Bei Nichtgebrauch, schließen Sie nur die Einlass- und Auslassventile.
11. Bitte legen Sie keinen Marmor, nasse Tücher, Töpfe usw. auf den Heizkörper.
12. Verwenden Sie kein Wasser, welches Säuren oder chemische Zusätze enthält. Reinigen Sie den Heizkörper nicht mit scharfen Reinigungsmitteln und Chemikalien.
13. Verwenden Sie den Druckregler, um Ihren Heizkörper mit Leitungswasser zu prüfen, bevor Sie ihn an den Kesselkreislauf anschließen.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstraße 8
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Ordernummer aufbewahren