

B. Erstmalige Inbetriebnahme / Nach einem Werksreset

25. Im Display wird 12.00 und ein Uhrensymbol angezeigt.
26. Drücken Sie die "Set"-Taste, die Uhrzeit "12" beginnt zu blinken.
27. Stellen Sie nun die aktuelle Stunde mit der Auf- oder Abwärtstaste ein.
28. Bestätigen Sie die Stunden mit der "Set"-Taste. Jetzt beginnen die Minuten zu blinken.
29. Stellen Sie nun die Minuten mit der Auf- oder Abwärtstaste ein.
30. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der "Set"-Taste.
31. Nun erscheint Das Datum und die erste Zahl (Tag) blinkt. Stellen Sie den aktuellen Tag mit der Auf- oder Abwärtstaste ein.
32. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der "Set"-Taste. Nun beginnt die zweite Zahl (Monat) zu blinken.
33. Stellen Sie den aktuellen Monat mit der Auf- oder Abwärtstaste ein
34. Nachdem Sie Ihre Eingabe mit der "Set"-Taste bestätigt haben, erscheint das Jahr und die letzten beiden Zahlen blinken.
35. Stellen Sie das aktuelle Jahr mit der Auf-oder Abwärtstaste ein.
36. Nachdem Sie Ihre Eingabe mit der "Set"-Taste bestätigt haben, erscheint "EndP" im Display.
37. Stellen Sie nun mit der Aufwärtstaste den oberen Endpunkt ein. Fahren Sie hierzu den Rollladen auf ca. 90% nach oben und lassen Sie dann die Taste los.
38. Nun bringen Sie durch tippen der Aufwärtstaste den Rollladen langsam auf 100%.
39. Speichern Sie den oberen Endpunkt mit der "Set"-Taste. Nun erscheint ein kleines Dreieck nach unten.
40. Stellen Sie mit der Abwärtstaste den unteren Endpunkt ein.
41. Nachdem Sie den unteren Endpunkt mit der "Set"-Taste gespeichert haben, erscheint eine Uhrzeit "07:00" und ein Dreieck nach oben gerichtet. Dies ist die Einstellung für das Tagesprogramm.
42. Stellen Sie mit der Auf- oder Abwärtstaste die gewünschte Auffahrtszeit ein.
43. Bestätigen Sie die Stunden mit der "Set"-Taste.

44. Stellen Sie nun die Minuten ein.
45. Nachdem Sie Ihre Eingabe mit der "Set"-Taste bestätigt haben, erscheint das Dreieck nach unten gerichtet für die abendliche Schließzeit.
46. Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit für die abendliche Schließung ein.
47. Bestätigen Sie die Stunden mit der "Set"-Taste.
48. Stellen Sie die Minuten mit der Auf-oder Abwärtstaste ein.
49. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der "Set"-Taste.

C. Manuelle Bedienung

50. Um den Rollladen nach oben fahren zu lassen, betätigen Sie die Aufwärtstaste einmal und der Rollladen fährt in die oben eingestellte Endposition.
51. Um den Rollladen nach unten fahren zu lassen, betätigen Sie die Abwärtstaste einmal und der Rollladen fährt in die unten eingestellte Endposition.

D. Obere und untere Endlage einstellen / verändern / korrigieren

52. Betätigen Sie die "Menü"-Taste einmal um in das Menü zu gelangen
53. Drücken Sie nun 6x die Aufwärtstaste um zu dem Symbol für die Endlagen zu gelangen.
54. Wählen Sie das Symbol für die Endpunkteinstellung mit der "Set"-Taste aus. Nun können Sie die Endpunkte korrigieren.

E. Tagesprogramm Einstellungen ändern

56. Betätigen Sie die "Menü"-Taste einmal um in das Menü zu gelangen.
57. Wählen Sie mit der "Set"-Taste das erste Symbol (zwei Dreiecke) aus. Nun können Sie die gewünschten Auf- und Schließzeiten ändern.

F. Wochenprogramm einstellen

59. Betätigen Sie die "Menü"-Taste einmal um in das Menü zu gelangen.
60. Drücken Sie die Aufwärtstaste einmal um auf das Symbol für das Wochenprogramm zu gelangen und wählen Sie dieses mit der "Set"-Taste aus.
61. Mit der Aufwärtstaste können Sie das Wochenprogramm deaktivieren dann erscheint "OFF" im Display.
62. Wenn Ihnen Mo...Fr angezeigt wird können Sie eine Auf- und Abfahrtszeit für Mo-Fr einstellen und eine Auf- und Abfahrtszeit für Sa und So einstellen.

63. Drücken Sie zum Auswählen des Modus die "Set"-Taste und stellen Sie die Zeiten wie im Punkt 41-49 beschrieben ein.
65. Nachdem Sie Mo-Fr mit der "Set"-Taste eingestellt haben, stellen Sie noch Sa und So ein und bestätigen auch diese Eingabe mit der "Set"-Taste.
67. Wenn Sie für jeden Wochentag eine separate Auf- und Abfahrtszeit einstellen möchten, wählen Sie mit der Aufwärtstaste den Modus 3 hier werden Ihnen am oberen Rand alle Wochentage angezeigt. Wählen Sie den Modus mit der "Set"-Taste aus
68. Stellen Sie nun für jeden Wochentag eine separate Auf- und Abfahrtszeit ein.
70. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der "Set"-Taste.
Um zum Hauptdisplay zurückzukehren, drücken Sie die "Menü"-Taste

H. Sonnenfunktion einstellen

74. Betätigen Sie die "Menü"-Taste einmal um in das Menü zu gelangen.
75. Drücken Sie die Aufwärtstaste 2 mal um zu dem Symbol für die Sonnenfunktion zu gelangen.
76. Zum Ausschalten bestätigen Sie "OFF" mit der "Set"-Taste.
77. Um den Sonnenwert einzustellen drücken Sie die Aufwärtstaste dann erscheint "ON" im Display. Bestätigen Sie dies mit der "Set"-Taste
78. Der "IST-Wert" stellt die aktuelle Helligkeit dar. Der Wert daneben ist die Helligkeit, bei welcher der Rollladen herunter fährt.
79. Zum Übernehmen des IST-Werts drücken Sie die Tasten Auf und Ab gleichzeitig.
80. Zum Ändern des Wertes drücken Sie die Taste Auf oder Ab.
81. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der "Set"-Taste.

J. Dämmerungsfunktion einstellen.

86. Bestätigen Sie die "Menü"-Taste einmal um in das Menü zu gelangen.
87. Drücken Sie die Aufwärtstaste 3 mal um zu dem Symbol für die Dämmerungsfunktion zu gelangen.
88. Um Die Dämmerungsfunktion auszuschalten bestätigen Sie "OFF" mit der "Set"-Taste
89. Um Die Dämmerungsfunktion einzustellen drücken Sie die Aufwärtstaste dann erscheint "ON" im Display und bestätigen Sie mit der "Set"-Taste
90. Der "IST-Wert" stellt die aktuelle Helligkeit dar. Der Wert daneben ist der Dämmerungswert, bei welchem der Rollladen herunter fährt.
91. Zum Übernehmen des IST-Werts drücken Sie die Tasten Auf und Ab

gleichzeitig.

92. Zum Ändern des Wertes drücken Sie die Taste Auf oder Ab.

93. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der "Set"-Taste.
Um zum Hauptdisplay zurückzukehren drücken Sie die "Menü"-Taste

L. Urlaubsprogramm / Zufallsfunktion Ein- und Ausschalten

96. Drücken Sie die "Menü"-Taste einmal um in das Menü zu gelangen.

97. Drücken Sie die Aufwärtstaste 4X um auf das Symbol für die Urlaubsfunktion zu gelangen.

98. Wählen Sie das Symbol mit der "Set"-Taste aus.

99. Mit der Aufwärtstaste können Sie die Funktion deaktivieren "OFF" oder aktivieren "ON".

100. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der "Set"-Taste.

M. Uhrzeit und Datum einstellen

101. Drücken Sie die "Menu"-Taste einmal um in das Menü zu gelangen.

102. Drücken Sie die Aufwärtstaste 5X um zu dem Symbol für die Einstellung der Uhrzeit zu gelangen.

103. Wählen Sie das Symbol mit der "Set"-Taste aus. Ihnen wird nun die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

104. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit und das Datum wie in den Punkten 24.-35. beschrieben ein.

N. Expertenmodus: Einstellen der automatischen Sommer-/Winterzeit

105. Drücken Sie die "Menu"-Taste einmal um in das Menü zu gelangen.

106. Drücken Sie die Aufwärtstaste 7X um zu dem Symbol für die Einstellung der autom. Sommer-/ Winterzeit zu gelangen.

107. Drücken und halten Sie zuerst die "Set"-Taste danach die "Menu"-Taste und halten Sie beide Tasten für 2 Sekunden fest.
Die blinkende "1" steht für den ersten Modus (Sommer-/ Winterzeit)

108. Bestätigen Sie die erste "1" mit der "Set"-Taste. Nun beginnt die zweite Zahl zu blinken. Die "1" steht für aktiv.

109. Zum deaktivieren der Sommer-/ Winterzeit, drücken Sie die Aufwärtstaste, sodass eine "0" erscheint.

110. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der "Set"-Taste.

O. Expertenmodus: Einstellen der Astrofunktion

111. Drücken Sie die "Menu"-Taste einmal um in das Menü zu gelangen.

112. Drücken Sie die Aufwärtstaste 7X um zu dem Symbol für die

- Einstellung der Astrofunktion zu gelangen.
- 113. Drücken und halten Sie zuerst die "Set"-Taste danach die "Menü"-Taste und halten Sie beide Tasten für 2 Sekunden fest.
Die blinkende "1" steht für den ersten Modus (Sommer-/ Winterzeit)
- 114. Drücken Sie die Aufwärtstaste 1X um in den 2. Modus zu gelangen.
- 115. Bestätigen Sie die "2" mit der "Set"-Taste. Nun blinken die hinteren beiden Zahlen.
- 116. Die beiden Ziffern stellen Die Zeitzone dar. Stellen Sie mit der Aufwärtstaste die ersten beiden Ziffern Ihrer Postleitzahl ein.
- 117. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der "Set"-Taste.
Zum deaktivieren der Astrofunktion setzten Sie die beiden Ziffern auf "00"
Drücken Sie die "Menü"-Taste um zum Hauptdisplay zurückzukehren.
- 119. Bei aktivierter Astrofunktion kann ein Zeitversatz eingestellt werden.
Gehen Sie hierzu wie in den Punkten 86.-89. beschrieben vor.
- 120. Stellen Sie die Dämmerungsfunktion auf "ON" und bestätigen Sie dieses mit der "Set"-Taste. Es erscheinen zwei "00".
- 121. Stellen Sie nun mit der Aufwärtstaste den gewünschten Zeitversatz ein.
- 122. Nachdem Sie Ihre Eingabe mit der "Set"-Taste bestätigt haben, wird Ihnen die aktuelle Abfahrtszeit angezeigt.
Drücken Sie die "Menü"-Taste um zum Hauptdisplay zurückzukehren.

R. Expertenmodus: Einstellen der Lüftungsfunktion

- 123. Vor der Einstellung der Lüftungsfunktion muss der Rollladen in die obere Endlage gefahren werden.
- 124. Drücken Sie die "Menu"-Taste einmal um in das Menü zu gelangen.
- 125. Drücken Sie die Aufwärtstaste 7X um zu dem Symbol für die Einstellung der Lüftungsfunktion zu gelangen.
- 126. Drücken und halten Sie zuerst die "Set"-Taste danach die "Menü"-Taste und halten Sie beide Tasten für 2 Sekunden fest.
- 127. Wählen Sie mit der Aufwärtstaste die "3" aus
- 128. Bestätigen Sie die "3" mit der "Set"-Taste. Es blinkt die "0"
- 129. Wählen Sie mit der Aufwärtstaste die "1" aus um die Lüftungsfunktion zu aktivieren.
- 130. Bestätigen sie die Aktivierung mit der "Set"-Taste.
- 131. Nun können Sie mit der Abwärtstaste eine beliebige Lüftungsposition einstellen.
- 132. Bestätigen Sie die Position mit der "Set"-Taste.
Bei aktivierter Lüftungsfunktion fährt der Rollladen im Tages-oder

Wochenprogramm in die programmierte Lüftungsfunktion. Eine Fahrt in die Endlage ist nur manuell möglich.

S. Manuell- Automatikumschaltung

133. Um vom Automatikmodus in den manuellen Modus umzuschalten, drücken Sie für ca. 1 Sek. Die Mittlere Taste (Hand / Uhr)

T. Tastensperre

134. Mit drücken der "Set"- und "Menü"-Taste aktivieren Sie die Tastensperre

135. + 136. Bei aktiver Tastensperre kann der Rollladen manuell betätigt werden. Unbefugte können jedoch keine Änderungen an den Einstellungen vornehmen.

137. Um die Tastensperre zu deaktivieren, drücken Sie die "Menü"- und die "Set"-Taste gleichzeitig.

143. Um das Gerät auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, drücken Sie die Auf-und Abtaste sowie die "Menü"- und die "Set"-Taste gleichzeitig für ca. 8 Sekunden bis alle Zeichen im Display erscheinen.