

# FunSicle®

# Kinderpool



## Benutzerhandbuch



**RECYCLED**  
Packaging made from  
recycled material  
**FSC® C100000**



# Willkommen!

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Funsicle Kiddie Pool. Diese Anleitung führt Sie durch alles, vom Aufstellen über die Wartung bis zum Gebrauch des Pools.

## Warnungen

### ALTER

# 3+

1. Nur für die Nutzung im Freien gedacht.
2. Warnung. Nur für den häuslichen Gebrauch gedacht.
3. Behalten Sie Kinder im Auge, bleiben Sie in der Nähe und passen Sie aktiv auf Kinder auf, wenn diese sich im oder in der Nähe dieses Schwimmbeckens befinden, und wenn Sie dieses Becken befüllen oder entleeren. Wenn Sie nach einem vermissten Kind suchen, prüfen Sie zuerst das Becken, auch wenn Sie glauben, das Kind sei im Haus.
4. Leeren Sie das Becken immer vollständig nach jedem Gebrauch und bewahren Sie das Becken auf eine Art und Weise auf, dass sich kein Regenwasser oder anderes Wasser ansammeln kann.
5. Halten Sie unbeaufsichtigte Kinder vom Zugang zum Pool fern, indem Sie an allen Seiten des Pools Zäune oder andere zugelassene Barrieren installieren. Staatliche oder örtliche Gesetze oder Vorschriften können Zäune oder andere genehmigte Absperrungen vorschreiben. Prüfen Sie vor der Aufstellung des Pools die staatlichen oder lokalen Gesetze und Vorschriften.
6. Hinterlassen Sie keine Spielsachen im Schwimmbecken, wenn Sie es nicht mehr verwenden, da Spielsachen und ähnliche Gegenstände ein Kind in das Becken locken könnten. Stellen Sie Möbel (z. B. Tische und Stühle) fern vom Pool auf, damit Kinder nicht auf sie klettern und in das Becken gelangen können.
7. Kinder können auch in sehr wenig Wasser ertrinken. Entleeren Sie das Becken immer, wenn Sie es nicht verwenden.
8. Stellen Sie den Pool nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Untergründen auf.
9. Heben Sie diese Anleitung für spätere Rückfragen auf.
10. Das Becken und sein Zubehör dürfen nur von Erwachsenen auf- und abgebaut werden.
11. Warnung. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt – Gefahr des Ertrinkens.
12. Wechseln Sie das Wasser im Pool häufig, besonders bei warmem Wetter oder wenn das Wasser sichtbar verschmutzt ist.
13. Wählen Sie einen flachen, ebenen Bereich mit fester Erde im Abstand von mindestens 2 m von allen Strukturen oder Hindernissen wie einem Zaun, einer Garage, Steinen, überhängenden Ästen, Wäscheleinen und elektrischen Drähten, der frei von scharfen Gegenständen ist.
14. Das Planschbecken so aufstellen/drehen, dass es möglichst wenig direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, um die Kinder vor Sonnenbränden zu schützen.
15. Überprüfen Sie das Produkt auf Risse oder Löcher. benutzen Sie kein beschädigtes oder defektes Produkt.
16. Verändern Sie dieses Produkt nicht und/oder benutzen Sie keine Teile und Zubehörteile, die nicht vom Hersteller stammen. Ersetzen Sie defekte Teile gemäß den Anweisungen des Herstellers.
17. Empfohlenes Gewicht der Nutzer 10 – 30 kg.



# Einrichten des Pools

---

**Sicherheitshinweis:** Das Aufstellen darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.

1. Suchen Sie einen sauberen Bereich ohne Steine oder andere scharfe Gegenstände.
2. Entfalten Sie den Pool auf und breiten Sie ihn aus.
3. Den Kinderpool mit Wasser füllen.
4. Halten Sie die Wände beim Befüllen nach oben, bis das Wasser die „FILL LINE (FÜLLLINIE)“ erreicht.

**HINWEIS:** Füllen Sie den Pool bis zur FILL LINE (FÜLLLINIE), die an der Innenwand markiert ist, oder knapp unterhalb der Oberkante des Pools. Überfüllen Sie den Pool nicht.

**Pool entleeren:** Drücken Sie eine Seite nach unten und/oder heben Sie eine Seite des Pools an, um das Poolwasser zu entleeren.

## Pflege und Aufbewahrung

---

1. Reinigung: Mit lauwarmem, mildem Seifenwasser abspülen und zum Trocknen aufhängen. Nie bügeln oder bürsten. Nicht mit lösemittelhaltigen Mitteln reinigen – dies verursacht dauerhafte Schäden am Produkt.
2. Wechseln Sie das Wasser im Pool häufig, besonders bei warmem Wetter oder wenn das Wasser sichtbar verschmutzt ist.
3. Ziehen Sie das Produkt nicht, wenn es voll ist. Scharfe Gegenstände können zu Löchern führen.
4. Bei Reparaturen: Reinigen Sie den Reparaturbereich. Drücken Sie den mitgelieferten Reparaturflicken fest auf das Loch/Leck und warten Sie dann 30 Minuten.  
Verändern Sie dieses Produkt nicht und/oder benutzen Sie keine Teile und Zubehörteile, die nicht vom Hersteller stammen. Ersetzen Sie defekte Teile gemäß den Anweisungen des Herstellers.
5. Zum Aufbewahren: Lassen Sie die Luft aus dem Produkt ab, entfleeren Sie es und lassen Sie es vollständig an der Luft trocknen. Falten Sie das Produkt vorsichtig, und bewahren Sie es an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf. Das Produkt kann im ursprünglichen Karton gespeichert werden.

## Liebe(r) FUNtastische(r) Kundin/Kunde

Vielen Dank, dass SIE sich für eines unserer Funsicle Produkte entschieden haben. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Menschen zu motivieren, mehr Zeit im Freien zu verbringen. Deshalb entwickeln wir Produkte, die den sommerlichen Spirit von Fantasie, Verbundenheit und Spaß vermitteln.

Uns ist sehr daran gelegen, dass Sie die BESTEN Erfahrungen mit diesem Produkt machen, und wir hoffen, dass Sie damit viele glückliche Momente im Freien erleben, die Ihnen lange in Erinnerung bleiben.

Nochmals vielen Dank für Ihr Vertrauen.  
Viel Spaß beim Schwimmen und Spielen!

- Ihre Freunde vom Funsicle Team

## KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir helfen Ihnen gern! Für FAQ und Tipps zur Fehlerbehebung kontaktieren Sie uns bitte unter der für Ihre Region gültigen Nummer oder E-Mail-Adresse.

### KUNDENDIENST

#### Vereinigtes Königreich

Telefon: +44 (0) 330 090 4414

E-Mail: [support@poly-group.co.uk](mailto:support@poly-group.co.uk)

#### Frankreich

Website: [www.polypool.fr](http://www.polypool.fr)

E-Mail: [aide@polypool.fr](mailto:aide@polypool.fr)

#### Spanien

Website: [www.polypool.es](http://www.polypool.es)

E-Mail: [apoyo@polypool.es](mailto:apoyo@polypool.es)

#### Italien

Telefon: +39 (0) 332 730 083

E-Mail: [info@globalfar.com](mailto:info@globalfar.com)

#### Deutschland

Telefon: +49 (0) 621 845 5210

E-Mail: [service@rms-gruppe.de](mailto:service@rms-gruppe.de)

#### Niederlande

Telefon: +31 (0) 88 002 06 55

E-Mail: [service@poly-group.nl](mailto:service@poly-group.nl)

#### Bulgarien

E-Mail: [service.polygroupbg@gmail.com](mailto:service.polygroupbg@gmail.com)

#### Griechenland

Telefon: +30 210 6831030

E-Mail: [info@homeandcamp.gr](mailto:info@homeandcamp.gr)

#### Ungarn

E-Mail: [sales@globalbrandscee.com](mailto:sales@globalbrandscee.com)

#### Rumänien

Telefon: +40 726 473955

E-Mail: [polygroupservice.ro@gmail.com](mailto:polygroupservice.ro@gmail.com)

#### Serbien

Telefon: +381 (0) 637 137 822

E-Mail: [polygroupsrbjia@gmail.com](mailto:polygroupsrbjia@gmail.com)

#### Dänemark

E-Mail: [polygroup@mextoys.dk](mailto:polygroup@mextoys.dk)

# Funsicle®

Polygroup Pacific Limited  
Unit 606, 6th Floor, Fairmont House,  
8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong.