

Nestschaukel , EAN-Code: 4004947365471

Montageanleitung:

1. Installieren Sie die Schaukel im Schaukelgestell
 2. Stellen Sie die Seile auf die gewünschte Länge ein.
 3. Der Abstand zwischen Schaukelsitz und Boden sollte mindestens 40 cm betragen.
 4. Der Abstand zwischen Stellacht und dem Sitzfläche sollte mindestens 30 cm betragen.
 5. Der Abstand zwischen den Schwenkklemmen sollte 45 cm betragen.
 6. Der Abstand zwischen schwingendem Zubehör sollte 45 cm betragen.
 7. Überprüfen Sie, ob der Schaukelsitz korrekt installiert wurde, indem Sie einige Sekunden am Seil hängen lassen.
 8. Befolgen Sie das Handbuch zur Inspektion und Wartung.
- Warnungen! Nur für den Hausgebrauch. Nur für den Außenbereich. Von einem Erwachsenen zusammenzubauen. Der Querträger darf nicht höher als 250 cm sein.

CONACORD Voigt GmbH & Co.KG • Seilerweg 10 • D-59556 Lippstadt •
www.conacord.de, Artikelnr. 36 547 1

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG SORGFÄLTIG DURCH
Allgemeine Sicherheitshinweise:

Maximale Belastung darf 150 kg nicht überschreiten, Aufbau nur durch Erwachsene, nur 1 Person gleichzeitig Schaukeln.

Der sichere Spielbereich bezieht sich auf eine Zone, die sich auf allen Seiten 200 cm über das Spiel hinaus erstreckt. Die sichere Spielzone vor und hinter einem schwingenden Zubehör beträgt 200 cm.

Der sichere Spielbereich muss frei von allen Strukturen, Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen, elektrischen Kabeln und anderen Hindernissen sein, um ein sicheres Spiel zu gewährleisten.

Stellen Sie Ihr Spielgerät nicht in Richtung von Spaziergängen oder Gängen auf.

Die Bodenoberfläche muss eben sein. Wenn Sie Ihr Spielgerät auf abschüssigem Boden installieren, kann es sich neigen oder „zerbrechen“. Diese Neigung belastet alle Verbindungen und Gelenke zusätzlich und führt mit der Zeit dazu, dass sich diese Verbindungen lösen und versagen.

Installieren Sie Ihr Spielgerät nicht auf Beton, Kiesasphalt, gepackter Erde oder einer anderen harten Oberfläche. Ein Sturz auf eine harte Oberfläche kann zu schweren Verletzungen führen. Das Folgende ist eine Liste der empfohlenen Bodendecker.

Rindenmulch 50 cm

Einheitliche Holzspäne 50 cm

Feinkies 50 cm

Feiner Sand 50 cm

Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

Sicheres Spiel:

Vor Ort muss die Aufsicht von Erwachsenen für Kinder jeden Alters und zu jeder Zeit gewährleistet sein.

Beachten Sie :

Keinesfalls sollten Personen auf die Schaukel zu, hinter die Schaukel oder zwischen zwei Schaukeln laufen.

Die Schaukel und Seile dürfen nicht gedreht werden; dadurch wird die Festigkeit der Seile beeinträchtigt.

Kinder angemessen anziehen. Vermeiden Sie Accessoires: Kleidung mit Kordelzug, locker sitzende Kleidung und Schnurgegenstände um den Hals, die sich an der Ausrüstung verfangen oder verfangen könnten. Auch Fahrradhelme sollten vor dem Spielen auf Spielgeräten abgenommen werden. Es besteht Sturz- und Strangulationsgefahr, Bruch oder Abreißen der Nestschaukel während der Benutzung.

Geräte sollten bei nassem Wetter wegen möglicherweise rutschiger Oberflächen nicht gespielt werden, und in Frostperioden kann sich selbst die weichste Fahrbahn in eine sehr harte Oberfläche verwandeln.

Zubehör sollte entfernt und in Innenräumen mitgenommen werden, wenn die Temperaturen unter 0 ° C fallen

Wenn Sie den Spielplatz oder das Zubehör anders als vorgesehen verwenden, kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen. Schaukeln, Kettenseile oder anderes Zubehör nicht verdrehen oder umwickeln. Durch Verdrehen wird die Festigkeit des Zubehörs verringert und es kann zu Einklemmungen kommen.

Achtung : Kinder nicht von der Schaukel springen lassen, während sie in Bewegung sind.

Vorsicht: Kinder sollten mit ihrem vollen Gewicht auf den Sitzen in der Mitte der Schaukeln sitzen. Pro geplante Sitzplatz sollte nur ein Kind zugelassen werden.

Das Klettern oder Hängen am Rahmen des Spielsets darf nicht gestattet werden. Schwere Verletzungen können durch Ausfälle verursacht werden.

Inspektion und Wartung:

Um die Sicherheit der Benutzer der Schaukel zu gewährleisten, muss die Schaukel zu Beginn jeder Saison einmal und während der Nutzungssaison zweimal monatlich den unten genannten Sicherheitsinspektionen unterzogen werden.

Überprüfen Sie die gesamte Schaukel, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.

Überprüfen Sie die restlichen Teile, Halterungen und Metallbeschläge ebenfalls auf Rost oder Abrieb, da der sich auf die Festigkeit auswirken kann. Bei Bedarf ersetzen.

Überprüfen Sie die Bodenanker, um sicherzustellen, dass sie gesichert sind. Falls erforderlich, neu positionieren oder ersetzen.

Überprüfen Sie alle Abdeckungen auf Schrauben und scharfe Kanten und ersetzen Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Schaukelsitze und -stangen auf Unversehrtheit und die Schaukelseile auf Ausfransungen oder extreme Faserbildung. Um das Seil zu untersuchen, öffnen Sie die Stränge des Seils dort, wo das Ausfransen aufgetreten ist, und prüfen Sie sicher, ob die Filamente gebrochen sind.

Alle Zubehörteile können mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.

Überprüfen Sie die Stabilität der Spielsets.

Überprüfen Sie die Umgebung auf direkte Gefahren wie überhängende Äste, Wäscheleinen und lose Materialien.

Kundenverantwortung:

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, regelmäßige Inspektionen und Wartungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Produkt nicht vorzeitig altert. Diese Inspektionen und Wartungen werden in diesem Handbuch erwähnt.

Der Kunde muss alle Vorkehrungen treffen, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.