





Solarpanel-Aufsteller 45


Montageanleitung



1. Komponenten für die Montage

Nr.	Bezeichnung	Bild	Größe in mm	Anzahl
1	Solarpanel (nicht im Lieferumfang)		/	1
2	Montagedreieck bestehend aus den Komponenten 2-1, 2-2 und 2-3		1140	2
2-1	Winkelprofil gelocht		1140	4
2-2	Winkelprofil		600	2
2-3	M8 Stenschraube mit Flügelmutter		/	6
4	M6x20 Sechskantschraube mit Mutter		M6X20	4
5	ST5.5X38 Bohrschraube		ST5.5X38	6

2. Montagediagramm






2.1 Montage des Aufstellers



horizontale Montage

oder






vertikale Montage



2.2 Bohrschrauben einsetzen



2.3 Sternschrauben befestigen



Naassan Com GmbH
Johanniskirchstraße 90
45329 Essen

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
E-Mail: kundenservice@avoltik.de
Telefon: 0201-24 33 93 22

