## 1. EIGENSCHAFTEN

1. Speicher für zwei Räder und 2 Reifengrößen
2. Wartungsanzeigen
3. Gegenwärtige Geschwindigkeit (0-99.9 km/m pro Stunde)
4. Durchschnittsgeschwindigkeit (0-99.9 km/m pro Stunde)
5. Maximalgeschwindigkeit (0-99.9 km/m pro Stunde)
6. Geschwindigkeitskomparator (+ / -)
7. Geschwindigkeitstendenz (🚲 / 🚲)
8. Zeitmesser (Timer) (bis zu 9:59:59)
9. Digitale Uhr (wählbar 12/24 Stunden)
10. Tourmesser (0-9999.9 km/m)
11. Wegmesser für Speicher Rad 1 und Rad 2
12. Wegmesser Gesamtstrecke (0-9999.9 km/m)
13. Speicherfunktion Wegmesser
14. Auto Scan
15. Speicher einfrieren
16. Temperatur
17. Wählbar °C & °F
18. Wählbar km/m
19. Verbrannte Fette
20. Kalorien
21. Automatisches Abschalten
22. Auto Start/Stop
23. Elektronische Rückblicktr (Option)
24. Solarenergie (Option)



## 2. REGULIERUNG DER REIFENGRÖßE

Geben Sie den Faktor C für Reifengröße in den Computer ein, basiert Sie 1.14116 mit dem Reifendurchmesser in Millimeter multipliziert. Bitte orientieren Sie sich an der unten stehenden Tabelle für den Reifendurchmesser d gegenüber dem Reifenfaktor c.

| Reifen durchmesser d | Reifenfaktor c |
|---|---|
| 20" | ===> 1596 |
| 22" | ===> 1759 |
| 24" | ===> 1916 |
| 26" (650A) | ===> 2073 |
| 26" (650B) / (Tourer) | ===> 2124 |
| 26" (700x20) ===> 2124 | |
| 26" (700x25) ===> 2136 | |
| 27" (700A) | ===> 2169 |
| 28" (700B) | ===> 2227 |
| Defekt | |
| ATB 24"x1.75 | ===> 1888 |
| ATB 26"x1.4 | ===> 1990 |
| ATB 26"x1.75 | ===> 2050 |
| ATB 26"x1.95 | ===> 2045 |
| ATB 26"x2.0(650b) | ===> 2099 |
| ATB 26"x2.125 | ===> 2105 |
| 27"x1.14 | ===> 2145 |
| 27"x1.1/4 | ===> 2155 |

Eréffnung in Millimetern für eine Umdrehung

### Wahl zwischen Meilen und Kilometern

Nach Einsetzung der Radgröße blinkt nun am Ende des Zeichen „KM" über der eingestellten Radgröße. Möchten Sie, dass der Computer die Geschwindigkeit in KM/H anzeigen soll, drücken sie bitte die linke Taste. Wenn der Computer in MP/H rechnen soll, drücken Sie erst die rechte Taste und danach die linke Taste.



## 3. WARTUNGSPROGRAMM

Dieses Programm wird Sie daran erinnern, Teile zu ersetzen oder die Kette nach einer voreingestellten Entfernung zu schmieren. Wenn z.B. die voreingestellte Distanz 600 km beträgt, dann wird (🔧) der Kettenspeicher alles Mal aufblinken, wenn die Gesamtdistanz erreicht ist: 600 / 1200 / 1800 etc. Drücken Sie auf Button A um das Blinken des Kettenspanners zu beenden ( 🔧 ).

## 4. HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Das elektrische Rücklicht kann wie folgt eingeschaltet werden:
1) Durch Halten des Button B für 2 Sekunden leuchtet das Rücklicht 8 Sekunden auf, und der Computer geht danach in den Modus rascher Scan über mit einmaliger Anzeige der Tourerfindung, Maximalgeschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit und Zeitmesser.
2) Drücken Sie einmal auf den Button A, das Rücklicht leuchtet 4 Sekunden lang auf und der Computer geht ebenso in den Modus Speicher Einfrieren über.

## 5. ZWISCHENSPEICHER (Speicher einfrieren)

Drücken Sie auf den Button A. Mit dem Modus Speicher Einfrieren können Sie die Anzeige am Ende einer Tour festhalten, und die Informationen TM, DST und AVS, die jeweils aufblinken, zu einem späteren Zeitpunkt durch Drücken von Button B erneut lesen. Um den Speicher freizugeben, drücken Sie den Button A solange, bis die Anzeige aufhört zu blinken. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie Sie Ende einer Zeitspur erreichen, da das TMR nicht manuell angehalten werden kann.



## 6. TEST DURCHSTELLUNG

Drücken Sie auf den Button B, um die Tourentfernung zu wählen, halten sie danach die linke Taste 3 Sekunden eingedrückt, um die Tourentfernung, den Zeitmesser und die mittlere Geschwindigkeit auf Null zu stellen.

## 7. GESCHWINDIGKEITSKOMPARATOR

Es erscheint ein „+" oder „" nichts von der gegenwärtigen Geschwindigkeit. Ein „+" gibt an, dass Sie schneller fahren als Ihre durchschnittliche Geschwindigkeit (AVS). Ein „" gibt an, dass Sie langsamer fahren als Ihre durchschnittliche Geschwindigkeit.

## 8. GESCHWINDIGKEITSTENDENZ (Beschleunigung und Verlangsamung)

Diese Symbol eines Radfahrers erscheint links von Ihrer gegenwärtigen Geschwindigkeit, der Reifen bewegt sich nach vorne (🚲), um eine Beschleunigung anzuzeigen, und nach hinten (🚲) um eine Verlangsamung anzuzeigen.

## 9. BATTERIEANZEIGE

Die Batterieanzeige leuchtet auf, wenn die Ladung unter 20 – 30 % fällt. Gleichzeitig wird die Anzeige versschwommener. Bitte wechseln Sie die Batterie nach Gebrauchsanweisung.



## 10. EINSTELLUNG DES COMPUTERS

Um zum Modus Einstellung des Computers zu gelangen:
a) Setzen Sie die Batterie ein.
b) Halten Sie beide Buttons drei Sekunden lang gedrückt.

Drücken Sie den Button B, um auszuwählen oder anzupassen, und drücken Sie den Button A, um eine Einstellung zu bestätigen.



Halten Sie im Modus Uhr den Button A 3 Sekunden lang, um die Uhr einzustellen.
Drücken Sie den Button B, um zu wählen, und den Button A, um die Einstellungen des Formats 12/24h, der Stunde und der Minuten zu bestätigen.



## 11. EINSTELLUNG DER UHR

## 12. COMPUTERFUNKTIONEN

Drücken Sie den Button B, um in einen anderen Modus überzugehen.
Drücken Sie den Button A, um die Unterfunktion des Modus zu öffnen.
Das Halten von A bewirkt Reset oder Übergang in den Modus Einstellung der Subfunktion.

UHR:
Wenn Sie den Button A 3 Sekunden lang halten, offset sich der Modus Einstellung der Uhr.

GESAMTENTFERNUNG VON RAD 1 (Wegmesser 🚲)
Mit dem Halten von Button A für 3 Sekunden offset sich der Modus Einstellung der Referenzuhr und Speicherung des Wegmessers für Räder 1 und 2.

SPEICHERFUNKTION WEGMESSER
Die Speicherfunktion Wegmesser speichert Ihnen, das wichtige Datum der Gesamtentfernung wieder einzugeben, selbst wenn die Batterie ersetzt wurde.
Drücken Sie den Button B, um die Einstellung vorzunehmen, danach auf Button A, um diese Einstellung zu bestätigen.

GESAMTENTFERNUNG VON RAD 1 UND RAD 2 (WEGMESSER 🚲 🚲):
Mit dem Halten von Button A für 3 Sekunden offset sich der Modus Wartung für Rad 1 und Rad 2.





TOURENTFERNUNG (DST)
Reset der Tourdaten : das Halten von Button A für 5 Sekunden bewirkt Reset der Tourentfernung, des Zeitmessers und der Durchschnittsgeschwindigkeit.

MAXIMALGESCHWINDIGKEIT (MXS)
Das Halten von Button A für 5 Sekunden bewirkt Reset der Maximalgeschwindigkeit.

DURCHSCHNITTSGESCHWINDIGKEIT (AVS)
Die Durchschnittsgeschwindigkeit wird durch den Modus Reset der Tourdaten im Modus Tourenfernung auf Null gestellt.

TOUR ZEITDATEN (TM)
Der Zeitmesser wird durch den Modus Reset der Tourdaten im Modus Tourenfernung auf Null gestellt.

TEMPERATURE:
Wählen Sie zwischen °C oder °F:
Durch Halten des Button A für 3 Sekunden offset sich der Modus Anzeige °C/°F.
Drücken Sie den Button B, um zu wählen, und drücken Sie Button A, um zu bestätigen.

SPEICHER MIN./MAX. TEMPERATUR:
Im Modus Temperaturanzeige drücken Sie Button A um die max. Temperatur an zu zeigen. Durch erneutes drücken durch Button A sehen Sie die min. Temperatur. Halten Sie Button A im jeweiligen Modus für mas. 2 Sek. um den Speicher zu löschen.

KALORIEN (CAL):
Das Halten von Button A für 3 Sekunden bewirkt Reset der Kaloriendaten.

VERBRANNTE FETTE (F):
Das Halten von Button A für 3 Sekunden bewirkt Reset der verbrannten Fette in Gramm.

SCAN:
Die Tourenfernung, die Maximalgeschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit und der Zeitmesser werden automatisch alle 4 Sekunden angezeigt. Durch erneutes drücken des Buttons B für ca. 2 Sekunden wechselt der Computer in den Sonntheim (automatisch alle 2 SEK.) SCAN-Modus.



## 13. AUSWAHL ZWISCHEN RAD 1 UND RAD 2

Drücken Sie beide Button, um zwischen beiden hin und her zu schalten (C1<<<C2), und gelben Sie danach auf Button A fressen, bis es wird 🚲 0 aufleuchten.
Alle Daten werden auf Null gestellt mit Ausnahme der Gesamtentfernung (Wegmesser).

## 14. RESET DES COMPUTERS

Der Computer wird in folgenden Fällen auf Null gestellt:
• Wechsel der Batterie.
• Das Halten der Button A und B für 3 Sekunden bewirkt Reset des Computers.
• Wenn Sie den Modus Einstellung des Computers öffnen, ohne fertig zu stellen, wird sich der Computer automatisch nach 5 Sekunden abstellen. Drücken Sie auf einen beliebigen Button, um den Computer zu reaktivieren und zum Modus Einstellung zurückzukehren.

## 15. COMPUTERSTART

Drücken Sie einen beliebigen Button, um den Computer mit Anzeige zu starten, bevor Sie die Radfahrt beginnen. Falls Ihr Computer ein Kabelmodell ist, startet er automatisch, sobald sie die Pedale betätigen.

## 16. AUTO SCHLAFMODUS

Falls der Computer 5 Minuten lang nicht benutzt wird, geht er automatisch in den Schlafmodus über, um die Batterie zu schonen.
Drücken Sie auf einen beliebigen Button, um den Schlafmodus zu verlassen.



## 17. WÄHLEN SIE ZWISCHEN °C UND °F

Drücken Sie den Button A, um zwischen °C und °F zu wählen.

## 18. WÄHLEN SIE ZWISCHEN KM/H UND MP/H

Drücken Sie den Button A, um zwischen km/h und mph zu wählen.

## 19. VERBRANNTE FETTE

Die angezeigte Temperatur ist die Temperatur innerhalb des Geräts. Die direkte Sonneneinstrahlung hat daher Einfluss. Um eine Ablesung der realen Temperatur zu erhalten, muss der Computer 30 Minuten im Schatten bleiben.

Sendefrequenz: 110,9 kHz
Sendeleistung < 10 mW

ITem no: 50336
Serial no:

INTER-UNION
Carl-Benz-Straße 2
76761 Rülzheim

Art No: BC-220-P3-DE



## 20. KALORIEN

Die angezeigte Temperatur ist die Temperatur innerhalb des Geräts. Die direkte Sonneneinstrahlung hat daher Einfluss. Um eine Ablesung der realen Temperatur zu erhalten, muss der Computer 30 Minuten im Schatten bleiben.

Sendefrequenz: 110,9 kHz
Sendeleistung < 10 mW

ITem no: 50336
Serial no:

INTER-UNION
Carl-Benz-Straße 2
76761 Rülzheim

Art No: BC-220-P3-EN



## 21. FEHLFUNKTIONEN

| | |
|---|---|
| Ungenaue Ablesung der Maximalgeschwindigkeit | Interferenzstrahlung oder unbekannte elektromagnetische Wellen |
| Keine Geschwindigkeitsablesung | Schlechter Anschluss Magnet/Sender; überprüfen Sie die Batterie und die ordnungsgemäße Installation des Systems. |
| Keine Anzeige | Temperatur zu hoch, oder die Anzeige war zu lang direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt. |
| Keine Ablesung der Tourenfernung | Überprüfen Sie den korrekten Anschluss Magnet/Sender. Überprüfen Sie die Batterie und den korrekten Anschluss an das System. |
| Anzeige zeigt unregelmäßige Symbole | Nehmen Sie die Batterie heraus, und ersetzen Sie sie. korrekten Anschluss an das System. |

## 22. REGULAZIONE DELLA TAILLE DEI PNEUMATICI

Inserire il fattore C per la misura del pneumatico nel computer moltiplicando 1.14116 con il diametro del pneumatico in millimetri. Si prega di orientarsi con la tabella di cui sotto per il diametro del pneumatico rispetto al fattore del pneumatico c.

| Diametro del pneumatico d | Fattore del pneumatico c |
|---|---|
| 20" | ===> 1596 |
| 22" | ===> 1759 |
| 24" | ===> 1916 |
| 26" (650A) | ===> 2073 |
| 26" (650B) / (Tourer) | ===> 2124 |
| 26" (700x20) ===> 2124 | |
| 26" (700x25) ===> 2136 | |
| 27" (700A) | ===> 2169 |
| 28" (700B) | ===> 2227 |
| Defekt | |
| ATB 24"x1.75 | ===> 1888 |
| ATB 26"x1.4 | ===> 1990 |
| ATB 26"x1.75 | ===> 2050 |
| ATB 26"x1.95 | ===> 2045 |
| ATB 26"x2.0(650b) | ===> 2099 |
| ATB 26"x2.125 | ===> 2105 |
| 27"x1.14 | ===> 2145 |
| 27"x1.1/4 | ===> 2155 |

Distanza in millimetri per un giro

### Selezione tra miglia e chilometri

Dopo l'inserzione della misura della ruota premeggia il segnale "KM" al di sopra del valore impostato di misura della ruota. Se si desidera visualizzare la velocità in km/h sul computer, premere il tasto sinistro. Se si desidera calcolare la velocità in mph sul computer, premere prima il tasto destro e successivamente il tasto sinistro.



## 23. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Questo programma vi ricorderà di sostituire i pezzi o di lubrificare la catena dopo una rimozione preimposta. Se ad es. la distanza preimpostata è 600 km, allora (🔧) il tentaglione lampeggerà ogni volta quando la distanza complessiva è stata raggiunta 600 / 1200 / 1800 etc. Premere il tasto B per spegnere la luce lampeggiante del tendicatena ( 🔧 ).

## 24. RETROILLUMINAZIONE

Il fanalino posteriore elettrico può essere attivato come segue:
1) Tenendo premuto il tasto B per 2 secondi, il fanalino posteriore si illumina per 8 secondi e il computer passa alla modalità scan rapido con visualizzazione una tantum della distanza del percorso, della velocità massima e media e del cronometro.
2) Premere una volta il tasto A, il fanalino posteriore si illumina per 4 secondi e anche il computer passa alla modalità di congelamento memoria.

## 5. MEMORIA INTERMEDIA (congelare la memoria)

Premere il tasto A. Con la modalità di congelamento della memoria potete registrare la visualizzazione alla fine di un percorso e rileggere le informazioni TM, DST e AVS (che lampeggiano di volta in volta in un secondo momento premendo il tasto B. Per rilasciare la memoria premere il tasto A fino a che la visualizzazione smette di lampeggiare. Questo è particolarmente utile quando si raggiunge la fine della traccia di tempo, dato che il TMR non può essere arrestato manualmente.



## 6. RESET IMPOSTAZIONE PERCORSO

Premere il tasto B per selezionare la distanza del percorso, dopodiché tenere premuto il tasto sinistro per 3 secondi per cancellare la distanza del percorso, il cronometro e la velocità media.

## 7. COMPARATORE DELLA VELOCITÀ

Appare un "+" o un "-" a destra della velocità attuale.
Un "+" indica che state guidando più veloce della vostra velocità media (AVS). Un "-" indica che state guidando più lenti della vostra velocità media (AVS).

## 8. TENDENZA DELLA VELOCITÀ (Accelerazione e decelerazione)

Appare il simbolo di un ciclista a sinistra della vostra attuale velocità, il pneumatico si muove in avanti (🚲) per visualizzare una accelerazione e all'indietro (🚲) per visualizzare una decelerazione.

## 9. INDICATORE DELLA BATTERIA

L'indicatore della batteria si illumina quando la carica è inferiore al 20 - 30 %. Allo stesso tempo la visualizzazione diventa più indistinta.
Si prega di sostituire la batteria come da istruzioni d'uso.



## 10. IMPOSTAZIONE DEL COMPUTER




Per raggiungere la modalità Impostazioni del computer:
a) Inserire la batteria.
b) Tenere premuto entrambi i tasti per tre secondi.

Premere il tasto B per selezionare o adeguare e il tasto A per confermare l'impostazione.













TEMPERATURE:
Selezione dell'unità dei gradi in °C o °F:
Tutti i dati vengono calcolati in base alla temperatura complessiva (misuratore della tratta).

MEMORIA MIN./MAX. TEMPERATURA:
Premere il tasto B per selezionare e il tasto A per confermare l'impostazione.

CALORIE (CAL):
Premere il tasto A per 3 secondi per il reset.

GRASSI BRUCIATI (F):
Premere il tasto A per 3 secondi per il reset.

SCAN:
La distanza del percorso, la velocità massima e media e il cronometro del tempo vengono visualizzati automaticamente ogni 4 secondi. Premendo nuovamente il tasto B per ca. 2 secondi, il computer passa alla modalità SCAN rapido (automaticamente ogni 2 sec.)



## 11. IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO

Tenere premuto il tasto A per 3 secondi nella modalità orologio per impostare l'ora.
Premere il tasto B per selezionare e il tasto A per confermare le impostazioni del formato 12/24h dell'ora e dei minuti.



## 12. FUNZIONI DEL COMPUTER

Premere il tasto B per passare ad un'altra modalità.
Premere il tasto A per passare alla sottofunzione della modalità.
Il mantenimento del tasto A resetta o passa alla modalità di impostazione della sottofunzione.

ORA:
Tenendo premuto il tasto A per 3 secondi si apre la modalità di impostazione dell'ora.

DISTANZA COMPLESSIVA DELLA BICICLETTA 1 (Misuratore della tratta 🚲 1)
Tenendo premuto il tasto A per 3 secondi si apre la modalità di impostazione del chilometraggio dei pneumatici e la memorizzazione del misuratore della tratta per la bicicletta 1 e 2.

FUNZIONE DI MEMORIZZAZIONE DEL MISURATORE DELLA TRATTA
La funzione di memorizzazione della tratta consente di reinserire il dato importante della distanza complessiva, anche se è stata sostituita la batteria.
Premere il tasto B per eseguire l'impostazione e poi il tasto A per confermare tale impostazione.

DISTANZA COMPLESSIVA DELLA BICICLETTA 1 E 2 (MISURATORE DELLA TRATTA 🚲 🚲)
Tenendo premuto il tasto A per 3 secondi si apre la modalità manutenzione per la bicicletta 1 e 2.





DISTANZA DEL PERCORSO (DST)
Reset dei dati del percorso: il mantenimento del tasto A per 5 secondi resetta la distanza del percorso, del misuratore del tempo e della velocità media.

VELOCITÀ MASSIMA (MXS)
Tenendo premuto il tasto A per 5 secondi si resetta la velocità massima.

VELOCITÀ MEDIA (AVS)
La velocità media viene impostata a zero tramite la modalità reset dei dati del percorso nella modalità distanza del percorso.

DATI DEL TEMPO DEL PERCORSO (TM)
Il misuratore del tempo viene impostato a zero tramite la modalità reset dei dati del percorso nella modalità distanza del percorso.

TEMPERATURE:
Selezione dell'unità dei gradi in °C o °F:
Tutti i dati vengono calcolati in base alla temperatura complessiva (misuratore della tratta).

MEMORIA MIN./MAX. TEMPERATURA:
Premere il tasto B per selezionare e il tasto A per confermare l'impostazione.

CALORIE (CAL):
Premere il tasto A per 3 secondi per il reset.

GRASSI BRUCIATI (F):
Premere il tasto A per 3 secondi per il reset.

SCAN:
La distanza del percorso, la velocità massima e media e il cronometro del tempo vengono visualizzati automaticamente ogni 4 secondi. Premendo nuovamente il tasto B per ca. 2 secondi, il computer passa alla modalità SCAN rapido (automaticamente ogni 2 sec.)



## 13. SWITCHING BETWEEN WHEEL 1 AND WHEEL 2

Press both buttons to switch back and forth (C1<<<C2), and then release them for 1 second. Then 🚲 0 🚲 0 illuminates. All data except for the total distance (odometer) is set to zero.

## 14. RESETTING THE COMPUTER

The computer is reset in the following cases:
• Change of battery.
• Pressing and holding buttons A and B for 3 seconds will reset the computer.
• If you open settings mode without completing the settings, the computer shuts down automatically after 5 seconds. Press any button to reactivate the computer and return the settings mode.

## 15. COMPUTER STARTUP

Press any button to start up the computer with display before you begin your trip. If your computer is a version connected by cable, it starts up automatically when you move the pedals.

## 16. AUTO SLEEP MODE

After 5 minutes of inactivity, the computer switches to sleep mode automatically in order to save the battery.
Press any button to exit sleep mode.



## 17. WÄHLEN SIE ZWISCHEN °C UND °F

Drücken Sie den Button A, um zwischen °C und °F zu wählen.

## 18. WÄHLEN SIE ZWISCHEN KM/H UND MP/H

Drücken Sie den Button A, um zwischen km/h und mph zu wählen.

## 19. VERBRANNTE FETTE

Die angezeigte Temperatur ist die Temperatur innerhalb des Geräts. Die direkte Sonneneinstrahlung hat daher Einfluss. Um eine Ablesung der realen Temperatur zu erhalten, muss der Computer 30 Minuten im Schatten bleiben.

Sendefrequenz: 110,9 kHz
Sendeleistung < 10 mW

ITem no: 50336
Serial no:

INTER-UNION
Carl-Benz-Straße 2
76761 Rülzheim

Art No: BC-220-P3-FR



## 20. CALORIES

Die angezeigte Temperatur ist die Temperatur innerhalb des Geräts. Die direkte Sonneneinstrahlung hat daher Einfluss. Um eine Ablesung der realen Temperatur zu erhalten, muss der Computer 30 Minuten im Schatten bleiben.

Sendefrequenz: 110,9 kHz
Sendeleistung < 10 mW

ITem no: 50336
Serial no:

INTER-UNION
Carl-Benz-Straße 2
76761 Rülzheim

Art No: BC-220-P3-FR



## 21. DYSFONCTIONNEMENTS ET PROBLÈMES

| | |
|---|---|
| Lecture impossible de la vitesse maximale | Rayonnement d'interférence ou rayonnement électromagnétique inconnu |
| Aucune lecture de la vitesse | Raccord incorrect aimant/émetteur : vérifiez la pile et l'installation du système. |
| Aucun affichage | La température est trop élevée ou l'affichage a été exposé directement aux rayons du soleil. |
| Aucune lecture de la distance du circuit | Vérifiez la raccord aimant/émetteur. Vérifiez la pile et le raccordement correct au système. |
| L'affichage indique des symboles irréguliers | Retirez la pile et remplacez le raccordement au système. |

La température affichée correspond à la température qui règne à l'intérieur de l'appareil. Les rayons directs du soleil exercent une influence à ce niveau. Pour lire la température réelle, l'ordinateur doit demeurer à l'ombre pendant 30 minutes.

Fréquence d'émission : 110,9 kHz
Puissance d'émission < 10 mW

ITem no: 50336
Serial no:

INTER-UNION
Carl-Benz-Straße 2
76761 Rülzheim

Art No: BC-220-P3-FR



## 1. PROPRIÉTÉS

1. Mémoire pour deux roues et 2 tailles de pneus
2. Programme de maintenance
3. Vitesse actuelle (0-99.9 km/m par heure)
4. Vitesse moyenne (0-99.9 km/m par heure)
5. Vitesse maximale (0-99.9 km/m par heure)
6. Comparateur de vitesse (+ / -)
7. Courbe de vitesse (🚲 / 🚲)
8. Chronomètre (minuteries) (jusqu'à 9:59:59)
9. Heure numérique (au choix sur 12/24 heures)
10. Mesure du circuit (0-9 999.9 km/m par heure)
11. Mesure de distance pour la mémoire route 1 et route 2
12. Mesure de distance du parcours total (0-9 999.9 km/m)
13. Fonction de mémorisation de la mesure de la distance
14. Numérisation auto
15. Geler la mémoire
16. Température
17. °C et °F au choix
18. km/m au choix
19. Graisses brûlées
20. Calories
21. Arrêt automatique
22. Marche/arrêt auto
23. Rétroéclairage électrique (en option)
24. Énergie solaire (en option)



## 2. RÉGULATION DE LA TAILLE DES PNEUS

Saisissez le facteur C de la taille de pneus dans l'ordinateur en multipliant 3,14116 par le diamètre des pneus en millimètres. Veuillez vous servir du tableau ci-dessous comme référence pour le diamètre de pneus d par rapport au facteur de pneus c.

| Diamètre de pneus d | Facteur de pneus c |
|---|---|
| 20" | ===> 1596 |
| 22" | ===> 1759 |
| 24" | ===> 1916 |
| 26" (650A) | ===> 2073 |
| 26" (650B) / (Tourer) | ===> 2124 |
| 26" (700x20) ===> 2124 | |
| 26" (700x25) ===> 2136 | |
| 27" (700A) | ===> 2169 |
| 28" (700B) | ===> 2227 |
| Defekt | |
| ATB 24"x1.75 | ===> 1888 |
| ATB 26"x1.4 | ===> 1990 |
| ATB 26"x1.75 | ===> 2050 |
| ATB 26"x1.95 | ===> 2045 |
| ATB 26"x2.0(650b) | ===> 2099 |
| ATB 26"x2.125 | ===> 2105 |
| 27"x1.14 | ===> 2145 |
| 27"x1.1/4 | ===> 2155 |

Distance en millimètres par tour

### Choix de l'unité (miles ou kilomètres)

Une fois la taille de roue réglée, le signe « KM » clignote sur la taille de roue réglée. Si vous souhaitez que l'ordinateur affiche la vitesse en KM/H, veuillez appuyer sur la touche de gauche. Si l'ordinateur doit calculer en MPH, veuillez commencer par appuyer sur la touche de droite, puis sur la touche de gauche.



## 3. PROGRAMME DE MAINTENANCE

Ce programme vous rappelera alors les moments où vous devrez remplacer des pièces ou lubrifier la chaîne à l'issue d'une distance préfixée. Si par exemple la distance préfixée s'élève à 600 km, le tendeur de chaîne ( 🔧 ) clignote chaque fois que la distance totale est atteinte : 600 / 1 200 / 800 etc. Appuyez sur le bouton A pour mettre fin au clignotement du tendeur de chaîne ( 🔧 ).

## 4. RÉTROÉCLAIRAGE

Le rétroéclairage électrique peut être activé comme suit :
1) Maintenez le bouton B enfoncé pendant 2 secondes. Le rétroéclairage s'allume pendant 8 secondes et l'ordinateur passe en mode de numérisation rapide qui permet d'afficher la distance du circuit, la vitesse maximale, la vitesse moyenne et la mémoire.
2) Appuyez une fois sur le bouton A. Le rétroéclairage s'allume pendant 4 secondes. L'ordinateur passe en mode Geler la mémoire.

## 5. MÉMOIRE TAMPON (Geler la mémoire)

Appuyez sur le bouton A. En mode Geler la mémoire, vous pouvez enregistrer l'affichage à la fin d'un circuit. Vous pourrez lire à nouveau ultérieurement les informations TM, DST et AVS qui clignotent en appuyant sur le bouton B. Pour libérer de la mémoire, appuyez sur le bouton A jusqu'à ce que l'affichage cesse de clignoter. Cette fonction est particulièrement utile si vous atteignez la fin d'une piste de temps car le TMR ne peut pas être arrêté manuellement.



## 6. RÉINITIALISER LE RÉGLAGE DU CIRCUIT

Appuyez sur le bouton B pour sélectionner la distance du circuit. Maintenez ensuite la touche de gauche enfoncée pendant 3 secondes pour réinitialiser la distance du circuit, la minuterie et la vitesse moyenne.

## 7. COMPARATEUR DE VITESSE

Le signe « + » ou « - » apparaît à droite de la vitesse actuelle. Un « + » indique que vous dépassez à une vitesse supérieure à votre vitesse moyenne (AVS).
Un « - » indique que vous dépassez à une vitesse inférieure à votre vitesse moyenne.

## 8. COURBE DE VITESSE (accélération et ralentissement)

Un symbole représentant un cycliste apparaît à gauche de votre vitesse actuelle. Le pneu qui se déplace vers l'avant (🚲) indique une accélération, tandis qu'un pneu se déplaçant vers l'arrière (🚲) indique un ralentissement.

## 9. AFFICHAGE DE L'ÉTAT DE LA PILE

L'affichage de la pile s'allume lorsque le chargement devient inférieur à 20 – 30 %. Parallèlement, l'affichage se floute. Veuillez remplacer la pile conformément aux instructions d'utilisation.



## 10. RÉGLAGE DE L'ORDINATEUR




Pour accéder au mode Réglage de l'ordinateur :
a) Insérez la pile.
b) Maintenez les deux boutons enfoncés pendant trois secondes.

Appuyez sur le bouton B pour faire une sélection, puis appuyez sur le bouton A pour confirmer les paramètres de format 12/24h, l'heure et les minutes.








## 11. RÉGLAGE DE L'HEURE



En mode Heure, maintenez le bouton A enfoncé pendant 3 secondes pour régler l'heure.
Appuyez sur le bouton B pour faire une sélection, puis appuyez sur le bouton A pour confirmer les paramètres de format 12/24h, l'heure et les minutes.





DISTANCE DU CIRCUIT (DST)
Réinitialisation des données du circuit : maintenez le bouton A enfoncé pendant 5 secondes pour procéder à une réinitialisation de la distance du circuit, de la minuterie et de la vitesse moyenne.

VITESSE MAXIMALE (MXS)
Maintenez le bouton A enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser la vitesse maximale.

VITESSE MOYENNE (AVS)
La vitesse moyenne est réinitialisée par le mode Réinitialisation des données de circuit en mode Distance du circuit.

DONNÉES HORAIRES DU CIRCUIT (TM)
La minuterie est réinitialisée par le mode Réinitialisation des données de circuit en mode Distance du circuit.





TEMPÉRATURE:
Choix de l'unité de température (°C ou °F) :
Appuyez sur le bouton A enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au mode Choix °C/°F. Appuyez sur le bouton B pour faire une sélection, puis appuyez sur le bouton A pour confirmer

MÉMOIRE MIN./MAX. TEMPÉRATURE:
En mode d'affichage de la température, appuyez sur le bouton A pour afficher la température max. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton A pour consulter la température min. Maintenez le bouton A enfoncé dans le mode actif pendant mas. 2 s pour effacer le contenu de la mémoire

CALORIES (CAL):
Maintenez le bouton A enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser les données relatives aux calories.

GRAISSES BRÛLÉES (F) :
Maintenez le bouton A enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser le compteur de graisses brûlées.

NUMÉRISATION :
La distance du circuit, la vitesse maximale, la vitesse moyenne et la minuterie sont affichées automatiquement toutes les 4 secondes.