

avidsen



GUARANTEE



SUPPORT
CALL

HomeSensor IR-Wall WLAN- BEWEGUNGSMELDER

Ref.127043



AvidsenHome



www.avidsen.com



INHALT

A - SICHERHEITSANWEISUNGEN

1 - VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG	04
2 - WARNHINWEISE	04
3 - INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG	04
4 - RECYCLING	04

B - PRODUKTBE-SCHREIBUNG

1 - INHALT DES SETS	05
2 - VERNETZTER BEWEGUNGSMELDER	05
3 - ERFASSUNGSBEREICH	05

C - MONTAGE

1 - INSTALLATION DES SENSORS AN DER WAND ODER AN DER DECKE	06
2 - LADEN DER BATTERIE	06

D - FUNKTIONSWEISE ÜBER DIE APP

1 - VERBINDUNG	7
1.1 - Installation der mobilen Anwendung und Erstellung eines Kontos	7
1.2 - Verbindung der IRWALL	8

E - VERWENDUNG

1 - VERWENDUNG ÜBER DIE APP	10
-----------------------------	----

F - TECHNISCHE UND GESETZLICHE INFORMATIONEN

1 - TECHNISCHE MERKMALE	10
2 - GARANTIE	11
3 - HILFE UND SUPPORT	11
4 - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	11

A - SICHERHEITSANWEISUNGEN

1 - VORSICHTSMASSNAHMEN

- Lesen Sie dieses Handbuch vor Beginn der Installation vollständig durch.
- Lassen Sie Kinder nicht am Gerät hantieren.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für eine Verwendung im Innenbereich ausgelegt.
- Dieses Produkt ist für die Verwendung mit einem WLAN kompatiblen Smartphone vorgesehen.

2 - WARNHINWEIS

Dieses Produkt wurde für die Bewegungserkennung in einer Reichweite von unter 6 Metern und einem Winkel von 115° entwickelt. Es muss mit der App Avidsen Home verwendet werden. Jeder andere Gebrauch des Geräts wird weder von der Garantie noch von einem technischen Kundendienst abgedeckt. Eine Verwendung, die den Anweisungen in diesem Handbuch zuwiderläuft und zu Schäden führt, kann nicht der Firma Avidsen angelastet werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

3 - INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

Eine Reinigung der Außenseite des Kastens kann von Zeit zu Zeit durchgeführt werden.

- Trennen Sie vor jedem Eingriff am Gerät den Schutzschalter.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, alkoholhaltigen Reinigungsmittel, Verdünnungsmittel oder andere entzündliche Stoffe.
- Besprühen Sie das Gerät nicht direkt mit einem Spray.

4 - RECYCLING



Dieses Logo bedeutet, dass Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie enthalten möglicherweise gefährliche Substanzen, die der Gesundheit und der Umwelt schaden können. Geben Sie Altgeräte bei der Verkaufsstelle oder über die getrennte Abfuhr Ihrer Gemeinde zurück.




Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

B - PRODUKTBESCHREIBUNG


Das Hauptbauteil des intelligenten Sensors ist der Infrarot-Sensor. Er ermöglicht die Bewegungserkennung in einer Reichweite von unter 6 Metern und einem Winkel von max. 115°. Der Sensor verfügt über eine WLAN-Verbindung, die es ihm ermöglicht, mit der App Avidsen Home zu kommunizieren. Sie können beispielsweise:

- Automatisch eine Glühbirne Avidsen Home HomeLight ein- oder ausschalten
- Die intelligente Steckdose HomePlug ein- oder ausschalten
- Die Heizung oder die Klimaanlage einschalten...


1 - INHALT DES SETS



1 x1



2 x1



3 x1





4 x1

1	Ein WLAN Bewegungsmelder
2	Ein Micro-USB-Kabel


3	Eine beidseitige selbstklebende Halterung
4	Ein Werkzeug zur Nullstellung des Bewegungsmelders

2 - VERNETZTER BEWEGUNGSMELDER




1	Reset-Taste
2	Micro-USB-Buchse zum Laden des Produkts
3	ON/OFF-Schalter


3 - ERFASSUNGSBEREICH



1 - INSTALLATION DES SENSORS AN DER WAND ODER AN DER DECKE



2 - LADEN DER BATTERIE



D - FUNKTIONSWEISE MIT DER APP

1 - VERBINDUNG

1.1 - INSTALLATION DER MOBILEN APP UND ERSTELLUNG EINES BENUTZERKONTOS

Dieses Produkt funktioniert nur bei der Frequenz 2,4 Ghz. Bei der Verbindung sicherstellen, dass Ihr Smartphone mit dieser speziellen Frequenz verbunden ist. Im Zweifelsfall Ihren Internetanbieter kontaktieren.


Stellen Sie nach Befestigung der IRWall den Schalter auf ON und befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um das Pairing durchzuführen. Laden Sie die Anwendung Avidsen Home im Play Store oder im App Store herunter.




Starten Sie die Anwendung und melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben. Andernfalls auf CREER UN NOUVEAU COMPTE (NEUES KONTO ERSTELLEN) drücken und sich von der Anwendung leiten lassen.



Nach der Zustimmung zu den Datenschutzbestimmungen können Sie ein Konto mit einer **E-Mail-Adresse erstellen**.




Wählen Sie in beiden Fällen Ihr Land aus und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer ein, wählen Sie dann **Obtenir le code de vérification** (Verifizierungscode erhalten).



Sie erhalten in den nächsten Sekunden in Ihrem E-Mail-Posteingang einen Validierungscode. Geben Sie diesen Code ein, um die Anmeldung abzuschließen.

Achtung, diese E-Mail kann sich u. U. in Ihrem Spam-Ordner befinden.

Falls Sie vor Ablauf des Countdown-Zählers keinen Code erhalten haben, drücken Sie auf **renvoyer** (erneut senden) und überprüfen Sie die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse.




Um die Anmeldung abzuschließen, legen Sie ein Passwort mit 6 bis 20 Zeichen fest, das ausschließlich aus Buchstaben und Zahlen besteht. Anschließend auf **Terminé** (Abgeschlossen) drücken.

1.2 - ANSCHLUSS DER U IRWALL

Mit der Unterspannungssetzung ist das Gerät standardmäßig im Pairing-Modus. Seine Kontrollleuchte beginnt zu blinken. Das Blinken hält solange an, bis der Pairing-Vorgang abgeschlossen ist. Sollte dies nicht der Fall sein, befolgen Sie das Reset-Verfahren auf Ihrem Telefon.


Um das Pairing zu beginnen, drücken Sie auf **AJOUTER** (Hinzufügen). Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon mit dem WLAN-Netz 2,4GHz Ihrer Internet-Box verbunden ist. Falls bereits ein Gerät in der App installiert ist (z. B. IP-Kamera, vernetzte Steckdose etc.), auf + oben rechts in der App klicken. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie zuordnen möchten, wählen Sie IRWall.



Prüfen Sie, dass die IRWall eingeschaltet ist und dass die rote Kontrollleuchte blinkt. Drücken Sie im gegenteiligen Fall 5 S lang auf die Reset-Taste, damit die rote Anzeige blinkt.



Wählen Sie Ihr WLAN-Netz 2,4 GHz (Achtung, Ihr Smartphone muss mit dem WLAN-Netz verbunden sein, an das die Steckdose angeschlossen wird), geben Sie Ihr Netzwerkpasswort ein und drücken Sie **Suivant** (Weiter).




WICHTIG: Wenn eine Autorisierungsanfrage zur Positionsbestimmung erscheint, müssen Sie diese akzeptieren, damit Ihr Android- oder iOS-Gerät Ihr WLAN abrufen kann.


D - FUNKTIONSWEISE MIT DER APP

WICHTIG: Dieses Gerät ist mit dem WLAN-Netz 2,4GHz - WPA/WPA2 kompatibel. Nicht für WLAN 5 GHz geeignet, nicht für WEP-Verschlüsselung geeignet. Überprüfen Sie bitte die WLAN-Einstellungen Ihrer Box oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Schwierigkeiten mit der Verbindung auftreten.


Wenn diese Nachricht erscheint



Klicken Sie auf **Changement** (Ändern) oder verbinden Sie Ihr Smartphone mit einer 2,4 GHz-Frequenz, klicken Sie dann auf **Continuer** (Weiter).



Warten Sie jetzt bitte. Der Pairing-Vorgang kann einige Minuten dauern.



Ihr HomeSensor ist jetzt betriebsbereit und erscheint in Ihrer App.


Sie können jetzt Ihren Avidsen-Sensor über Ihr Smartphone verwenden.

Sie können ihn umbenennen, indem Sie auf den kleinen Stift rechts vom Gerätenamen klicken.

1 - VERWENDUNG ÜBER DIE APP

Der Sensor ermöglicht das Erkennen von Bewegungen im Raum. Sie können Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone erhalten und diesen Sensor mit anderen Geräten verwenden, um Automatisierungen zu erstellen (siehe Registerkarte Scénario (Szenario)). Sie können beispielsweise die Glühbirne HomeLight automatisch einige Minuten lang einschalten, wenn Sie am Sensor vorbeigehen.

Es ist ferner möglich, über die App die Einzelheiten zu den Bewegungserkennungen einzusehen.



F - TECHNISCHE UND GESETZLICHE INFORMATIONEN

1 - TECHNISCHE MERKMALE

Funktionen	Bewegungsmelder
Anschluss	Schnurlos - WLAN
Gebrauch	Innenbereich
Erfassungswinkel	115°
Erfassungsabstand	3,5m x 6m
Betriebstemperatur	-10°C / +50°C
Lagerungstemperatur	-10°C / +50°C
Stromversorgung	5V - 1A beim Aufladen
Akku	Lithium 3,7V 500mA
Installation	An der Wand oder an der Decke
Farbe	Weiß
Schutzart	IP20
Funkprotokoll	WLAN
Funkfrequenz	2,4 GHz
Protokoll	802,11 b/g/n
Funkreichweite	- Im freien Feld: 50m - Mauerwerk: 25m, durch max. 3 Wände - Stahlbeton: 10 m, durch max. 1 Wand/Decke - Gipsplatte/Holz: 30 m, durch max. 5 Wände

F - TECHNISCHE UND GESETZLICHE INFORMATIONEN

2 - GARANTIE

Für dieses Gerät gilt ab Kaufdatum eine 2-jährige Garantie auf Teile und Reparatur. Es zwingend notwendig, dass Sie während der gesamten Garantiedauer einen Kaufnachweis aufbewahren. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Stöße oder Unfälle verursacht wurden.

3 - HILFE UND SUPPORT

Trotz aller Sorgfalt, die wir bei der Konzeption unserer Produkte und der Verfassung dieser Bedienungsanleitung aufgewendet haben, kann es sein, dass Sie während der Installation Ihres Geräts auf Schwierigkeiten oder Fragen stoßen. In diesem Fall raten wir Ihnen dringend, unsere Spezialisten zu kontaktieren, die Sie gerne beraten.

- Sollten bei der Installation oder der Verwendung in den Tagen danach Funktionsstörungen auftreten, ist es zwingend erforderlich, dass Sie uns kontaktieren, während Sie das Gerät vor sich haben. So können unsere Techniker die Ursache des Problems diagnostizieren, denn dieses ist wahrscheinlich auf eine falsche Einstellung oder eine nicht ordnungsgemäße Installation zurückzuführen. Sollte das Problem vom Gerät verursacht werden, erhalten Sie vom Techniker eine Bearbeitungsnummer für eine Rückgabe im Geschäft.

Ohne diese Nummer ist das Geschäft dazu berechtigt, den Umtausch Ihres Geräts abzulehnen.

Benötigen Sie Informationen für die Inbetriebnahme oder die Installation Ihres Produkts?

Sie erreichen unsere Kundendienst-Techniker unter:

Helpline: +352 26302353

Von Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 17:00.

Avidsen verpflichtet sich, für die Dauer der Gewährleistungsfrist Ersatzteile für dieses Produkt auf Lager zu halten.

4 - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Konformität mit der RED-Richtlinie
Avidsen erklärt, dass das Gerät der Richtlinie RED 2014/53/EG entspricht und die Konformität in Anwendung der geltenden Normen bewertet wurde:

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EN 301 489-1 V2.2.1

EN 301 489-17 V3.2.0

EN 50130-4:2011

EN 62311:2008

EN 60730-1:2011

Tours, den 24.08.2020

Alexandre Chaverot, Präsident





avidsen

Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
F-37200 Tours - Frankreich