

TrendLine

2076913507866

TA-634

Aufbauanleitung
Campingtisch



BITTE LESEN SIE DIE BEDIENUNGS-/AUFBAUANLEITUNG
SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN DIESE FÜR DEN
SPÄTEREN GEBRAUCH AUF.

IM WINTER BITTE TROCKEN LAGERN.
NUR FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH GEEIGNET.

Pflege und Aufbewahrung

Pflege

Stahlmöbel sind pflegeleicht. Bei Verschmutzungen sind diese einfach mit warmen Wasser und einem Schwamm/Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bei hartnäckiger Verschmutzung warmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Um die Bildung von Kalkflecken zu vermeiden, reiben Sie die Oberfläche nach der feuchten Reinigung einem weichen Tuch trocken. Verwenden Sie keinesfalls lösungsmittelhaltige oder grobe Reiniger, da diese Beschädigungen verursachen können.

Aufbewahrung

Bei Regen, Schnee oder sonstigen schlechten Witterungsbedingungen, insbesondere bei Kälte und Frost sollten Sie Ihre Gartenmöbel an einem trockenen, gut durchlüfteten Lagerort unterstellen. Bitte achten Sie vor dem Einlagern darauf, dass Ihre Gartenmöbel trocken und sauber sind.

ACHTUNG

Benutzen Sie Ihre Gartenmöbel nicht als „Stehfläche“ oder „Trittleiter“!

Bei direkter Sonneneinstrahlung dürfen Glasbehälter nicht ohne Unterlage auf der Tischplatte platziert werden.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstr. 8, 66333 Völklingen
www.globus-Baumarkt.de

Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren
www.Globus-Baumarkt.de

Montage

Bitte überprüfen Sie die Schrauben regelmäßig und ziehen Sie diese ggf. nach.
Max. Belastbarkeit 30 kg

Schritt 1:



Schritt 2:



Schritt 3:

