

Für die verschiedenen Farbtöne werden unterschiedliche CASA COLOR Abtönkonzentrate benötigt. Die Mischverhältnisse sind unter den jeweiligen Farbtönen angegeben. Die Abtönkonzentrate sind mit einer 2-stelligen Nummer gekennzeichnet.

Vor Gebrauch CASA COLOR in das Gebinde geben und gründlich umrühren.



Das Produkt wird mit der Bürste aufgetragen.



VS 601

Abtönen mit
1x 41



VS 605

Abtönen mit
1x 42



VS 606

Abtönen mit
1x 29



VS 609

Abtönen mit
1x 45




VS 613

Abtönen mit
1x 51




VS 614

Abtönen mit
1x 52



VS 617

Abtönen mit
1x 49



VS 621

Abtönen mit
1x 50



VS 624

Abtönen mit
1x 43



VS 625

Abtönen mit
2x 28



VS 629

Abtönen mit
5x 35 + 1x 43




VS 631

Abtönen mit
1x 40




VS 633

Abtönen mit
4x 40



VS 636

Abtönen mit
2x 38 + 3x 37



VS 640

Abtönen mit
3x 36



VS 643

Abtönen mit
1x 50 + 1x 48



VS 644

Abtönen mit
3x 36 + 1x 37



VS 645

Abtönen mit
1x 37 + 2x 48



VS 646

Abtönen mit
2x 37 + 1x 35



VS 648

Abtönen mit
4x 28 + 1x 30 + 1x 44



VS 650

Abtönen mit
2x 29 + 2x 30 + 1x 44



VS 651

Abtönen mit
1x 34




VS 652

Abtönen mit
2x 40 + 2x 34



VS 655

Abtönen mit
1x 51 + 1x 30



VS 657

Abtönen mit
1x 44