



EINBAUANLEITUNG

EINHEBEL-MISCHBATTERIE FÜR WASCHBECKEN

EAN 4333692589192


Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes nur anhand der beiliegenden Montageanleitung durch einen autorisierten Fachmann vornehmen zu lassen. Sollte unser Produkt nicht nach Anleitung montiert sein, dann entfällt der Gewährleistungsanspruch.

STANDARD-ZUBEHÖRTEILE

Überprüfen Sie die Teile sorgfältig auf Vollständigkeit anhand der nachstehenden Teileliste. Sollten Teile fehlen oder fehlerhaft sein, kontaktieren Sie Ihren Händler.

Hinweis:


- Teile können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das beeinflusst die Funktion der Armatur nicht.
- Die Zeichnungen dienen lediglich zur Illustration. Größe und Form beziehen sich auf die Armatur.



Nummer	Teileliste	Anzahl
1	Armaturkörper	1
2	O-Ring	1
3	Dichtung	1
4	Flansch	1
5	Fixierschraube	1
6	Schraubenmutter	1
7	Wasserzuleitung	2
8	Zierring	1

EINBAUANLEITUNG

- Den Armaturen Körper nicht auseinanderbauen, dieser wurde werkseitig korrekt zusammengebaut und abgenommen.
- Die Wasserrohre vor der Installation der Armatur durchspülen und den Luftsprudler abschrauben, um ein Verstopfen der Armatur bei der Inbetriebnahme zu verhindern.
- Vergewissern Sie sich nach der Installation, dass alle Verbindungen sicher und dicht sind.
- Betriebsbedingungen: Empfohlener Wasserdruck zwischen 1-5 bar. Sollte der Wasserdruck 6 bar übersteigen, muss ein Druckminderer eingebaut werden. Die Wassertemperaturen sollten zwischen 4° C und 90°C liegen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse für heißes und kaltes Wasser korrekt angeschlossen sind. Bei Draufsicht muss die Heißwasserleitung links und die Kaltwasserleitung rechts angeschlossen sein.





MANUEL D'INSTALLATION
MITIGEUR À LEVIER UNIQUE POUR LAVABO
EAN 4333692589192


Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et conservez-la. Le montage de notre produit doit être réalisé par un spécialiste agréé uniquement, en suivant la notice de montage fournie. Si notre produit n'est pas monté suivant la notice, la garantie s'éteint.

ACCESSOIRES STANDARD

Vérifiez soigneusement que toutes les pièces sont présentes à l'aide de la liste des pièces suivante. Si des pièces s'avèrent manquer ou sont défectueuses, prenez contact avec votre revendeur.

Remarque:


- Les pièces peuvent être modifiées sans préavis. Cela n'influera en rien sur le fonctionnement du robinet.
- Les schémas sont fournis à titre d'illustration uniquement. Les dimensions et formes se rapportent au robinet.




Référence	Liste de pièces	Nombre
1	Corps de robinet	1
2	Joint torique	1
3	Joint	1
4	Bride	1
5	Vis de fixation	1
6	Écrou	1
7	Tuyau d'alimentation	2
8	en eau	1
	Bague de garniture	

MANUEL D'INSTALLATION


- Ne pas démonter le corps de robinet, il a été correctement assemblé en usine avant livraison.
- Rincer les tuyaux d'eau avant l'installation du robinet et dévisser l'aérateur afin d'éviter que le robinet ne se bouche lors de la mise en service.
- Après l'installation, assurez-vous que tous les raccords sont bien fixés et étanches.
- Conditions d'utilisation: Pression d'eau recommandée entre 1 et 5 bar. Si la pression d'eau est supérieure à 6 bar, un réducteur de pression doit être installé. Les températures d'eau doivent être comprises entre 4 °C et 90 °C.
- Assurez-vous que les raccords d'eau chaude et d'eau froide sont correctement fixés. En vue de dessus, la conduite d'eau chaude doit être raccordée à gauche et la conduite d'eau froide à droite.





INSTALLATION

- Assurez-vous que les dimensions du trou d'installation sont correctes.
- Installez le robinet et la bonde d'évacuation selon le schéma et reliez le corps du robinet et le tuyau d'alimentation en eau au tuyau de raccordement d'eau.
- Veuillez serrer manuellement les flexibles de raccordement et les resserrer d'un tour à l'aide d'une clé plate adaptée.




UTILISATION

- L'arrivée d'eau se met en marche en tirant sur le levier du mitigeur, et s'arrête en le poussant.
- La rotation du levier du mitigeur vers le rouge ajoute plus d'eau chaude, augmentant la température de l'eau.
- La rotation du levier du mitigeur vers le bleu fait couler de l'eau plus froide.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour un robinet durablement propre et brillant, il convient de respecter les consignes d'entretien suivantes:

- Rincer uniquement à l'eau propre et essuyer avec un chiffon doux.
- Ôter les salissures à l'aide d'un nettoyant doux ou un nettoyant pour vitres.
- Ne pas utiliser de produits de polissage, de serviettes en papier ou de grattoirs.
- Ne pas utiliser de savons ou de nettoyants acides ou abrasifs.
- Si nécessaire, dévisser et nettoyer l'aérateur.





INSTALLATIEHANDLEIDING
EENGREEPSMENGKRAAN VOOR WASTAFEL
EAN 4333692589192


Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze. Wij bevelen aan om ons product alleen door een geautoriseerde vakman te laten installeren aan de hand van de bijgevoegde montagehandleiding. Als ons product niet volgens de instructies is gemonteerd, vervalt de garantie.

STANDAARD ACCESSOIRES

Controleer de onderdelen zorgvuldig op volledigheid aan de hand van de volgende onderdelenlijst. Neem contact op met uw dealer als er onderdelen ontbreken of defect zijn.

Opmerking:


- Onderdelen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit heeft geen invloed op de werking van de kraan.
- De afbeeldingen dienen alleen ter illustratie. Maat en vorm hebben betrekking op de kraan.




Nummer	Onderdelenlijst	Aantal
1	Kraanlichaam	1
2	O-ring	1
3	Dichting	1
4	Flens	1
5	Bevestigingsschroef	1
6	Moer	1
7	Watertoevoerleiding	2
8	Sierring	1

INSTALLATIEHANDLEIDING


- Demonteer het kraanlichaam niet; het is in de fabriek correct gemonteerd en goedgekeurd.
- Spoel de waterleidingen door voordat u de kraan installeert en schroef de perlator los om verstopping van de kraan tijdens de installatie te voorkomen.
- Vergewis u er na de installatie van dat alle verbindingen goed vastzitten en dicht zijn.
- Bedrijfsomstandigheden: Aanbevolen waterdruk tussen 1-5 bar. Als de waterdruk hoger is dan 6 bar, moet een drukregelaar worden geïnstalleerd. De watertemperaturen moeten tussen 4 °C en 90 °C liggen.
- Zorg ervoor dat de aansluitingen voor warm en koud water goed zijn aangesloten. Van bovenaf gezien moet de warmwaterleiding links, en de koudwaterleiding rechts zijn aangesloten.





INSTALLATIE

- Vergewis u ervan dat het installatiegat de juiste maat heeft.
- Installeer de kraan en de afsluitbare afvoer zoals afgebeeld en sluit het kraanlichaam en de watertoevoerleiding aan op de waterleiding.
- Aansluitslangen handvast aandraaien en één slag nadraaien met een geschikte steeksleutel.




BEDIENING

- De waterstroom wordt gestart door de menggreep omhoog te trekken en gestopt door de greep omlaag te duwen.
- Door de menggreep naar rood te draaien, wordt meer warm water toegevoegd en stijgt de watertemperatuur.
- Door de menggreep naar blauw te draaien, komt er kouder water uit de kraan.

REINIGING EN ONDERHOUD

Voor een blijvend schone en glanzende kraan moeten de volgende onderhoudsinstructies in acht worden genomen:

- Alleen afspoelen met schoon water en afdrogen met een zachte doek.
- Verwijder vuil met een mild schoonmaakmiddel of glasreiniger.
- Geen poetsmiddelen, keukenpapier of schrapper gebruiken.
- Geen zuurhoudende of korrelige reinigingsmiddelen of zeep gebruiken.
- Indien nodig de perlator losschroeven en reinigen.



Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
 Zechenstraße 8
 66333 Völklingen
 Bij klachten:
 Bewaar het adres van de fabrikant en het bestelnummer
www.globus-baumarkt.de

