

PRIMASTER.

EAN: 4897010291971

Automatischer Schlauchaufroller








Original-Betriebsanleitung

CE

Nr. 5970092







**D**

Betriebsanleitung & Sicherheitshinweise



WARNUNG! Zur Verringerung eines Verletzungsrisikos Betriebsanleitung bitte vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig lesen und zusammen mit der Maschine aufbewahren! Bei Weitergabe des Gerätes an andere Nutzer muss diese Betriebsanleitung ebenfalls weitergegeben werden.

Inhalt

	Seite		Seite
1 – Betriebsanleitung verstehen und nutzen	5	7 – Reinigen und Instandhalten	9
2 – Sicherheit geht vor!	6	8 – Überwintern	9
3 – Lieferumfang prüfen	6	9 – Reparieren	10
4 – Produkt kennenlernen	6	10 – Entsorgen	10
5 – Montieren	7	11 – Service-Hinweise	10
6 – Richtig verwenden	9		

1 – Betriebsanleitung verstehen und nutzen

Betriebsanleitung richtig verwenden

Klappen Sie die Abbildungsseite heraus, damit Sie beim Lesen die zugehörigen Abbildungen betrachten können.

Symbole interpretieren

Warnhinweise

GEFAHR

Kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.

WARNUNG

Kennzeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.

VORSICHT

Kennzeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein.

ACHTUNG

Kennzeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können Schäden am Produkt oder in seiner Umgebung entstehen.

Lesehilfen



Kennzeichnet eine Information zum besseren Verständnis einer Funktion



Kennzeichnet einen Querverweis auf andere Textstellen



Kennzeichnet einen Tipp zur leichteren Handhabung und für bessere Arbeitsergebnisse





Betriebsanleitung weitergeben

Geben Sie die Betriebsanleitung zusammen mit dem Produkt an Mitbenutzer und Nachbesitzer weiter.

2 – Sicherheit geht vor!

- Vor Frost schützen!
- Nach Benutzung den Wasserhahn immer schließen!
- Wasserstrahl niemals auf elektrische Einrichtungen richten!
- Wasserstrahl niemals auf Personen oder Tiere richten!
- Nicht für Trinkwasser geeignet!
- Stellen Sie sicher, dass nur Personen das Produkt benutzen, die mindestens 16 Jahre alt sind, im Vollbesitz ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeiten sind und die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben. Alle anderen Personen dürfen das Produkt nur unter Aufsicht durch geeignete Personen benutzen.
- Verlegen Sie den ausgerollten Schlauch nur flach auf dem Boden. Vermeiden Sie hochstehende Schlaufen. Schlaufen sind Stolperfallen und können zu Unfällen führen.
- Führen Sie den Schlauch nicht um Ecken oder Kanten und nicht an spitzen oder scharfkantigen Gegenständen entlang. Die entstehenden Beschädigungen können zu Undichtigkeit führen.
- Verlegen Sie den Schlauch nicht in Bereichen, die von Fahrzeugen befahren werden. Das Überfahren

6

kann den Schlauch zum Platzen bringen.

3 – Lieferumfang prüfen

Abb. 311:

Nr.	Beschreibung
1–12	Schlauchbox mit Wandhalterung
13–17	4 x Schwerlastanker, bestehend aus: Bolzen Sprezhülse Unterlegscheibe Federring Mutter

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschaffenheit.

Bei Fehlteilen oder Beschädigungen:

- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb.
- Reklamieren Sie beim Händler.

4 – Produkt kennenlernen

Verwendungszweck

Der automatische Schlauchaufroller ist eine Schlauchtrommel in einer geschlossenen Schlauchbox mit Aufrollautomatik.

An den Bewässerungsschlauch können außer der Spritzdüse auch andere Wasserverbraucher angeschlossen werden, wie z. B. Rasensprenger, Bewässerungssysteme und Hochdruckreiniger.

Jede andere Verwendung ist bestimmungswidrig! Die Folgen bestimmungswidriger Verwendung sind nicht zu versichern!





mungswidriger Verwendung können sein:

- Verletzung des Nutzers oder umstehender Personen
- Sachschäden am Produkt, am Werkstück oder an Gegenständen in der Umgebung des Produkts
- Verlust von Garantie-, Haftungs- und Versicherungsansprüchen

Die Wandhalterung ermöglicht das horizontale Schwenken der Schlauchbox um 180°.

Der automatische Schlauchaufroller ist für die nichtgewerbliche Verwendung bestimmt.

Bedienelemente kennenlernen

Abb. 3|1:

Nr.	Beschreibung
1	Schlauchbox
2	Anschlussschlauch
3	Schlauchstück für den Wasserhahn
4	Hahnstück
5	Reduzierstück
6	Wandhalterung
7	Achsbolzen
8	Tragegriff
9	Endanschlag
10	Bewässerungsschlauch
11	Schlauchstück für die Spritzdüse
12	Spritzdüse
13	Bolzen
14	Sprezhülse
15	Unterlegscheibe
16	Federring
17	Mutter

Technische Daten kennenlernen

Schlauchbox mit Wandhalterung

Abmessungen (B x H x T)	ca. 23 x 42 x 59 cm
Gewicht (ohne Schwerlastanker) leer	ca. 7,9 kg
mit Wasser im Schlauch	ca. 10,1 kg
Schwenkbereich	horizontal 180°
Material	Kunststoff, witterungsbeständig
Konstruktion	ohne Werkzeug abnehmbar

Schläuche

Länge	
Bewässerungsschlauch	20 m
Anschlussschlauch	2 m
Durchmesser	
außen	16 mm
innen	12 mm
Arbeitsdruck	max. 10 bar
Material	PVC Gewebes Schlauch

5 – Montieren

Sicherheit geht vor!

ACHTUNG

Verdeckte Kabel, Leitungen und Rohre. Gefahr der Beschädigung. Montageort vor dem Bohren mit Leitungssucher absuchen.

Montageort wählen

Wählen sie einen stabilen, tragfähigen Montageort. Beachten Sie das Gewicht





des Schlauchaufrollers inkl. Wasser im Schlauch (siehe „Technische Daten kennenlernen“).

Abb. 4I1: Wählen Sie einen Montageort, an dem der gesamte Schwenkbereich der Schlauchbox von 180° genutzt werden kann.

Abb. 4I2: Bemessen Sie den Abstand zum Wasserhahn so, dass der Anschluss Schlauch frei durchhängend angeschlossen werden kann.

Montagematerial bereitlegen

Für die Montage an eine Betonwand oder an Mauerwerk

Bei unverputzten Wänden und Putzstärken bis 10 mm: Verwenden Sie die 4 Schwerlastanker aus dem Lieferumfang.

Bei Putzstärken über 10 mm: Verwenden Sie 4 längere, geeignete Schwerlastanker aus dem Fachhandel.

Für die Montage an eine Bretterwand

Verwenden sie folgendes Montage-material:

- 4 Gewindeschrauben M8 Länge: 20 mm + Dicke der Bretter
- 8 Unterlegscheiben
- 4 Federringe
- 4 Muttern

Für die Montage an einen Holzpfosten

Der Holzpfosten muss einen Mindestquerschnitt von 100 x 100 mm haben.

Verwenden sie folgendes Montage-material:

- 4 Sechskant-Holzschrauben
Ø 8 mm x 100 mm
- 4 Unterlegscheiben
- 4 Federringe

Montage vorbereiten

Abb. 4I3: Zeichnen Sie die Bohrlöcher an. Achten Sie auf die senkrechte Ausrichtung der Wandhalterung.

Abb. 4I4: Ziehen Sie den Achsbolzen heraus und nehmen Sie die Wandhalterung von der Schlauchbox ab.

Wandhalterung montieren

Abb. 5I1: An Betonwände und Mauerwerk

Abb. 5I2: An Bretterwände

Abb. 5I3: An Holzpfosten

Schlauchbox in die Wandhalterung einhängen

Abb. 4I4: Halten Sie die Schlauchbox am Tragegriff. Führen Sie die Schlauchbox in die Wandhalterung, bis die Achslöcher deckungsgleich sind. Führen sie den Achsbolzen bis zum Anschlag in die Achslöcher ein.

Anschluss Schlauch an den Wasserhahn anschließen

Abb. 5I4: Je nach Größe des Anschlussgewindes vom Wasserhahn, drehen Sie das Reduzierstück (5) in das Hahnstück (4).

Abb. 5I5: Schließen Sie das Schlauchstück (3) am Hahnstück (4) an.

Der Schlauchaufroller ist betriebsbereit.





6 – Richtig verwenden

Schlauch ausrollen

Abb. 6|1: Ziehen Sie den Schlauch auf die gewünschte Länge aus der Schlauchbox heraus. Lassen Sie den Zug nach. Der Schlauch fährt kurz zurück, bis er von der Rückhol Sperre gehalten wird.

Öffnen Sie den Wasserhahn.

Abb. 6|2: Öffnen Sie die Spritzdüse.

Schlauch einrollen

Schließen Sie die Spritzdüse.

Schließen Sie den Wasserhahn.

Öffnen Sie die Spritzdüse, um den Wasserdruck abzulassen. Schließen Sie die Spritzdüse wieder.

Abb. 6|3: Fassen Sie den Schlauch an der Spritzdüse. Ziehen Sie kurz am Schlauch, um die Rückhol Sperre zu lösen. Führen Sie den Schlauch mit der Hand, während er sich automatisch bis zum Endanschlag in die Schlauchbox einrollt.

- Führen Sie den Schlauch grundsätzlich immer mit der Hand. Achten Sie darauf, dass sich beim Einrollen keine weiteren Personen in der Nähe befinden. Ein ungeführter Schlauch kann durch die Federkraft der Aufrollautomatik herumgeschleudert werden und Verletzungen und Sachbeschädigungen verursachen.

Abb. 4|1: Schwenken Sie die Schlauchbox platzsparend an die Wand.

Andere Wasserverbraucher anschließen

Abb. 6|4: Um andere Wasserverbraucher anzuschließen, nehmen Sie die Spritzdüse ab.

7 – Reinigen und Instandhalten

Nach jeder Benutzung

Rollen Sie den Schlauch bis zum Endanschlag ein, um die Rückhol Feder zu entlasten.

Bei Bedarf

Reinigen Sie alle Teile mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.

Monatlich und nach jeder Überwinterung

Überprüfen Sie den Schlauch auf Risse, Sprödigkeit und andere Verschleißerscheinungen.

Lassen Sie einen defekten Schlauch vom Hersteller austauschen.

8 – Überwintern

- Schützen Sie die Schlauchbox vor Frost. Das gefrierende Restwasser im Schlauch dehnt sich aus und kann zu Schäden führen.

Trennen sie den Anschlussschlauch vom Wasserhahn.





Entleeren Sie den Schlauch vollständig.

Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen.

Abb. 4|4: Nehmen Sie die Schlauchbox von der Wandhalterung ab.

Lagern Sie die Schlauchbox frostfrei.

9 – Reparieren

Lassen Sie Reparaturen nur vom Hersteller ausführen.

10 – Entsorgen

Entsorgen Sie den Schlauchaufroller nach Ablauf der Lebensdauer gemäß den regionalen Vorschriften.

Geben Sie den Schlauchaufroller nicht in den Hausmüll!

11 – Service-Hinweise

- Bewahren Sie das Produkt, die Betriebsanleitung und ggf. das Zubehör in der Originalverpackung auf. So haben Sie alle Informationen und Teile stets griffbereit.
- Meister-Produkte sind weitgehend wartungsfrei. Zum Reinigen des Gehäuses genügt ein feuchtes Tuch. Zusätzliche Hinweise entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
- Meister-Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dennoch einmal eine Funktionsstörung

auftreten, so senden Sie das Produkt bitte an unsere Service-Anschrift. Die Reparatur erfolgt umgehend.

- Eine Kurzbeschreibung des Defekts verkürzt die Fehlersuche und Reparaturzeit. Während der Garantiezeit legen Sie dem Produkt bitte die Garantie-Urkunde und Kaufbeleg bei.
- Sofern es sich um keine Garantie-reparatur handelt, werden wir Ihnen die Reparaturkosten in Rechnung stellen.
- **WICHTIG! Ein Öffnen des Produkts führt zum Erlöschen des Garantieanspruchs!**
- **WICHTIG! Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Produkte hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere Originalteile bzw. von uns freigegebene Teile verwendet wurden und die Reparatur nicht vom Meister Werkzeuge GmbH-Kundenservice oder einem autorisierten Fachmann durchgeführt wurde! Entsprechendes gilt für die verwendeten Zubehörteile.**
- Zur Vermeidung von Transportschäden verpacken Sie das Produkt sicher oder verwenden Sie die Originalverpackung.
- Auch nach Ablauf der Garantiezeit sind wir für Sie da und werden eventuelle Reparaturen an Meister-Produkten kostengünstig ausführen.



EU-Konformitätserklärung

▪ **Produktnummer**

Nr. 5970092

Marke

Primaster

▪ **Name und Anschrift des Herstellers**

Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 37 - 39
42349 Wuppertal
Germany

▪ **Gegenstand der Erklärung**

Automatischer Schlauchaufroller

▪ **Erklärung**

Hiermit erklären wir, dass beschriebene Gegenstand den nachfolgend aufgeführten einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union entspricht.

▪ **Rechtsvorschriften**

2006 / 42 / EG Maschinenrichtlinie
DIN EN ISO 12100 : 2010

▪ **Unterzeichnet für und im Namen**

Conmetall Meister GmbH
Wuppertal, 03.01.2020



i.A. Maximilian Weiland
Qualitätsmanagement



i. A. Malte Wichmann
Junior Purchasing Manager







Service

Conmetall Meister GmbH

Kundenservice

Oberkamper Straße 37-39
42349 Wuppertal · GERMANY

Tel.: +49 (0) 202 / 24 75 04 30
+49 (0) 202 / 24 75 04 31
+49 (0) 202 / 24 75 04 32

Fax: +49 (0) 202 / 6 98 05 88

E-Mail: meister-service@conmmetallmeister.de

Diese Betriebsanleitung kann im PDF-Format von unserer Internetseite www.conmetallmeister.de heruntergeladen werden.





© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung - auch auszugsweise - nur mit Genehmigung der

Conmetall Meister GmbH

Oberkamper Straße 37-39
42349 Wuppertal · GERMANY
www.conmetallmeister.de

2020

Diese Druckschrift einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Conmetall Meister GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

