

Montage- und Sicherheitshinweise für Deckenleuchte Linda

Artikel-Nr. LC1 24909 SW / WW


Bitte stets gut aufbewahren !

Allgemeine Sicherheitshinweise


Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage sowie dem Gebrauch. Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.

- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
- Schalten Sie die Sicherung im Stromverteiler ab und prüfen Sie die Spannungsfreiheit am Anschluss, bevor Sie eine Installation durchführen; Achtung, gegen ungewolltes Einschalten schützen.
- Wir empfehlen den Stromanschluss grundsätzlich durch eine Fachkraft vornehmen zu lassen.
- Die Montage ist nur auf einem tragfähigen Unterbau möglich!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Gebrauch mit elektrischen Gegenständen entstehen können. Halten Sie Kinder unter 14 Jahren deshalb davon fern.
- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Technische Änderungen dürfen nur durch den Hersteller vorgenommen werden!


Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage mit Symbolen




01




02




03




04




05



06



07




08



09



10




11

01. Die Leuchte ist nur für den Innenbereich geeignet.
02. Sicherheitsabstände zur Wanne / Dusche beachten.
03. Beachten Sie den im Piktogramm angegebenen Abstand (in m) zu angestrahlten Objekten.
04. Schutzklasse II: Diese Leuchte ist doppelt isoliert und darf nicht an eine Erdung angeschlossen werden.
05. Diese Leuchte ist nur für die Deckenmontage geeignet.
06. Entfernen Sie die Leitungsisolierungen wie auf der Abbildung angegeben.
07. Achten Sie darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse in der Wand bei der Montage durchbohren
08. Wird die Leuchte auf eine Deckendose montiert, muss diese erst mit einem entsprechenden Deckel verschlossen werden.
09. Elektrische Leitungen dürfen niemals zwischen der Leuchte und der Montageoberfläche gequetscht werden!
10. An dieser Leuchte befinden sich Bauteile, die bei Benutzung der Leuchte heiß werden.
11. Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Folie und Kleinteile dürfen nicht in Kinderhände gelangen (Erstickungsgefahr). Kein Spielzeug!

Installation (s. Zeichnung A - F)

- Nehmen Sie die Leuchte vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie alle Folien; folgen Sie auch der durchnummerierten Montagezeichnung.
- Leuchtenschirm abschrauben; kurz nach links drehen.
- Sicherung ausschalten, siehe allgemeine Sicherheitshinweise.
- Bohrpunkte festlegen, bohren und verdübeln. Leuchtenboden an die Decke Schrauben.
- Den Elektroanschluss spannungsfrei durchführen!
(s. Sicherheitshinweise)
- Leuchte wieder mit dem Leuchtenboden verschrauben (kurz nach rechts drehen).
- Sicherung wieder einschalten.






Technische Daten

Artikel: Deckenleuchte Linda
Artikel-Nr.: LC1 24909 SW / WW
Schutzklasse: II
Schutzart: IP20
Spannung: 220-240V ~ 50/60 Hz
Leuchtmittel: LED, 18 Watt, 2.000lm, 4.000k (Fest verbaut)

Pflegehinweis

Pflegen Sie regelmäßig die Oberfläche der Leuchte mit einem trockenen, faserfreien und weichen Reinigungstuch. Benutzen Sie keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten an elektrisch leitende Teile gelangen.

Entsorgung dieses Artikels:



Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde. Auskunft hierzu erteilt die kommunale Stelle.

