


Deko Adventsbaum

EAN4333692772792



Lieferumfang :

- a. 1x Korpusmetallrahmen, Dreieck mit drei Montageösen und mit vormontierten Klappdrähten
- b. 1x Firststern, anschaubar.
- c. Ohne Befestigungsmaterial

Hinweise

1. Allgemein

- Der Deko Adventsbaum ist für das Anhängen leichter Advents-Säckchen und leichter X-MAS-Deko vorgesehen.
- ACHTUNG: Die Maximalbelastung der einzelnen Drähte beträgt von oben nach unten 1,5 kg, 1 kg, 0,75 kg, 0,5 kg und 0,3 kg je Draht und darf nicht überschritten werden, um Schäden zu vermeiden.
- ACHTUNG: Nicht für brennende Kerzen.
- ACHTUNG: Der Artikel ist kein Spielzeug. Kinder und Tiere nicht unbeaufsichtigt mit dem Artikel lassen. Installieren Sie es deshalb in einem gut einsehbaren Bereich.

2. Vor Installation:

- Nicht in Laufwegen installieren.
- Eine Mindesthöhe von 30cm ist bei der Installation einzuhalten, denn sonst besteht an ausgeklappten Drähten die Gefahr hängenubleiben und zu fallen.
- Vermeiden Sie das Anbohren von elektrischen oder wasserführenden Installationen.
- Nutzen Sie geeignetes Befestigungsmaterial, das es sowie diesbzgl. Beratung im nächsten Globus Baumarkt gibt.

3. Installation :

- Bohren Sie die oberste Befestigung vor.
- Hängen Sie den Metallrahmen an der oberen Spitze auf und richten ihn senkrecht aus.
- Markieren Sie jetzt die zu bohrenden unteren Befestigungs-Löcher und nehmen den Rahmen ab.
- Schrauben Sie den Stern auf den Dreiecksrahmen.
- Bohren Sie an den unteren Markierungen vor und schrauben Sie die Aufhängung an die Wand.
- Setzen Sie den Rahmen einrastend auf die Schraubenköpfe
- Die Schrauben können jetzt –handfest- nachgezogen werden.
- Die Installation ist abgeschlossen und es kann dekoriert werden.

4. Aufbewahrung

- Bitte trocken, staubfrei, dunkel und zusammengeklappt lagern.