

Bedienungsanleitung
essentials Kaminofenventilator



Sachgemäßer Gebrauch

Wir freuen uns, dass Du Dich für unseren wärmebetriebenen Kaminofenventilator entschieden hast! Bitte lese Dir die in unserer Gebrauchsanleitung enthaltenen Informationen sorgfältig durch, damit Du Deinen geräuschlosen Kaminofenventilator sicher einsetzen und warten kannst.

Technische Daten im Überblick

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Gesamthöhe | 20 cm |
| Gesamtbreite | 15,5 cm |
| Abmessung des Standfußes | 10 x 7,6 cm |
| Nettogewicht | 670 g |
| Material Standfuß und Propellerflügel | Aluminium |
| Optimale Betriebstemperatur | 50 – 345 °C |

Eigenschaften im Überblick


- Umweltfreundlich, energieeffiziente Verteilung der Warmluft
- Geräuschloser Betrieb, kein Lärm
- Keine Batterien oder externe Stromquelle erforderlich
- Startet automatisch – je heißer, desto schneller
- Ventilator arbeitet mit der aufsteigenden Wärme des Ofens
- Funktioniert auf fast allen Kaminöfen

Handhabung Deines wärmebetriebenen Kaminofenventilators


Der Sockel des wärmebetriebenen Kaminofenventilators ist so konzipiert, dass er sich beim Gebrauch aufheizt.

- Stell sicher, dass der Kaminofenventilator auf einer glatten, ebenen Fläche an der Seite oder auf dem Kamin steht.
- Je heißer der Kamin ist, umso mehr Luft wälzt der Ventilator um.
- Der wärmebetriebene Kaminofenventilator ist für normale Oberflächentemperaturen von freistehenden Öfen zwischen 50 °C und 345 °C ausgelegt.
- Nimm den Ventilator vom Ofen, wenn dessen Temperatur 345 °C überschreitet.
- Sollte es erforderlich sein, den Ventilator während des Gebrauchs umzustellen oder zubewegen, musst Du unbedingt den ausziehbaren Handgriff verwenden!
- Fasse niemals den Standfuß des wärmebetriebenen Kaminofenventilators an und stelle den Ventilator nicht auf eine ungeschützte Fläche ab, wenn er heiß ist. Da er sonst die ungeschützte Oberfläche beschädigen könnte.

Wärmeverteilung ohne Kaminofenventilator



Wärmeverteilung mit Kaminofenventilator



Reinigung Deines wärmebetriebenen Kaminofenventilators

Wische ihn mit einem leicht feuchten Tuch ab. Der Motor des Ventilators benötigt keinerlei Schmierung. Nicht in Wasser eintauchen. Bewahre den Ventilator zur Sicherheit in der Originalverpackung auf, wenn Du ihn nicht benutzen.

Garantiehinweis

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Die Garantie verleiht Anspruch auf Austausch defekter Teile oder notfalls des Gerätes. Beschädigungen durch mangelnde Beachtung der Bedienungsvorschriften oder durch Fremdeinwirkung am Gerät werden durch die Garantie nicht gedeckt. Bei mangelnder Beachtung der Vorschriften wird keinerlei Entschädigung gewährt. Swissbrands garantiert die Funktionsfähigkeit dieses Produkts für einen Zeitraum von 1 Jahren (ab dem Kaufdatum). Die Gewährleistung umfasst nicht den normalen Verschleiß oder Schäden, die durch Versehen oder missbräuchliche Benutzung verursacht werden. Dieses Gerät ist nur zur Nutzung im Haushalt vorgesehen. In seinem Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Das Stromaggregat benötigt keine Schmierung. Bitte versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu warten oder instand zu setzen.

Wichtiger Hinweis zur Entsorgung – Korrekte Entsorgung des Produktes



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorge Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder sende das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Du es gekauft hast. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.