




Set language / Sprache einstellen / Régler la langue



KMH/MPH entry / Eingabe KMH/MPH / Réglage KMH/MPH



Set wheel size / Eingabe Radumfang / Réglage de la circonférence de la roue




Set clock / Uhrzeit einstellen / Régler l'heure



Set total distance / Gesamtstrecke einstellen / Régler la distance totale




Set total time / Gesamtfahrzeit einstellen / Régler le temps totale




Set contrast / Kontrast einstellen / Régler le contraste



Exit Setting Menu / Einstellungsmenü verlassen / Quitter le mode de réglages



Reset by function / Löschen nach Funktion / Remise à zéro per fonction



Reset all date / Alle Daten löschen / Remise à zéro toutes les dates



EN You can find the CE declaration at: ce.sigmaspport.com/baseline1200w...

Mode - To retrieve the functions. - To confirm when programming.

Technical data: - Battery type: CR 2032, 3V. - Battery life: BASELINE 1200, 3 years\*

Warranty: We are able to our contracting partners for defects in line with legal provisions.

Batteries may not be disposed of in household waste (European Battery Law).

DE Sie finden die CE-Erklärung unter folgendem Link: ce.sigmaspport.com/baseline1200w...

MODE - Zum Abrufen der Funktionen. - Beim Programmieren zum Bestätigen.

Technische Daten: - Batterietyp: CR 2032, 3V. - Batterielebensdauer: BASELINE 1200, 3 Jahre\*

Garantie: Wir haften gegenüber unserem jeweiligen Vertragspartner für Mängel nach den gesetzlichen Vorschriften.

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden (Batteriergesetz - BatGD).

FR Vous trouverez la déclaration CE à l'adresse: ce.sigmaspport.com/baseline1200w...

MODE - Pour appeler les fonctions. - Pour confirmer lors de la programmation.

Caractéristiques techniques: - Type de pile: CR 2032, 3V. - Durée de vie de la pile: BASELINE 1200, 3 ans\*

Garantie: Nos produits sont garantis conformément aux prescriptions légales.

Ne pas jeter les piles aux ordures ménagères (loi relative aux piles et accumulateurs).

IT La dichiarazione CE è disponibile all'indirizzo: ce.sigmaspport.com/baseline1200w...

MODE - Selezionare le funzioni. - Confermare quando programmato.

Dati tecnici: - Tipo di batteria: CR 2032, 3V. - Durata della batteria: BASELINE 1200, 3 anni\*

Garanzia: Nei confronti dei nostri partner contraenti, ci assumiamo la responsabilità per eventuali vizi secondo le disposizioni di legge.

Las baterías no deben ser eliminadas en la basura doméstica (Ley de baterías).

ES Puede encontrar la declaración de conformidad CE en: ce.sigmaspport.com/baseline1200w...

MODE - Para acceder a las funciones. - Para confirmar durante la programación.

Datos técnicos: - Tipo de batería: CR 2032, 3V. - Vida útil de la batería: BASELINE 1200, 3 años\*

Garantía: Responderemos frente a nuestros partes contratantes correspondiente por defectos conforme a las prescripciones legales vigentes.

Las baterías no deben ser eliminadas en la basura doméstica (Ley de baterías).

**SI** Izjava CE najete na ce.sigmaspport.com/baseline1200, ce.sigmaspport.com/baseline1200wl

**MODE** - Za poziv funkcij. - Pri programiranju za podržev. - Tlačilo SET za prehod v/lz nastavitvene načina - podržev nastavitve

**RESET** - Resetiranje funkcij na 0. - Pri programiranju spreminjate številčne vrednosti.

**Op.:** Na gumb SET pritisnete s kamličnim svinčnikom.

**Deležen velikosti kolesa:** Za natančno presneme meranje rjchlosti, musia byt rozmyeri kolesa nastavene podla rozmyerov vaših pneumatik. Pre tento oltič mžete: A - Velikost kolesa izračunate s pomočjo formule iz tabele „Wheel Size Chart“.

B - Stiskano z robniki iz „Wheel Size Chart“ ugotovite vrednost. C - Iz tabele „Wheel Size Chart“ prevzamete vrednost, ki ustreza vaši velikosti zračnice.

**Reševanje težav:** **Ni prikaza hitrosti ali pa je napaka:** - Je tujec potisnjen čez magnet? - Je računalnik pravilno zasločen v držalo? - Ste pravilno razdelili med magnetom in senzorjem? - Ste montirali 2 magneti? - Je magnet pravilno nameščen do senzorja? - Je obseg kolesa pravilno nastavljen? **Rešitev drugih težav lahko najdete v pogosto zastavljenih vprašanjih (FAQ) na www.sigmaspport.com**

**Tehniški podatki:** - Tip baterije: CR 2032, 3V - Življenjska doba baterije: BASELINE 1200, 3 leta\* (\*Če znaša uporaba 1 uro na dan.)

**Garancija:** Svijem prodajnim partnerjem v primeru napak jamčimo v skladu z zakonskimi predpisi. Baterije so izvezte iz garancije. V primeru garancije se obrnita na prodajalca, pri katerem ste kupili vaš kolesarski računalnik. Kolesarski računalnik lahko v računalni in vsemi deli opreme tudi pošljete na spodaj naveden naslov. Prosimo, da ne pozabite na ustrezno poštnino.

**SIGMA-ELEKTRO GmbH**  
Dr.-Julius-Leber-Strasse 15  
D-67433 Neustadt an der Weinstrasse  
Tel. za servis: ++49-(0)6321-91 20-118  
E-pošta: service@sigmasport.com

V primeru upravičenega garancijskega zahtevka boste prejeli zamenjavo. Pravico imate le do v tem trenutku aktualnega modela. Proizvajalec si pridružuje pravico do tehničnih sprememb.

**Li-LiUM** **Li-LiUM** **Li-LiUM**  
Baterije ne sme odložitveno odklopiti v gospodinjstvih odpadki (Urbema o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji). Prosimo, da baterije oddate v zbiralnico za odstranjevanje baterij.

**RU** Декларацию о соответствии нормам ЕС Вы можете найти по адресу: ce.sigmaspport.com/baseline1200, ce.sigmaspport.com/baseline1200wl

**MODE** - Установка режима. - Подтверждение введенных данных. - Кнопка SET используется для ввода в режим настройки и выхода из него; - подтверждение настроек.

**RESET** - Сброс/обнуление данных - Ввод нулевых чисел при введении данных.

**Прим.:** Для нажатия кнопки SET используйте шариковую ручку.

**Установка размера колес:** Для точного измерения скорости необходимо установить размер колес в соответствии с размером шин. Для этого надо: A - Расчитать величину согласно формуле, указанной в таблице окружностей колес Wheel Size Chart. B - Определить значение согласно рисунку в таблице Wheel Size Chart. C - Использовать значение в соответствии с размером шин, указанным в таблице Wheel Size Chart.

**Устранение неисправностей:** **Отсутствие индикации скорости или неправильные показания:** - Неправильно ли закреплен магнитом в фиксаторе? - Правильно ли расстояние между магнитом и датчиком? - Проверено ли расстояние между магнитом и датчиком? - Установлены 2 магнита? - Находится ли магнит в правильном положении по отношению к датчику? - Правильно ли задана окружность колеса? **Дополнительно информацию об устранении неисправности см. в разделе часто задаваемых вопросов на веб-сайте www.sigmaspport.com.**

**Технические характеристики:** - Тип батареи: CR 2032, 3 В - Срок службы батареи: BASELINE 1200, 3 года\* (\*При использовании 1 час в день)

**Гарантия:** Мы берем на себя ответственность перед нашими партнерами по контракту за неисправности в соответствии с положениями законодательства. Батарей и беспроводных датчиков не включено в гарантию. В гарантийном случае просим обращаться к дилеру, у которого был приобретен велосипедный компьютер. Кроме того, можно отправить велосипедный компьютер вместе с чехлом и всеми принадлежностями по адресу ниже. Просим, чтобы вы оплатили почтовую сборку в достаточном размере.

**SIGMA-ELEKTRO GmbH**  
Dr.-Julius-Leber-Strasse 15  
D-67433 Neustadt an der Weinstrasse  
Service-тf.: ++49-(0)6321-9120-118  
E-mail: service@sigmasport.com

При проверке претензии на гарантию о качестве замены производится новое устройство. Претензия рассматривается только на актуальную на данный момент модель. Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений.

**Li-LiUM** **Li-LiUM** **Li-LiUM**  
Использованные батареи запрещается выбрасывать в домашний мусор (Согласно об утилизации батарей/аккумуляторов). Пожалуйста, сдавайте использованные батареи для утилизации в один из указанных приемных пунктов.

**SK** ES vyhlásenie najéte na adrese: ce.sigmaspport.com/baseline1200, ce.sigmaspport.com/baseline1200wl

**MODE** - Vypovanie funkcií. - Potvrdenie výberu pri programovaní. - Tlačidlo SET na: - zmenu v/lz režimu nastaviana, - potvrzovanie nastavení.

**RESET** - Vynulovanie funkcií na nulu. - Pri programovaní zmena číselnej hodnoty.

**Pozn.:** Na stlačenie tlačidla SET použite prepisovacie pero.

**Stanovenie rozmerov kolesa:** Aby sa doocilio presné meranie rýchlosti, musia byt rozmyeri kolesa nastavene podla rozmyerov vašich pneumatík. Pre tento oltič mžete: A - Vypočítat rozmyeri kolesa pomocou vzorca vychádzajúceho z tabuľky „Wheel Size Chart“. B - Zistiť hodnotu podľa nákrsov z „Wheel Size Chart“. C - Prevziať z tabuľky „Wheel Size Chart“ hodnotu zodpovedajúcu vašej veľkosti pneumatiky.

**Rešenie problémov:** **Žiadne alebo nesprávne zobrazenie rýchlosti:** - Je pužtro prisaunúť cez magnet? - Je pužtro správne zasločnený do držáka? - Je kontrolované vzdialenosť medzi magnetom a snímačom? - Sú namontované 2 magnety? - Je magnet správne pozicionat' față de senzor? - Círcumferența roții este setată corect? **Mai multe tabele de dimensiuni pot fi găsite la secțiunea noastră cu întrebări frecvente (FAQ) la www.sigmaspport.com**

**Tehnicile date:** - Tip de baterie: CR 2032, 3V - Durata de viață a bateriei: BASELINE 1200, 3 ani\* (\*În cazul utilizării o oră pe zi)

**Garantia:** Nu asumăm responsabilitatea față de partenerii noștri contractuali pentru defecte în conformitate cu prevederile legale. Garanția nu se aplică bateriei și componentelor care se uzază. În cazul unei solicitări de garanție, vă rugăm contactați distribuitorul de la care ați achiziționat calculorul de biciclete. Puteti de asemenea trimite calculatorul de biciclete, împreună cu factura și toate accesoriile, la următoarea adresă. Vă rugăm aveți grijă să achiziți chețutiele de expediere corespunzătoare.

**SIGMA-ELEKTRO GmbH**  
Dr.-Julius-Leber-Strasse 15  
D-67433 Neustadt an der Weinstrasse  
Serviciu tel.: ++49-(0)6321-91 20-118  
E-mail: service@sigmasport.com

Pri oprávenom nároku na poskytnutie záruky dostanete prístroj výmenou. Nárok vzniká iba na model, ktorý je v súčasnosti aktuálny. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien.

**Li-LiUM** **Li-LiUM** **Li-LiUM**  
Baterie sa nesmú likvidovať s domovým odpadom (zákon o batériách). Odovzdajte, prosím, batérie na samostatnom mieste na likvidáciu.

**SE** Du kan hitta CE-deklarationen under ce.sigmaspport.com/baseline1200, ce.sigmaspport.com/baseline1200wl

**MODE** - Hitta funktioner. - Bekräftar programmeringen. - SET-knapp för att gå till/ra installeringsläget - bekräfta installationsläget

**RESET** - Nollställt display. - Att ställa in rikt värde under programmeringen.

**Ann.:** Använd en kulsplenna för att trycka på SET-knappen.

**Inställning av hjulstorlek:** För att hastighetsvisningen skall bli korrekt måste hjulstorleken ställas in efter dina däck. För att göra det kan du: A - Beräkna hjulstorleken med hjälp av den i tabellen „Wheel Size Chart“ angivna formeln. B - Räkna fram värdet enligt riktningarna i „Wheel Size Chart“. C - Kopiera det värde som motsvarar din däckstorlek i tabellen „Wheel Size Chart“.

**Problem lösning:** **Igen eller felaktig hastighetsvisning:** - Är hylsan över magneten förskjutet? - Har datorn hakats fast i hållaren på rätt sätt? - Har avståndet mellan magnet och sensor kontrollerats? - Är 2 magneter monterade? - Är magneten korrekt positionerad i förhållande till sensorn? - Är hjulstorleken rätt inställd? **För problemlösningar hittar du i vår FAQ på www.sigmaspport.com**

**Tekniska data:** - Batterityp: CR 2032, 3 V - Batteriets livslängd: BASELINE 1200, 3 år\* (\*I vid användning 1 timme per dag)

**Garanti:** För instans ansvarar vi gemensamt våra partners när enligt lagens föreskrifter. Batterier och tillbehör är undantagna från garantin. Vid garantianspråk kontakta det försäljningsställe där cykeldatorn köpts. Cykeldatorn kan också sändas till följande adress med bifogade av inköpskvitto och alla tillbehör. Se då till att försändelsen är rätt frakterad.

**SIGMA-ELEKTRO GmbH**  
Dr.-Julius-Leber-Strasse 15  
D-67433 Neustadt an der Weinstrasse  
Service-тf.: ++49-(0)6321-9120-118  
E-post: service@sigmasport.com

Bateriile nu sunt responsabile față de partenerii noștri contractuali pentru defecte în conformitate cu prevederile legale. Garanția nu se aplică bateriei și componentelor care se uzază. În cazul unei solicitări de garanție, vă rugăm contactați distribuitorul de la care ați achiziționat calculatorul de biciclete. Puteti de asemenea trimite calculatorul de biciclete, împreună cu factura și toate accesoriile, la următoarea adresă. Vă rugăm aveți grijă să achiziți chețutiele de expediere corespunzătoare.

**Li-LiUM** **Li-LiUM** **Li-LiUM**  
Bateriile nu trebuie salubritate împreună cu deșeurile menajere (legea europeană privind bateriile) Vă rugăm depuneți bateriile la un punct de colectare a deșeurilor autozant.

**RO** Declarația de conformitate CE poate fi găsită la: ce.sigmaspport.com/baseline1200, ce.sigmaspport.com/baseline1200wl

**MODE** - Pentru a regesi funcțiile. - Pentru a confirma la programare. - Butonul SET pentru: - Accesarea/ieșirea din modului setării - Confirmarea setărilor

**RESET** - Pentru a reduce afișajul la zero. - Pentru a introduce numerele dorite la programare.

**Notă:** Utilizați un creion cu vârf ascuțit pentru a apăsa butonul SET.

**Determinarea dimensiunii roții:** Pentru a măsura viteza cu precizie, dimensiunea roții trebuie setată în funcție de dimensiunea anvelopei roții. Pentru aceasta, puteți: A - Calcula dimensiunea roții prin utilizarea formulei date în tabelul cu dimensiunea roții. B - Determina valoarea din schema tabelului cu dimensiunea roții. C - Presa valoarea care corespunde dimensiunii anvelopei dvs. din tabelul cu dimensiunea roții.

**Depanare:** **Nu este afișată viteza sau este afișată incorect:** - Manșonul s-a deplasat peste magnet? - Calculatorul este fixat corect în suport? - Distanta la magnet și la senzor a fost verificată? - Sunt montați doi magneti? - Magnetul este corect poziționat față de senzor? - Círcumferența roții este setată corect? **Mai multe tabele de dimensiuni pot fi găsite la secțiunea noastră cu întrebări frecvente (FAQ) la www.sigmaspport.com**

**Data tehnice:** - Tipul de baterie: CR 2032, 3V - Durata de viață a bateriei: BASELINE 1200, 3 ani\* (\*În cazul utilizării o oră pe zi)

**Garanti:** Nu asumăm responsabilitatea față de partenerii noștri contractuali pentru defecte în conformitate cu prevederile legale. Garanția nu se aplică bateriei și componentelor care se uzază. În cazul unei solicitări de garanție, vă rugăm contactați distribuitorul de la care ați achiziționat calculatorul de biciclete. Puteti de asemenea trimite calculatorul de biciclete, împreună cu factura și toate accesoriile, la următoarea adresă. Vă rugăm aveți grijă să achiziți chețutiele de expediere corespunzătoare.

**SIGMA-ELEKTRO GmbH**  
Dr.-Julius-Leber-Strasse 15  
D-67433 Neustadt an der Weinstrasse  
Telefon service: ++49-(0)6321-91 20-118  
E-mail: service@sigmasport.com

În cazul solicitărilor justificate de garanție, veți primi un dispozitiv înlocuitor. Solicitările de garanție se referă numai la modelul disponibil la momentul încuierii. Producătorul își menține dreptul de a efectua modificări tehnice.

**Li-LiUM** **Li-LiUM** **Li-LiUM**  
Bateriile nu trebuie salubritate împreună cu deșeurile menajere (legea europeană privind bateriile) Vă rugăm depuneți bateriile la un punct de colectare a deșeurilor autozant.

**DK** Du kan finde EF-overensstemmelseserklæringen på: ce.sigmaspport.com/baseline1200, ce.sigmaspport.com/baseline1200wl

**MODE** - Find funktioner. - Bekræft programmeringen. - SET-Tast til at - gå til/ra indstillingslæget - bekræft indstillingerne

**RESET** - Nulstillet display. - Indsatte værdi under programmering.

**Bemærk:** Brug en kuglepenn til at trykke på SET-knappen.

**Bestemmelse af hjulstørrelse:** For at opnå en nøjagtig hastighedsmåling skal hjulstørrelsen indstilles efter den faktiske dækkstørrelse. Til det kan du: A - Læste røngskolen tælling i tabellen „Wheel Size Chart“. B - Finde verdien ud fra tegningerne fra „Wheel Size Chart“. C - Overtage den værdi fra tabellen „Wheel Size Chart“, der svarer til din dækkstørrelse.

**Problem løsning:** **Igen eller forkert hastighedsvisning:** - Er kappen skubbet hen over magneten? - Er computeren gået ordentligt i indbeg i holderen? - Har du tjekket afstanden mellem magnet og sensor? - Er der monteret 2 magneter? - Er magneten i rigtig position i forhold til sensoren? - Er røngskolen rigtig indstillet? **Do kan finde flere problemløsnings på www.sigmaspport.com under FAQ**

**Tekniske data:** - Batterityp: CR 2032, 3 V - Batteriets livslængd: BASELINE 1200, 3 år\* (\*I ved anvendelse 1 time pr daglig)

**Garanti:** Vi hæfter over for vores aftaltpartnere for fej i forhold til lovmæssige bestemmelser. Batterier og tilbehør er ikke omfattet af garantien. Såfremt du skulle ønske at gøre brug af garantien, beder vi dig henvende dig til den forhandler, der solgte din cykelcomputer. Du kan sende cykelcomputeren sammen med din købskvittering og alle tilbehørsdele til nedenstående adresse. Husk tilsendte kvittering.

**SIGMA-ELEKTRO GmbH**  
Dr.-Julius-Leber-Strasse 15  
D-67433 Neustadt an der Weinstrasse  
Service-тf.: ++49-(0)6321-91 20-118  
E-mail: service@sigmasport.com

Ved brettiget krav på indstilling af garantien byter vi dit produkt. Du har kun krav på få det modtagne den model, der er aktuell på det pågældende tidspunkt. Producenten forbeholder sig retten til tekniske ændringer.

**Li-LiUM** **Li-LiUM** **Li-LiUM**  
Bateriile nu sunt responsabile față de partenerii noștri contractuali pentru defecte în conformitate cu prevederile legale. Garanția nu se aplică bateriei și componentelor care se uzază. În cazul unei solicitări de garanție, vă rugăm contactați distribuitorul de la care ați achiziționat calculatorul de biciclete. Puteti de asemenea trimite calculatorul de biciclete, împreună cu factura și toate accesoriile, la următoarea adresă. Vă rugăm aveți grijă să achiziți chețutiele de expediere corespunzătoare.

**TR** AT uygunluk beyanını ce.sigmaspport.com/baseline1200, ce.sigmaspport.com/baseline1200wl adresinde bulabilirsiniz.

**MODE** - Fonksiyonları çağırarak için. - Programlama sırasında onaylamak için. - SET düğmesi - Ayarlarla modula/ modulan deęistirme - Ayarların onaylanması için

**RESET** - Ekranı sifira getirmek için. - Programlama sırasında istenilen rakamları girmek için.

**Not:** SET düğmesine basmak için bir iğneniz kullanın.

**Tekerlek büyüklüğünü seçin:** Hız ölçümünü hassasiyetini elde edebilmek için tekerlek büyüklüęü, lastik büyüklüęüne uygun olarak ayarlamalısınız. Bunun için: A - Tekerlek büyüklüęünü, „Wheel Size Chart“ tablosunda verilen formülle ilgili hesaplamalısınız. B - Deęeri „Wheel Size Chart“ çiziminde uyumca bulun. C - „Wheel Size Chart“ tablosundand tekerlek büyüklüęüne uygun olan deęeri alın.

**Soru sđdaları:** **Nic olmaksun veyu hatalı hiz gđstergeni:** - Butun s-a deplasat peste magnet? - Calculatorul este fixat corect în suport? - Distanta la magnet și la senzor a fost verificat? - Sunt montați doi magneti? - Magnetul este corect poziționat față de senzor? - Círcumferența roții este setată corect? **Mai multe tabele de dimensiuni pot fi găsite la secțiunea noastră cu întrebări frecvente (FAQ) la www.sigmaspport.com**

**Tehnici bijliger:** - Bateriya tip: CR 2032, 3V - Durata de viață a bateriei: BASELINE 1200, 3 yıl\* (\*Günlük 1 saat kullanımda)

**Garanti:** Kuratıcı için ilgili sözleşme ortaęımızta karış, yasal yönergelere uygun olarak sunuluyuz. Bataryalar ve aksesuar parçalarıyla hasarları garanti değildir kalmaktadır. Garanti durumunda lütfen ürünü satın aldığınız tekerlekçiyeye başvurun. Bakıldık bilgisiyarın marka size birike tüm aksesuar parçalarıyla aęradaki adrese gönderilmeliriz. Lütfen bu eklede yeteri ön tedbirde uyarın dikkat edin.

**SIGMA-ELEKTRO GmbH**  
Dr.-Julius-Leber-Strasse 15  
D-67433 Neustadt an der Weinstrasse  
Service-тf.: ++49-(0)6321-91 20-118  
E-posta: service@sigmasport.com

Halkı garanti taleplerinde size bir deęistirme cihazı verilir. Yalnızca o anda güncel olan model talep edilebilir. Üretici teknik deęişlik hakkını saklar.

**Li-LiUM** **Li-LiUM** **Li-LiUM**  
Bateriile nu trebuie salubritate împreună cu deșeurile menajere (legea europeană privind bateriile) Vă rugăm depuneți bateriile la un punct de colectare a deșeurilor autozant.

**FI** CE-vakuutus on luettavissa osoitteessa: ce.sigmaspport.com/baseline1200, ce.sigmaspport.com/baseline1200wl

**MODE** - Toimintojen uusiminen. - Ohjelmoinnin hyväksyminen. - SET-näppäimellä - Siirytään asetustilaan ja siitä pois - Vahvistetaan asetuksia

**RESET** - Näytön nollautaminen. - Ohjelmointinumeroiden vaihtaminen.

**Huomio!** Paina SET-näppäi kuulakärkikynällä.

**Rengaskoon määrittäminen:** Jotta nopeusmittaus olisi tarkkaa, rengaskoksi täytyy säätää pyöräsi rengaskoko. Se tehdään seuraavasti: A - Læste røngskolen tælling i tabellen „Wheel Size Chart“ annetun kaavan mukaisesti. B - Määritä arvot taulukon „Wheel Size Chart“ piirrosten mukaisesti. C - Valitse taulukosta „Wheel Size Chart“ pyöräsi rengaskoko vastaava arvo.

**Vianmääritys:** **Nopeusnäyttö puuttuu tai näyttää väärin:** - Onko kotelo työnnetty magnetin päälle? - Onko tietokone kiinnitetty oikein sen pitimeen? - Onko magnetin ja anturin välinen etäisyys tarkastettu? - Onko 2 magnetia asennettu? - Onko magnetit sijoitettu oikein suhteessa anturiin? - Onko rengaskoko asetettu oikein? - Hjulomkrets riktig inställt? **Lisää vianmäärityksiä löytyy osoitteesta www.sigmaspport.com kahdesta FAQ**

**Tekniske data:** - Paristotyyppi: CR 2032, 3 V - Batteriets livslängd: BASELINE 1200, 3 vuotta\* (\*Kun sitä käytetään 1 tunti päivässä)

**Garanti:** Vi hæfter vastuu voista kuloisiksen yhteistyökumppanin kahella lakimääritysten mukaisesti. Paristot ja kuluivat osat eivät kuulu takuuseen. Takuusaikukseen käänny jällemyyjän puoleen, jotta olet ostanut pyörätietokoneen. Voit myös lähettää pyörätietokoneen ostokäsiin ja kaikkiin lisäosien kera alla mainittavaan osoitteeseen. Huom! Tuotteen, etää lähetys on huolellisesti rittävällä postimerkillä.

**SIGMA-ELEKTRO GmbH**  
Dr.-Julius-Leber-Strasse 15  
D-67433 Neustadt an der Weinstrasse  
Huollon puh.: ++49-(0)6321-91 20-118  
S-posti: service@sigmasport.com

Jos vaatimus oikeuttaa takuuseen, saat vaihdossa laitteen. Vastuu oikeuttaa vain tällä hetkellä ajankohtaisesta malliin. Valmistaja pidättää oikeuden teknisiin muutoksiin.

**Li-LiUM** **Li-LiUM** **Li-LiUM**  
Bateriile nu sunt responsabile față de partenerii noștri contractuali pentru defecte în conformitate cu prevederile legale. Garanția nu se aplică bateriei și componentelor care se uzază. În cazul unei solicitări de garanție, vă rugăm contactați distribuitorul de la care ați achiziționat calculatorul de biciclete. Puteti de asemenea trimite calculatorul de biciclete, împreună cu factura și toate accesoriile, la următoarea adresă. Vă rugăm aveți grijă să achiziți chețutiele de expediere corespunzătoare.

**BG** CE декларацията можете да намерите на: ce.sigmaspport.com/baseline1200, ce.sigmaspport.com/baseline1200wl

**MODE** - Извеждане на функциите. - Потвърждаване при програмиране. - Бутон SET за: - Смена вълизване/излизване от режим настройка/ Потвърждаване на настройките

**RESET** - Възвращане на дисплея до нула. - Възвращане на нити числа при програмиране.

**Заб.:** Използвайте химикала, да да натиснете кончето SET.

**Определяне на размера на колелата:** За постигане на точност на измерването на скоростта, размерът на колелата трябва да се настрои съответно на Вашия размер на гумите. За щета можете да: A - Изчислите размерът на колелата въз основа на посочените в таблицата „Wheel Size Chart“ формули. B - Въведете стойността съгласно чертежите от „Wheel Size Chart“. C - Премете от таблицата „Wheel Size Chart“ стойността съответстваща на размера на Вашите гуми.

**Отстраняване на проблема:** **Посада или грешна индикация на скоростта:** - Изменети ли са възду или магнит? - Колелото е правилно ли е фиксирано в колелото? - Проверено ли е разстоянието между магнита и сензора? - Мониторан ли е 2-ри магнит? - Правилно ли е позициониран магнитът спрямо сензора? - Правилно ли е настроено обикновено на колелата? **Други решения за отстраняване на проблема ще получите от нашите КСВ на www.sigmaspport.com**

**Технически данни:** - Тип батерии: CR 2032, 3V - Срок на експлоатация на батериите: BASELINE 1200, 3 години\* (\*При използване от 1 час дневно)

**Гарантия:** Ние отговаряме пред нашите съветници договорни партньори за дефекти съгласно законните предписания. Батерии и аксесоари се доставят са изключения от гаранцията. В рамките на срока за гарантиране, моля, изпратете три копия със скени на Вашия велосипеден компютър. Също така можете да изпратите велосипедния компютър с Вашата касова бележка и всички принадлежности на следния адрес. Моля, обърнете внимание при това, за достатъчно запазване на пощенската услуга.

**SIGMA-ELEKTRO GmbH**  
Dr.-Julius-Leber-Strasse 15  
D-67433 Neustadt an der Weinstrasse  
Срвен тел.: ++49-(0)6321-91 20-118  
E-Mail: service@sigmasport.com

При основателни претенции за гаранция, ще получите замна на уреда. Претенция съществат само за актуален в този момент модел. Производител се запазва правото за технически промени.

**Li-LiUM** **Li-LiUM** **Li-LiUM**  
Не в разрешено изхвърлянето на батериите с битовите отпадъци (Согласно на българския). Моля, изпратете батериите в посочения пункт за събиране на специални отпадъци.

**NO** Du finner CE-deklarasjonen under: ce.sigmaspport.com/baseline1200, ce.sigmaspport.com/baseline1200wl

**MODE/RESET** - Aktivering av funksjonene. - Bekreftelse under programmering. - SET-test for å - gå inn i/lz av innstillingsmodus - bekrefte innstillingene

**RESET** - Nullstilling av funksjonene. - Legge inn tall under programmering.

**Merk:** Bruk en kulepenn til å trykke SET-knappen.

**Bestemmelse av hjulstørrelse:** For å oppnå nøyaktighet på hastighetsmålingen må hjulstørrelsen settes inn tilvarende faktisk dekkstørrelse. Til dette kan du: A - Beregne hjulstørrelsen i henhold til formelen i tabellen „Wheel Size Chart“. B - Registrer verdien i henhold til tegningene fra tabellen „Wheel Size Chart“. C - Fra tabellen „Wheel Size Chart“ finner du verdien som tilsvare dekkstørrelsen.

**Vianmääritys:** **Igen eller feil hastighetsvisning:** - Hylse skjult over magneten? - Er sykkeldatastasjonen riktig tilkoblet breksetten? - Avstand mellom magnet og sensor kontrollert? - Er 2 magneter montert? - Magnet for sensoren riktig posisjonert? - Hjulomkrets riktig instilt? **Flere problemløsnings finner du på våre vanlige spørsmål og svar (FAQ) på www.sigmaspport.com**

**Tekniske data:** - Typen batteri: CR 2032, 3V - Batteriets levetid: BASELINE 1200, 3 år\* (\*I ved bruk på 1 time daglig)

**Garanti:** Vi har ansvar overfor våre aktuelle avtalepartnere mht. mangler etter de lovbestemte forskriftene. Batteriene og tilbehøret er unntatt fra garantien. Ved garantikrav henvend deg til forhandleren der du kjøpte sykkelcomputeren. Du kan også sende sykkelcomputeren med kjøpskvittering og alle tilbehørsdelene til den etterfølgende adressen. Sørg for tilstrekkelig frankering.

**SIGMA-ELEKTRO GmbH**  
Dr.-Julius-Leber-Str. 15  
D-67433 Neustadt an der Weinstrasse  
Service-тf.: ++49-(0)6321-91 20-118  
E-post: service@sigmasport.com

Ved brettiget krav på å få den modellen som er aktuell på dette tidspunktet. Produzentan tar forbehold om tekniske endringer.

**Li-LiUM** **Li-LiUM** **Li-LiUM**  
Bateriile nu sunt responsabile față de partenerii noștri contractuali pentru defecte în conformitate cu prevederile legale. Garanția nu se aplică bateriei și componentelor care se uzază. În cazul unei solicitări de garanție, vă rugăm contactați distribuitorul de la care ați achiziționat calculatorul de biciclete. Puteti de asemenea trimite calculatorul de biciclete, împreună cu factura și toate accesoriile, la următoarea adresă. Vă rugăm aveți grijă să achiziți chețutiele de expediere corespunzătoare.