

Fehlererkennung und -beseitigung

Fehler	Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
Eine einzelne LED funktioniert nicht.	Eine LED ist defekt.	Wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
Die Leuchte funktioniert gar nicht.	Ist die Leuchte korrekt an das Steckernetzteil angeschlossen?	Prüfen Sie den korrekten Sitz des Steckers der Leuchtenleitung in der Buchse des Steckernetzteils.
	Ist das Steckernetzteil korrekt in die Steckdose eingesetzt?	Prüfen Sie den korrekten Sitz der Steckernetzteils in der Steckdose.
	Ist die verwendete Steckdose in Ordnung?	Prüfen Sie, ob die Steckdose vorschriftsmäßig installiert ist, z.B. mit einer anderen Leuchte.
Die Smartphone-Kamera lässt sich nicht auslösen	Die Fernbedienung wurde nicht mit dem Smartphone verbunden.	Verbinden Sie die Fernbedienung mit Ihrem Smartphone.



MeLiTec
SMALL AID

BEDIENUNGSANLEITUNG

LED-Ringlicht höhenverstellbar, mit einstellbarer Lichtfarbe, mit Fernbedienung, Handyhalterung und doppelseitigem Kosmetikspiegel

Modell: SocialLight
Y_LR2024



Lieferumfang

- 1 x Leuchtenkopf
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Stativ
- 1 x Smartphonehalterung
- 1 x Steckernetzteil
- 1 x Schminkspiegel



© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:

MeLiTec GmbH
Oesterweg 22
59469 Ense
Germany

2021/2022

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der MeLiTec GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Importiert durch:

MeLiTec GmbH
Oesterweg 22
59469 Ense
Germany

Technische Daten

Gesamtsystem:

Spannung: 220 - 240 V~, 50 / 60 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 25 W (LED mit voller Helligkeit)

Standby: ca. 0,6 W

Schutzklasse: II, Schutzisoliert

Anschlussleitung: ca. 2 m mit Steckernetzteil

Leuchte:

Spannung: 12 V DC SELV

Leuchtmittel: 2 x 168 x 0,14W LED

Lichtstrom: ca. 1.500 lm

Lichtfarbe: in 3 Stufen einstellbar von 2.700 K (warmweiß) bis 6.500K (kaltweiß)

Farbwiedergabe: sehr gut, Ra > 90

Schutzklasse: III, Schutzkleinspannung

Steckernetzteil:

Eingang: 220-240 V~, 50/60 Hz

Ausgang: 12 V DC, 2 A, SELV

Schutzklasse: II, schutzisoliert

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G

Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie vermeiden dadurch Fehler, die zu einer Funktionsstörung führen könnten.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Gebrauch auf.
- Geben Sie bei Weitergabe der Leuchte an Dritte die Bedienungsanleitung mit.
- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie vermeiden dadurch Fehler, die zu einer Funktionsstörung führen könnten.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Ringlicht SocialLight (im Folgenden „Leuchte“ genannt) ist zur Akzentbeleuchtung, insbesondere für den Kosmetikbereich, für Influencer und für „Selfies“ in trockenen Innenräumen konzipiert. Die Leuchte darf nicht modifiziert oder technisch verändert werden. Lediglich die im Lieferumfang enthaltenden Zubehörteile dürfen an vorgesehener Stelle montiert werden. Der Hersteller und der Verkäufer übernehmen keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs der Leuchte sind. Lassen Sie Kinder und Personen deren körperliche, geistige oder sonstige Fähigkeiten eingeschränkt sind und die dieses Gerät nicht sicher bedienen können sowie Unbefugte nicht unbeaufsichtigt an dieses Elektrogerät gelangen.

Beschädigungsgefahr!

Der flexible Arm darf nicht über 360° um seine eigene Achse gedreht werden, es besteht Beschädigungsgefahr. Empfindliche Böden können bei dem Zusammenbau zerkratzt oder beschädigt werden. - Legen Sie z.B. ein Tuch unter. Legen Sie die Leuchtenleitung so, dass keine Personen darüber stolpern können / sie nicht geknickt oder anderweitig beschädigt wird.

Symbole- und Zeichenerklärung

Hinweis!

Signalwörter, die bei der Handhabung der Leuchte zu beachten sind. Bei Nichtbeachtung kann es zu Sachschäden kommen.



Konformitätserklärung

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraumes. Die Konformitätserklärung kann beim Importeur angefordert werden.



Nur für Innen

Nur für die Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet.



Entsorgungshinweise

Dieses Gerät hat einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku. Achten Sie bei der Entsorgung darauf, dass es in der entsprechenden Sammelgruppe entsorgt wird.

Entsorgen Sie Akkus ordnungsgemäß! Beachten Sie, dass Akkus auf keinen Fall mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen! LED-Leuchten müssen am Ende der Lebensdauer ordnungsgemäß entsorgt und dem Recycling zugeführt werden; sie dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Weitere Informationen über die richtige Entsorgung und wo Sie Ihre Produkte entsorgen können, erhalten Sie im Internet unter www.melitec.de/service/recycling.



Schutzklasse II (gesamtes System)

Schutzisoliert



Schutzklasse III (Leuchte)

Schutzkleinspannung (SELV)

Sicherheitshinweise

Hinweis!

Erstickungsgefahr!

Bei Verpackungs- und Schutzfolien besteht Erstickungsgefahr.

- Halten Sie Verpackungs- und Schutzfolien von Kindern fern.

Verletzungsgefahr!

Bei Missachtung der Sicherheitshinweise besteht Verletzungsgefahr. Ein sicherer Betrieb dieses Geräts ist nur gewährleistet, wenn die folgenden Anweisungen beachtet werden.

- Verwenden Sie die Leuchte nur im Wohnbereich (nicht in Feuchträumen) und ihrer Bauart entsprechend.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller vorgesehenen Teile.
- Lassen Sie Kinder und Personen deren körperliche, geistige oder sonstige Fähigkeiten eingeschränkt sind und die diese Leuchte nicht sicher bedienen können sowie Unbefugte nicht unbeaufsichtigt an diese Leuchte gelangen.
- Modifizieren oder verändern Sie die Leuchte nicht.
- Betreiben Sie die Leuchte nicht mit beschädigter Schutzabdeckung. Entsorgen Sie die Leuchte, wenn die Schutzabdeckung beschädigt ist.

Beschädigungsgefahr!

- Verwenden Sie keine scheuernden, ätzenden oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes, weiches Tuch.
- Entfernen Sie hartnäckige Flecken mit einem leicht feuchten Tuch, ggf. unter Verwendung eines neutralen Reinigers.

Montage:

1. Lösen Sie die Flügelschraube des Standfußes und ziehen Sie die drei Beine so weit auseinander das ein sicherer Stand gegeben ist und fixieren Sie die Standfüße mit der Flügelschraube.
2. Schrauben Sie nun den Kopf des Ringlichts auf das Gewinde des Stativs.
3. Stellen Sie nun die Höhe der Leuchte auf die für Sie passende Höhe ein Lösen Sie dazu die jeweiligen Flügelschrauben des Stativs und fixieren Sie diese nach Erreichen der Wunschhöhe wieder.
4. Stecken Sie den Stecker der Leuchtenleitung in die Kupplung des Steckernetzteils.
5. Schließen Sie das Steckernetzteil an einer ordnungsgemäß installierten Steckdose an.
6. Entfernen Sie den Entladeschutzstreifen aus dem Batteriefach der Fernbedienung.
7. Prüfen Sie die Funktion der Leuchte durch Betätigen der Fernbedienung und des Schnurzwischenschalters.
8. Schrauben Sie bei Bedarf das jeweilige Zubehörteil (Schminkspiegel oder Smartphonehalterung) in die Innenseite des Rings ein und wechseln Sie diese Teile bei Bedarf wieder gegeneinander aus.
9. Sie können Ihr Smartphone in der Smartphonehalterung fixieren, um die Smartphonekamera im Ringlicht zu nutzen.
 - Ziehen Sie dazu die Bügel der Halterung auseinander, legen Ihr Smartphone ein und lassen Sie dann die Bügel zurückfedern um das Smartphone zu fixieren.
10. Der Schnurzwischenschalter und die Fernbedienung verfügen jeweils über einen mit einem Kamerasymbol gekennzeichneten Taster, mit dem die Kamera Ihres Smartphones ausgelöst werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass der Schnurzwischenschalter bzw. die Fernbedienung vor der ersten Verwendung einmal mit Ihrem Smartphone verbunden wurde.
11. Der Schminkspiegel ist schwenkbar und verfügt über zwei Spiegelflächen, eine mit und die andere ohne Vergrößerungseffekt.

Batteriewechsel der Fernbedienung

Die Fernbedienung enthält eine Batterie des Typs CR2025. Der Batteriewechsel ist auf der Rückseite der Fernbedienung beschrieben. Verwenden Sie beim Wechsel der Batterie ausschließlich Batterien des Typs CR2025!