



KLIMATRONIC® Klimageräte

KÜHLEN im Raum

**KLIMATRONIC®
TRANSFORM**

**Herkömmliches Klimagerät
(Preiseinstieg)**

kalte Raumluft

warme Abluft

Innen-Aufstellung

HEIZEN im Raum

**KLIMATRONIC®
TRANSFORM**

**Herkömmliches Klimagerät
(Preiseinstieg)**

kalte Abluft

warme Raumluft

Innen-Aufstellung

Frischlucht KÜHLEN von Draussen

**KLIMATRONIC®
TRANSFORM**

**Herkömmliches Klimagerät
(Preiseinstieg)**

kalte Frischluft

warme Abluft

Aussen-Aufstellung

Frischlucht HEIZEN von Draussen

**KLIMATRONIC®
TRANSFORM**

**Herkömmliches Klimagerät
(Preiseinstieg)**

kalte Abluft

warme Frischluft

Aussen-Aufstellung