




Montageanleitung

Montage der Gitterrostsicherung mit Kette



Gitterrostsicherung mit Kette

Bitte beachten Sie: Im Lieferumfang sind zwei Gitterrostsicherungen enthalten. Sichern Sie das Gitterrost möglichst an zwei gegenüberliegenden Seiten.

- 1) Legen Sie die Panzerplatte (1) auf den Gitterrost und stecken Sie den Bügel (2) in die Panzerplatte (1).
- 2) Führen Sie das Kettenglied zwischen die Arme des Bügels und fixieren Sie die Kette mit dem Kettenhalter (3). Ziehen Sie die Kette (4) straff.
- 3) Führen Sie das ausgewählte Kettenglied über die Anschraubplatte (5). Spannen Sie die Kette, um so die Montageposition der Anschraubplatte (5) festzulegen.
- 4) Setzen Sie die Anschraubplatte (5) auf und reißen Sie die beiden Bohrlöcher an. Bohren Sie die Löcher, setzen Sie die Dübel (7) ein und befestigen Sie die Anschraubplatte (5) mit den Schrauben (6), so dass die Kette (4) gespannt ist.
- 5) Drehen Sie den Sicherungshebel (8) der Anschraubplatte (5) in die waagerechte Position. (A)
- 6) Schieben Sie das Kettenglied über den Arm der Anschraubplatte (5) und über den Sicherungshebel (8). Der Sicherungshebel (8) klappt zurück und das Gitterrost ist gesichert (B).
- 7) Wiederholen Sie die Montageschritte mit der zweiten Gitterrostsicherung.

Bedienung

Um das Gitter zu öffnen, müssen Sie die Gitterrostsicherung von innen entriegeln.

- 1) Drehen Sie den Sicherungshebel (8) der Anschraubplatte (5) in die waagerechte Position. (A)
- 2) Ziehen Sie das Kettenglied vom Arm der Anschraubplatte (5) ab. (C) Die Kette hängt nun frei und das Gitter kann geöffnet werden.

Um das Gitter wieder zu sichern, gehen Sie wie in Schritt 5 und 6 der Montage beschrieben vor.



Herstellerinformation:
BASI GmbH | Konstantinstraße 387 | 41238 Mönchengladbach
Germany | Tel.: +49 (0) 21 66/98 56-0
E-Mail: info@basi.eu | www.basi.eu



Montageanleitung

Gitterrostsicherung mit Kette



GS 70

- Für Kellerschächte

- Schützt Gitterroste gegen Aufhebeln - 1 Paar



Montageanleitung

Gitterrostsicherung mit Kette

Allgemeine Hinweise

Beachten Sie die Anweisungen in dieser Anleitung, um die Zusatzsicherung korrekt zu montieren. Bewahren Sie die Montageanleitung auf, falls Sie die Zusatzsicherung demontieren oder austauschen müssen.

Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und/oder Verletzungen, die bei unsachgemäßer Handhabung und/oder bei der Montage des Produktes bzw. bei Benutzung der benötigten Werkzeuge entstehen. Wenn Sie Elektrowerkzeuge benutzen (z. B. Bohrmaschine), beachten Sie alle Sicherheitshinweise des Herstellers des Werkzeugs.

Warnhinweise

- Kleinteile und Verpackungsmaterialien können von Kindern verschluckt werden und zur Erstickung führen! Achten Sie darauf, dass Kleinteile und Verpackungsmaterialien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort.
- Bei anleitungskonformer und fachgerechter Montage sind keinerlei Gefahren zu erwarten.
- Bei Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, bei der Installation oder durch die Inbetriebnahme direkt oder durch ihre Folge entstehen, schließt der Hersteller eine Haftung aus. Technische Änderungen bleiben ausdrücklich seitens des Herstellers vorbehalten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Gitterrostsicherung gibt zusätzlichen Schutz gegen unberechtigtes Öffnen von Licht- und Kellerschachtabdeckungen und das Eindringen in Räume. Die optimale Schutzwirkung wird nur erreicht, wenn Sie entsprechend dieser Montage- und Bedienungsanleitung vorgehen.

Beschreibung

Die GS 70 Gitterrostsicherung schützt ihre Gitterroste und Kellerschächte gegen Einbruch. Ohne wesentliche optische Störung kann sie je nach Bedarf an einer oder mehreren Stellen montiert werden.

- Leicht zu montieren: Sicherung sowohl mit einer als auch mit zwei Systemen möglich.
- Einfach in der Handhabung: Die Sicherungen sind ohne Schlüssel zu entriegeln.

Lieferumfang


- 2x Panzerplatte (1) • 2x Bügel (2) • 2x Kettenhalter (3) • 2x Kette (4)
- 2x Anschraubplatte (5) • 4x Schrauben 40 mm (6) • 4x Dübel 8x40 (7)

Benötigte Werkzeuge

- Kreuzschraubendreher oder elektrischer Schraubendreher
- Bohrmaschine mit passendem Bohrer (6 mm)
- Metermaß • Markierstift, Anreißnadel o.ä.

Technische Daten

	GS 70
Einsatzbereich	zur Sicherung von Gitterrosten und Kellerschachtabdeckungen
Einzelteile	Kette, Anschraubplatte, Panzerplatte, Bügel, Kettenhalter
Kettenlänge	ca. 530 mm
Entriegelung	ohne Schlüssel
Farben	silber



Allgemeine Montagehinweise

- Stellen Sie vor der Montage sicher, dass sich das Gitterrost bzw. der Kellerschacht einwandfrei öffnen und schließen lässt.
- Verwenden Sie einen Boranschlag, um zu gewährleisten, dass sowohl die Länge der Dübel als auch der verwendeten Schrauben passend ist.
- Vermeiden Sie die Überdrehung der Schrauben. Verwenden Sie einen elektrischen Schraubendreher mit Drehmomentbegrenzung oder ziehen Sie die Schrauben von Hand fest.
- Bei Einsatz eines Kunststoff-Kellerschachtes nutzen Sie bitte entsprechendes Befestigungsmaterial (Schrauben / Dübel)!