



## Bedienungsanleitung: LED Dekoleuchte

EAN: 2076601200543

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf, da wichtige Informationen enthalten sind. Dieses Produkt ist für den Betrieb mit einem Innen-Transformator vorgesehen (im Lieferumfang enthalten).

1. Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden.
2. Schließen Sie das Netzkabel des Transformators fest an das Produkt an.
3. Zum Anschluss dieser Dekoleuchte nur den mitgelieferten Netzadapter verwenden.
4. Schließen Sie die Dekoleuchte erst dann an das Stromnetz an, wenn sie vollständig aufgebaut ist.
5. Prüfen Sie vor Anschluss der Dekoleuchte, ob die auf dem Produkt angegebene Spannung mit der vor Ort vorhandenen Spannung übereinstimmt.
6. Verwenden Sie beim Aufstellen der Dekoleuchte keine Metallklammern oder Draht.
7. Nach Aufstellen der Dekoleuchte dürfen das Stromkabel, Stecker und die Verbindungskabel nicht unter Zug stehen oder in sich verdreht sein.
8. Decken Sie die Dekoleuchte während des Betriebs nicht durch Gegenstände ab (Überhitzungsgefahr!).
9. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
10. Verbinden Sie diese Dekoleuchte niemals elektrisch mit einer anderen Leuchte.
11. Zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
12. Das Stromkabel dieser Dekoleuchte kann nicht ausgewechselt werden. Wenn es beschädigt ist, muss die gesamte Dekoleuchte entsorgt werden.
13. Kein Teil des Produkts darf in Kontakt mit einer Flammen-/Hitzequelle kommen.
14. Bei Nicht-Benutzung vor Sonnenlicht geschützt an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
15. Dies ist ein elektrisches Produkt und kein Spielzeug, halten Sie es ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern.
16. Vermeiden Sie den direkten Blick in die LED.

### Timerfunktion:

Diese Dekoleuchte ist mit Timerfunktion. Wenn Sie den Artikel mit dem Stromnetz verbinden, leuchtet das Produkt für 6 Stunden und schaltet sich automatisch für 18 Stunden ab. Beispiel: Wenn Sie die Dekoleuchte jeden Tag automatisch um ca. 17 Uhr einschalten möchten, den Artikel um 17 Uhr mit dem Stromnetz verbinden, dann schaltet sich die Dekoleuchte jeden Tag um ca. 17 Uhr ein und bleibt bis ca. 23 Uhr eingeschaltet.

### Technische Angaben:

Modell Nr.: DCLEDI-0004NCP-4.5V  
Nennspannung: 4,5 V; max. 2,7 Watt  
Lampen: 3V 20mA 0,06 Watt

### Transformator

Modell: ED-045027-IP20  
Eingang: 220 – 240 V ~; 50Hz  
Ausgang: 4,5 V; 600 mA; max. 2,7 Watt



Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG  
Zeichenstraße 8  
66333 Völklingen  
www.globus-baumarkt.de

Für den Reklamationsfall:  
Herstelleradresse und Ordernummer aufbewahren