


Anschlussanleitung

Inselkraftwerk mit 2 Solarmodulen und Powerstation




1 Powerstation AC200P

2 Solarmodul

3 Solar-Ladekabel (Solarkabel zu XT90)

4 Solarmodul Kabel

Detailbild Powerstation



1 Solarmodul Kabel

2 Powerstation AC200P

3 Solar-Ladekabel (Solarkabel zu XT90)