





Akku-Handkreissäge

TE-CS 18/150 Li - Solo

Art.-Nr.: 4331220

Ident.-Nr.: 21032

EAN-Code: 4006825647532

POWER -CHANGE

Die Einhell Akku-Handkreissäge TE-CS 18/150 Li-Solo ist klein, leicht und handlich und zudem ein Mitglied der Power X-Change-Familie. Die Lithiumlonen-Technologie bietet starke Akkus, die bei jedem Power X-Change-Gerät Verwendung finden. Die Handkreissäge kann ohne Werkzeug in
Schnittliefe und Neigungswinkel eingestellt werden. Durch die Spindelarretierung ist ein einfacher Wechsel von Sägeblättern von 10 mm oder 16 mm
Bohrung möglich. Für den optimalen Durchblick sorgen die hochwertigen LEDs zum Ausleuchten sowie der Staubabsaugadapter für Sauberkeit im
Schnittbereich. Die TE-CS 18/150 Li-Solo ist mit der separat erhältlichen Einhell Führungsschiene kompatibel. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und
Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Klein, leicht und handlich für angenehmes Arbeiten
- Einfache, werkzeuglose Einstellung (Schnitttiefe, Neigungswinkel)
- Staubabsaugadapter für einen sauberen Arbeitplatz
- Einfacher Sägeblattwechsel dank Spindelarretierung
- Optimale Ausleuchtung des Schnittbereichs durch hochwertige LED
- Kompatibel mit der Einhell Führungsschiene
- Hochwertiger Sägetisch aus Aluminium
- Qualitativ hochwertiges Sägeblatt ist im Lieferumfang inkludiert
- Verwendung eines Sägeblatts mit 10mm oder 16mm Bohrung möglich
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten

Drehzahl
Sägeblatt
Anzahl Sägezähne
Schnitttiefe bei 90°
Schnitttiefe bei 45°
32 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht- Bruttogewicht Einzelverpackung3.39 kg

- Maße Einzelverpackung 316 x 200 x 286 mm

Stück pro Exportkarton 2 STKBruttogewicht Exportkarton 7.5 kg

- Maße Exportkarton 420 x 335 x 310 mm - Containermengen (20"/40"/40"HC) 1280 | 2654 | 3112



















Als Sonderzubehör erhältlich



Führungsschiene Alu 2x1000mm Handkreissägen-Zubehör Art.-Nr.: 4502118 EAN-Code: 4006825632675 Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change

Akku

Art.-Nr.: 4511395 EAN-Code: 4006825610369

Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1 PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512042 EAN-Code: 4006825613704 **Einhell Accessory**



Power X-Fastcharger 4A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512103 EAN-Code: 4006825650228

Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512069 EAN-Code: 4006825629729 Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512064 EAN-Code: 4006825629019 Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2 Akku Art.-Nr.: 4511341

EAN-Code: 4006825590593

Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus

Akku Art.-Nr.: 4511502

EAN-Code: 4006825644210

Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1

Akku

Art.-Nr.: 4511396

EAN-Code: 4006825610376

Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change

Akku

Art.-Nr.: 4511516

EAN-Code: 4006825650518

Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus

Art.-Nr.: 4511437

EAN-Code: 4006825616606 Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512040 EAN-Code: 4006825613681 Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus

Akku Art.-Nr.: 4511501 EAN-Code: 4006825644197 Einhell Accessory



Sägebl HM Mit-Dü 150x16 Z20 Handkreissägen-Zubehör Art.-Nr.: 49583359 EAN-Code: 4009315833590

Einhell Accessory