


TrendLine

Montage- Anleitung

Notice de montage



1. Stecken Sie den Vierkantstift in die Schloßnuß
2. Stecken Sie die Langschilder auf den Stift. (Die Schilder sind mit einer Hochhaltefeder ausgestattet, diese läßt sich nur in eine Richtung spannen, achten Sie daher bitte darauf, die Schilder auf der jeweils richtigen Seite zu montieren)
3. Achten Sie darauf, dass der Vierkant mittig zwischen den Griffen sitzt. Danach Fixierschrauben festziehen (Die Fixierschraube muss immer in der Einkerbung des Vierkantstiftes liegen).
4. Nun nur noch die Schilder ausrichten und verschrauben.

1. Placer la goupille carrée dans la gorge.
2. Mettre les plaques longues dans la goupille (les plaques sont munies d'un ressort résistant qui ne se tend que dans une seule direction ; veillez à monter les plaques dans le bon sens).
3. En veillant à ce que ce carré soit centré entre les poignées. Serrer ensuite les vis de fixation (la vis de fixation doit toujours se trouver dans la rainure de la goupille carrée).
4. Aligner et visser les plaques.

Pflegehinweis: Bitte verwenden Sie zur Pflege nur ein weiches Staubtuch, bitte benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel !