



LED 2er Spot Miami

EAN: 4333692069700

Modell-Nr.: MLT-S240403B-E14-2



Bedienungsanleitung

Achtung:


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme der Leuchte aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf.

Die örtlichen Installationsvorschriften sind zu beachten

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

1. Technische Daten

Produktbezeichnung	LED 2er Spot Miami
Modellnummer Leuchte	MLT-S240403B-E14-2
Modellnummer Lichtquelle	G45-6.5-27/G118/522
Nennspannung	220-240 V~
Frequenz Leuchte	50 Hz
Frequenz Lichtquelle	50/60 Hz
Leistung der mitgelieferten Leuchtmittel	2 x 6,5 Watt

Maximale Leistung	2 x 25 Watt
Stromstärke	40 mA
Schutzklasse I	Die Leuchte hat einen Schutzleiteranschluss.
Energieeffizienzklasse	E
Lichtquellen	2
Lichtstrom	2x 806 lm
Farbtemperatur	2700 K (warmweiß)
Lebensdauer Leuchtmittel	25000 h
Farbwiedergabe	80 Ra
Leuchtmittel	LED Leuchtmittel
Leuchtmittel inklusive	Ja
Leuchtmittel- Technik	LED-Technik
Leuchtmittelfassung	E14
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0,00 Watt
Äußere Abmessung Leuchte	200 x 125 mm
Äußere Abmessung Lichtquelle	76 x 45 x 45 mm
Gewicht Leuchte	363 g
Gewicht der Lichtquelle	2 x 18 g
Gesamtgewicht	399 g
Warnung vor elektrischer Spannung	
Nur für den Innenraum – Die Leuchte ist für die Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet.	
Nicht dimmbar – Die Leuchte ist nicht für den Betrieb an einem Dimmer geeignet	
Da die Glühlampen sehr heiß werden, muss ausreichend Abstand zu leicht brennbaren Materialien, wie z.B. Vorhänge, von mind. 30 cm eingehalten werden.	
Leuchtmittel – Nur in trockener Umgebung einsetzen.	
Leuchtmittel muss für den Betrieb in "offenen" Leuchten zugelassen sein	

Bezeichnung der Anschlussklemme:

L = Phase N = Nulleiter  = Schutzleiter

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Leuchte ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Ein Einsatz im Freien ist nicht zulässig. Die Leuchte darf nicht geändert bzw. umgebaut werden. Eine andere Verwendung als hier beschrieben kann zur Beschädigung des Produktes führen und ist evtl. mit weiteren Gefahren verbunden. Die Leuchte muss angeschlossen, montiert und betrieben werden wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

3. Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Sicherheits- und Montagehinweise bevor Sie mit der Installation dieses Produktes beginnen.


Die technischen Daten entnehmen Sie bitte dem Ursprungsetikett an der Leuchte.

1. Die Leuchten dürfen nur von fachkundigem Personal nach den gültigen Elektroinstallationsvorschriften installiert werden.
2. Für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs der Leuchte sind, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung.
3. Achtung – Vor Beginn der Montage die Netzleitung spannungsfrei schalten – Sicherung herausdrehen oder Sicherungsautomat ausschalten. Schalter auf „Aus“.
4. Bei dieser Leuchte handelt es sich um eine Wohnraumleuchte. Diese ist nicht für Feuchträume geeignet. Die Leuchte darf nur außerhalb des Sprühbereichs (Schutzbereich) der Brause angebracht werden. Die Leuchte besitzt nur den Schutzgrad IP20, deshalb ist sie nur zur Verwendung im Wohnbereich geeignet.
5. Leuchtmittel und Transformatoren erreichen im Betrieb hohe Temperaturen. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Brandgefahr und beim Auswechseln des Leuchtmittels Verletzungsgefahr (bitte nur abgekühlte Leuchtmittel austauschen).
6. Die Leuchte darf nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund montiert werden.
7. Bitte verwenden Sie bei der Montage nur die mitgelieferten Einzelteile, da Sie sonst jeglichen Gewährleistungsanspruch verlieren.
8. Bitte montieren Sie grundsätzlich die Abdeck- und Endkappen für Netzspannung führende Teile.
9. Bitte achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Leitungen beschädigt werden.
10. Achtung – Bitte während des Betriebs keine Leuchtenteile oder Leuchtmittel berühren, da diese Temperaturen von mehr als 90 °C erreichen können.
11. Da Leuchtmittel sehr heiß werden, muss ein ausreichender Abstand zu leicht brennbaren Materialien, wie z.B. Vorhänge, eingehalten werden.
Hier muss ein Abstand von mindestens 30cm eingehalten werden.
12. Bitte verwenden Sie nur den für die jeweilige Fassung vorgesehene Lampentyp und die maximale Lampenleistung (Watt) darf nicht überschritten werden, siehe Ursprungsetikett der Leuchte.
13. BEIM AUSWECHSELN des Leuchtmittels – nur LED-Leuchtmittel vom Typ E 14 benutzen. Nicht die E 14 Halogenlampe benutzen.
14. Die Leuchte sollte im Betrieb nicht berührt werden.
15. Bitte vermeiden Sie den direkten Blick in die Lichtquelle (Leuchtmittel/LED).
16. Vor Auswechseln des Leuchtmittels, bitte zuerst abkühlen lassen. Achten Sie darauf die Netzleitung spannungsfrei zu schalten und Sicherungsautomat auszuschalten bzw. die Sicherung herauszudrehen.
17. Diese Leuchte ist nicht geeignet für Dimmer oder elektronische Schalter.
18. Das Ausrichten und Einstellen der Leuchte darf nur im abgekühlten Zustand erfolgen.
19. Überprüfen Sie, ob das mitgelieferte Befestigungsmaterial für Ihre Wandbeschaffenheit geeignet ist.
20. Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

21. Einzelne Beleuchtungsteile bzw. Beleuchtungssteuerungsteile können nicht entfernt oder abgeschaltet werden. Schalten Sie den Artikel bei Nichtbenutzung aus, um Strom/Energie zu sparen.
22. Zum Entfernen der Lichtquelle drehen Sie am Leuchtmittel und entnehmen Sie das Leuchtmittel aus der Fassung.

5. Montage



6. Lieferumfang

- 1 Leuchte
- 2 LED E14 Lichtquellen
- 2 Schrauben
- 2 Dübel
- 1 Montagehilfe

7. Reinigung

Bitte beschränken Sie die Pflege der Leuchte nur auf die Oberfläche und achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in Anschlüsse oder an Netzspannung führende Teile gelangt.

Benutzen Sie zur Reinigung ein sauberes, weiches, feuchtes Tuch und eventuell ein mildes Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine scharfen, alkalischen Reiniger, Lösungsmittel, Säuren oder ähnliches

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG,
Zeichenstr.8, 66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

WICHTIGE HINWEISE

Gültig nur für Deutschland

Valable uniquement en Allemagne

Alleen geldig in Duitsland

Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 – ElektroG3

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Die Rücknahme erfolgt in allen stationären Globus Fachmärkten, die im Internet unter: <https://www.globus-baumarkt.de/info/hilfe-kontakt/kontakt/> zu finden sind oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Rücknahmepflichtige Fernabsatz-Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4

gemäß § 2 Abs.1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Für die 1:1 Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten (Kategorien 3, 5, 6) sowie die 0:1 Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist. Ein Balken unter der Mülltonne bedeutet, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde.

WEEE-Registrierungsnummer

Unter der Registrierungsnummer **DE 93585349** sind wir bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Händler und Inverkehrbringer von Elektro- und Elektronikgeräten registriert.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstraße 8
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

6. Hinweis zur Abfallvermeidung

Nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EU über Abfälle und ihrer Umsetzung in den Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Maßnahmen der Abfallvermeidung grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht. Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundes-unter-beteiligung-der-laender/>

7. Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Elektro- und Elektronikgesetz finden Sie unter:

<https://www.elektrogesetz.de/>

Informationen zum Batteriegesetz 2 - BattG2

Entsorgung von Akkus und Batterien



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen. Bitte prüfen Sie Möglichkeiten, eine Batterie anstatt der Entsorgung einer Wiederverwendung zuzuführen, beispielsweise durch die Rekonditionierung oder die Instandsetzung der Batterie.

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter

www.batteriegesetz.de.

WARNHINWEISE

- Akkus/ Batterien nie anzünden
- EXPLOSIONSGEFAHR
- Akkus/ Batterien nie öffnen, kurzschließen oder beschädigen, da dies zu Verletzungen führen kann

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstr. 8
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de