

Reifendicht-Gel – für 2 Schläuche –

dichtet dauerhaft Löcher bis 3 mm, bleibt nach Einfüllen in den Schlauch flüssig und verteilt sich durch Zentrifugalkraft, bildet bei Panne mit ausströmender Luft einen dauerhaften, elastischen Pfropfen, der die undichte Stelle sofort verschließt. TIP: FISCHER Reifendicht-Gel am besten vorbeugend in den Schlauch einfüllen. **Passend für Dunlop/Blitz- und Auto/Schrader-Ventil. Anwendung:** 1. Fremdkörper, wenn vorhanden, aus dem Reifen entfernen. 2. Flasche vor Gebrauch kräftig schütteln. 3. Reifen drehen, bis das Ventil auf 7-Uhr-Stellung steht, Ventileinsatz mit beiliegendem Werkzeug (in roter Verschlusskappe der Flasche) herausschrauben und Luft ablassen. 4. Beigefügten Schlauch fest über Flaschenspitze und Ventilöffnung stülpen. Pro Reifen ca. 50% (=175 ml) des Flascheninhaltes in den Reifen eindrücken. 5. Ventilöffnung säubern und Ventil eindrehen. 6. Reifen auf korrekten Druck bringen. 7. Reifen drehen, damit sich FISCHER-Reifendicht-Gel gleichmäßig verteilen kann.

