











BEDIENUNGSANLEITUNG

KEHRMASCHINE PKM 650

EAN 4333692205214







Bestimmungsgemäße Verwendung:

Diese Kehrmaschine wurde entwickelt, um Schmutz und Ablagerungen von Außenflächen zu kehren. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Montage:

Siehe Seite 2



Bedienen:

⚠ Warnung

Quetsch- und Verletzungsgefahr an Gurten, Seitenbesen, Behältern, Schiebegriff.

Siehe Seite 3



Aufbewahrung:

Siehe Seite 3



Wartung:

Die Kehrmaschine ist wartungsfrei.

Sicherheitshinweise:

- Die Maschine darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet oder gelagert werden.
- Die Maschine mit Arbeitseinrichtungen ist vor dem Einsatz auf ihren ordnungsgemäßen Zustand und betriebssicheren Zustand zu prüfen. Anderenfalls darf die Maschine nicht verwendet werden.
- Die Maschine ist nicht zum Aufkehren von Gefahrstoffen geeignet.
- Die Maschine ist nicht zum Aufkehren von Flüssigkeiten geeignet.
- Bitte fegen Sie keine brennenden Stoffe wie Zigaretten, Streichhölzer oder ähnliche Gegenstände weg.
- Bitte tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie Glas, Metall oder andere Materialien aus dem Abfallbehälter entfernen.
- Niemals explosive Flüssigkeiten, brennbare Gase oder unverdünnte Säuren und Lösungsmittel aufsaugen. Dazu gehören Benzin, Farbverdünner oder Heizöl, die bei Kontakt mit Luft explosive Dämpfe oder Gemische entwickeln können. Aceton, unverdünnte Säuren und Lösungsmittel sind ebenfalls zu vermeiden, da sie die Materialien der Maschine angreifen können.
- Der Betreiber muss das Gerät bestimmungsgemäß verwenden. Er muss die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen und beim Arbeiten mit dem Gerät auf Dritte, insbesondere Kinder, achten.

- Diese Maschine ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder von dieser unterwiesen. Personen über die Verwendung des Geräts. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

BEDIENUNGSANLEITUNG AUFBEWAHREN!


Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstraße 8
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de










NOTICE D'UTILISATION

Balayeuse PKM 650

EAN 4333692205214







Utilisation conforme :

Cette balayeuse a été conçue pour balayer la saleté et les dépôts sur les surfaces extérieures. Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique.

Installation :

Voir page 2



Utilisation :

Avertissement


Risque de pincement et de blessure au niveau des courroies, des brosses latérales, des bacs et de la poignée de poussée.

Voir page 3



Stockage :

Voir page 3



Entretien :

La balayeuse ne nécessite aucun entretien.

Consignes de sécurité :

- La machine ne doit pas être utilisée ni entreposée dans des zones présentant un risque d'explosion.
- Avant l'utilisation de la machine et de ses équipements de travail, il convient de vérifier qu'ils sont en bon état et que leur fonctionnement est sûr. Sinon, la machine ne doit pas être utilisée.
- La machine n'est pas adaptée au balayage de substances dangereuses. La machine n'est pas adaptée au balayage de liquides.
- Veuillez ne pas balayer de matières en combustion, telles que des cigarettes, des allumettes ou des objets similaires.
- Veuillez porter des gants de protection lorsque vous retirez du verre, du métal ou d'autres matériaux du bac à déchets.
- Ne jamais aspirer de liquides explosifs, de gaz inflammables ni d'acides ou de solvants non dilués. Cela inclut l'essence, les diluants pour peinture ou le mazout, qui peuvent former des vapeurs ou des mélanges explosifs au contact de l'air. L'acétone, les acides non dilués et les solvants doivent également être évités, car ils peuvent endommager les matériaux de la machine.
- L'utilisateur doit utiliser l'appareil conformément à sa destination. Il doit tenir compte des conditions locales et faire attention aux tiers, en particulier aux enfants, lorsqu'il utilise l'appareil.

- Cette machine n'est pas conçue pour être utilisée par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou instruites par une personne responsable de leur sécurité sur l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

CONSERVER SOIGNEUSEMENT LE MODE D'EMPLOI !

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstraße 8
D-66333 Völklingen







GEBRUIKSAANWIJZING





VEEGMACHINE PKM

650

EAN 4333692205214







Beoogd gebruik:

Deze veegmachine is ontwikkeld om buiten vuil en afval van oppervlakken te vegen. Dit apparaat is alleen bestemd voor thuisgebruik.

Montage:

Zie pagina 2



Bediening:

° Waarschuwing

Gevaar voor beknelling en letsel bij riemen, zijborstels, reservoirs en duwstang.

Zie pagina 3



Opbergen:

Zie pagina 3



Onderhoud:

De veegmachine is onderhoudsvrij.

Veiligheidsinstructies:

- U mag de machine niet gebruiken of opbergen in explosiegevaarlijke omgevingen.
- U dient voor gebruik te controleren of de machine en de werkinrichtingen in een goede staat verkeren en of deze veilig te gebruiken zijn. Als dit niet het geval is, mag u de machine niet gebruiken.
- De machine is niet geschikt voor het opvegen van gevaarlijke stoffen.
- De machine is niet geschikt voor het opvegen van vloeistoffen.
- Veeg geen brandende materialen op zoals sigaretten, lucifers of soortgelijke voorwerpen.
- Draag beschermende handschoenen bij het verwijderen van glas, metaal of andere materialen uit de afvalbak.
- Zuig nooit explosieve vloeistoffen, brandbare gassen of onverdunde zuren en oplosmiddelen op. Hieronder vallen ook benzine, verfverdunder of stookolie. Deze stoffen kunnen bij contact met lucht explosieve dampen of mengsels ontwikkelen. U dient ook aceton, onverdunde zuren en oplosmiddelen te vermijden, omdat deze stoffen de materialen van de machine kunnen aantasten.
- De gebruiker dient het apparaat te gebruiken waarvoor het bedoeld is. De gebruiker dient de plaatselijke omstandigheden in acht te nemen en dient rekening te houden met derden, vooral kinderen, wanneer hij/zij met het apparaat werkt.

- Deze machine is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, sensorische of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen dienen onder toezicht te staan om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING!

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstraße 8
66333 Völklingen
(Duitsland) www.globus-baumarkt.de