


# QUICK START GUIDE

## KURZANLEITUNG

## PREMIERS PAS

V1.2



User Manual

### EcoFlow STREAM Microinverter

### EcoFlow STREAM Mikro-Wechselrichter

### Micro-onduleur EcoFlow STREAM

- EN** Scan the QR code for User Manual or visit:
- DE** Scannen Sie den QR-Code, um zum Handbuch zu gelangen oder besuchen Sie:
- FR** Flashez le code QR pour accéder au Guide d'utilisation ou consultez :
- 🔍 <https://www.ecoflow.com/support/download>

## EN CONTENTS



- 01 **Introduction**
- 02 **Installation Preparation**
- 02 Safety precautions
- 02 Self-Prepared Tools
- 03 Essential Accessories
- 04 **Installation Steps**
- 04 Step 1: Positioning
- 04 Step 2: Mounting
- 06 Step 3: Connecting
- 08 Step 4: Smart Control
- 08 **LED Explanation**

## DE INHALT

- 01 **Einführung**
- 02 **Installationsvorbereitung**
- 02 Sicherheitsvorkehrung
- 02 Eigene Werkzeuge
- 03 Notwendiges Zubehör
- 04 **Installationsschritte**
- 04 Schritt 1: Positionierung
- 04 Schritt 2: Montage
- 06 Schritt 3: Anschließen
- 08 Schritt 4: Intelligente Steuerung
- 08 **LED Anzeigen**

## FR TABLE DES MATIÈRES

- 01 **Introduction**
- 02 **Préparation à l'installation**
- 02 Précautions de sécurité
- 02 Outils préparés par vous-même
- 03 Accessoires indispensables
- 04 **Étapes d'installation**
- 04 Étape 1 : Emplacement
- 04 Étape 2 : Montage
- 06 Étape 3 : Connexion
- 08 Étape 4 : Contrôle intelligent
- 08 **Signification des voyants**



## Safety precautions

## Sicherheitsvorkehrung

## Précautions de sécurité

- Wear personal protective equipment during installation.
- Ensure the installation site is well-ventilated and protected from direct sunlight.
- Tragen Sie während der Installation eine persönliche Schutzausrüstung.
- Achten Sie darauf, dass der Installationsort gut belüftet und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
- Portez un équipement de protection individuelle pendant l'installation.
- Assurez-vous que le site d'installation est bien ventilé et protégé de la lumière directe du soleil.

## Self-Prepared Tools

## Eigene Werkzeuge

## Outils préparés par vous-même



Wire strippers  
Abisolierzange  
Pince à dénuder



Wire nippers  
Drahtschneider  
Coupe-fill



Hex key  
Sechskantschlüssel  
Clé hexagonale  
(5 mm)



Multimeter  
Multimeter  
Multimètre



Marker  
Markierung  
Marqueur



Tape measure  
Maßband  
Mètre à ruban



Mallet  
Gummihammer  
Maillet



Hammer drill  
Schlagbohrmaschine  
Perceuse à percussion  
( $\varnothing$  10 mm)



Personal Protective Equipment (PPE)  
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)  
Équipement de protection individuelle (EPI)



Bubble Level  
Wasserwaage  
Niveau à bulle



PV Wrench  
PV-Schlüssel  
Clé Solaire



Screwdriver  
Schraubenzieher  
Tournevis  
(SL3)


## Essential Accessories

### Notwendiges Zubehör

### Accessoires indispensables


- Verify that you have all three types (A1/A2, B, C) of necessary accessories. This installation guide includes instructions for all possible configurations, so some accessories mentioned may not be included in your bundle. Missing accessories can be purchased separately from EcoFlow.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über alle drei Arten des erforderlichen Zubehörs (A1/A2, B, C) verfügen. Diese Installationsanleitung enthält Anweisungen für alle möglichen Konfigurationen. Einige der erwähnten Zubehörteile sind daher möglicherweise nicht in Ihrem Paket enthalten. Fehlendes Zubehör kann separat erworben werden bei EcoFlow.
- Assurez-vous de disposer des trois types d'accessoires nécessaires (A1/A2, B, C). Ce guide d'installation fournit des instructions pour toutes les configurations possibles, ce qui signifie que certains accessoires mentionnés peuvent ne pas être inclus dans votre kit. Les accessoires manquants peuvent être achetés séparément auprès de EcoFlow.

#### A1 Standard AC Cable Standard-AC-Kabel Câble AC standard



EcoFlow STREAM BKW-AC Cable  
EcoFlow STREAM BKW AC-Kabel  
Câble secteur EcoFlow STREAM

#### A2 DIY AC Cable DIY-AC-Kabel Câble AC DIY



EcoFlow STREAM BKW DIY Cable  
EcoFlow STREAM BKW DIY Kabel  
Câble secteur DIY EcoFlow STREAM

#### B PV Cable PV-Kabel Câble PV



EcoFlow STREAM Solar Panel Extension Cable (2.95M)  
EcoFlow STREAM Solarpanel Verlängerungskabel (2.95M)  
Rallonge pour panneau solaire EcoFlow STREAM (2.95M)

#### C Mounting Accessories Montagezubehör Accessoires de montage



The AC plug type varies according to local standards. Images provided are for illustrative purposes only.



Der Typ des AC-Steckers variiert je nach lokalen Standards. Die bereitgestellten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken.


Le type de prise AC varie selon les normes locales. Les images fournies sont uniquement à titre d'illustration.

## Step 1: Positioning

### Schritt 1: Positionierung

### Étape 1 : Emplacement

- Choose a location for the microinverter that allows for easy cable routing.
- Wählen Sie einen Standort für den Mikro-Wechselrichter, der eine einfache Kabelverlegung ermöglicht.
- Choisissez un emplacement pour le micro-onduleur qui permet un acheminement facile des câbles.







## Step 2: Mounting

### Schritt 2: Montage

### Étape 2 : Montage

- Mount the microinverter securely on a wall.
- Befestigen Sie den Mikro-Wechselrichter sicher an der Wand.
- Fixez le micro-onduleur solidement au mur.



**1****C**   $\times 2$ **2****3**

### Step 3: Connecting

### Schritt 3: Anschließen


### Étape 3 : Connexion

- Connect the microinverter to your wall outlet or branch circuit breaker.
- Schließen Sie den Mikro-Wechselrichter an Ihre Wandsteckdose oder Ihren Abzweigschutzschalter an.
- Connectez le micro-onduleur à votre prise murale ou à votre disjoncteur de dérivation.



#### Option A: Home Outlet

#### Option A: Haushaltssteckdose

#### Option A : Prise domestique



- To Re-establish the Connection
- Um die Verbindung wiederherzustellen
- Pour rétablir la connexion




## Option B: Branch Circuit Breaker (UK Region Only)

## Option B: Abzweigschutzschalter (nur GB)



## Option B : Disjoncteur de dérivation (pour le Royaume-Uni uniquement)



- The following connections must be performed by a qualified professional.
- Die folgenden Verkabelungen müssen von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.
- Les connexions suivantes doivent être effectuées par un professionnel qualifié.



- To Re-establish the Connection
- Um die Verbindung wiederherzustellen
- Pour rétablir la connexion




## Step 4: Smart Control

### Schritt 4: Intelligente Steuerung


### Étape 4 : Contrôle intelligent

- Download the EcoFlow app and bind you microinverter for smart control.
- Laden Sie sich die EcoFlow App herunter und binden Sie Ihren Mikro-Wechselrichter für eine intelligente Steuerung mit ein.
- Téléchargez l'application EcoFlow et associez votre micro-onduleur pour profiter d'un contrôle intelligent.



## LED Explanation

## LED Anzeigen Signification des voyants



- Off: Powered off  
Aus: Ausgeschaltet  
Éteint : hors tension
- Solid: Working / Standby  
Leuchtet: Betrieb / Standby  
Fixe : en fonctionnement / en veille
- Flashing: Starting up / Connecting to Wi-Fi / Upgrading firmware  
Blinkt: Starten / Mit WLAN verbinden / Firmware aktualisieren  
Clignotant : démarrage / connexion au Wi-Fi / mise à niveau du micrologiciel
- Solid: Error, contact technical support.  
Leuchtet: Fehler. Kontaktieren Sie den technischen Support.  
Fixe : erreur. Contactez le service d'assistance technique.
- Flashing: Error, check the EcoFlow app.  
Blinkt: Fehler. überprüfen Sie die EcoFlow App.  
Clignotant : erreur. Consultez les informations dans l'application EcoFlow.



