WiZ

Indoor Camera
User manual

9290032636

wizconnected.com







3241 658 33222

© 2023 Signify Holding

signify

wiz.guide/indoorcamera
Scan for more info

EN

1. Box content
Camera, 2.5m cable , Mounting screw pack, User manual.

2. Product introduction
1 Lens
2 Microphone
3 Light sensor
4 LED status
5 MicroSD card slot
6 Speaker
7 Reset button
8 USB Power input

3. Set up
1 wizconnected App Store Google Play
2
3 Wi-Fi

4. Warnings and cautions
- WiZ "Heads-Up" subscription requires sign in with a WiZ supported third party authenticator. For WiZ "Heads-Up" subscription, you can find more details on www.wizconnected.com or WiZ app. Using WiZ product requires acceptance of the WiZ Product Terms of Use as available on www.wizconnected.com.
- This device is limited to a user's own, private residential use.
- Consider the expectations of privacy of members of your household as well as third parties. The user is responsible to comply with privacy and other applicable laws. – see the WiZ Product Terms of Use.
- Please clean the lens gently with a cotton cloth and avoid touching the lens with hands directly to ensure clear view.
- Please clean the dust on the microphone & speaker to ensure 2-way audio quality.
- Do not rotate the camera with strong force to avoid any damage.
- This device can provide third-party monitoring or emergency response. It is the user's responsibility to determine the appropriate response.
- For optimal use, please ensure the field of vision of the camera is not obstructed in any way.
- The device is for indoor use only. Do not use in areas directly exposed to water or outdoors.
- Keep away from liquids and humidity.
- Strangulation hazard: keep the wires out of reach of young children or have it fixed properly to the wall to avoid accessing accidently.

5. Safety instruction
- The camera input rating is 5VDC 1A. It should be used with a compatible (L.P.S.) adaptor. Please consult WiZ for more details if necessary.
- To prevent early failure, product should be installed in operating environment ranging from 32°F/ 0°C to 104°F/+40°C.
- Storage temperature: -4°F/-20°C -122°F/+50°C.
- Always follow the following instructions to ensure correct and safe installation and functioning of your devices.
- Always switch off the power from your device prior to installation, maintenance or service activities.
- Installing the device at a height: stand on a sturdy surface and exercise caution when climbing.
- Refer to your local laws and building codes before performing electrical work; permits and/or professional installation may be required by law.
- This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with ISED Canada's licence-exempt RSS(s). This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with FCC / ISED RSS RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with minimum distance 20cm (8 inches) between the device and user body.
Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance.
Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com Inc or its affiliates. Google, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
The Apple logo and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.
App Store is a service mark of Apple Inc.
All product names, logos, brands and trademarks are property of their respective owners.
Any use of such marks by Signify is under license.

6. Warranty
2 years limited warranty. Warranty is subject to strict conditions of use, for more information, please visit our website: https://wizconnected.helpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/303-wiz-products-warranty/?han=1&hpn=1&p=web&hbhf=1

6. Symbols explain
Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products and packaging. Please act according to your local rules and do not dispose your old product and packaging with your normal household waste. The correct disposal of the packaging, your product and/or batteries will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities. When disposing a product that contains non-user replaceable batteries, the non-user replaceable batteries shall be removed by a professional.

Indoor use only

7. Warranty
Warranty is subject to strict conditions of use, for more information, please visit our website:https://wizconnected.helpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/303-wiz-products-warranty/?han=1&hpn=1&p=web&hbhf=1
Wireless specification: Wireless RF mode frequency band: 2400 – 2483.5 MHz Maximum transmitted power: WoR+ Max 20 dBm
Hereby, Signify declares that the radio equipment type WiZ camera is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: wizconnected.com.
Hereby, Signify declares that the radio equipment type WiZ camera is in compliance with the Radio Equipment Regulation 2017 (S.I. 2017/1206). The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: wizconnected.com.
Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance.
Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com Inc or its affiliates. Google is a trademark of Google LLC.Siri is a registered trademark of Apple Inc.
Any use of such marks by Signify is under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

NO

1. Innhold i esken
kamera, kabel på 2,5 m (xx tommer), pakke med monteringsskruer, brukerhåndbok.

2. Produktopplysninger
1 Linse
2 Mikrofon
3 Lyssensor
4 LED-status
5 MicroSD-kortspor
6 Høyttaler
7 Tilbakestillingsknapp
8 USB-strømingang

3. Konfigurasjon
1 wizconnected App Store Google Play
2
3 Wi-Fi

4. Advarsler og forsiktighetsvarsler
- WiZ «Heads-Up»-abonnement krever pålogging med en tredjepartsautorisasjon som støttes av WiZ. For WiZ "Heads-Up"-abonnement kan du finne flere detaljer om www.wizconnected.com Eller WiZ-appen. Bruk av WiZ-produktet krever at du godtar WiZ-produktets vilkår for bruk slik de er tilgjengelige på www.wizconnected.com.
- Denne enheten er begrenset til bruk i brukerens egen, private bolig.
- Vurder forventninger til personvernet til medlemmer av husstanden, så vel som tredjepartter. Brukeren er ansvarlig for å overholde personvern og andre gjeldende lover. – se WiZ-produktvilkårene for bruk.
- Rengjør linsen forsiktig med en bomullsklut og unngå å ta på linsen direkte med hendene for å sikre klar sikt.
- Fjern støv fra mikrofonen og høyttaleren for å sikre god lyd begge veier.
- Ikke roter kameraet med sterk kraft, da dette kan føre til skade.
- Denne enheten gir ikke tredjepartsovervåking eller beredskap. Det er brukerens ansvar å bestemme den riktige responsen.
- For optimal bruk, sørg for at kameraets synsfelt ikke hindres på noen måte.
- Enheten er kun til innendørs bruk. Skal ikke brukes i områder som er direkte utsatt for vann eller utendørs.
- Holdes unna vesker og fuktighet.
- Kvelningsfare: Hold ledningene utilgjengelige for små barn eller festet ordentlig til vegger for å unngå tilfeldig ved et uhell.

5. Sikkerhetsinstruksjoner
- Produktets strømtyske er 5 V, 1A. Vi anbefaler at du bruker en kompatibel adapter for å sikre at produktet fungerer som det skal. Kontakt WiZ for mer informasjon om nødvendig.
- Temperatur (drift): 0 ... 40 °C Lagringstemperatur: -20-50 °C
- Følg alltid følgende instruksjoner for å sikre korrekt og sikker installasjon og funksjon av enheten:
- Slå alltid av strømmen fra enheten før installasjon, vedlikehold eller servicekontroller.
- Installer enheten i en høyde: Stå på en solid overflate og vær forsiktig når du klatrer.
- Se lokale lover og byggeforskrifter for du utfører elektrisk arbeid. Tillatelser og/eller profesjonell installasjon kan være påkrevet ved lov.

6. Symbolforklaring
Vennligst informer deg selv om det lokale avfallshåndterings-, separerings- og innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og emballasje. Handle i henhold til lokale regler og ikke kast det gamle produktet og emballasjen sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av emballasjen, produktet og/eller batteriene vil bidra til å forhindre potensielle skadelige følger for miljøet og personers helse. Batterier bør avhendes separat fra kommunal avfall via angitte innsamlingssteder. Ved kassering av et produkt som inneholder batterier som ikke kan skiftes ut av brukeren, skal batteriene som ikke kan byttes av bruker fjernes av en fagperson.

Kun til innendørs bruk

7. Garanti
Garantien er underlagt strenge bruksvilkår, se nettsiden vår for mer informasjon: https://wizconnected.helpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/303-wiz-products-warranty/?han=1&hpn=1&p=web&hbhf=1
Trådløs spesifikasjon:
Frekvensområde for trådløs RF-modus: 2400-2483.5 MHz
Maksimal overført effekt: WoR+ Maks. 20 dBm
Signify erklærer herved at WiZ-kameraet som radioutstyr er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse: wizconnected.com.
Wi-Fi® og Wi-Fi CERTIFIED-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™ og WPA2™, WPA3™ er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com,Inc eller dets partnere.
Google er et varemerke for Google LLC. Siri er et registrert varemerke for Apple Inc.
Enhver bruk Signify gjør av disse merkene, er underlagt en lisens.
Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.

CA-FR

1. Contenu de la boîte
Caméra, Câble de 8,2 pieds, Trousse des vis de montage, Guide de l'utilisateur.

2. Présentation du produit
1 Lentille
2 Microphone
3 Détecteur de lumière
4 Statut DEL
5 Fente pour carte microSD
6 Haut-parleur
7 Bouton de réinitialisation
8 Entrée USB

3. Installation
1 wizconnected App Store Google Play
2
3 Wi-Fi

4. Consignes de sécurité
- L'abonnement à «Heads-Up» de WiZ exige un compte WiZ lié à un tiers. Pour accéder à plus de détails sur l'abonnement à «Heads-Up » de WiZ, utilisez wizconnected.com ou l'application WiZ. L'utilisation du produit WiZ exige l'acceptation des Conditions d'utilisation de WiZ comme publiées sur www.wizconnected.com.
- Cet appareil est destiné à l'utilisation personnelle à domicile de l'utilisateur.
- Veuillez tenir compte des attentes des membres de votre foyer et de tiers relativement à la vie privée. L'utilisateur est responsable de se conformer aux lois en matière de vie privée et autres – voir les Conditions d'utilisation de WiZ.
- Nettoyez délicatement la lentille avec un chiffon en coton et évitez de toucher directement la lentille avec les mains, pour assurer une vision nette.
- Veuillez nettoyer la poussière sur le microphone et le haut-parleur pour garantir une qualité audio bidirectionnelle.
- Ne faites pas pivoter l'appareil photo avec force pour éviter tout dommage.
- Cet appareil ne fournit pas de surveillance tierce ni d'intervention d'urgence. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer la réponse appropriée.
- Pour une utilisation optimale, veuillez vous assurer que le champ de vision de la caméra n'est en aucun cas obstrué.
- L'appareil est conçu pour une utilisation à l'intérieur uniquement. Ne pas l'utiliser dans des lieux exposés directement à l'eau, ou à l'extérieur.
- Tenir à l'écart des liquides et de l'humidité.
- Risque d'étranglement: tenir les fils hors de portée des jeunes enfants ou fixez-les correctement au mur pour éviter tout accès accidentel.

5. Instructions de sécurité
- La puissance nominale du produit est de 5 V 1 A. Nous vous recommandons d'utiliser un adaptateur compatible pour que le produit fonctionne correctement.Veuillez consulter WiZ pour plus de détails si nécessaire.
- Température (de fonctionnement): 0...40 °C Température de stockage : -20-50 °C
- Suivez toujours les instructions suivantes pour garantir une installation et un fonctionnement corrects et sûrs de vos appareils.
- Coupez toujours l'alimentation de votre appareil avant l'installation, la maintenance ou les activités de service.
- Installation de l'appareil en hauteur : tenez-vous sur une surface solide et soyez prudent lorsque vous grimpez.
- Référez-vous aux lois locales et aux codes du bâtiment avant d'effectuer des travaux électriques ; des permis et/ou une installation professionnelle peuvent être exigés par la loi.

6. Explication des symboles
Veuillez vous informer sur le système de collecte local, et sur la procédure de tri et de collecte des produits électriques et électroniques, et des emballages. Veuillez vous conformer aux consignes locales, et ne jetez pas votre ancien produit et son emballage avec les ordures ménagères. En respectant ces consignes pour mettre au rebut l'emballage, le produit et/ou les piles, vous contribuez à respecter l'environnement et la santé des personnes. Les piles ne doivent pas être mêlées aux ordures ordinaires, mais jetées sur des sites séparés prévus à cet effet. Lorsque vous mettez au rebut un produit contenant des piles non remplaçables, celles-ci doivent être retirées par un professionnel.

Usage intérieur uniquement

7. Garantie
La garantie est soumise à des conditions strictes d'utilisation. Pour plus d'informations consultez notre site Web : https://wizconnected.helpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/303-wiz-products-warranty/?han=1&hpn=1&p=web&hbhf=1
Spécification sans fil :
Bande de fréquence du mode RF sans fil : 2 400 – 2 483,5 MHz
Puissance de transmission maximum : WoR+ max. 20 dBm
Par la présente, Signify déclare que la caméra WiZ de type équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : wizconnected.com.
Wi-Fi® et le logo Wi-Fi CERTIFIE sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIE™, WPA2™, WPA3™ sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques déposées d'Amazon.com,Inc ou de ses filiales.
Google est une marque déposée de Google LLC. Siri est une marque déposée d'Apple Inc.
Toute utilisation de ces marques par Signify fait l'objet d'un accord de licence.
Les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DE

1. Lieferumfang
Kamera, 2,5 m (xx Zoll) Kabel, Packung mit Befestigungsschrauben, Bedienungsanleitung.

2. Produkteinführung
1 Objektiv
2 Mikrofon
3 Lichtsensor
4 LED-Status
5 MicroSD-Kartensteckplatz
6 Lautsprecher
7 Reset-Taste
8 USB-Leistungsaufnahme

3. Einstellung
1 wizconnected App Store Google Play
2
3 Wi-Fi

4. Warnungen und Vorsichtshinweise
- Für das WiZ „Heads-Up"-Abonnement ist die Anmeldung mit einem von WiZ unterstützten Drittanbieter-Authentifizierer erforderlich. Weitere Einzelheiten über das WiZ-Abonnement „Heads-Up" findest Du unter www.wizconnected.com oder in der WiZ-App. Die Nutzung des WiZ-Produkts erfordert die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen für Produkte von WiZ unter www.wizconnected.com
- Dieses Gerät ist auf die private häusliche Nutzung durch den Benutzer beschränkt.
- Denke daran, welche Erwartungen an den Datenschutz die Mitglieder Deines Haushalts sowie Dritte haben. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, den Datenschutz und andere geltende Gesetze einzuhalten. – siehe Nutzungsbedingungen für Produkte von WiZ.
- Linse vorsichtig mit einem Baumwolltuch reinigen und die Linse nicht direkt mit den Händen berühren, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
- Mikrofon und Lautsprecher von Staub befreien, um eine 2-Wege-Audioqualität zu gewährleisten.
- Kamera nicht mit großer Kraft drehen, um Schäden zu vermeiden.
- Dieses Gerät bietet keine Überwachung durch Dritte oder Notfallmaßnahmen. Der Benutzer ist für eine angemessene Reaktion verantwortlich.
- Das Sichtfeld der Kamera darf für eine optimale Verwendung nicht behindert wird.
- Das Gerät ist nur für Anwendungen im Innenraum geeignet. Verwende es nicht im Freien oder dort, wo es direkt Wasser ausgesetzt ist.
- Von Flüssigkeiten und Feuchtigkeit fernhalten.
- Strangulationsgefahr: Bewahre die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf oder befestige sie ordnungsmäß an der Wand befestigen, um einen versehentlichen Zugriff zu vermeiden.

5. Sicherheitshinweise
- Die Nennleistung des Produkts beträgt 5 V 1 A. Wir empfehlen die Verwendung eines kompatiblen Adapters, damit das Produkt ordnungsgemäß funktioniert. Bitte wende Dich bei Bedarf an WiZ, um mehr zu erfahren.
- Temperatur (im Betrieb): 0 ... 40 °C Lagertemperatur: -20-50°C
- Befolge stets die folgenden Anweisungen, damit eine korrekte und sichere Installation und Funktion Deiner Geräte gewährleistet ist.
- Das Gerät ist vor Installations-, Wartungs- oder Servicearbeiten immer auszuschalten.
- Installation des Geräts in der Höhe: Stelle Dich auf eine stabile Oberfläche und sei vorsichtig beim Hinaufsteigen.
- Beachte die vor Ort geltenden Gesetze und Bauvorschriften, bevor Du Elektrearbeiten durchführst. Möglicherweise sind Genehmigungen bzw. eine fachgerechte Installation gesetzlich vorgeschrieben.

6. Erklärung der Symbole
Bitte erkundige Dich nach dem örtlichen Entsorgungs-, Trenn- und Sammelsystem für elektrische und elektronische Produkte und Verpackungen. Richte Dich bitte nach den geltenden Vorschriften in Deinem Land und entsorge Deine Altgeräte nicht Deinem Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung der Verpackung, Deines Produkts und/oder der Batterien/Akkus werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt. Batterien/Akkus müssen separat vom städtischen Abfallsystem über dafür vorgesehene Sammelstellen entsorgt werden. Bei der Entsorgung eines Produkts, das nicht vom Benutzer austauschbare Batterien/Akkus enthält, sollten die nicht vom Benutzer austauschbaren Batterien/Akkus von einer fachkundigen Person entfernt werden. Weitere Informationen über die Entsorgung Ihres Produktes und der Batterien finden Sie unter www.signify.com/de-de/sustainability.

Nur für den Innenbereich

7. Garantie
Die Garantie unterliegt strengen Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://wizconnected.helpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/303-wiz-products-warranty/?han=1&hpn=1&p=web&hbhf=1
Drahtlos-Spezifikationen:
Frequenzband des Drahtlos-Funkmodus, 2400 – 2483,5 MHz
Maximale übertragene Leistung: WLAN: Max 20 dBm
Hiermit erklärt Signify, dass der Funkanlagentyp WiZ Kamera der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: wizconnected.com.
Wi-Fi® und das ZERTIFIZIERTE WI-FI®-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ sind Marken der Wi-Fi Alliance.
Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc oder seinen verbundenen Unternehmen.
Google ist eine Marke von Google LLC. Siri ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.
Jegliche Verwendung dieser Marken von Signify erfolgt unter Lizenz.
Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

NL

1. Boxinhoud
camera, kabel van 2,5 m, pakket met montageschroeven, gebruikershandleiding.

2. Productintroductie
1 Lens
2 Microfoon
3 Lichtsensor
4 LED-status
5 MicroSD-kaartsleuf
6 Luidspreker
7 Resetknop
8 USB-ingangsvermogen

3. Configureren
1 wizconnected App Store Google Play
2
3 Wi-Fi

4. Waarschuwingen en opmerkingen
- Een WiZ-abonnement "Heads-Up" vereist aanmelding met een door WiZ ondersteunde authenticator van een derde partij. Voor een WiZ-abonnement "Heads-Up" vind je meer informatie op www.wizconnected.com of in de WiZ app. Wanneer je een WiZ product gebruikt, ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van WiZ, die te vinden zijn op www.wizconnected.com
- Dit apparaat is beperkt tot het eigen, privégebruik binnen een woning. Denk goed na over de privacyverwachtingen van leden in jouw huishouden en die van derde partijen. De gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de privacy- en andere toepasselijke wetgeving. – zie de Gebruiksvoorwaarden van WiZ
- Maak de lens voorzichtig schoon met een katoenen doek en raak de lens niet met je handen aan, zodat het zicht helder blijft.
- Verwijder het stof van de microfoon en luidspreker zodat de audiokwaliteit in beide richtingen goed is.
- Roteer de camera niet te abruptst om schade te voorkomen.
- Dit apparaat kan toezicht bieden of reageren op noodgevallen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de juiste reactie te bepalen.
- Zorg ervoor dat er zich niets voor de lens van de camera bevindt voor een optimaal gebruik.
- Het apparaat is alleen bedoeld voor binnengebruik. Gebruik het niet in ruimten die direct worden blootgesteld aan water of buiten.
- Weghouden bij vloeistoffen en vochtige plaatsen.
- Wurgingsgevaar: houd de bedrading buiten het bereik van jonge kinderen of bevestig deze goed aan de muur, buiten het bereik van kinderhandjes.

5. Veiligheidsinstructies
- De vermogensclassificatie van het product is 5V 1A, het is aan te bevelen om een geschikte adapter te gebruiken voor een correct gebruik van het product. Raadpleeg WiZ voor meer informatie indien nodig.
- Temperatuur (in werking): 0... 40 °C Bewaartemperatuur: -20 x 50 °C
- Volg altijd de instructies voor een juiste en veilige installatie, zodat je apparaten goed functioneren.
- Haal voorafgaand aan de installatie van je apparaat of onderhoud daaraan altijd de stekker uit het stopcontact.
- Bij installatie van het apparaat op een hoogte: sta op een stevig oppervlak en wees voorzichtig als je jezelf verplaatst of omhoog klimt.
- Raadpleeg de lokale wetgeving en bouwvoorschriften voordat je elektrisch werkzaamheden uitvoert: het is mogelijk dat er een vergunning nodig is of dat je de installatie door een professional moet laten uitvoeren.

6. Verklaring van symbolen
Houd rekening met het lokale systeem voor afvalscheiding en -inzameling wanneer u elektrische en elektronische producten of verpakkingen weggooit. Neem de lokale regelgeving in acht en gooi je oude producten en verpakkingen niet weg met het normale huishoudelijke afval. Het correct wegwerpen van de verpakking, het product en/of batterijen helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Batterijen moeten gescheiden van huishoudelijke afvalstromen worden ingezameld bij speciale inzamelpunten. Wanneer je een product weggooit met batterijen die niet door de gebruiker kunnen worden vervangen, moeten die batterijen door een professional worden verwijderd.

Alleen voor gebruik binnenshuis

7. Garantie
Voor de garantie gelden strikte gebruiksvoorwaarden. Ga voor meer informatie naar onze website: https://wizconnected.helpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/303-wiz-products-warranty/?han=1&hpn=1&p=web&hbhf=1
Draadloze specificatie:
Frequentieband Draadloze RF-modus: 2400 - 2483,5 MHz
Maximaal vermogen vermogen: Wi-Fi: max. 20 dBm
Signify verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type WiZ-camera in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: wizconnected.com.
Wi-Fi® en het Wi-Fi CERTIFIED-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ zijn handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
Amazon, Alexa en alle corresponderende logo's zijn handelsmerken van Amazon.com,Inc of haar gelieerde ondernemingen.
Google is een handelsmerk van Google LLC. Siri is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.
Deze merken worden door Signify onder licentie gebruikt.
Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

PT

1. Conteúdo da caixa
câmara, cabo de 2,5 m (xx polegadas), pacote de parafusos de montagem, manual do utilizador.

2. Apresentação do produto
1 Lente
2 Microfone
3 Sensor de luz
4 Estado LED
5 Ranhura para cartão microSD
6 Altifalante
7 Botão de reposição
8 Entrada de alimentação USB

3. Configurar
1 wizconnected App Store Google Play
2
3 Wi-Fi

4. Avisos e precauções
- A subscrição WiZ "Heads-Up" requer o início de sessão com um autenticador de terceiros suportado pelo WiZ. Para a subscrição WiZ "Heads-Up", é possível encontrar mais detalhes em www.wizconnected.com ou na aplicação WiZ. A utilização do produto WiZ requer a aceitação dos Termos de Utilização do Produto WiZ, conforme disponível em www.wizconnected.com.
- Este dispositivo está limitado a utilização residencial privada do próprio utilizador.
- Considere as expectativas de privacidade dos membros do seu agregado familiar, bem como de terceiros. O utilizador é responsável por cumprir a lei de privacidade e outras leis aplicáveis. – ver os Termos de Utilização do Produto WiZ.
- Limpe a lente suavemente com um pano de algodão e evite tocar na lente com as mãos diretamente para garantir uma visão clara.
- Limpe o pó do microfone e do altifalante para garantir a qualidade do áudio bidirecional.
- Não rode a câmara com muita força para evitar danos.
- Este dispositivo não fornece monitorização de terceiros nem uma resposta de emergência. É da responsabilidade do utilizador determinar a resposta apropriada.
- Para uma utilização ideal, certifique-se de que o campo de visão da câmara não está obstruído de nenhuma forma.
- O dispositivo destina-se exclusivamente a utilização no interior. Não utilizar em áreas diretamente expostas a água ou no exterior.
- Manter afastado de líquidos e humidade.
- Perigo de estrangulamento: mantenha os fios fora do alcance de crianças pequenas ou fixe-os adequadamente na parede para evitar acesso acidental.

5. Instruções de segurança
- A potência do produto é de 5 V 1 A, recomendamos a utilização de um adaptador compatível para que o produto funcione corretamente. Consulte o WiZ para mais detalhes, se necessário.
- Temperatura (funcionamento): 0... 40 °C
- Temperatura de armazenamento: -20-50 °C
- Siga sempre as instruções seguintes para garantir a instalação e o funcionamento corretos e seguros dos seus dispositivos.
- Desligue sempre a alimentação do dispositivo antes da instalação, manutenção ou atividades de assistência.
- Instalação do dispositivo em altura: utilize uma superfície firme e tenha cuidado ao subir para a mesma.
- Consulte as leis e os regulamentos da construção locais antes de realizar trabalhos elétricos; poderão ser exigidas por lei autorizações e/ou instalação profissional.
- Informe-se sobre o sistema local de eliminação, separação e recolha de resíduos de equipamentos e produtos elétricos e eletrónicos. Proceda em conformidade com as regras locais e não elimine a produto antigo e a respetiva embalagem juntamente com os resíduos domésticos normais. A eliminação correta da embalagem, do seu produto e/ou das pilhas ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. As pilhas devem ser eliminadas em separado do fluxo de resíduos urbanos através das instalações de recolha designadas. Quando se elimina um produto que contém pilhas não substituíveis pelo utilizador, estas devem ser removidas por um profissional.

Para utilização em interiores

7. Garantia
A garantia está sujeita a condições de utilização rigorosas; para obter mais informações, visite o nosso website: https://wizconnected.helpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/303-wiz-products-warranty/?han=1&hpn=1&p=web&hbhf=1
Especificações da funcionalidade sem fios:
Banda de frequência do modo RF sem fios: 2400 – 2483,5 MHz
Potência máxima transmitida: WoR+ Máx. 20 dBm
Por este meio, a Signify declara que o equipamento de rádio tipo câmara WiZ está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: wizconnected.com.
Wi-Fi® e o logotipo Wi-Fi CERTIFIED são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™ e WPA2™, WPA3™ são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.
Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon,Inc. ou das suas afiliadas.
Google é uma marca comercial da Google LLC. Siri é uma marca registada da Apple Inc.
Qualquer utilização de tais marcas pela Signify é efetuada sob licença.
Outras marcas e designações comerciais são propriedade dos respetivos detentores.

IT

1. Contenuto della confezione
Fotocamera, cavo da 2,5 m (xx pollici), pacchetto di viti di montaggio, Manuale utente.

2. Presentazione del prodotto
1 Obiettivo
2 Microfono
3 Sensore di illuminazione
4 Stato LED
5 Slot scheda MicroSD
6 Altoparlante
7 Pulsante di ripristino
8 Ingresso alimentazione USB

3. Configurazione
1 wizconnected App Store Google Play
2
3 Wi-Fi

4. Avvisi e avvertenze
- L'abbonamento WiZ "Heads-Up" richiede l'accesso con un autenticatore di terze parti supportato da WiZ. Per l'abbonamento "Heads-Up"-WiZ, puoi trovare maggiori dettagli su www.wizconnected.com o WiZ app. L'utilizzo del prodotto WiZ richiede l'accettazione delle Condizioni d'uso del prodotto WiZ disponibili su www.wizconnected.com
- Questo dispositivo è limitato a un uso residenziale privato di un utente.
- Considera le aspettative di privacy dei membri della tua famiglia e di terzi. L'utente è responsabile del rispetto della privacy e delle altre leggi applicabili. – consultare le Condizioni d'uso del prodotto WiZ
- Pulire delicatamente l'obiettivo con un panno di cotone e non toccarlo direttamente con le mani direttamente per garantire una visione nitida.
- Rimuovere la polvere dal microfono e dall'altoparlante per garantire la qualità audio a 2 vie.
- Non ruotare con forza la telecamera per evitare di danneggiarla.
- Questo dispositivo non fornisce monitoraggio di terze parti o risposta alle emergenze. È responsabilità dell'utente determinare la risposta appropriata.
- Per un uso ottimale, assicurarsi che il campo visivo della telecamera non sia ostruito in alcun modo.
- Per dispositivo è intende per uso esclusivo interno. Non utilizzarlo aree con esposizione diretta all'acqua o all'esterno.
- Tenere lontano da liquidi e umidità.
- Pericolo di strangolamento: tenere i fili fuori dalla portata dei bambini piccoli o fissarli correttamente al muro per evitare l'accesso accidentale.

5. Istruzioni di sicurezza
- La potenza nominale del prodotto è di 5V 1A. Si consiglia di utilizzare un adattatore compatibile affinché il prodotto funzioni correttamente. Si prega di consultare WiZ per maggiori dettagli, se necessario.
- Temperatura (operativa): da 0 a 40 °C
- Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a +50 °C
- Seguire sempre le seguenti istruzioni per garantire un'installazione e un funzionamento corretti e sicuri dei dispositivi.
- Spegnere sempre l'alimentazione del dispositivo prima dell'installazione, delle manutenzione o delle attività di assistenza.
- Installazione del dispositivo in altezza: stare su una superficie robusta e prestare attenzione durante l'arrampicata.
- Fare riferimento alle leggi locali e ai codici di costruzione prima di eseguire lavori elettrici; l'permessi e/o l'installazione professionale possono essere richiesti dalla legge.

6. Spiegazione dei simboli
Si prega di informarsi sul sistema locale di smaltimento, separazione e raccolta dei rifiuti per prodotti elettrici ed elettronici e imballaggi. Si prega di agire secondo le regole locali e di non smaltire il vecchio prodotto e l'imballaggio con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dell'imballaggio, del prodotto e/o delle batterie aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Le batterie dovrebbero essere smaltite separatamente dal flusso di rifiuti urbani tramite strutture di raccolta designate. Quando si smaltisce un prodotto che contiene batterie non sostituibili dall'utente, le batterie non sostituibili dall'utente devono essere rimosse da un professionista.

Solo per Fuso in ambienti interni

7. Garanzia
La garanzia è soggetta a rigorose condizioni d'uso, Per informazioni, consultare il nostro sito Web: https://wizconnected.helpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/303-wiz-products-warranty/?han=1&hpn=1&p=web&hbhf=1
Specificazioni senza fili :
Banda di frequenza di modo RF sans fil : 2 400 – 2 483,5 MHz
Puissance de transmission maximum : WoR+ max. 20 dBm
Con la presente, Signify dichiara che il tipo di apparecchiatura radio, fotocamera WiZ, è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: wizconnected.com.
Wi-Fi® e il logo Wi-Fi CERTIFIED sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™ e WPA2™, WPA3™ sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
Amazon, Alexa e tutti i relativi loghi sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle società affiliate.
Google è un marchio registrato Google LLC. Siri è un marchio registrato di Apple inc.
Qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Signify è autorizzato dietro licenza.
Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

SV

1. Innehåll i förpackningen
kamera, kabel på 2,5 m, skruvpaket för montering, användarhandbok.

2. Produktintroduktion
1 Objektiv
2 Mikrofon
3 Ljussensor
4 LED-status
5 MicroSD-kortplats
6 Högtalare
7 Återställningsknapp
8 USB-strömingång

3. Konfigurera
1 wizconnected App Store Google Play
2
3 Wi-Fi

4. Varningar och försiktighetsåtgärder
- WiZ "Heads-Up"-prenumeration kräver att du loggar in med en tredjepartsautentiserare som stöds av WiZ. Mer information om WiZ "Heads-Up"-prenumerationen hittar du på www.wizconnected.com eller i WiZ-appen. Om du vill använda WiZ-produkt måste du godkänna WiZ-produktens användningsvillkor som finns på www.wizconnected.com
- Den här enheten är begränsad till en användares egna, privata användning hemma.
- Tänksam till vilken integritet personerna i ditt hushåll samt tredje part förväntar sig. Användaren ansvarar för att följa sekretesslagar och andra tillämpliga lagar. – se användningsvillkoren för WiZ-produkten
- Rengör objektivet försiktigt med en bomullsduk och undvik att röra objektivet med händerna direkt för att sä

CS

1. Obsah balení

kamera, kabel 2,5 m (xx palců), sada montážních šroubů, uživatelská příručka.

2. Informace o produktu

- 6 Čočka
- 7 Mikrofon
- 8 El sensor de luz
- 9 Stavový LED indikátor
- 10 Slot na kartu MicroSD
- 11 Reproduktor
- 12 Resetovací tlačítko
- 13 Vstupní napájení USB

3. Nastavení

1 Micro USB 2 Micro USB 3 Micro USB

4. Upozornění a výstraha

- Předplatné WIZ „Heads-Up" vyžaduje přihlášení pomocí externího ověřování identity poskytovatele společnosti WIZ. Podrobnější informace o předplatném WIZ „Heads-Up" najdete na webu www.wizconnected.com nebo v aplikaci WIZ. Používání produktu WIZ vyžaduje souhlas s podmínkami použití produktu WIZ, které jsou k dispozici na adrese www.wizconnected.com
- Toto zařízení je omezeno na domácí použití.
- Zvažte, jaké oblasti ohřevu soukromí mají jak členové vaší domácnosti, tak i třetí strany. Uživatel je zodpovědný za dodržování zásad ochrany osobních údajů a jiných platných zákonů. – viz podmínky použití produktu WIZ.
- Pro zachování čistého obrazu čočku jemně čistěte bavlněným hadříkem a nedotýkejte se jí rukama.
- Pro zajištění kvality obsaženého zvuku doporučujeme zvuk přehrávat z mikrofonu a reproduktoru.
- Neotáčejte kameru velkou silou, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Toto zařízení nedisponuje ochranou proti prachu a vodě pro ošetřování mimodělné situace. Určení vhodné reakce je na zodpovědnosti uživatele.
- Aby kamera fungovala optimálně, odstraňte z jejího zorného pole veškeré překážky.
- Toto zařízení je určeno k použití v interiérech. Nepoužívejte ho, jestliže je nachlazeno v místech vystavených přímému působení vody nebo v exteriérech.
- Chraňte před kapalinami a vlhkostí.
- Nebezpečí úrazu! Ke kabelům se nesmí dostat malé děti, jednak hrozí nebezpečí přepnutí ke stění, aby se zabránilo náhodnému přístupu.

5. Bezpečnostní pokyny

- Jmenovité hodnoty napětí a proudu tohoto produktu jsou 5 V, 1 A. Pro správnou funkci produktu doporučujeme použít kompatibilní adaptér.

6. Tooto tutvustus

- 14 Lääts
- 15 Mikrofon
- 16 Valgusandur
- 17 Oleku LED
- 18 MicroSD-kaardi pesa
- 19 Kõlar
- 20 Lähtestusnupp
- 21 USB toitesisend

3. Seadistamine

1 Micro USB 2 Micro USB 3 Micro USB

4. Hoiatused ja ettevaatusabinõud

- WiZi „Heads-Up" tellimus nõuab sisselogimist WiZi+ tooja kolmanda osapoole autentifitseerimiselt. WiZ+ „Heads-Up" tellimuse kohta leiate täiskasvanute juhendist WiZ „Heads-Up" veebisaidilt www.wizconnected.com. WiZ+ toote kasutamiseks tuleb nõustuda WiZ+ toote kasutustingimustega, mis on saadaval aadressil www.wizconnected.com.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kasutaja enda eramus.
- Arvestage ootustega, mis teie perekliimetel ja kolmandatel isikutel oma eraelu puutumatuse suhtes on. Kasutaja vastutab eraõiguse puutumatuse ja muude kehtivate seadustele järgimise eest. – vt WiZ+ toote kasutustingimusi
- Puhastage läätse õrnalt puuvillase lapiga ja vältige läätse puudutamist käega, et tagada selge vaade.
- Kähelusnähtse helivõimsuse tagamiseks pühkige mikrofonit ja kõlarit ühe.
- Kahjustuste vältimiseks ärge pöörake kaamerat tugeva jõuga.
- See seade ei sobi kõrbenda juhtumite jaoks ega muude äärmiste ja hädaolukordade reageerimist. Asjakohase reageerimise eest vastutab kasutaja.
- Optimaalseks kasutamiseks veenduge, et kaamera vaatevälj ei oleks ühegi vähe takistatud.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumis. Ärge kasutage seda kohas, kus toode võib otse veega kokku puutuda, ega vajaga.
- Hoidke eemal vedelikest ja niiskusest.
- Kõgistamisohi: hoidke juhtmed väikelaste käeulatusest eemal või kinnitage need seinakuti seina külge, et neile juhuslikult juurde ei pääsetaks.

5. Ohutusjuhised

- Toote nimiväärtused on 5 V 1 A, toote korraliku töötamiseks soovitame kasutada ühilduvat adapterit. Vajaduse korral võtke lisateabe saamiseks ühendust WiZ+ga.
- Töötemperatuur: 0 kuni 40 °C Hoiustamistemperatuur: -20 kuni 50 °C
- Järgige alati järgmisi juhiseid, et tagada oma seadmete õige ja ohutu paigaldamine ja töö.
- Enne paigaldamist kõrgele: seiske tugeval pinnal ja olge rõnnmeel ettevaatlik.
- Enne ekstrême tegemist vaadake kohalikke seadusi ja ehituseeskirjut: seadusega võidakse kubasid ja/või professionaali poolt paigaldamist.

6. Sümbolite selgitus

Viige ennast kursi kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning pakendite kasutusest kõrvaldamise, sorteerimise ja taaskasutuse süsteemiga. Järgige kohaliku eeskirja järgi ning ärge viskake vana toodet ega pakendeid olmejäätmete hulka. Pakendi ja vana toote ja/või akude nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimese tervisele. Akud tuleb kasutusest kõrvaldada olmejäätmetest eraldi ning viia selleks ette nähtud kogumispunkti. Kui kõrvaldate kasutusest toote, mis sisaldab akusid, mida kasutaja ei saa vahetada, peab need akud tooest eemaldama kvalifitseeritud spetsialist.

Kasutamiseks ainult sisesuremdaes

7. Garantii

Garantiiaeg kehtib ainult originaalsetele kasutajatele ja ei laiene järgmistele kõlastage meie veebisaidi: https://wizconnected.helpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/30-kasutusjuhendid-warranty/?lang=en#lang=en%2Bwebbhhf1

Juhtmevaba tehnoloogia nõitajad

Juhtmevaba raadiosagedusteisi sagedusala: 2400 – 2483,5 MHz

Maksimaalsed võimsus

Wi-Fi: max 20 dBm

Kaeselavaga kinnitab Signify, et raadiosaadetav tüüpi WiZ+kaamera vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel aadressil wizconnected.com.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™ is a trademark of Wi-Fi Alliance.

Amazon, Alexa ja kõik nendega seotud logod on Amazon.com, Inc. või selle tütarettevõtete kaubamärgid.

Google on Google LLC kaubamärk. Siri on Apple Inc registreeritud kaubamärk.

Signify kasutab nimetatud märke litsentsi alusel.

Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

ET

1. Karbi sisu

kaamera, 2,5 m (xx cm) kaabel, paigaldusvõrkude pakk, kasutusjuhend.

2. Toote tutvustus

- 14 Läätse
- 15 Mikrofon
- 16 Valgusandur
- 17 Oleku LED
- 18 MicroSD-kaardi pesa
- 19 Kõlar
- 20 Lähtestusnupp
- 21 USB toitesisend

3. Seadistamine

1 Micro USB 2 Micro USB 3 Micro USB

4. Hoiatused ja ettevaatusabinõud

- WiZ+ „Heads-Up" tellimus nõuab sisselogimist WiZ+ tooja kolmanda osapoole autentifitseerimiselt. WiZ+ „Heads-Up" tellimuse kohta leiate täiskasvanute juhendist WiZ „Heads-Up" veebisaidilt www.wizconnected.com. WiZ+ toote kasutamiseks tuleb nõustuda WiZ+ toote kasutustingimustega, mis on saadaval aadressil www.wizconnected.com.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kasutaja enda eramus.
- Arvestage ootustega, mis teie perekliimetel ja kolmandatel isikutel oma eraelu puutumatuse suhtes on. Kasutaja vastutab eraõiguse puutumatuse ja muude kehtivate seadustele järgimise eest. – vt WiZ+ toote kasutustingimusi
- Puhastage läätse õrnalt puuvillase lapiga ja vältige läätse puudutamist käega, et tagada selge vaade.
- Kähelusnähtse helivõimsuse tagamiseks pühkige mikrofonit ja kõlarit ühe.
- Kahjustuste vältimiseks ärge pöörake kaamerat tugeva jõuga.
- See seade ei sobi kõrbenda juhtumite jaoks ega muude äärmiste ja hädaolukordade reageerimist. Asjakohase reageerimise eest vastutab kasutaja.
- Optimaalseks kasutamiseks veenduge, et kaamera vaatevälj ei oleks ühegi vähe takistatud.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumis. Ärge kasutage seda kohas, kus toode võib otse veega kokku puutuda, ega vajaga.
- Hoidke eemal vedelikest ja niiskusest.
- Kõgistamisohi: hoidke juhtmed väikelaste käeulatusest eemal või kinnitage need seinakuti seina külge, et neile juhuslikult juurde ei pääsetaks.

5. Ohutusjuhised

- Toote nimiväärtused on 5 V 1 A, toote korraliku töötamiseks soovitame kasutada ühilduvat adapterit. Vajaduse korral võtke lisateabe saamiseks ühendust WiZ+ga.
- Tööemperatuur (töötamisel): 0 – 40 °C Temperatuur ladustamisel: -20 kuni 50 °C
- Järgige alati järgmisi juhiseid, et tagada oma seadmete õige ja ohutu paigaldamine ja töö.
- Enne paigaldamist kõrgele: seiske tugeval pinnal ja olge rõnnmeel ettevaatlik.
- Enne ekstrême tegemist vaadake kohalikke seadusi ja ehituseeskirjut: seadusega võidakse kubasid ja/või professionaali poolt paigaldamist.

6. Sümbolite selgitus

Viige ennast kursi kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning pakendite kasutusest kõrvaldamise, sorteerimise ja taaskasutuse süsteemiga. Järgige kohaliku eeskirja järgi ning ärge viskake vana toodet ega pakendeid olmejäätmete hulka. Pakendi ja vana toote ja/või akude nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimese tervisele. Akud tuleb kasutusest kõrvaldada olmejäätmetest eraldi ning viia selleks ette nähtud kogumispunkti. Kui kõrvaldate kasutusest toote, mis sisaldab akusid, mida kasutaja ei saa vahetada, peab need akud tooest eemaldama kvalifitseeritud spetsialist.

Kasutamiseks ainult siseruumides

7. Garantii

Garantiiaeg kehtib ainult originaalsetele kasutajatele ja ei laiene järgmistele kõlastage meie veebisaidi: https://wizconnected.helpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/30-kasutusjuhendid-warranty/?lang=en#lang=en%2Bwebbhhf1

Juhtmevaba tehnoloogia nõitajad

Juhtmevaba raadiosagedusteisi sagedusala: 2400 – 2483,5 MHz

Maksimaalsed võimsus

Wi-Fi: max 20 dBm

Kaeselavaga kinnitab Signify, et raadiosaadetav tüüpi WiZ+kaamera vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel aadressil wizconnected.com.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™ is a trademark of Wi-Fi Alliance.

Amazon, Alexa ja kõik nendega seotud logod on Amazon.com, Inc. või selle tütarettevõtete kaubamärgid.

Google on Google LLC kaubamärk. Siri on Apple Inc registreeritud kaubamärk.

Signify kasutab nimetatud märke litsentsi alusel.

Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

UA

1. Вміст упаковки

камера, кабель 2,5 м (xx дюймів), комплект гвинтів для кріплення, посібник користувача.

2. Інформація про виріб

- 14 Лінза
- 15 Мікрофон
- 16 Датчик світла
- 17 Статус світлодіода
- 18 Слот для карт MicroSD
- 19 Динамік
- 20 Кнопка скидання
- 21 Споживана потужність USB

3. Налаштування

1 Micro USB 2 Micro USB 3 Micro USB

4. Попередження та застереження

- Для підписки WiZ "Heads-up" потрібно, щоб вхід у систему здійснювався за допомогою підтвердженого WiZ стороннього автентифікатора Більше відомостей про підписку на WiZ "Heads-Up" можна знайти на www.wizconnected.com або у програмі WiZ. Використання продукту WiZ вимагає прийняття Умов використання продукту WiZ, доступних на www.wizconnected.com
- Цей пристрій призначено лише для особистого, приватного житлового використання користувачем.
- Слід враховувати очікування щодо конфіденційності членів вашої родини, а також третіх осіб. Користувач несе відповідальність за те, щоб дотримуватися правил конфіденційності й інших застосовних законів. – див. Умови використання продукту WiZ.
- Обережно очищайте лінзу бавовняною тканиною та не торкайтеся її руками, щоб забезпечити чітке зображення.
- Очистіть мікрофон і динамік від пилу, щоб забезпечити належну якість досягнутого звуку.
- Не повертайте камеру, докладаючи силу, щоб уникнути будь-яких пошкоджень.
- Цей пристрій не забезпечує сторонній моніторинг або реагування в екстрених ситуаціях. За визначення відповідної реакції відповідальність несе користувач.
- Для оптимального використання переконайтеся, що поле зору камери ніщо не закриває жодним чином.
- Цей пристрій можна використовувати лише у приміщеннях. Не використовуйте його в місцях, де можливий прямий контакт з водою, або на відкритому повітрі.
- Тримайте подалі від рідин і вологи.
- Небезпека удушення: тримайте дроти подалі від маленьких дітей або закріпіть їх на стіні належним чином, щоб уникнути випадкового доступу.

5. Правила безпеки

- Номінальна потужність продукту становить 5 В 1 А, рекомендуємо використовувати сумісний адаптер для правильної роботи продукту. У разі потреби звертіться до WiZ для отримання додаткових відомостей.
- Температура (під час роботи): 0... 40 °C Температура зберігання: -20 50 °C
- Завжди дотримуйтесь наведених далі вказівок, щоб забезпечити правильне й безпечне встановлення та роботу ваших пристроїв.
- Завжди виявляйте знімання свого пристрою перед, встановленням, технічним обслуговуванням або серйозним рухом.
- Встановлення пристрою на висоті ставайте на міцну поверхню та будьте обережні під час підйому.
- Перш ніж виконувати електромонтажні роботи, ознайомтеся з місцевими законами та будівельними нормами; дозвол ії/або професійне встановлення можуть бути обов'язковими за законом.

6. Пояснення символів

Рекомендуємо самостійно ознайомитися з інформацією про місцеві системи сортування й утилізації відходів електричного та електронного обладнання і зокрема пакування. Дійте відповідно до місцевих правил і не викидайте старий виріб і його упаковку разом зі звичайними побутовими відходами. Правильна утилізація упаковки, виробу та/або акумуляторів допоможе запобігти потенційним негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людей. Акумулятори слід утилізувати окремо від, потому комунальним відходам через спеціальне місце для збору. Під час утилізації виробу, що містить акумулятор, який не може замінюватись користувачем, такий акумулятор має вилучати професіонал.

УВАГА: Нижче ви знайдете все пояснення з числовими посиланнями на значки, відповідно, перед цими інструкціями з безпеки:

Тільки для застосування в приміщеннях.

7. Гарантія

Гарантія тільки при сторогом дотриманні умов експлуатації. Для додаткової інформації, відвідайте наш веб-сайт: https://wizconnected.helpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/30-wiz-products-warranty/?lang=en#lang=en%2Bwebbhhf1

Технічні характеристики бездротового підключення:

Смуга частот, що використовується для бездротового підключення: 2400–2483,5 МГц

Максимальна потужність передавання: Wi-Fi: максимум 20 дБм

Цим Signify заявляє, що радіообладнання типу камери WiZ відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст декларації про відповідність для ЄС доступний за адресою: wizconnected.com.

Wi-Fi®, логотип Wi-Fi і логотип Wi-Fi CERTIFIED є зареєстрованими торговельними марками Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ є торговельними марками Wi-Fi Alliance.

Amazon, Alexa та всі пов'язані логотипи є торговельними марками Amazon.com, Inc. або її афілійованих компаній.

Google, Google Play і логотип Google Play є торговельними марками Google LLC.

Логотип Apple і Siri є зареєстрованими торговельними марками Apple Inc.

Будь-яке використання таких торговельних марок регулюється ліцензією Signify.

Інші торговельні марки та знаки є власністю відповідних компаній.

CS

- Teplota (provádění): 0 až 40 °C Teplota (skladování): -20 až 50 °C
- Vždy dodržujte následující pokyny, abyste zajistili správnou a bezpečnou instalaci a fungování vašich zařízení.
- Před instalací, údržbou nebo servisními zásahy vždy vypněte napájení zařízení.
- Instalace zařízení do výšky: Postavte se na pevný povrch a při lezení buďte opatrní.
- Před provádením elektrotechnických prací se seznamte s místními právními a stavebními předpisy. Ze zákona může být vyžadováno povolení nebo odborná montáž.

6. Vysvětlení symbolů

Informujte se o místním systému likvidace a třídného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Postupujte v souladu s místními předpisy a nevyhazujte staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace produktu a baterií přispívá k ochraně případných nežádoucích vlivů na životní prostředí a zdraví osob. Baterie je třeba likvidovat samostatně mimo veřejné skládky prostřednictvím specializovaných sběrných míst. Při likvidaci výrobku obsahujícího baterie, které nejsou uživatelsky vyměnitelné, musí uživatelský nevyměnitelné baterie vyjmout odborný technik.

Pouze vnitřní použití

7. Záruka

Záruka platí s přísným omezením použití. Další informace najdete na naší webové stránce: https://wizconnected.helpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/30-wiz-products-warranty/?lang=en#lang=en%2Bwebbhhf1

Specifikace bezdrátové komunikace:

Frekvenčně pásmo bezdrátového RF rozsahu: 2400 – 2483,5 MHz

Maximální přenášený výkon: Wi-Fi: Max, 20 dBm

Společnost Signify tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu kamera WiZ je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění vyhlášení o shodě pro EU je k dispozici na tetojo internetové adrese: wizconnected.com.

Název Wi-Fi® a logo Wi-Fi CERTIFIED są rejestrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ są ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.

Název Amazon, Alexa a všechny přislušné loga so obchodné známky společnosti Amazon.com,Inc a přidružených subjektů.

Google je ochranná známka společnosti Google LLC. Siri je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc.

Jakékoli použití těchto známek společnosti Signify je licencováno.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

RO

1. Conținutul cutiei

cameră, cablu de 2,5 m (xx inch), pachet de șuruburi de montare, manual de utilizare.

2. Prezentarea produsului

- 6 Lentilă
- 7 Microfon
- 8 Senzor de lumină
- 9 LED de stare
- 10 Fantă card MicroSD
- 11 Difuzor
- 12 Buton de resetare
- 13 Intrare de alimentare USB

3. Configurare

1 Micro USB 2 Micro USB 3 Micro USB

4. Avertismente și precauții

- Abonamentul WiZ „Heads-Up" necesită conectarea cu o aplicație de autenticitate terță parte, acceptată de WiZ. Pentru abonamentul WiZ „Heads-Up" găsiți mai multe detalii pe www.wizconnected.com sau în aplicația WiZ. Pentru a utiliza produsele WiZ, este necesar să acceptați Termenii de utilizare a produselor WiZ, așa cum sunt disponibili la www.wizconnected.com
- Acest dispozitiv este limitat la utilizare rezidențială privată a utilizatorului.
- Luați în considerare așteptările privind confidențialitatea ale membrilor gospodăriei dvs., precum și de terțe părți. Utilizatorul este responsabil de respecte confidențialitatea și alte legi aplicabile. – consultați Termenii de utilizare a produselor WiZ.
- Pentru a asigura o imagine clară, curățați ușor lentila cu o lavetă din bumbac și evitați atingerea directă a lentilei cu mâinile.
- Pentru a asigura o calitate bună a sunetului, curățați microfonul și difuzorul cu microfibre.
- Pentru a evita orice deteriorare, nu rotiți camera cu forță puternică.
- Acest dispozitiv nu oferă monitorizare terță parte sau răspuns în caz de urgență. Este responsabilitatea utilizatorului să determine răspunsul adecvat.
- Pentru o utilizare optimă, asigurați-vă că nu există blocaje în câmpul vizual al camerei.
- Acest dispozitiv este adecvat doar pentru uz în interior. A nu se utiliza în spații expuse direct la apă sau în exterior.
- A se fere de lichide și umiditate.
- Pericol de strangulare! Pentru a preveni fiul la îndemâna copiilor mici sau fixați-le corect de perete pentru a evita accesul accidental.

5. Instrucțiuni de securitate

- Puterea nominală a produsului este de 5 V 1 A; pentru funcționare corectă a produsului, vă recomandăm să utilizați un adaptor compatibil. Dacă este necesar, consultați WiZ pentru mai multe detalii.
- Temperatura (în funcționare): 0... 40 °C Temperatura de depozitare: -20 – 50 °C
- Respectați întotdeauna următoarele instrucțiuni pentru a asigura instalarea și funcționarea corectă și sigure ale dispozitivelor dvs.
- Opriți întotdeauna alimentarea dispozitivului înainte de instalare, întreținere sau de activități de service.
- Instalarea dispozitivului la înălțime: urcați-vă cu grijă și stați pe o suprafață solidă.
- Consultați legile și codurile de construcție locale înainte de a efectua lucrări electrice; legislația poate impune obligarea de permise și/sau o instalare profesională.

6. Explicarea simbolurilor

Informați-vă cu privire la sistemul local de colectare, separare și eliminare a deșeurilor pentru produsele electrice și electronice și ambalajele acestora. Acționați în conformitate cu regulile locale și nu eliminați produsele vechi și ambalajele acestora cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a ambalajelor, a produselor și/sau a bateriilor vă ajută la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană. Bateriile trebuie eliminate separat de sistemul municipal de gestionare a deșeurilor prin intermediul unităților de colectare desemnate. Atunci când eliminați un produs care conține baterii ce nu pot fi înlocuite de utilizator, acestе baterii trebuie îndepărtate de către un specialist.

A se utiliza doar în interior

7. Garanție

Garanția face obiectul condițiilor stricte de utilizare. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul nostru web: https://wizconnected.helpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/30-wiz-products-warranty/?lang=en#lang=en%2Bwebbhhf1

Specificațiile tehnice ale rețelei fără fir:

Banda de frecvențe a modulului fără fir RF: 2400 – 2483,5 MHz

Putere maximă transmisă: Wi-Fi: Max 20 dBm

Prin prezenta, Signify declară că echipamentul radio de tip cameră WiZ este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate pentru UE este disponibil la următoarea adresă de internet: wizconnected.com.

Wi-Fi® și sigla Wi-Fi CERTIFIED sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™ și WPA2™, WPA3™ sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance.

Amazon, Alexa și toate logo-urile asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaților acestei companii.

Google este o marcă comercială a Google LLC. Siri este o marcă comercială a Apple Inc.

Utilizarea acestor mărci de către Signify face obiectul unei licențe.

Celelalte mărci comerciale și numele comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

HU

1. A doboz tartalma

kamera, 2,5 m-es (xx hüvelykes) kábel, rögzítőcsavar-csomag, felhasználói kézikönyv.

2. A termék áttekintése

- 6 Lencse
- 7 Mikrofon
- 8 Fényérzékelő
- 9 Állapotjelző LED
- 10 MicroSD-kártyanyílás
- 11 Hangszóró
- 12 Visszaállítás gomb
- 13 USB-tápbemenet

3. Beállítás

1 Micro USB 2 Micro USB 3 Micro USB

4. Figyelmeztetések és óvintézkedések

- A WiZ „Heads-Up" előfizetés olyan harmadik fél hitelesítővel történő bejelentkezést igényel, A WiZ „Heads-Up" előfizetésről további információkat a www.wizconnected.com webhelyen vagy a WiZ alkalmazásban talál. A WiZ termék használatához el kell fogadni a WiZ termék használati feltételeit, amelyek a www.wizconnected.com oldalon érhetők el.
- Ez az eszköz kizárólag a felhasználó saját saját, magánjellegű lakosági használata van korlátozva.
- Vegye figyelembe az adatvédelmi elvárásokat háztartása tagjainak illetve harmadik felek tekintetében. A felhasználó felelős az adatvédelmi és egyéb vonatkozó törvények betartásáért. – lásd a WiZ termék használati feltételeit
- Óvatosan tisztítsa meg a lencsét pamutkendővel, vigyázva, hogy ne szennye rakjon, ahhy ste a zavaló diszkomfort elkerülje.
- Törölje le a port a mikrofonon és a hangszórókat a kétrányú hangmosódás biztosítása érdekében.
- A sérülések elkerülése érdekében ne forgassa a kamerát erővel.
- Ez az eszköz nem biztosít harmadik felektől származó megfigyelést vagy válaszlépéseket vészhelyzetben. A megfelelő válaszlépésekre vonatkozó felhasználó felelőssége.
- Az optimális használat érdekében ügyeljen arra, hogy a kamera látómezője semmilyen módon ne legyen akadályozva.
- A készülék kizárólag beltéren használható. Ne használja ürnek közvetlenül kitett helyeken, illetve kültéren.
- Tartsa távol a folyadékoktól és a nedvességtől.
- Fulladásveszély: a vezetékeket tartsa távol kisgyermekektől, vagy rögzítse őket megfelelően a falhoz, hogy elkerülje a véletlen hozzáférést.

5. Biztonsági tudnivalók

- A termék névleges teljesítménye 5 V 1 A. Megfelelő működése érdekében javasoljuk, hogy használjon kompatibilis adaptert. Ha szükséges, további részletekért lépjen vele WiZ alkalmazást.
- Hőmérséklet az üzemelés alatt: 0 °C és 40 °C között
- Az eszközök helyes és biztonságos telepítése és működése érdekében mindig kövessék az alábbi utasításokat.
- Telepítés, karbantartás vagy szervizelés előtt mindig válassza le a készüléket a tápellátásról.
- A lépcsőn magasra történő telepítése: álljon stabil felületre, és másszon közben legyen óvatos.
- Szerelés szerelés elvégzése előtt tájékozódjon a helyi törvényekről és előírásokról; szükséges lehet a vonatkozó törvények megedélyket és/vagy szakszerű telepítést igénybe venni.

6. Szimbólumok magyarázata

Érdeklődjön az elhasznált elektromos és elektronikus termékek és csomagolásuk helyi szelektív gyűjtésével és ártalmatlanításával. Kövesse a helyi szabályozást, és ne helyezze az elhasznált terméket háztartási/lakóedény-gyűjtőbe. A csomagolás, valamint az elhasználódott termék és/vagy akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezet és emberek egészségi károsodását. Az akkumulátorokat kiláon, a helyi önkormányzat által megjelölt helyen kell termelni. Ha szabad a háztartási hulladék közé kevermi őket, a nem cserélhető akkumulátorokat szakember kell eltávolítania.

Szabadterületen használatra

7. Jótállás

A jótállás szigorú használati feltételek vonatkoznak; további információkért látogasson el honlapunkra: https://wizconnected.helpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/30-wiz-products-warranty/?lang=en#lang=en%2Bwebbhhf1

Vezeték nélkül kapcsolat adatai:

Vezeték nélkül RF-mód frekvenciasávja: 2400–2483,5 MHz

Maximális rádiósugárzási teljesítmény: Wi-Fi: max 20 dBm

A Signify ezennel kijelenti, hogy a WiZ kamera típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőség nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: wizconnected.com.

A Wi-Fi® és a Wi-Fi CERTIFIED logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

A Wi-Fi CERTIFIED™ és a WPA2™, WPA3™ a Wi-Fi Alliance védjegye.

Az Amazon, az Alexa és minden ehhez kapcsolódó logó az Amazon.com,Inc cégnek vagy kapcsolt vállalkozásainak védjegye.

A Google a Google LLC védjegye. A Siri az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

Az ilyen védjegyeket a Signify licence alapján használja.

Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.

SK

1. Obsah balenia

kamera, kábel s dĺžkou 2,5 m, šróbovacie materiály, používateľská príručka.

2. Informácie o produkte

- 6 Šošovka
- 7 Mikrofón
- 8 Svetelný senzor
- 9 LED indikátor stavu
- 10 Slot na MicroSD kartu
- 11 Reproduktor
- 12 Tlačidlo nulovania
- 13 Vstup napájania USB

3. Nastavenie

1 Micro USB 2 Micro USB 3 Micro USB

4. Varovania a upozornenia

- Predplatné WiZ „Heads-Up" vyžaduje prihlásenie pomocou overovania tretej strany s podporou WiZ. Podrobnejšie informácie o predplatnom WiZ „Heads-Up" nájdete na webe www.wizconnected.com alebo v aplikácii WiZ. Používanie produktu WiZ vyžaduje súhlas s podmienkami používania produktu WiZ, ktoré sú k dispozícii na adrese www.wizconnected.com
- Toto zariadenie je obmedzené na súkromné použitie používateľom v domácnosti.
- Zvažte, aké očakávania v oblasti súkromia majú členovia vašej domácnosti a ja tretie strany. Používateľ zodpovedá za dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov a iných platných zákonov. – pozri podmienky používania produktu WiZ.
- Pre zachovanie čistého obrazu čočku jemne čistite bavlnených handričkou, nedotýkajte se jí rukama.
- Pro zajištění kvality obsaženého zvuku doporučujeme zvuk přehrávat z mikrofonu a reproduktoru.
- Neotáčejte kameru velkou silou, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Toto zařízení nedisponuje ochranou proti prachu a vodě pro ošetřování mimořádné situace. Určení vhodné reakce je na zodpovědnosti uživatele.
- Aby kamera fungovala optimálně, odstraňte z jejího zorného pole veškeré překážky.
- Toto zařízení je určeno k použití v interiérech. Nepoužívejte ho, jestliže je nachlazeno v místech vystavených přímému působení vody nebo v exteriérech.
- Chraňte před kapalinami a vlhkostí.
- Nebezpečí úrazu! Ke kabelům se nesmí dostat malé děti, jednak hrozí nebezpečí přepnutí ke stěně, aby se zabránilo náhodnému přístupu.

5. Bezpečnostné pokyny

- Menovité hodnoty napätí a prúdu tohoto produktu sú 5 V, 1 A. Pre správne fungovanie produktu odporúčame použiť kompatibilný adaptér. V prípade potreby sa obráťte na spoločnosť WiZ, ktorá vám poskytne ďalšie informácie.
- Teplota (prevádzková): 0 až 40 °C Teplota (skladovacia): -20 až 50 °C
- Vždy dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste zaistili správnu a bezpečnú inštaláciu a fungovanie vašich zariadení.
- Pred inštaláciou, údržbou alebo servisnými zásahmi vždy vypnite napájanie zariadenia.
- Inštalácia zariadenia vo výške: Postavte sa na pevný povrch a pri stúpaní buďte opatrní.
- Pred vykonávaním elektrotechnických prác sa oboznámte s miestnymi právnymi a stavebnými predpismi. Prípadne vyžadovať povolenie alebo odborní montáž.

6. Vysvetlenie symbolov

Zistite si informácie o miestnej likvidácii odpadu, systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a obalov. Postupujte v súlade s miestnymi predpismi a nevyhadzujte staré výrobky do bežného komunálneho odpadu. Správna likvidácia produktov a batérií prispieva k zabráneniu prípadným nežiaducim účinkom na životné prostredie a zdravie osôb. Batérie treba zlikvidovať samostatne mimo verejnej skládky prostredníctvom špecializovaných zberných miest. Pri likvidácii výrobku obsahujúceho batérie, ktoré nemôže vyberať používateľ, musí výber nevymeniteľných batérií vykonať odborný technik.

Len na interiérové použitie

7. Záruka

Záruka platí s prísnymi obmedzeniami použitia. Ďalšie informácie nájdete na naše webovej stránke: https://wizconnected.helpshift.com/hc/en/3-wiz/faq/30-wiz-products-warranty/?lang=en#lang=en%2Bwebbhhf1

Špecifikácie bezdrôtovej komunikácie:

Frekvenčné pásmo bezdrôtového RF rozsahu: 2 400 – 2 483,5 MHz

Maximálny prenášaný výkon: Wi-Fi: max, 20 dBm

Spoločnosť Signify týmto prehlasuje, že rádiové zariadenie typu kamera WiZ je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: wizconnected.com.

Názov Wi-Fi® a logo Wi-Fi CERTIFIED sú registrované ochranné známky Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ sú ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.

Názov Amazon, Alexa a všetky príslušné logá sú obchodné známky spoločnosti Amazon.com,Inc a ich pridružených spoločností.

Google je ochranná známka spoločnosti Google LLC. Siri je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

Akékoľvek použitie týchto ochranných známok spoločnosti Signify je v súlade s licenciou.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

HR

1. Sadržaj kutije

kamera, kabel od 2,5 m (xx inča), paket vijaka za montažu, korisnički priručnik.

2. Predstavljanje proizvoda

- 6 Leća
- 7 Mikrofon
- 8 Svjetlili senzor
- 9 Statusni LED indikatori
- 10 Utor za MicroSD karticu
- 11 Zvučnik
- 12 Gumb za ponovno postavljanje
- 13 Ulaz USB napajanja

3. Postavljanje

1 Micro USB 2 Micro USB 3 Micro USB

4. Upozorenja i mjere opreza

- Pretplata na WiZ „Heads-Up" zahtijeva prijavu pomoću alata za provjeru autentičnosti treće strane koji podržava WiZ. Više informacija o pretplati na WiZ „Heads-Up" možete pronaći na adresi https www.wizconnected.com ili u aplikaciji WiZ. Da biste mogli upotrebljavati proizvode WiZ morate prihvatiti Uvjete upotrebe proizvoda WiZ dostupne na adresi https www.wizconnected.com
- Ovaj uređaj ograničen korisničku privatnu stambenu upotrebu.
- U obzir uzmite i privatnost ostalih članova vašega kućanstva i trećih strana. Korisnik je odgovoran za poštivanje privatnosti i drugih primjenjivih zakona. – pogledajte Uvjete upotrebe proizvoda WiZ
- Lecu nježno očistite pamučnom krpom i izbjegavajte dodirivanje leće rukama kako biste osigurali jasnu vidljivost.
- S mikrofona i zvučnika očistite prašinu kako biste osigurali kvalitetu čvrstoće zvuka.
- Ne okrećite kameru velikom silom kako biste izbjegli oštećenje.
- Ovaj uređaj ne pruža nadzor treće strane niti odgovor u hitnim slučajevima. Odgovornost je korisnika da odredi odgovarajući odgovor.
- Za optimalnu upotrebu pazite da nitko na zaklonja vidno polje kamere.
- Ovaj uređaj smije se upotrebljavati samo u zatvorenom prostoru. Nemojte ga upotrebljavati na otvorenom niti na mjestima izravno izloženima vodi