

Hinweis:

Die Auswahl des Sägeblattes hängt vom zu sägenden Werkstoff ab.

Staubsauger anschließen

Wir empfehlen, die Säge bei längerem Betrieb an einen Staubsauger anzuschließen. Hierzu den Staubsauger mittels des beigefügten Gummiaapters am Anschlussstutzen **10** (Fig. 1) befestigen.

Arbeiten mit der MICRO-Kreissäge

Bedienen Sie die Säge grundsätzlich aus der Position wie in Fig. 2a gezeigt, damit Sie stets optimale Kontrolle über das Werkstück haben. Stehen Sie beim Sägen vor der Säge! Sägen Sie niemals mit Ihrer KS 230 von der Seite oder gar von hinten. Achten Sie beim Arbeiten auf ausreichende Standsicherheit!

Sägen mit dem Längsanschlag

1. Klemmschraube **1** (Fig. 5) lösen, Anschlag einstellen und Klemmschraube wieder festziehen (Die max. Werkstückbreite beträgt 70 mm).

Sägen mit dem Winkelanschlag

1. Klemmschraube **1** (Fig. 6) lösen, Winkel entsprechend der Skala einstellen und Klemmschraube wieder festziehen. Dann das Werkstück leicht gegen den Anschlag drücken und den Anschlag entlang der Nut **2** entlang-führen.

Wartung!

Achtung!

Vor allen Wartungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker ziehen.

Zahnriemen auswechseln

Sollte der Zahnriemen verschlissen sein, ist es möglich, ihn selbst zu wechseln. Ersatzzahnriemen können Sie beim PROXXON Zentralservice bestellen (Adresse auf der Rückseite der Anleitung)

1. Netzstecker ziehen!
2. Sägeblatt ausbauen.
3. Schrauben **2** und **4** (Fig. 7a) heraus-schrauben.
4. Schrauben **3** herausdrehen und Arbeitsplatte vom Getriebe abnehmen.
5. Gewindestift **7** (Fig. 7b) mit 2 mm Innensechskant-schlüssel lösen und Welle 6 herausziehen.
6. Motorschrauben **9** lösen und Motor vom Getriebe entfernen.
7. Zahnscheibe **8** herausnehmen und neuen Zahnriemen auflegen.
8. Zahnscheibe **8** mit Zahnriemen im Getriebegehäuse montieren.
9. Zahnriemen auf Motorritzel auflegen und Motor mit Getriebe wieder zusammenfügen.
10. Der Rest der Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Gerät nicht über den Hausmüll! Das Gerät enthält Wertstoffe, die recycelt werden können. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen Entsorgungsunternehmen oder andere entsprechenden kommunalen Einrichtungen.

EG-Konformitätserklärung

Name und Anschrift:

PROXXON S.A.

6-10, Härebiërg

L-6868 Wecker

Produktbezeichnung: KS 230

Artikel Nr.: 27006

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Richtlinien und normativen Dokumenten übereinstimmt:

EU-EMV-Richtlinie 2004/108/EG

DIN EN 55014-1 / 02.2010

DIN EN 55014-2 / 06.2009

DIN EN 61000-3-2 / 03.2010

DIN EN 61000-3-3 / 06.2009

EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

DIN EN 61029-1 / 01.2010

DIN EN 61029-2-1 / 12.2002

DIN EN ISO 14121-1/12.2007

Datum: 15.09.2010



Dipl.-Ing. Jörg Wagner

PROXXON S.A.

Geschäftsbereich Gerätesicherheit

Der CE-Dokumentationsbevollmächtigte ist identisch mit dem Unterzeichner.