

PRIMASTER.

Tischventilator Retro

Modell: FT-25MC
EAN: 4333692183741



Bedienungsanleitung

Achtung:

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen oder warten und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wenn Sie das Gerät weitergeben, händigen Sie bitte die Bedienungsanleitung unbedingt mit aus. Die Missachtung der Anweisungen kann zu Unfällen und/oder Schäden führen.

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist zur Erzeugung einer kühlenden Luftzirkulation vorgesehen. Jede andere nicht in dieser Anleitung erwähnte Verwendung kann zu Schäden am Produkt oder schweren Verletzungen führen. Dieses Produkt ist nur zur Verwendung in Haushalten vorgesehen; es ist nicht für die gewerbliche Verwendung geeignet.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial von dem Gerät.
- Gerät gegebenenfalls fertig montieren (s. Abschnitt Montage).
- Eine nicht korrekte Installation kann zu Feuer, Stromschlägen oder Personenverletzungen führen.
- Überprüfen Sie ob das Gerät mit Ihrer örtlichen elektrischen Spannung betrieben werden kann.
- Nur an ordnungsgemäß installierten Steckdosen betreiben.
- Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel nicht zur Stolperfalle wird.
- Kontrollieren Sie vor jeder Nutzung das komplette Gerät auf Beschädigungen.
- Bei Beschädigungen darf das Gerät nicht betrieben werden, sondern muss entweder entsorgt, oder fachgerecht repariert werden.
- Gerät nie während des Betriebs transportieren.
- Der Stecker muss vor dem Reinigen und Warten oder dem Umstellen des Ventilators aus der Steckdose entfernt werden.
- Gerät nur mit geschlossenem Schutzgitter betreiben.
- Betreiben Sie das Gerät nur auf einem ebenen und stabilen Untergrund.
- Der Ventilator darf nicht in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit platziert werden. (z.B. Badezimmer).
- Das Gerät muss im Betrieb ausreichend Abstand zu Hitzequellen, Vorhängen oder anderen hängenden Stoffen haben.
- Vorsicht bei langen Haaren. Diese könnten vom Luftstrom angesaugt werden.
- Das Gerät nie Wasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen.
- Das Gerät nur in trockenen Innenräumen verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Stromstecker nicht in der Steckdose befindet, bevor Sie das Schutzgitter abnehmen.
- Berühren Sie keine beweglichen Teile, wenn der Ventilator in Betrieb ist.
- Das Gerät nicht mit feuchten Händen anfassen.
- Nur in ausgeschaltetem Zustand den Netzstecker ziehen oder einstecken.
- Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.
- Niemals Gegenstände durch die Lüftungsgitter stecken.
- Gerät nie abdecken (Brandgefahr).
- Wenn sie das Gerät nicht betreiben muss der Netzstecker gezogen werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, nehmen Sie es vom Stromnetz und bewahren Sie es zusammen mit dieser Bedienungsanleitung im Originalkarton an einem kühlen und trockenen Ort auf.

3. Technische Daten

Produktbezeichnung	Tischventilator Retro		
Modellnummer	FT-25MC		
Spannungsangabe	220 V - 240 V~ 50 - 60Hz		
Leistungsangabe	35W		
	Schutzklasse I Das Gerät verfügt über eine Schutzerdung		
	Nur für Innenräume geeignet		
	für tropische Klimazonen geeignet		

Informationen zur Angabe des Modells/ der Modelle, auf das/ die sich die Informationen beziehen: Tischventilator Retro FT-25MC

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0206-20170109#tocId15>

Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
Maximaler Volumenstrom	F	37,28	m³ / min
Ventilator-Leistungsaufnahme	P	32,70	W
Serviceverhältnis	SV	1,14	(m³ / min) / W


Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _{SB}	-	W
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand	P _{OFF}	0	W
Ventilator-Schallleistungspegel	L _{WA}	57,52	dB(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit	c	2,73	m / s
Saisonaler Energieverbrauch	Q	10,46	kWh / a
Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnisses	EN IEC 60879:2019		
Kontaktdaten für weiter Informationen	Globus Fachmärkte GmbH & Co.KG, Zechenstraße 8, 66333 Völklingen, Deutschland		

4. Funktionen und Ausstattung

- Energiesparender Hochgeschwindigkeitsmotor für maximale Luftzirkulation.
- Justierbare Neigung für eine flexible Nutzung.
- 3 verschiedene Geschwindigkeiten
- Präzisions-Ventilatorblätter für eine starke Ventilation bei wenig Geräuschentwicklung.
- Stabiles Chromgestell mit Hitzeschutz um eine Überhitzung des Motors zu verhindern.

5. Beschreibung der Teile

- A. Abdeckung
- B. Vorderes Schutzgitter
- C. Verschluss
- D. Ventilatorblätter
- E. Verbindungsschraube
- F. Befestigungsschrauben
- G. Hintere Schutzgitter
- H. Tragegriff
- I. Motorwelle
- J. Geschwindigkeitsregulierung
- K. Oszillation
- L. Motorgehäuse
- M. Kopfgelenk



6. Montage

1. Befestigen Sie das hintere Schutzgitter mit dem Tragegriff nach oben an dem Motorgehäuse indem Sie die 4 Schrauben verwenden.
2. Entfernen Sie das Gummiteil und drehen Sie die Rille der Motorwelle nach oben.
3. Stecken Sie die Ventilatorblätter auf die Motorwelle und verbinden Sie beide Teile mithilfe der Schraube
4. Hängen Sie das vordere Schutzgitter in das hintere Schutzgitter ein, so dass sich die beiden Schraubenlöcher überlappen.
5. Verschrauben Sie die beiden Gitter mithilfe der Schraube und Mutter und verschließen Sie die Clips.

7. Betrieb

Der Ventilator besitzt drei Geschwindigkeitsstufen:

- 0 – Das Gerät ist ausgeschaltet
- I – Niedrige Geschwindigkeit
- II – Mittlere Geschwindigkeit
- III – Hohe Geschwindigkeit

Der Ventilator kann wahlweise oszillierend oder nicht oszillierend betrieben werden. Um die Oszillation einzuschalten, betätigen sie den Oszillationsknopf.

5. Reinigung und Wartung

Das Gerät bitte regelmäßig reinigen. Bei Reinigungsarbeiten immer den Netzstecker ziehen. Gerät ausreichend abkühlen lassen. Lüftungsgitter immer staubfrei halten. Nur mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. Gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel verwenden.

Keine scharfen, alkalischen, lösungsmittelhaltigen, ätzenden oder ähnlichen Reiniger verwenden.

WICHTIGE HINWEISE

Gültig nur für Deutschland
Valable uniquement en Allemagne
Alleen geldig in Duitsland

Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 – ElektroG3

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Die Rücknahme erfolgt in allen stationären Globus Fachmärkten, die im Internet unter:

<https://www.globus-baumarkt.de/info/hilfe-kontakt/kontakt/> zu finden sind oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Rücknahmepflichtige Fernabsatz-Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs.1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Für die 1:1 Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten (Kategorien 3, 5, 6) sowie die 0:1 Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist. Ein Balken unter der Mülltonne bedeutet, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde.

WEEE-Registrierungsnummer

Unter der Registrierungsnummer **DE 93585349** sind wir bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Händler und Inverkehrbringer von Elektro- und Elektronikgeräten registriert.

Globus Fachmaerkte GmbH & Co. KG
Zechenstraße 8
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

6. Hinweis zur Abfallvermeidung

Nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EU über Abfälle und ihrer Umsetzung in den Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Maßnahmen der Abfallvermeidung grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht. Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundes-unter-beteiligung-der-laender/>

7. Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Elektro- und Elektronikgesetz finden Sie unter:

<https://www.elektrogesetz.de/>

Informationen zum Batteriegesetz 2 - BattG2

Entsorgung von Akkus und Batterien

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder

 Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen. Bitte prüfen Sie Möglichkeiten, eine Batterie anstatt der Entsorgung einer Wiederverwendung zuzuführen, beispielsweise durch die Rekonditionierung oder die Instandsetzung der Batterie.

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de.

WARNHINWEISE

- Akkus/ Batterien nie anzünden
➤ EXPLOSIONSGEFAHR
- Akkus/ Batterien nie öffnen, kurzschließen oder beschädigen, da dies zu Verletzungen führen kann

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG, Zechenstr.8, 66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

PRIMASTER.

Ventilateur de table Retro

Modèle : FT-25MC
EAN : 4333692183741



Manuel d'utilisation

Attention :

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation avant d'allumer ou d'entretenir l'appareil et la conserver afin de pouvoir la consulter ultérieurement. Si vous deviez un jour transmettre le produit à une autre personne, veuillez également lui donner la notice. Le non-respect des consignes peut entraîner des accidents et/ou des dégâts.

1. Utilisation conforme aux fins pour lesquelles le produit a été conçu

Ce produit est conçu pour générer une circulation d'air réfrigérant. Toute utilisation autre que celle mentionnée dans cette notice peut avoir pour conséquence des endommagements du produit ou de graves blessures. Le produit n'a été prévu que pour être utilisé dans des foyers privés ; il ne convient pas pour une utilisation commerciale.

2. Consignes de sécurité générales

- Retirez tous les matériaux d'emballage de l'appareil.
- Le cas échéant, montez entièrement l'appareil (voir section « Montage »).
- Une installation incorrecte peut avoir pour conséquence un incendie, des chocs électriques ou des blessures de personnes.
- Vérifiez si l'appareil est compatible avec la tension électrique de votre réseau local.
- N'utilisez l'appareil qu'avec des prises de courant correctement installées.
- Veillez à ce que le câble de raccordement ne fasse pas trébucher.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil complet ne présente pas d'endommagements.
- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il présente des endommagements, auquel cas il faut soit l'éliminer, soit le faire réparer dans les règles de l'art.
- Ne transportez jamais l'appareil pendant qu'il fonctionne.
- Avant de nettoyer le ventilateur et de procéder à son entretien ou de le changer de place, il faut retirer la fiche électrique de la prise de courant.
- Ne faites fonctionner l'appareil que lorsque sa grille de protection est fermée.
- Ne faites fonctionner l'appareil que sur un support de niveau et résistant.
- Le ventilateur ne doit pas être placé dans une pièce où l'humidité de l'air est importante. (dans la salle de bains, par exemple).
- Lorsqu'il fonctionne, l'appareil doit se trouver à une distance suffisante de sources de chaleur, de rideaux ou d'autres tissus suspendus.
- Attention si vous portez des cheveux longs. Ceux-ci pourraient être aspirés par le flux d'air.
- N'exposez jamais l'appareil à de l'eau ou d'autres liquides.
- N'utilisez l'appareil que dans des locaux intérieurs secs.
- Avant de retirer la grille de protection, assurez-vous que la fiche électrique ne se trouve pas dans la prise de courant.
- Ne touchez pas de pièces mobiles du ventilateur pendant que celui-ci fonctionne.
- Ne saisissez pas l'appareil si vous avez les mains humides.
- Branchez et débranchez la fiche secteur uniquement lorsque l'appareil est à l'arrêt.
- Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.
- N'introduisez pas le moindre objet dans la grille d'aération.
- Ne couvrez jamais l'appareil (risque d'incendie).
- Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si le câble d'alimentation de l'appareil est abîmé, faites-le remplacer par le fabricant, par son service après-vente ou par un professionnel qualifié afin d'écartier tout danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dotées de facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant d'une expérience et de connaissances limitées, dans la mesure où ceux-ci sont sous surveillance ou reçoivent des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et où ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien incombeant à l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, débranchez-le et rangez-le dans son emballage

d'origine avec le manuel d'utilisation et dans un local frais et sec.

3. Caractéristiques techniques

Désignation du produit	Ventilateur de table Retro
Numéro de modèle	FT-25MC
Alimentation	220 V - 240 V~ 50 - 60 Hz
Puissance	35 W
	Classe de protection I L'appareil dispose d'une mise à la terre de protection
	Uniquement conçu pour une utilisation en intérieur
T	Convient pour les zones climatiques tropicales

Informations relatives à l'indication du modèle/des modèles auquel/auxquels les informations se réfèrent : Ventilateur de table Retro FT-25MC

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0206-20170109#tocId15>

Désignation	Symbole	Valeur	Unité
Débit volumique maximum	F	37,28	m ³ / min

Consommation électrique du ventilateur	P	32,70	W
Valeur de service	SV	1,14	(m ³ / min) / W
Consommation électrique en mode veille	P _{SB}	-	W
Puissance absorbée à l'état à l'arrêt	P _{OFF}	0	W
Niveau de puissance acoustique du ventilateur	L _{WA}	57,52	dB(A)
Vitesse d'air maximum	c	2,73	m / s
Consommation électrique saisonnière	Q	10,46	kWh / a
Norme de mesure de la valeur de service	EN IEC 60879:2019		
Coordonnées pour plus de renseignements	Globus Fachmärkte GmbH & Co.KG, Zechenstraße 8, 66333 Völklingen, Allemagne		


4. Fonctions et équipement

- Moteur à haute vitesse économique en énergie, pour une circulation maximale de l'air.
- Inclinaison ajustable pour une utilisation flexible.
- 3 vitesses différentes
- Pales de précision pour une ventilation puissante, avec dégagement de bruit réduit.
- Châssis chromé robuste avec protection contre la chaleur, pour empêcher toute surchauffe du moteur.

5. Désignation des pièces

- A. Couvercle
- B. Grille de protection avant
- C. Fermeture
- D. Pales du ventilateur
- E. Vis de raccordement
- F. Vis de fixation
- G. Grille de protection arrière
- H. Poignée de transport
- I. Arbre moteur
- J. Réglage de vitesse
- K. Oscillation

- L. Boîtier du moteur
- M. Articulation de la tête



6. Montage

1. Fixez la grille de protection arrière avec la poignée vers le haut au boîtier du moteur, à l'aide des 4 vis.
2. Enlevez la pièce en caoutchouc et tournez la rainure de l'arbre moteur vers le haut.
3. Insérez les pales de ventilateur sur l'arbre moteur et raccordez les deux pièces à l'aide de la vis
4. Accrochez la grille de protection avant dans la grille de protection arrière, de manière à ce que les deux trous de vis se superposent.
5. Vissez les deux grilles à l'aide de la vis et de l'écrou, et verrouillez les clips.

7. Fonctionnement

Le ventilateur possède trois niveaux de vitesse :

0 – L'appareil est à l'arrêt

I – Vitesse faible

II – Vitesse moyenne

III – Vitesse élevée

Le ventilateur peut fonctionner au choix en mode oscillant ou non oscillant. Pour activer l'oscillation, actionnez le bouton d'oscillation.

5. Nettoyage et maintenance

Veuillez nettoyer l'appareil régulièrement. Débranchez l'appareil avant chaque nettoyage. Laissez l'appareil refroidir suffisamment. Veillez à ce que la grille de ventilation soit toujours exempte de poussière. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et sec ou légèrement humide. Au besoin, utilisez un produit nettoyant doux.

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, alcalins, contenant des solvants, corrosifs ou similaires.



Tafelventilator Retro

Model: FT-25MC
EAN: 4333692183741



Gebruiksaanwijzing

Let op:

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt of onderhoudswerkzaamheden uitvoert en bewaar deze voor later gebruik. Als u het apparaat doorgeeft, moet deze gebruiksaanwijzing beslist meegegeven worden. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot ongelukken en/of schade.

1. Beoogd gebruik

Dit product is bedoeld voor het genereren van koelende luchtcirculatie. Elk ander gebruik dat niet in deze handleiding wordt vermeld, kan leiden tot schade aan het product of ernstig letsel. Dit product is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik; het is niet geschikt voor commercieel gebruik.

2. Algemene veiligheidsvoorschriften

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het apparaat.
- Monteer eventueel het apparaat (zie hoofdstuk Montage).
- Onjuiste installatie kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
- Controleer of het apparaat gebruikt kan worden met de plaatselijke elektrische spanning.
- Gebruik het apparaat alleen op een correct geïnstalleerd stopcontact.
- Zorg ervoor dat het aansluitsnoer geen struikelgevaar oplevert.
- Controleer het gehele apparaat voor elk gebruik op beschadigingen.

- Als het apparaat beschadigd is, mag het niet worden gebruikt en moet het worden weggegooid of vakkundig worden gerepareerd.
 - Transporteer het apparaat nooit tijdens het gebruik.
 - Neem de stekker uit het stopcontact voordat u de ventilator reinigt, onderhoudt of verplaatst.
 - Gebruik het apparaat alleen met gesloten beschermrooster.
 - Gebruik het apparaat alleen op een vlakke en stabiele ondergrond.
 - Plaats de ventilator niet in een ruimte met hoge luchtvochtigheid. (bv. badkamer).
 - Houd het apparaat tijdens het gebruik op voldoende afstand van warmtebronnen, gordijnen of andere hangende materialen.
 - Wees voorzichtig met lange haren. Deze kunnen door de luchtstroom worden aangezogen.
 - Stel het apparaat nooit bloot aan water of andere vloeistoffen.
 - Gebruik het apparaat alleen in droge ruimtes binnenshuis.
 - Vergewis u ervan dat de stekker niet in het stopcontact zit voordat u het beschermrooster verwijdert.
 - Raak geen bewegende delen aan wanneer de ventilator in werking is.
 - Raak het apparaat niet aan met natte handen.
 - Steek en trek de stekker alleen uit het stopcontact als het apparaat is uitgeschakeld.
 - Gebruik het apparaat niet zonder toezicht.
 - Steek nooit voorwerpen door de ventilatieroosters.
 - Dek het apparaat nooit af (brandgevaar).
 - Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
 - Als het aanslutsnoer van dit apparaat beschadigd is, moet dit door de fabrikant of diens klantenservice of door een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaren te voorkomen.
- Dit product kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het product en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
 - Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact en bewaar het samen met deze gebruiksaanwijzing in de originele doos op een koele en droge plaats.

3. Technische specificaties

Productnaam	Tafelventilator Retro
Modelnummer	FT-25MC
Spanning	220 V - 240 V\50 - 60Hz
Vermogen	35W
	IP-klasse Het apparaat beschikt over beschermaarding
	Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis
T	geschikt voor tropische klimaten

Informatie die aanduidt op welk(e) model(len) de informatie betrekking heeft: Tafelventilator Retro FT-25MC

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0206-20170109#tocId15>


Benaming	Symbol	Waarde	Eenheid
Maximaal debiet	F	37,28	m ³ / min
Energieverbruik ventilator	C	32,70	W
Bedrijfswaarde	Bw	1,14	(m ³ / min) / W
Stroomverbruik in stand-by	P _{SB}	-	W
Stroomverbruik in uitgeschakelde toestand	P _{OFF}	0	W
Geluidsniveau ventilator	L _{WA}	57,52	dB(A)
Maximale luchtsnelheid	c	2,73	m / s
Seizoensgebonden energieverbruik	Q	10,46	kWh / a
Meetnorm voor het bepalen van de bedrijfswaarde	EN IEC 60879:2019		
Contactgegevens voor meer informatie	Globus Fachmärkte GmbH & Co.KG, Zechenstraße 8, 66333 Völklingen, Duitsland		

4. Functies en uitrusting

- Energiebesparende hogesnelheidsmotor voor maximale luchtcirculatie.
- Instelbare hellingshoek voor flexibel gebruik.
- 3 verschillende snelheden
- Precisie-ventilatorbladen voor sterke ventilatie en weinig geluid.
- Stevig chromen frame met hittebescherming om oververhitting van de motor te voorkomen.

5. Beschrijving der onderdelen

- Afdekking
- Voorste beschermrooster
- Sluiting
- Ventilatorbladen
- Verbindingsschroef
- Bevestigingsschroeven
- Achterste beschermrooster
- Handgreep
- Motoras
- Snelheidsregeling
- Zwenkfunctie
- Motorbehuizing
- Kopgewicht



6. Montage

1. Bevestig het achterste beschermrooster, met de handgreep naar boven, aan de motorbehuizing; gebruik hiervoor de 4 schroeven.
2. Verwijder het rubberen onderdeel en draai de groef in de motoras omhoog.
3. Steek de ventilatorbladen op de motoras en verbind de twee delen met behulp van de schroef.
4. Hang het voorste beschermrooster in het achterste beschermrooster, zodat de twee schroefgaten samenvallen.
5. Schroef de twee roosters vast met behulp van de schroef en de moer en sluit de clips.

7. Bedrijf

Deze ventilator heeft drie snelhedenstanden:

- 0 – Het apparaat is uitgeschakeld
- I – Lage snelheid
- II – Gemiddelde snelheid
- III – Hoge snelheid

De ventilator kan zowel met als zonder zwenkfunctie worden gebruikt. De zwenkfunctie wordt ingeschakeld met de zwenkknop.

5. Reiniging en onderhoud

Maak het apparaat regelmatig schoon. Trek bij reinigingswerkzaamheden altijd de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat voldoende afkoelen. Houd het ventilatierooster altijd stofvrij. Alleen schoonmaken met een zachte, droge of licht vochtige doek. Gebruik zo nodig een mild reinigingsmiddel.

Gebruik geen agressieve, alkalische, oplosmiddelhoudende, bijtende of soortgelijke reinigingsmiddelen.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG, Zechenstr.8, 66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de